# X20(c)IF10D1-1

# **1 Allgemeines**

Das Schnittstellenmodul ist mit einer EtherNet/IP Scanner Schnittstelle ausgestattet. Dadurch können Drittanbieter-Komponenten in das B&R System eingebunden und Daten auf einfache und schnelle Weise in beide Richtungen übertragen werden.

Das Schnittstellenmodul kann in den X20 Zentraleinheiten oder im erweiterbaren POWERLINK Bus Controller X20BC1083 betrieben werden.

Die Schnittstelle ist mit 2 RJ45-Anschlüssen ausgeführt. Beide Anschlüsse gehen auf einen integrierten Switch. Damit sind auf einfache Weise Daisy-Chain Verkabelungen möglich.

- EtherNet/IP Scanner (Master)
- Integrierter Switch für wirtschaftliche Verkabelung

### **1.1 Coated Module**

Coated Module sind X20 Module mit einer Schutzbeschichtung der Elektronikbaugruppe. Die Beschichtung schützt X20c Module vor Betauung und Schadgasen.

Die Elektronik der Module ist vollständig funktionskompatibel zu den entsprechenden X20 Modulen.

#### In diesem Datenblatt werden zur Vereinfachung nur Bilder und Modulbezeichnungen der unbeschichteten Module verwendet.

Die Beschichtung wurde nach folgenden Normen qualifiziert:

- Betauung: BMW GS 95011-4, 2x 1 Zyklus
- Schadgas: EN 60068-2-60, Methode 4, Exposition 21 Tage



#### 1.1.1 Anlauftemperatur

Die Anlauftemperatur beschreibt die minimal zulässige Umgebungstemperatur im spannungslosen Zustand zum Zeitpunkt des Einschaltens des Coated Moduls. Diese darf bis zu -40°C betragen. Im laufenden Betrieb gelten weiterhin die Bedingungen laut Angabe in den technischen Daten.

# Information:

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass es im geschlossenen Schaltschrank zu keiner Zwangskühlung durch Luftströmungen, wie z. B. durch den Einsatz eines Lüfters oder Lüftungsschlitze, kommt.

# 2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Kommunikation im X20 Schnittstellenmodul	
X20IF10D1-1	X20 Schnittstellenmodul, für DTM-Konfiguration, 1 EtherNet/IP Scanner (Master) Schnittstelle, potenzialgetrennt	
X20clF10D1-1	X20 Schnittstellenmodul beschichtet , für DTM-Konfiguration, 1 EtherNet/IP Scanner (Master) Schnittstelle, potenzialgetrennt	

#### Tabelle 1: X20IF10D1-1, X20cIF10D1-1 - Bestelldaten

#### **Optionales Zubehör**

Bestellnummer	Kurzbeschreibung
X20CA0E61.xxxxx	POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45, 0,2 bis 20 m
X20CA0E61.xxxx	POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45, ab 20 m

# 3 Technische Daten

Bestellnummer	X20IF10D1-1 X20cIF10D1-1					
Kurzbeschreibung						
Kommunikationsmodul	EtherNet/IP So	canner (Master)				
Allgemeines						
B&R ID-Code	0xA71B	0xE753				
Statusanzeigen	Modulstatus, Netzwerks	tatus, Datenübertragung				
Diagnose						
Modulstatus	Ja, per Status-LE	D und SW-Status				
Netzwerkstatus	Ja, per Status-LE	D und SW-Status				
Datenübertragung	Ja, per S	tatus-LED				
Leistungsaufnahme	2	W				
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch)		-				
[W]						
Zulassungen						
CE	J	la				
ATEX	Zone 2, II 3G Ex	nA nC IIA T5 Gc				
	IP20, Ta (siehe X20	Anwenderhandbuch)				
	FTZÚ 09 A	TEX 0083X				
UL	cULus I	E115267				
	Industrial Con	trol Equipment				
HazLoc	cCSAus	244665				
	Process Cont					
		Groups ABCD T5				
	Temperature	: <b>B</b> (0 - 55 °C)				
DIV GE	Humidity: B	(up to 100%)				
	Vibration	n: <b>B</b> (4 g)				
	EMC: B (bridge	and open deck)				
LR	ENV1	-				
KR	J	la				
ABS	J	la				
EAC	J	la				
КС	Ja	-				
Schnittstellen	1	1				
Feldbus	EtherNet/IP So	canner (Master)				
Ausführung	2x RJ45 gesc	chirmt (Switch)				
Leitungslänge	max 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge)					
Übertragungsrate	10/100 MBit/s					
Übertragung						
Physik						
Halbdunlex						
Vollduplex						
Autonegotiation						
Controller	net	₩ ¥100				
Speicher	9 MP.to	SDRAM				
Elektrische Eigenschaften	8 MByte	SDRAW				
Potonzieltronnung	SDS 70 EthorNot//D	(IE1 und IE2) gotroppt				
Finestzbedingungen	SFS Zu Lineinet/IF					
Einsatzbeuingungen						
weegreeht						
	J					
Aufetellungshöhe über NNI (Meeroseniegel)	G					
	Kaina Fina	abrählung				
0 bis 2000 m	Reine Eins					
>2000 m	Reduktion der Umgebungste	mperatur um 0,5 °C pro 100 m				
Schutzart nach EN 60529	IP	20				
Umgebungsbedingungen						
Temperatur						
Betried		2222				
waagrechte Einbaulage	-25 bi	s 60°C				
senkrechte Einbaulage	-25 bi	s 50°C				
Derating		-				
Anlauftemperatur	-	Ja, -40°C				
Lagerung	-40 bis 85°C					
Transport	-40 bi	s 85°C				
Luftfeuchtigkeit						
Betrieb	5 bis 95%, nicht kondensierend Bis 100%, kondensierend					
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend					
Transport	5 bis 95%, nich	t kondensierend				
Mechanische Eigenschaften						
Steckplatz	In X20 CPU und im erweiterba-	In X20 CPU und im erweiterba-				
	ren Bus Controller X20BC1083	ren Bus Controller X20cBC1083				

Tabelle 2: X20IF10D1-1, X20cIF10D1-1 - Technische Daten

# 4 Bedien- und Anschlusselemente



#### 4.1 Status-LEDs

Abbildung	LED	Farbe	Status	Beschreibung			
	READY/RUN	Grün/rot	Aus	Modul nicht versorgt			
		Grün	Ein	Kommunikation am PCI-Bus läuft			
		Rot	Blinkend	Fehler beim Hochstarten			
			Ein	Kommunikation am PCI-Bus ist noch nicht gestartet			
	Mod Status <sup>1)</sup>	Grün	Blinkend	Das Schnittstellenmodul wurde noch nicht konfiguriert			
			Ein	Scanner (Master) ist betriebsbereit			
Mod Status		Rot	Blinkend	Behebbarer Hardware Fehler			
Net Status			Ein	Nicht behebbarer Hardware Fehler			
		Grün/rot	Blinkend	Initialisierung bzw. Selbsttest			
(20			Aus	Modul nicht versorgt			
× .	Net Status <sup>1)</sup>	Grün	Blinkend	Es existiert keine aktive Verbindung			
			Ein	Es existiert mindestens eine aktive Verbindung			
		Rot	Blinkend	Bei zumindest einer Verbindung ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten			
			Ein	Eine IP-Adresse wurde mehrmals verwendet			
		Grün/rot	Aus	Keine IP-Adresse zugewiesen oder Modul nicht versorgt			
			Blinkend	Initialisierung bzw. Selbsttest			
	L/A IF1/IF2	Grün	Aus	Kein Link zur Gegenstelle			
			Flackernd	Der Link zur Gegenstelle ist aufgebaut. Die LED flackert, wenn am Bus Ethernet Aktivität vorhanden ist.			
			Ein	Der Link zur Gegenstelle ist aufgebaut			

1) Diese LED ist eine grün/rote Dual LED.

#### 4.2 Ethernet-Schnittstelle

Hinweise für die Verkabelung von X20 Modulen mit Ethernet-Schnittstelle sind im X20 Anwenderhandbuch, Abschnitt "Mechanische und elektrische Konfiguration - Verkabelungsvorschrift für X20 Module mit Ethernet Kabel" zu finden.



8

Termination

# **5 Verwendung im erweiterbaren POWERLINK Bus Controller X20BC1083**

# 5.1 Zyklische Daten

Wenn dieses Modul im erweiterbaren POWERLINK Bus Controller gesteckt wird, ist die Anzahl der zyklischen Daten durch den POWERLINK Frame beschränkt. Diese beträgt in Ein- und Ausgangsrichtung jeweils 1488 Bytes. Bei Verwendung mehrerer X20IF10xx-1 bzw. anderen X2X Modulen mit einem POWERLINK Bus Controller teilen sich die 1488 Bytes auf alle gesteckten Module auf.

### 5.2 Betrieb von NetX-Modulen

Für einen einwandfreien Betrieb von NetX-Modulen mit dem Bus Controller ist folgendes zu beachten:

- Für den Bus Controller ist eine Mindestrevision ≥E0 erforderlich.
- NetX-Module können nur mit der POWERLINK-Einstellung V2 betrieben werden. V1 ist nicht zulässig.
- Bei einem SDO-Zugriff auf das POWERLINK Objekt 0x1011/1 des Bus Controllers wird die NetX-Firmware und Konfiguration, welche am Bus Controller abgelegt ist, nicht zurückgesetzt. Diese können nur durch einen erneuten Zugriff überschrieben werden. Dies betrifft die Objekte 0x20C0 und 0x20C8, Subindexe 92 bis 95.

### 5.3 Zeitverhalten

Durch die interne Datenübertragung ergibt sich eine zusätzliche Laufzeitverschiebung um einen Zyklus je Richtung.

# Information:

Für weitere Informationen zum Laufzeitverhalten siehe X20BC1083, Abschnitt "Laufzeitverschiebung".

# 6 NetX-Fehlercodes

Bei Auftreten eines Fehlers wird von den NetX-Modulen ein Fehlercode zurückgegeben. Diese Fehlercodes sind Feldbusspezifisch. Eine vollständige Liste aller Fehlercodes im PDF-Format kann in der Automation Help unter "Kommunikation - Feldbusse - Unterstützung mittels FDT/DTM - Diagnosefunktionen - Diagnose am Laufzeitsystem - Master Diagnose" im Unterpunkt "Communication\_Error" nachgeschlagen werden.

# 7 Firmware

Das Modul wird mit installierter Firmware ausgeliefert. Die Firmware ist Bestandteil des Automation Studio Projekts. Das Modul wird automatisch auf diesen Stand gebracht.

Um die in Automation Studio enthaltene Firmware zu aktualisieren, ist ein Hardware-Upgrade durchzuführen (siehe Automation Help "Projekt Management - Arbeitsoberfläche - Upgrades").

# 8 Die EtherNet/IP Schnittstelle

#### 8.1 Einstellungen im Automation Studio

Das Schnittstellenmodul kann im Steckplatz einer CPU oder im Steckplatz eines erweiterbaren POWERLINK Bus Controllers betrieben werden.

Dazu wird ein neues Automation Studio Projekt erstellt und die passenden Einstellungen am Modul vorgenommen.

#### 8.1.1 Automation Studio Projekt erstellen

• Durch Auswahl von "New Project ..." wird ein neues Automation Studio Projekt generiert.

Fil	ile Edit	View	Open	Project	Debug	Sou
i 🛅	New Pi	roject			Ctrl+Shift	t+N
- 🗬	👔 Open l	Project	0		Ctrl	I+0

#### • Ein Projektname wird vergeben und der Projektpfad eingerichtet.

Automa In this scree	ation Studio - New Project Wizard	
	Name of the project: MyProject Path of the project:	
	C:\projects\MyProject\	
	Note: A subfolder with the same name as the project will be created automatically.           Next >         Cancel         Help	

#### • Die Art der Hardware-Konfiguration wird ausgewählt und der Name der Konfiguration vergeben.

<i>"</i>	Name of the configuration: Config1
	Hardware Configuration
	O Define a new hardware configuration manually
	O Identify hardware configuration online
	Reference an existing hardware configuration (*hw).

• Falls "Define a new hardware configuration manually" ausgewählt wurde, wird im nächsten Schritt die Hardware ausgewählt.

Dazu können im Hardware-Katalog beliebige Filter gesetzt werden, um die Suche zu vereinfachen. Zuletzt wird die benötigte Hardware markiert und mit "Finish" das Automation Studio Projekt erstellt.

Catalog Favorites Recent	Search	ρ	
Product Group			
Controller			
System X20 Name	Description	~	
X20CP1486 X20CP1583	X20 CPU Celeron 650, POWERLINK, 1x IF X20 CPU ATOM, 0.3GHz, POWERLINK, 1x IF	•	
Activate Simulation Auto	mation Runtime type: AR Embedded	~	
< Ba	ck Finish Cancel H	elp	

#### 8.1.2 Schnittstellenmodul einfügen und konfigurieren

• In diesem Beispiel wird die Schnittstellenkarte im Steckplatz einer CPU gesteckt. Mit Rechtsklick auf den Steckplatz und Auswahl von "Add Hardware Module..." wird der Hardware-Katalog geöffnet.



• Mittels Drag & Drop bzw. Doppelklick auf die Schnittstellenkarte wird das Modul in das Projekt eingefügt.



#### X20(c)IF10D1-1

• Weitere Einstellungen des Moduls können in der Gerätekonfiguration vorgenommen werden. Hierfür wird mit Rechtsklick auf die IF-Schnittstelle und Auswahl von "Device Configuration" die Konfigurationsumgebung geöffnet.

Physical	View				▼ # ×
		8 8 d #	1		
Name			L Position	Version	Description
Ξ	A X20	DCP1583		1.4.2.0	X20 CPU ATI
	- 50	Serial	IF1		Communicatio
		ETH	IF2		Ethemet
	📰	PLK	IF3		POWERLINH
	•4	USB	IF4		Universal Ser
		- USB	IF5		Universal Ser
	····· 🐔	X2X	IF6		B&R X2X Linl
	ė- 🚯	X20IF10	SS1	1.1.0.0	X20 Interface
		Device Con	figuration		

• In der Gerätekonfiguration werden generelle Einstellungen vorgenommen.

IO Device: NETX Vendor: Hilsche	100 RE/EIM er GmbH
Navigation Area	
Settings Licensing	Description: X20IF10D1_1
Configuration Network Settings Scanlist Process Data Address Table	IP Settings
Address Table Quick Connect Table Scanner Settings	IP Address: 192 .

#### 8.1.2.1 Network Settings

Enthält den symbolischen Namen des Moduls.

Parameter	Bedeutung
Description	Modulname des Scanners

#### — IP Settings

Hier wird die IP-Adressierung und die Operationsmodi der Ethernet-Schnittstelle eingestellt.

Parameter	Bedeutung
DHCP	IP-Adresse über DHCP-Protokoll ermittelt.
BootP	IP-Adresse über BootP-Protokoll ermittelt.
Fixed Addresses	IP-Adresse ist fest eingestellt. Die IP-Adresse wird durch die nachfolgenden 3 Parameter definiert.
IP Address	IP-Adresse der EtherNet/IP Scannerstation
Network Mask	Netzwerkmaske der EtherNet/IP Scannerstation
Gateway Address	Gateway-Adresse der EtherNet/IP Scannerstation

#### - Port 1

Parameter	Bedeutung		
Operation mode	Betriebsart des EtherNet/IP Scanners (Master)		
MDI mode	Kabelart konfigurieren		
	Auto MDI-X: Kabelart automatisch erkennen		
	MDI-X: Gekreuztes Kabel verwenden.		
	MDI: Nicht gekreuztes Kabel verwenden.		

#### - Port 2

Identisch mit Port 1

#### 8.1.2.2 Scanlist

#### In dieser Tabelle werden alle angehängten EtherNet/IP Adapter (Slaves) aufgelistet.

Parameter	Bedeutung	Werte	
Activate	Damit können die Adapter aktiviert oder deaktiviert werden.		
	<ul> <li>Aktiviert: Prozessspeicher wird reserviert und der Datenaustausch er- folgt.</li> </ul>		
	Deaktiviert: Der Master reserviert Speicher im Prozessdatenabbild für den Adapter, aber es erfolgt kein Datenaustausch.		
Index	Fortlaufende Nummerierung der EtherNet/IP Geräte in der Scanliste.		
IP Address	Einstellbare IP-Adresse der EtherNet/IP Adapterstation.		
Name	Editierbarer Name der Station.		
Description	Symbolischer, nicht editierbarer Name der Station		
RPI(ms)	Requested Packet Interval in ms für eine Verbindung. Für Werte im Mikrosekundenbereich kann das Festpunktformat verwendet wer- den, z. B. 0,2 für 200 Mikrosekunden.	0,001 bis 4294967 Default: 100	
Timeout Multiplier	Multiplikationsfaktor, der auf die Expected Packet Rate angewendet wird, um	Wert	Multiplikator
	den Connection-Timeout-Wert zu erhalten. Immer wenn bei der Verbindung eine	0	x 4
	Zeituberschreitung auftritt, sollen Module die Übertragung über eine Verbindung	1	x 8
	annalten, sögar wenn das anstehende Schliesssignal gesendet wurde.	2	x 16
		3	x 32 (Default)
			x 64
			x 128
			x 256
			x 512
			Reserviert

#### 8.1.2.3 Process Data

In dieser Tabelle werden die Prozessdaten der einzelnen Ethernet/IP Adapter (Slaves) aufgelistet.

Parameter	Bedeutung
Туре	Von der Hardware vorgegebene Gerätebezeichnung. Weiterhin Beschreibung der am Gerät konfigurierten Module oder
	Ein- bzw. Ausgangssignale.
Тад	In der Spalte "Tag" kann der Name der Ein- und Ausgangsdaten geändert werden.
Scada	Dieser Parameter wird nicht unterstützt.



#### 8.1.2.4 Address Table

Diese Tabelle gibt Auskunft über die Adressen der Ein- und Ausgangsdaten (in Dezimal- oder Hexadezimal-Schreibweise).

Mit Display mode kann die Anzeige von Dezimal auf Hexadezimal umgeschaltet werden.

Parameter	ledeutung	
Device	erätename des Adapters	
Slot	eckplatznummer für modulare Adapter	
Connection name	extueller Name der Verbindung	
Istance ID	Assembly Instanz-ID	
Length	Bytelänge der Instanz	
Address	Daten-Offset-Adresse der Instanz	

Die Adresstabelle kann auch als CSV-Datei exportiert werden.

#### 8.1.2.5 Quick Connect Table

Dieser Parameter wird nicht unterstützt.

#### 8.1.2.6 Scanner Settings

#### - Start of bus communication

Hier kann ausgewählt werden, auf welche Weise der Datenaustausch des Moduls gestartet wird.

Parameter	Bedeutung		
Automatically by device	Der Datenaustausch wird automatisch nach der Initialisierung des Moduls gestartet.		
Controlled by application	Der Datenaustausch wird durch die Automation Runtime gestartet.		

#### - Module Alignment

Hier wird der Adressiermodus vom Prozessabbild definiert. Die Adressen (Offsets) der Prozessdaten werden immer als Byteadressen interpretiert.

Adressiermodus	Bedeutung		
Byte boundaries	Die Moduladresse kann an jedem beliebigen Offset beginnen.		
2 Byte boundaries	Die Moduladresse kann nur an geraden Byteoffsets beginnen.		

# Information:

Diese Konfiguration wird automatisch durch das Automation Runtime verwaltet und darf nicht geändert werden (Defaulteinstellung).

#### - Application monitoring

Hier kann die modulinterne Watchdog time eingestellt werden. Wenn der Watchdog aktiviert wurde (Watchdog Zeit ungleich 0), muss der Hardware Watchdog spätestens nach der eingestellten Zeit zurückgesetzt werden.

Parameter	Bedeutung	Werte
Watchdog time	Software Wachdog deaktiviert	0 ms
	Erlaubter Wertebereich;	20 bis 65535 ms
	Defaultwert: 1000 ms	

# Information:

Das Zurücksetzen der Watchdog time wird automatisch durch das Automation Runtime durchgeführt.

#### 8.1.3 Einhängen der EDS-Datei im Automation Studio

Um den EtherNet/IP Scanner (Master) mitzuteilen, welche Adapter (Slaves) angeschlossen und wie sie konfiguriert wurden, wird eine Beschreibungsdatei (EDS-Datei) benötigt.

Um eine Beschreibungsdatei in das Automation Studio einzufügen und verwenden zu können, sind folgende Schritte auszuführen:

• Falls der EtherNet/IP Adapter (Slave) von B&R verwendet wird, EDS-Datei von der B&R Homepage <u>www.br-automation.com</u> herunterladen und Zip-Datei entpacken.

• Im Automation Studio unter "Tools - Manage 3rd-Party Devices" den Dialog öffnen und "Import DTM Device(s)" auswählen.

This dialog allows you to manage 3rd-	party fieldbus- and D	TM devices.		13
🍫 🐗 🛛 Search			٩	
Name	Version	Vendor	^	Import DTM Device(s)
S-4.0, Remote I/O Port	v.1	Hilscher GmbH		
X20IF1043-1 (DTM)	0xA/0B.0x0002	B&R Industrie-Elektronik		Update DTM Catalog
5-3. I, One dual sensor, one dual actu ENIP Modular Generic Adapter	V.I 1 202 / 7272	Hilscher GmbH		
S-4 A Extended Addressing Mode	v 1	Hilscher GmbH		
S-0.F. No Profile	v.1	Hilscher GmbH		Import Fieldbus Device(s
S-7.F, No Profile	v.1	Hilscher GmbH		
S-D.1, Single Actuator with Monitoring	v.1	Hilscher GmbH		
S-5.A, Extended Addressing Mode	v.1	Hilscher GmbH	<u> </u>	
C D 1 D I Astronation all Facilities I.	1	(B	>	
evices: 63 total_thereof DTM: 62				

• Zu importierende EDS-Datei auswählen und mit OK bestätigen. Die EDS-Datei wird in das Automation Studio importiert.

: 47 🌏   Search	Automation Studio	
Name		rt DTM Device(s)
S-4.0, Remote I/O Port	Performing DTM catalog update	
S-D.1, Single Actuator	Loading	ate DTM Catalog
S-3.1, One dual sensor	The company of the second seco	
S-4.A, Extended Addres		
S-0.F. No Profile		Fieldbus Device(s)
S-7.F, No Profile		
S-1.1, Single Sensor (et		
10040-141-1		

• Am EtherNet/IP Scanner (Master) X20IF10D1-1 auf EIP(DTM) klicken und EDS-Datei aus dem Hardwarekatalog herausziehen und an EtherNet/IP Scanner (Master) anhängen.

Physical View	<b>→</b> 4 ×	🖗 Hardware.hwl [System Designer] 🗙	-	Toolbox - Hardware Catalog (X20IF10D1_1.IF1)	★ ‡ X
8 8 8 8 8 8 4 4		🗟 👰 😭 😵 🐼 🗟 🐴 🐁 📄	न् ग	Catalog Favorites Recent	
Name	L Position Version		-	🛙 💰   💱 🕶   \delta 🐅   📡 Search	م
	1.6.0.0 IF1 IF2			Product Group	^
	IF3 IF4			3rd Party Devices	E
→ 35 X2X → 55 X20IF10D1_1	IF6 SS1 1.5.0.0		н	Network Type	
	Connect FBD.Hilscher.ElGenEDSAda	pterDTM.XGCS850C201		Ethemet	•
	V2.1 to connector IF1 of X20I	F10D1_1.		Name	Description
				B&R I/O Controller X20BC0088 V1.1 B&R I/O Controller X67BCD321.L12 V1.1 B&R I/O Controller X67BCD321.L12-1 V1.1 ENIR Generic Adapter	DTM generic Ethemet/IP device, Vendor: DTM generic Ethemet/IP device, Vendor: DTM generic Ethemet/IP device, Vendor: DTM CIP (EtherNet /IP) device, Vendor: https://www.com/orgitecture.com/or
				ENIP Modular Generic Adapter	DTM CIP (EtherNet/IP) device, Vendor: H DTM CIP (EtherNet/IP) device, Vendor: H
				XGCS850C201 V2.1	DTM generic Ethemet/IP device, Vendor:

• Durch Rechtsklick auf die IF-Schnittstelle und Auswahl von "Device Configuration" wird die Konfigurationsumgebung für die EDS-Datei geöffnet.

→ ¥ X2X □→ ₩ X20IF10D1_1 □→ ₩ EIP(0TM)	IF6 SS1 1.5.0 IF1
	I/O Mapping Configuration
	Device Configuration       Additional Functions