Mobile Panel 7100 Anwenderhandbuch

Version: **1.51 (April 2020)** Bestellnr.: **MAMP7100-GER**

Originalbetriebsanleitung

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Handbuches. Inhaltliche Änderungen dieses Handbuches behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die B&R Industrial Automation GmbH haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler und Mängel in diesem Handbuch. Außerdem übernimmt die B&R Industrial Automation GmbH keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt auf Lieferung, Leistung und Nutzung dieses Materials zurückzuführen sind. Wir weisen darauf hin, dass die in diesem Dokument verwendeten Soft- und Hardwarebezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen dem allgemeinen warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichen Schutz unterliegen.

1 Allgemeines	. 7
1.1 Handbuchhistorie	7
1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise	9
1.2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	9
1.2.2 Schutz vor elektrostatischen Entladungen	9
1.2.2.1 Verpackung	9
1.2.2.2 Vorschriften für die ESD-gerechte Handhabung	9
1.2.3 Vorschriften und Maßnahmen	9
1.2.4 Transport und Lagerung	.10
1.2.5 Montage	. 10
1.2.6 Betrieb	.10
1.2.6.1 Schutz gegen Berühren elektrischer Teile	.10
1.2.6.2 Umgebungsbedingungen - Staub, Feuchtigkeit, aggressive Gase	.10
1.2.6.3 Programme, Viren und schädliche Programme	.11
1.2.7 Umweltgerechte Entsorgung	. 11
1.2.7.1 Werkstofftrennung	. 11
1.2.8 Cyber Security Disclaimer für Produkte	. 11
1.3 Gestaltung von Sicherheitshinweisen	. 13
1.4 Richtlinien	. 13
1.5 Ubersicht	. 14
2 Taabaiaaba Dataa	15
	10
2.1 Einleitung	.15
	.16
	.17
2.2.1 Aufbau	.17
2.2.1.1 Ergonomie	.17
2.2.1.2 Genause	. 17
2.2.1.3 Geraleschnillstellen	. 10
2.2.1.4 TOUCH Scieen Beulensini	10
2.2.2 Geräte zur Freigabesteuerung (zustimmungseinnentungen)	.19
2.2.2.1 Geral zur Freigabesleuerung mit z zustimmungslaster	. Z I 21
2.2.2.2 Fullkionsweise	. 2 I 23
2.2.3 Stopp-Taeter	20
2.2.0 Otopp-Taster	24
2.2.4 Handrad	24
2.2.6 Schlüsselschalter	25
2.2.7 Folientastatur	26
2 2 7 1 Mobile Panel 7120	26
2.2.7.2 Mobile Panel 7121	.29
2.2.7.3 Mobile Panel 7140	.31
2.2.7.4 Mobile Panel 7150	. 33
2.2.7.5 Mobile Panel 7151	. 35
2.3 Einzelkomponenten	. 36
2.3.1 Bedienteile	. 36
2.3.1.1 5MP7120.034F-000	.36
2.3.1.2 5MP7121.034F-000	.40
2.3.1.3 5MP7140.070N-000	. 44
2.3.1.4 5MP7150.101E-000	48
2.3.1.5 5MP7151.101E-000	52
2.3.1.6 5MP7151.101E-001	56
2.3.2 Kabel	.60
2.3.2.1 Anschlusskabel	.60
2.3.2.2 Schaltschrankkabel	. 63

3.1 Inbetriebnahme aus sicherheitstechnischer Sicht	
	69
3.1.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch	69
3.2 Bedienung des Mobile Panels	70
3.2.1 Touchkalibrierung	71
3.2.2 Tastatur	72
3.2.3 Maus	
3.3 Anschluss	73
3.3.1 Anschlussschacht	73
3.3.2 Kabelverlegung im Anschlussschacht	74
3.4 Anschlussbeispiele	76
3.4.1 Anschlussbeispiel für Stopp-Taster	76
3.4.2 Anschlussbeispiel für Gerät zur Freigabesteuerung mit einem Zustimmungstaster	77
3.4.3 Anschlussbeispiel für Gerät zur Freigabesteuerung mit zwei Zustimmungstaster	78
3.5 USB-Schnittstelle	79
3.6 Tasten- und LED-Konfiguration	80
3.6.1 Mobile Panel 5MP7120.034F-000	80
3.6.2 Mobile Panel 5MP7121.034F-000	81
3.6.3 Mobile Panel 5MP7140.070N-000	81
3.6.4 Mobile Panel 5MP7150.101E-000	82
3.6.5 Mobile Panel 5MP7151.101E-000 und 5MP7151.101E-001	82
3.6.5.1 MP7151 Tastenkonfiguration	
3.7 Anwendertipps zur Erhöhung der Displaylebensdauer	85
3.7.1 Backlight	85
3.7.1.1 Maßnahmen zum Erhalt der Backlight-Lebensdauer	
3.7.2 Image Sticking	
3.7.2.1 Wodurch wird Image Sticking verursacht?	
3.7.2.2 Wie kann Image Sticking reduziert werden?	
3.8 Pixelfenier	85
1 Softwara	86
4.1 BIOS Optionen	
4.1.1 Aligemeines	06
1 1 2 PIOS Sotup und Startvorgang	86
4.1.2 BIOS Setup und Startvorgang	
4.1.2 BIOS Setup und Startvorgang 4.1.3 Tasten für BIOS-Setup und Bootmenü	
 4.1.2 BIOS Setup und Startvorgang 4.1.3 Tasten für BIOS-Setup und Bootmenü 4.2 mapp View und VNC Client	
 4.1.2 BIOS Setup und Startvorgang 4.1.3 Tasten für BIOS-Setup und Bootmenü 4.2 mapp View und VNC Client	
 4.1.2 BIOS Setup und Startvorgang 4.1.3 Tasten für BIOS-Setup und Bootmenü 4.2 mapp View und VNC Client	86
 4.1.2 BIOS Setup und Startvorgang	86
 4.1.2 BIOS Setup und Startvorgang 4.1.3 Tasten für BIOS-Setup und Bootmenü 4.2 mapp View und VNC Client	86
 4.1.2 BIOS Setup und Startvorgang	86
 4.1.2 BIOS Setup und Startvorgang	86 86 87 87 87 87 87 87 88 91 92 93
 4.1.2 BIOS Setup und Startvorgang	86 86 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 88 91 92 92 93
 4.1.2 BIOS Setup und Startvorgang	86 86 86 87 87 87 87 87 87 87 87 87 91 92 93 93 93 97
 4.1.2 BIOS Setup und Startvorgang	86 86 87 87 87 87 87 87 87 87 88 91 92 93 93 97 98 99
 4.1.2 BIOS Setup und Startvorgang. 4.1.3 Tasten für BIOS-Setup und Bootmenü. 4.2 mapp View und VNC Client. 4.2.1 Allgemeines. 4.2.2 Bestelldaten. 4.2.3 Installation. 4.2.4 Serviceseiten. 4.2.4.1 Übersicht. 4.2.4.2 Serviceseite Startup. 4.2.4.3 Serviceseite Network. 4.2.4.4 Serviceseite Time. 4.2.4.5 Serviceseite Screen. 4.2.4.6 Serviceseite Audio. 4.2.4.7 Serviceseite Audio. 4.2.4 Serviceseite Audio. 	86 86 87 87 87 87 87 87 87 87 87 88 91 92 93 93 97 98 99 90 100
 4.1.2 BIOS Setup und Startvorgang. 4.1.3 Tasten für BIOS-Setup und Bootmenü. 4.2 mapp View und VNC Client. 4.2.1 Allgemeines. 4.2.2 Bestelldaten. 4.2.3 Installation. 4.2.4 Serviceseiten. 4.2.4.1 Übersicht. 4.2.4.2 Serviceseite Startup. 4.2.4.3 Serviceseite Network. 4.2.4.4 Serviceseite Time. 4.2.4.5 Serviceseite Screen. 4.2.4.6 Serviceseite Audio. 4.2.4.7 Serviceseite Service button. 4.2.4 Serviceseite VNC 	86 86 87 87 87 87 87 87 87 87 87 91 92 93 93 97 93 93 97 98 99 100 101
 4.1.2 BIOS Setup und Startvorgang	86 86 86 87 87 87 87 87 87 87 87 91 92 93 93 99 99 100 101 101
 4.1.2 BIOS Setup und Startvorgang. 4.1.3 Tasten für BIOS-Setup und Bootmenü. 4.2 mapp View und VNC Client. 4.2.1 Allgemeines. 4.2.2 Bestelldaten. 4.2.3 Installation. 4.2.4 Serviceseiten. 4.2.4.1 Übersicht. 4.2.4.2 Serviceseite Startup. 4.2.4.3 Serviceseite Network. 4.2.4.4 Serviceseite Time. 4.2.4.5 Serviceseite Screen. 4.2.4.6 Serviceseite Audio. 4.2.4.7 Serviceseite Service button. 4.2.4.8 Serviceseite VNC. 4.2.4.9 Serviceseite Web. 4.2.4.10 Serviceseite Storage 	86 86 86 87 87 87 87 87 87 87 88 91 92 93 93 97 98 99 100 101 101
 4.1.2 BIOS Setup und Startvorgang	86 86 86 87 87 87 87 87 87 87 88 91 92 93 93 97 98 99 100 101 103 104 104
 4.1.2 BIOS Setup und Startvorgang	86 86 86 87 87 87 87 87 87 87 87 91 92 93 93 99 100 101 101 103 104 104 106 108
 4.1.2 BIOS Setup und Startvorgang	86 86 86 87 87 87 87 87 87 88 91 92 93 93 97 98 99 100 101 101 103 104 104 106 108
 4.1.2 BIOS Setup und Startvorgang	86 86 86 87 87 87 87 87 88 91 92 93 93 97 98 99 100 101 101 103 104 106 108 109 110
 4.1.2 BIOS Setup und Startvorgang	86 86 86 87 87 87 87 87 87 87 87 91 92 93 91 92 93 93 99 100 101 101 103 104 104 106 108 109 110 111
 4.1.2 BIOS Setup und Startvorgang. 4.1.3 Tasten für BIOS-Setup und Bootmenü. 4.2 mapp View und VNC Client. 4.2.1 Allgemeines. 4.2.2 Bestelldaten. 4.2.3 Installation. 4.2.4 Serviceseiten. 4.2.4 Serviceseite Startup. 4.2.4.2 Serviceseite Startup. 4.2.4.3 Serviceseite Network. 4.2.4.4 Serviceseite Time. 4.2.4.5 Serviceseite Screen. 4.2.4.6 Serviceseite Service button. 4.2.4.8 Serviceseite Service button. 4.2.4.9 Serviceseite Storage. 4.2.4.10 Serviceseite Storage. 4.2.4.11 Serviceseite Update. 4.2.4.12 Serviceseite Backup & Reset. 4.2.4.13 Serviceseite Save & Exit. 4.2.4.15 Serviceseite About & Info. 4.2.5 Update. 	86 86 86 87 87 87 87 87 87 87 87 91 92 93 91 92 93 93 99 100 101 103 104 104 106 108 109 110 109 111
 4.1.2 BIOS Setup und Startvorgang. 4.1.3 Tasten für BIOS-Setup und Bootmenü. 4.2 mapp View und VNC Client. 4.2.1 Allgemeines. 4.2.2 Bestelldaten. 4.2.3 Installation. 4.2.4 Serviceseiten. 4.2.4 Serviceseite Startup. 4.2.4.2 Serviceseite Startup. 4.2.4.3 Serviceseite Network. 4.2.4 Serviceseite Time. 4.2.4.5 Serviceseite Screen. 4.2.4.6 Serviceseite Screen. 4.2.4.7 Serviceseite Service button. 4.2.4.8 Serviceseite VNC 4.2.4.9 Serviceseite VNC 4.2.4.10 Serviceseite Storage. 4.2.4.11 Serviceseite Backup & Reset. 4.2.4.12 Serviceseite Backup & Reset. 4.2.4.13 Serviceseite Save & Exit. 4.2.4.15 Serviceseite Save & Exit. 4.2.4.15 Serviceseite Autio 4.2.5.1 Update mit Download von der Homepage und USB Stick. 	86 86 86 87 87 87 87 87 87 88 91 92 93 93 97 98 99 100 101 101 103 104 104 106 108 109 110 111 112 112

4252 Vervielfältigen eines bestehenden Setuns mit LISB Stick	113
4.3 Windows Embedded Standard 7	114
4.3.1 Allgemeines	114
4.3.2 Bestelldaten	114
4.3.3 Features	.114
4.3.4 Installation	.115
4.3.5 Treiber	.115
4.3.5.1 Touch Screen Treiber	115
4.3.6 Unterstützte Displayauflösungen	115
4.4 Automation Device Interface (ADI)	115
4.4.1 ADI Treiber	116
4.4.1.1 Installation	116
4.4.1.2 Control Center	.116
4.4.2 ADI Development Kit	117
4.4.3 ADI .NET SDK	.118
5 Normen und Zulassungen	119
5 1 Dichtlinien und Erklärungen	110
5.1.1 CE-Kennzeichnung	110
5.1.2 EMV-Richtlinie	110
5.1.2 Live-Nichtlinie	110
5 1 4 Baumusterprüfbescheinigung	119
5.2 Normen und Definitionen zur Sicherheitstechnik	120
5.2.1 Allgemeine Vorgehensweisen und Sicherheitsprinzinien	120
5.2.2 Ausführung des Geräts zur Freigabesteuerung	120
5.2.3 Ausführung des Stopp-Tasters	.120
5.2.4 Stopp-Funktionen nach EN 60204-1:2006 (Elektrische Ausrüstung von Maschinen, Teil 1: Allgeme	eine
Anforderungen)	120
5.2.5 Stillsetzen im Notfall nach EN 60204-1:2006 (Elektrische Ausrüstung von Maschinen, Teil 1: Allgeme	eine
Anforderungen)	120
5.2.6 Sicherheitskategorien nach EN ISO 13849-1:2015 (Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene T	feile
von Steuerungen, Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze)	121
5.2.7 Auswahl von Performance Level und Kategorie nach EN ISO 13849-1	.122
5.2.8 Wiederanlaufsperre nach EN 1037:1995 (Sicherheit von Maschinen - Vermeidung von unerwartetem	An-
Idul)	. 123 rich
5.5 Quantitative Sichemensangaben für Stopp-Taster und Gerat zur Freigabesteuerung (zustimmungseini tung)	124
5 3 1 Stonn-Taster	124
5.3.2 Gerät zur Freigabesteuerung mit einem Zustimmungstaster (Zustimmeinrichtung)	124
5.3.3 Gerät zur Freigabesteuerung mit zwei Zustimmungstaster (Zustimmennentung)	124
5.3.4 Beziehung zwischen Performance Level und Safety Integrity Level	124
5.4 Zulassungen	125
5.4.1 UI -7ulassung	125
5.4.2 FAC	125
5.4.3 KC	125
6 Zubehör1	126
6.1 USB Memory Sticks	126
6.1.1 5MMUSB.xxxx-01	126
6.1.1.1 Allgemeines	126
6.1.1.2 Bestelldaten	.126
6.1.1.3 Technische Daten	126
6.1.1.4 Temperatur-Luftfeuchte-Diagramm	128
6.1.2 5MMUSB.032G-02	.129
6.1.2.1 Allgemeines.	129
6.1.2.2 Bestelldaten	.129
6.1.2.3 Technische Daten	129

6.1.2.4 Temperatur-Luftfeuchte-Diagramm	
6.2 Wandhalterungen	
6.2.1 5ACCWB20.0000-000	
6.2.1.1 Allgemeines	
6.2.1.2 Bestelldaten	
6.2.1.3 Technische Daten	
6.2.2 5ACCWB40.0000-000	
6.2.2.1 Allgemeines	
6.2.2.2 Bestelldaten	
6.2.2.3 Technische Daten	
6.2.3 5ACCWB50.0000-000	
6.2.3.1 Allgemeines	
6.2.3.2 Bestelldaten	
6.2.3.3 Technische Daten	
6.3 Anschlussboxen	
6.3.1 4MPCBX.0000-00	
6.3.1.1 Allgemeines	
6.3.1.2 Bestelldaten	134
6.3.1.3 Schnittstellen	
6.3.1.4 Technische Daten	
6.3.1.5 Sicherheitstechnische Kennwerte	
6.3.1.6 Abmessungen	
6.3.1.7 Bohrschablone 4MPCBX.0000-00	
6.3.1.8 Lieferumfang	
6.3.2 4MPCBX.0001-00	
6.3.2.1 Allgemeines	
6.3.2.2 Bestelldaten	
6.3.2.3 Technische Daten	
6.3.2.4 Abmessungen	
6.3.2.5 Bohrschablone 4MPCBX.0000-01	
6.3.2.6 Lieferumfang	
6.4 Boxkabel	
6.4.1 5CAMPB.0xxx-10	
6.4.1.1 Aligemeines	
6.4.1.2 Bestelldaten	
6.4.1.3 Technische Daten	
6.4.1.4 Kabelbelegung	
6.5.1 5AC900.1100-01	
6.5.1.1 Aligemeines	
7 Wartung / Instandhaltung	1/3
7.1 Reinigung	
Anhang A	144
A.A. Stopp-Taster	
A.D Geral Zur Freigabesleuerung.	
A.3 Chemische Bestählugkeit	
A.3.1 MUDILE Parter / 12X	
Л.J.2 МОЛІЕ ГАНЕГ / 140 Л 3 3 Mahile Danel 7154	
A 3.4 Touchecreen actestat durch Harsteller	
Δ 4 Softwarespezifische Informationen	۲40 ۱۸٦
Δ.4.1.1.Interstützte Videoformate	۲47 ۱۸۲
A 4 2 RFR-Frweiterung	۲47 ۱۸۲
	······································

A.4.2.4 Audiosignal ausgeben	148
A.4.3 Dateiformate	149
A.4.3 Dateilormate	149
A.4.3.1 Systemeinstellungen	149
A 4 4 Einschränkungen Web-Modus	149
A.4.4 Einschrankungen web-wodus A.5 Blickwinkel A.6 Abkürzungen	.150 .150

1 Allgemeines

1.1 Handbuchhistorie

Version	Datum	Änderung
1.51	April 2020	Redaktionelle Änderungen
		Folgende Abschnitte wurden aktualisiert:
		"mapp View und VNC Client" auf Seite 87
1.50	März 2020	Redaktionelle Änderungen
		Folgende Abschnitte wurden aktualisiert:
		"Allgemeine Sicherheitshinweise" auf Seite 9
		Technische Daten der Anschlusskabel "5CAMPH.xxxx-40" auf Seite 60
		Folgende Abschnitte wurden erweitert:
		"mapp View und VNC Client" auf Seite 87
		Folgende Abschnitte wurden ergänzt:
		"USB Memory Sticks" auf Seite 126
1.15	April 2018	Das Bedienteil "5MP7151.101E-001" auf Seite 56 wurde dokumentiert.
		Folgende Bedienteile wurden aktualisiert:
		° "5MP7121.034F-000" auf Seite 40
		° "5MP7150.101E-000" auf Seite 48
		° "5MP7151.101E-000" auf Seite 52
		Der Abschnitt "Handrad" auf Seite 24 wurde ergänzt
		Folgende Abschnitte wurden aktualisiert:
		"Gerate zur Freigabesteuerung (Zustimmungseinrichtungen)" auf Seite 19
		"5CAMPH.xxxx-40" auf Seite 60
		"Bestimmungsgemalser Gebrauch" auf Seite 69
		Anschluss auf Seite 75
		Muschillerinchilline du Seite 119 Muschillerinchilline du Seite 119 Muschillerinchilline du Seite 119
		Gerät zur Freigabesteuerung mit einem Zustimmungstaster (Zustimmeinrichtung)" auf Seite
		124
		° "Gerät zur Freigabesteuerung mit zwei Zustimmungstaster (Zustimmungseinrichtung)" auf
		Seite 124
		"Anhang A" auf Seite 144 wurde aktualisiert
		• "Anschlussbeispiel für Gerät zur Freigabesteuerung mit zwei Zustimmungstaster" auf Seite 78 wurde
		ergänzt.
1.10	November 2017	Das Boxkabel 5CAMPB.0050-10 auf Seite 138 wurde dokumentiert.
		Folgende Abschnitte wurden aktualisiert:
		 "Konfiguration" auf Seite 16
		 "Tasten- und LED-Konfiguration" auf Seite 80
		 "Leuchtdrucktaster" auf Seite 24
		 "Schlüsselschalter" auf Seite 25
		° "Serviceseiten" auf Seite 88
		 "Softwarespezifische Informationen" auf Seite 147
		Folgende Abschnitte wurden ergänzt:
		 "BIOS Optionen" auf Seite 86
		• "Update" auf Seite 112
		° "EAC" auf Seite 125
		° "KC" auf Seite 125
		 "Reparatur/Reklamation und Ersatzteile" auf Seite 143

Version	Datum	Änderung
1.05	Januar 2017	Folgende Bedienteile wurden dokumentiert:
		 "5MP7120.034F-000" auf Seite 36 "5MP7121.034F-000" auf Seite 40
		Folgende Abschnitte wurden ergänzt:
		"Chemische Beständigkeit" auf Seite 146"Softwarespezifische Informationen" auf Seite 147
		Folgende Abschnitt wurden aktualisiert:
1.00	September 2016	 "mapp View und VNC Client" auf Seite 87 "Folientastatur" auf Seite 26 "Tasten- und LED-Konfiguration" auf Seite 80 "USB-Schnittstelle" auf Seite 79 Das Kapitel 4 "Software" auf Seite 86 wurde ergänzt.
		 Das Kapitel A "Anhang A" auf Seite 144 wurde ergänzt. "Not-Aus" wurde in "Not-Halt" umbenannt.
		Folgende Abschnitte wurden ergänzt:
		 "Geräteschnittstellen" auf Seite 18 "Schaltschrankkabel" auf Seite 63 "Anschlussbeispiele" auf Seite 76 "USB-Schnittstelle" auf Seite 79 Das Kapitel 5 "Normen und Zulassungen" wurde überarbeitet.
0.10 Preliminary	August 2016	Erste Version

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

1.2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Speicherprogrammierbare Steuerungen, Bedien- und Beobachtungsgeräte (wie z. B. Industrie PCs, Power Panels, Mobile Panels) wie auch die unterbrechungsfreien Stromversorgungen von B&R sind für den gewöhnlichen Einsatz in der Industrie entworfen, entwickelt und hergestellt worden. Diese wurden nicht entworfen, entwickelt und hergestellt für einen Gebrauch, der verhängnisvolle Risiken oder Gefahren birgt, die ohne Sicherstellung außergewöhnlich hoher Sicherheitsmaßnahmen zu Tod, Verletzung, schweren physischen Beeinträchtigungen oder anderweitigem Verlust führen können. Solche stellen insbesondere die Verwendung bei der Überwachung von Kernreaktionen in Kernkraftwerken, von Flugleitsystemen, bei der Flugsicherung, bei der Steuerung von Massentransportmitteln, bei medizinischen Lebenserhaltungssystemen und Steuerung von Waffensystemen dar.

1.2.2 Schutz vor elektrostatischen Entladungen

Elektrische Baugruppen, die durch elektrostatische Entladungen (ESD) beschädigt werden können, sind entsprechend zu handhaben.

1.2.2.1 Verpackung

- Elektrische Baugruppen mit Gehäuse: Benötigen keine spezielle ESD-Verpackung, sie sind aber korrekt zu handhaben (siehe "Elektrische Baugruppen mit Gehäuse").
- Elektrische Baugruppen ohne Gehäuse: Sind durch ESD-taugliche Verpackungen geschützt.

1.2.2.2 Vorschriften für die ESD-gerechte Handhabung

Elektrische Baugruppen mit Gehäuse

- Kontakte von Steckverbindern von angeschlossenen Kabeln nicht berühren.
- Kontaktzungen von Leiterplatten nicht berühren.

Elektrische Baugruppen ohne Gehäuse

Zusätzlich zu "Elektrische Baugruppen mit Gehäuse" gilt

- Alle Personen, die elektrische Baugruppen handhaben, sowie Geräte, in die elektrische Baugruppen eingebaut werden, müssen geerdet sein.
- Baugruppen dürfen nur an den Schmalseiten oder an der Frontplatte berührt werden.
- Baugruppen immer auf geeigneten Unterlagen (ESD-Verpackung, leitfähiger Schaumstoff, etc.) ablegen. Metallische Oberflächen sind keine geeigneten Ablageflächen!
- Elektrostatische Entladungen auf die Baugruppen (z. B. durch aufgeladene Kunststoffe) sind zu vermeiden.
- · Zu Monitoren oder Fernsehgeräten muss ein Mindestabstand von 10 cm eingehalten werden.
- · Messgeräte und -vorrichtungen müssen geerdet werden.
- Messspitzen von potenzialfreien Messgeräten sind vor der Messung kurzzeitig an geeigneten geerdeten Oberflächen zu entladen.

Einzelbauteile

- ESD-Schutzmaßnahmen für Einzelbauteile sind bei B&R durchgängig verwirklicht (leitfähige Fußböden, Schuhe, Armbänder, etc.).
- Die erhöhten ESD-Schutzmaßnahmen für Einzelbauteile sind für das Handling von B&R Produkten bei unseren Kunden nicht erforderlich.

1.2.3 Vorschriften und Maßnahmen

Elektronische Geräte sind grundsätzlich nicht ausfallsicher. Bei Ausfall der speicherprogrammierbaren Steuerung, des Bedien- oder Steuerungsgerätes bzw. einer unterbrechungsfreien Stromversorgung ist der Anwender selbst dafür verantwortlich, dass angeschlossene Geräte (z. B. Motoren) in einen sicheren Zustand gebracht werden.

Allgemeines

Sowohl beim Einsatz von speicherprogrammierbaren Steuerungen als auch beim Einsatz von Bedien- und Beobachtungsgeräten als Steuerungssystem in Verbindung mit einer Soft-PLC (z. B. B&R Automation Runtime oder vergleichbare Produkte) bzw. einer Slot-PLC (z. B. B&R LS251 oder vergleichbare Produkte), sind die für die industriellen Steuerungen geltenden Sicherheitsmaßnahmen (Absicherung durch Schutzeinrichtungen wie z. B. Not-Halt), gemäß den jeweils zutreffenden nationalen bzw. internationalen Vorschriften zu beachten. Dies gilt auch für alle weiteren angeschlossenen Geräte, beispielsweise Antriebe.

Alle Arbeiten wie Installation, Inbetriebnahme und Service dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal ausgeführt werden. Qualifiziertes Fachpersonal sind Personen, die mit Transport, Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme und Betrieb des Produktes vertraut sind und über die ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikationen verfügen (z. B. IEC 60364). Nationale Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.

Die Sicherheitshinweise, die Angaben zu den Anschlussbedingungen (Typenschild und Dokumentation) und die in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte sind vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durchzulesen und unbedingt einzuhalten.

1.2.4 Transport und Lagerung

Bei Transport und Lagerung müssen die Geräte vor unzulässigen Beanspruchungen (mechanische Belastung, Temperatur, Feuchtigkeit, aggressive Atmosphäre) geschützt werden.

1.2.5 Montage

- Die Geräte sind nicht gebrauchsfertig und müssen zur Einhaltung der EMV-Grenzwerte entsprechend den Anforderungen dieser Dokumentation montiert und verdrahtet werden.
- Die Montage muss entsprechend der Dokumentation mit geeigneten Einrichtungen und Werkzeugen erfolgen.
- Die Montage der Geräte darf nur in spannungsfreiem Zustand und durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Der Schaltschrank ist zuvor spannungsfrei zu schalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.
- Die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen, sowie die national geltenden Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.
- Die elektrische Installation ist nach den einschlägigen Vorschriften durchzuführen (z. B. Leitungsquerschnitt, Absicherung, Schutzleiteranbindung).

1.2.6 Betrieb

1.2.6.1 Schutz gegen Berühren elektrischer Teile

Zum Betrieb der speicherprogrammierbaren Steuerungen sowie der Bedien- und Beobachtungsgeräte und der unterbrechungsfreien Stromversorgungen ist es notwendig, dass bestimmte Teile unter gefährlichen Spannungen von über 42 VDC stehen. Werden solche Teile berührt, kann es zu einem lebensgefährlichen elektrischen Schlag kommen. Es besteht die Gefahr von Tod oder schweren gesundheitlichen oder materiellen Schäden.

Vor dem Einschalten der speicherprogrammierbaren Steuerungen, der Bedien- und Beobachtungsgeräte sowie der unterbrechungsfreien Stromversorgungen muss sichergestellt sein, dass das Gehäuse ordnungsgemäß mit Erdpotential (PE-Schiene) verbunden ist. Die Erdverbindungen müssen auch angebracht werden, wenn das Bedienund Beobachtungsgerät sowie die Unterbrechungsfreie Stromversorgung nur für Versuchszwecke angeschlossen oder nur kurzzeitig betrieben wird!

Vor dem Einschalten sind spannungsführende Teile sicher abzudecken. Während des Betriebes müssen alle Abdeckungen geschlossen gehalten werden.

1.2.6.2 Umgebungsbedingungen - Staub, Feuchtigkeit, aggressive Gase

Der Einsatz von Bedien- und Beobachtungsgeräten (wie z. B. Industrie PCs, Power Panels, Mobile Panels) und unterbrechungsfreien Stromversorgungen in staubbelasteter Umgebung ist zu vermeiden. Es kann dabei zu Staubablagerungen kommen, die das Gerät in dessen Funktion beeinflussen, insbesondere bei Systemen mit aktiver Kühlung (Lüfter), kann dadurch u. U. keine ausreichende Kühlung mehr gewährleistet werden.

Treten in der Umgebung aggressive Gase auf, können diese ebenso zu Funktionsstörungen führen. In Verbindung mit hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit setzen aggressive Gase - beispielsweise mit Schwefel-, Stickstoff- und Chlorbestandteilen - chemische Prozesse in Gang, welche sehr schnell elektronische Bauteile beeinträchtigen bzw. schädigen können. Ein Anzeichen für aggressive Gase sind geschwärzte Kupferoberflächen und Kabelenden in vorhandenen Installationen.

Bei Betrieb in Räumen mit funktionsgefährdendem Staub- und Feuchtigkeitsniederschlag sind Bedien- und Beobachtungsgeräte, wie Automation Panel oder Power Panel, bei vorschriftsmäßigem Einbau (z. B. Wanddurchbruch) frontseitig gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit geschützt. Rückseitig jedoch müssen alle Geräte gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit geschützt werden bzw. ist der Staubniederschlag in geeigneten Zeitabständen zu entfernen.

1.2.6.3 Programme, Viren und schädliche Programme

Jeder Datenaustausch bzw. jede Installation von Software mittels Datenträger (z. B. Diskette, CD-ROM, USB Memory Stick) oder über Netzwerke sowie Internet, stellt eine potentielle Gefährdung für das System dar. Es liegt in der Eigenverantwortung des Anwenders diese Gefahren abzuwenden und durch entsprechende Maßnahmen wie z. B. Virenschutzprogramme, Firewalls abzusichern sowie nur Software aus vertrauenswürdigen Quellen einzusetzen.

1.2.7 Umweltgerechte Entsorgung

Alle speicherprogrammierbaren Steuerungen sowie die Bedien- und Beobachtungsgeräte und die unterbrechungsfreien Stromversorgungen von B&R sind so konstruiert, dass sie die Umwelt so gering wie möglich belasten.

1.2.7.1 Werkstofftrennung

Damit die Geräte einem umweltgerechten Recycling-Prozess zugeführt werden können, ist es notwendig die verschiedenen Werkstoffe voneinander zu trennen.

Bestandteil	Entsorgung
Speicherprogrammierbare Steuerungen Bedien- und Beobachtungsgeräte Unterbrechungsfreie Stromversorgungen Batterien und Akkumulatoren Kabel	Elektronik Recycling
Papier/Kartonage-Verpackung	Papier/Kartonage-Recycling
Kunststoff-Verpackungsmaterial	Kunststoffrecycling

Die Entsorgung muss gemäß den jeweils gültigen gesetzlichen Regelungen erfolgen.

1.2.8 Cyber Security Disclaimer für Produkte

B&R Produkte kommunizieren über eine Netzwerkschnittstelle und wurden für eine sichere Verbindung mit internen und ggf. anderen Netzwerken wie dem Internet entwickelt.

Information:

Nachfolgend werden die B&R-Produkte als "Produkt" und sämtliche Arten von Netzwerken (z. B. interne Netzwerke und das Internet) werden als "Netzwerk" bezeichnet.

Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden, eine sichere Verbindung zwischen dem Produkt und dem Netzwerk aufzubauen und kontinuierlich sicherzustellen. Des Weiteren sind geeignete Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen und aufrechtzuerhalten, um das Produkt und das gesamte Netzwerk vor jeglicher Art von Sicherheitsvorfällen (security breaches) zu schützen sowie vor unbefugtem Zugriff, Störungen, digitalem Einbruch (intrusion), Datenabfluss (data leakage) und/oder Diebstahl von Daten oder Informationen.

Die B&R Industrial Automation GmbH und ihre Tochtergesellschaften haften nicht für Schäden und/oder Verluste im Zusammenhang mit solchen Sicherheitsverletzungen, unbefugtem Zugriff, Störungen, digitalem Einbruch, Datenabfluss und/oder Diebstahl von Daten oder Informationen.

Zu den oben angeführten, geeigneten Sicherheitsmaßnahmen zählen zum Beispiel:

- Segmentierung des Netzwerks (z. B. Trennung des IT-Netzwerks vom Steuerungsnetzwerk¹)
- · Einsatz von Firewalls
- Anwendung von Authentisierungsmechanismen
- Verschlüsselung von Daten
- Einsatz von Anti-Malware-Software

Bevor B&R Produkte oder Updates freigibt, werden diese entsprechenden Funktionstests unterzogen. Unabhängig davon empfehlen wir unseren Kunden, eigene Testprozesse zu entwickeln, um Auswirkungen von Änderungen vorab überprüfen zu können. Zu solchen Änderungen zählen:

Mobile Panel 7100 Anwenderhandbuch 1.51

¹⁾ Der Begriff "Steuerungsnetzwerk" bezeichnet Computernetzwerke, die zur Verbindung von Steuerungssystemen verwendet werden. Das Steuerungsnetzwerk kann in Zonen unterteilt werden und es kann mehrere, voneinander getrennte Steuerungsnetzwerke innerhalb eines Unternehmens oder Standortes geben. Der Begriff "Steuerungssysteme" bezieht sich auf alle Arten von B&R-Produkten wie Steuerungen (z. B. X20), Visualisierungssysteme (z. B. Power Panel T30), Prozessleitsysteme (z. B. APROL) und unterstützende Systeme wie Engineering-Workstations mit Automation Studio.

- Installation von Produkt-Updates
- Nennenswerte System-Modifikationen wie Konfigurationsänderungen
- Einspielen von Updates oder Patches für Dritt-Software (non-B&R-Software)
- Austausch von Hardware

Diese Tests sollen sicherstellen, dass implementierte Sicherheitsmaßnahmen wirksam bleiben und dass sich die Systeme in der Kundenumgebung wie erwartet verhalten.

1.3 Gestaltung von Sicherheitshinweisen

Die Sicherheitshinweise werden im vorliegenden Handbuch wie folgt gestaltet:

Sicherheitshinweis	Beschreibung
Gefahr!	Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht Todesgefahr, die Gefahr schwerer Verletzungen oder großer Sachschäden.
Warnung!	Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht die Gefahr schwerer Verletzungen oder großer Sach- schäden.
Vorsicht!	Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht die Gefahr von Verletzungen oder Sachschäden.
Information:	Wichtige Angaben zur Vermeidung von Fehlfunktionen.

Tabelle 1: Beschreibung der verwendeten Sicherheitshinweise

1.4 Richtlinien



Für alle Bemaßungszeichnungen (z.B. Abmessungszeichnungen, etc.) sind die europäischen Bemaßungsnormen gültig.

Alle Abmessungen in mm.

Sofern nicht anders angegeben, sind folgende Allgemeintoleranzen gültig:

Nennmaßbereich	Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768 mittel
bis 6 mm	± 0,1 mm
über 6 bis 30 mm	± 0,2 mm
über 30 bis 120 mm	± 0,3 mm
über 120 bis 400 mm	± 0,5 mm
über 400 bis 1000 mm	± 0,8 mm

Tabelle 2: Nennmaßbereiche

1.5 Übersicht

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Seite	
	Anschlusskabel		
5CAMPH.0018-40	Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 1,8 m	60	
5CAMPH.0050-40	Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 5 m	60	
5CAMPH.0100-40	Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 10 m	60	
5CAMPH.0150-40	Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 15 m		
5CAMPH.0200-40	Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 20 m	60	
	Bedienteile		
5MP7120.034F-000	Mobile Panel 7100 3,4" WQVGA TFT - 480 x 272 Pixel - Singletouch (analog resistiv) - Prozessor Cortex A8 - Für VNC - 1 x Ethernet 10/100, 1x USB 2.0 OTG mini - 1x Schlüsselschalter, 1x Drucktaster - 1x Stopp Taster - 1x Zustimmtaster - 36x Systemtasten, 4x LEDs		
5MP7121.034F-000	Mobile Panel 7100 3,4" WQVGA TFT - 480 x 272 Pixel - Singletouch (analog resistiv) - Prozessor Cortex A8 - Für VNC - 1 x Ethernet 10/100, 1x USB 2.0 OTG mini - 1x Schlüsselschalter, 1x Drucktaster - 1x Stopp Taster - 1x Zustimmtaster - 20x Systemtasten, 4x LEDs - 1x Handrad		
5MP7140.070N-000	Mobile Panel 7100 7,0" WSVGA TFT - 600 x 1024 Pixel - Singletouch (analog resistiv) - Prozessor Cortex A9 - Für mapp View und VNC - 1x Ethernet 10/100, 1x USB 2.0 - 1x Schlüsselschalter - 1x Stopp Taster - 1x Zustimmtaster - 20x Systemtasten, 5x LEDs		
5MP7150.101E-000	Mobile Panel 7100 10,1" WXGA TFT - 1280 x 800 Pixel - Singletouch (analog resistiv) - Prozessor Cortex A9 - Für mapp View und VNC - 1x Ethernet 10/100, 1x USB 2.0 - 1x Schlüsselschalter - 1x Stopp Taster - 1x Zustimmtaster - 21x Systemtasten, 5x LEDs		
5MP7151.101E-000	Mobile Panel 7100 10,1" WXGA TFT - 1280 x 800 Pixel - Singletouch (analog resistiv) - Prozessor Atom E3815, RAM 4 Gbyte - Für Windows WES7 - 1x Ethernet 10/100, 1x USB 2.0 - 1x Schlüsselschalter - 1x Stopp Taster - 1x Zustimmtaster - 21x Systemtasten, 5x LEDs		
5MP7151.101E-001	Mobile Panel 7100 10,1" WXGA TFT - 1280 x 800 Pixel - Singletouch (analog resistiv) - Prozessor Atom E3815, RAM 4 Gbyte - Für Windows WES7 - 1x Ethernet 10/100, 1x USB 2.0 - 1x Schlüsselschalter - 1x Stopp Taster - 2x Zustimmtaster - 21x Systemtasten, 5x LEDs		
	Schaltschrankkabel		
5CAMPC.0020-10	Mobil Panel Schaltschrankkabel - Push Pull Rundstecker - Ethernet Crossover - 2 m	63	
5CAMPC.0020-11	Mobil Panel Schaltschrankkabel - Push Pull Rundstecker - Ethernet Straight Through - 2 m		
	USB Zubehör		
5MMUSB.032G-02	USB 3.0 Memory Stick 32 GB MLC	129	
5MMUSB.2048-01	USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R	126	
5MMUSB.4096-01	USB 2.0 Memory Stick 4096 MB B&R	126	
	Windows Embedded Standard 7		
5SWWI7.1848-MUL	Windows Embedded Standard 7 Premium SP1 - 64-Bit - Service Pack 1 - Multilanguage - Für MP7151 - Instal- lation (ohne Recovery DVD) - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät	114	
	Zubehör		
4MPCBX.0000-00	Mobil Panel Anschlussbox - Für Kabel mit Push Pull Rundstecker	134	
4MPCBX.0001-00	Mobil Panel Anschlussbox klein - Für Kabel mit Push Pull Rundstecker	137	
5AC900.1100-01	Mobil Panel Touch Bedienstift - 5 Stück - Für MP40/50/7100	142	
5ACCWB20.0000-000	Mobile Panel 7100 Wandhalter - Für MP7120 und MP7121	131	
5ACCWB40.0000-000	Mobile Panel 7100 Wandhalter - Für MP7140	132	
5ACCWB50.0000-000	Mobile Panel 7100 Wandhalter - Für MP7150/MP7151	133	
5CAMPB.0050-10	Mobil Panel Boxkabel - Mit Aderendhülsen - Mit Steckkontakten	139	
5CAMPB.0100-10	Mobil Panel Boxkabel - Mit Aderendhülsen - Mit Steckkontakten	139	

2 Technische Daten

2.1 Einleitung

Das Mobile Panel ist ein tragbares Bedien- und Anzeigegerät im robusten Design. Durch die Verwendung leistungsstarker Prozessoren und der Ausstattung mit Ethernet ist das Mobile Panel optimal für verschiedenste Einsätze gerüstet (siehe "Bestimmungsgemäßer Gebrauch" auf Seite 69).

Mit dem Farbdisplay können sämtliche Aufgaben grafisch gelöst werden. Der Touchscreen ermöglicht eine intuitive Bedienerführung.



2.1.1 Konfiguration



Abbildung 1: Auswahlhilfe Mobile Panel

Beim Mobile Panel 7100 steht ein Anschlusskabeltyp mit verschiedenen Längen zur Auswahl (5CAMPH.xxxx-40). Sobald die gewünschte Kabellänge entschieden ist, kann man zwischen zwei verschiedenen Varianten wählen:

- Direkte Kabelverbindung zum Schaltschrank (5CAMPC.0020-10 oder 5CAMPC.0020- 11) mit optionaler kleiner Anschlussbox (4MPCBX.0001-00).
- Alternativ kann eine große Anschlussbox (4MPCBX.0000-00) mit zugehörigem Boxkabel (5CAMPB.0xxx-10) verwendet werden.

2.2 Gesamtgerät

2.2.1 Aufbau

Die Mobile Panel Geräte sind kabelgebunden, d.h. diese sind über ein Kabel mit dem Schaltschrank verbunden. Für den Betrieb sind daher folgende Einzelkomponenten notwendig:

- Bedienteil inkl. Handgriff
- Anschlusskabel



Abbildung 2: Aufbau

2.2.1.1 Ergonomie

- Funktioneller Multigriff
- Rundes Gehäuse
- Verschiedene Griffpositionen
- · Bedienung für Links- und Rechtshänder
- · Bedienung auf Tisch
- Bedienung in Wandhalterung
- Kabelabgangsrichtung (beim Handgriff) links oder rechts von Gehäuse durch einfaches Umlegen selbst bestimmbar
- · Gut lesbares Display

2.2.1.2 Gehäuse

- · Vibrations- und schockbeständig
- Gehäuse aus schwer entflammbarem Material (UL 94V-0), schlagfest, beständig gegen Wasser, Reinigungsmittel (Alkohole und Tenside), Öle, Schneideöle (Bohröle), Fette und Schmierstoffe
- Doppelwandiges, extrem robustes Gehäuse. Fallgeprüft aus 1,5 m Höhe auf Industrieboden

2.2.1.3 Geräteschnittstellen

Die Schnittstellen befinden sich an der Unterseite der Mobile Panel 715x, Mobile Panel 7140 und seitlich am Mobile Panels 712x.

- Ethernet 10/100 MBit
- USB-Host für den Anschluss verschiedener USB Memory Sticks (MP7140 und MP715x)
- USB-Host für den Anschluss des USB OTG-Adapterkabels (MP712x)

Die Schutzart IP65 kann nur bei korrekt montierter USB-Schutzklappe erreicht werden.

2.2.1.3.1 Spannungsversorgung +24 VDC

Die Spannungsversorgung erfolgt mit einem individuell gewählten Anschlusskabel (siehe "Anschlusskabel" auf Seite 60) und Schaltschrankkabel (siehe "Schaltschrankkabel" auf Seite 63). Alternativ kann eine große Anschlussbox (4MPCBX.0000-00) mit zugehörigem Boxkabel (siehe "Boxkabel" auf Seite 138) verwendet werden.

Die Pinbelegung ist der Beschreibung des entsprechenden Kabeltyps zu entnehmen.

Gefahr!

- Das Gerät darf nur mit einem SELV/PELV Netzteil bzw. mit einer sicheren Kleinspannung (SELV) gemäß EN 60950 versorgt werden.
- Schutzkleinspannungskreise müssen immer sicher isoliert von Stromkreisen mit gefährlicher Spannung verlegt werden.
- In der Endanwendung ist f
 ür eine angemessene Absicherung der 24 VDC Stromversorgung des Ger
 äts zu sorgen! Dazu muss eine UL 248 zugelassene Sicherung mit max. 3,15 A verwendet werden.

2.2.1.3.2 Ethernet-Schnittstelle

Die Ethernet-Schnittstelle befindet sich im Geräteinneren. Der Anschluss erfolgt über den im Anschluss- bzw. Schaltschrankkabel integrierten Stecker.



1) Umschaltung erfolgt automatisch.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

2.2.1.3.3 USB-Schnittstelle

Die Mobile Panel Geräte verfügen über eine USB 2.0 Schnittstelle nach außen geführt und ausschließlich für den Gebrauch von USB Devices spezifiziert.

- Bei MP712x und MP7140 zugängig hinter der Schutzklappe
- Bei MP7150/MP7151 frei zugängig

Warnung!

An den USB-Schnittstellen können USB-Peripheriegeräte angeschlossen werden. Auf Grund der Vielfältigkeit der am Markt erhältlichen USB-Geräte, kann B&R keine Garantie für deren Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen USB-Geräte wird die Funktion gewährleistet.

Warnung!

Auf Grund der allgemeinen PC- Spezifikation ist diese Schnittstelle mit äußerster Sorgfalt bezüglich EMV, Kabelführung etc. zu behandeln.

Universal Serial Bus (USB)				
Тур	USB 2.0	1x USB Typ A, female		
Ausführung	Тур А			
Übertragungsgeschwindig- keit	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)		\sim	
Strombelastbarkeit ¹⁾				
USB	max. 500 mA			
		USB	USB	
		MP7140	MP7150/MP7151	

Tabelle 3: MP7140 und MP715x USB-Schnittstelle

1) Die USB-Schnittstelle wird durch einen wartungsfreien "USB Strombegrenzungsschalter" (max. 500 mA) abgesichert.

Universal Serial Bus (USB)			
Тур	Mini USB 2.0 OTG	1x USB Typ B, female	
Ausführung	Тур В		
Übertragungsgeschwindig- keit	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)		
Strombelastbarkeit ¹⁾			
USB	max. 500 mA	USB	
		MP712x	

Tabelle 4: MP712x USB-Schnittstelle

1) Die USB-Schnittstelle wird durch einen wartungsfreien "USB Strombegrenzungsschalter" (max. 500 mA) abgesichert.

2.2.1.4 Touch Screen Bedienstift

Der Touch Screen Bedienstift ist bei einem Mobile Panel 7140 Gerät leicht zugänglich rückseitig an der rechten Seite des Gehäuses angebracht. Bei einem Mobile Panel 715x ist der Bedienstift am Gerät nicht angebracht.



Abbildung 3: Touch Screen Bedienstift

2.2.2 Geräte zur Freigabesteuerung (Zustimmungseinrichtungen)

Das Mobile Panel verfügt wahlweise über zwei Varianten von Zustimmungseinrichtungen.

Eine Variante besitzt einen Zustimmungstaster, welcher rückseitig zentral am MP712x und MP7140 und seitlich am MP715x angeordnet ist. Diese Zustimmungseinrichtung erfordert eine externe Auswerteelektronik.

Die Variante mit 2 Zustimmungstaster ist nur am MP715x verfügbar. Die 2 Zustimmungstaster sind jeweils links und rechts seitlich am Mobile Panel angeordnet. Diese Zustimmungseinrichtung verfügt über eine interne Auswerteelektronik.

Beide Zustimmungseinrichtungen ermöglichen eine Bedienung sowohl mit der linken als auch mit der rechten Hand. Ein Zustimmungstaster besteht aus einem dreistufigen Bedienelement. Wesentliche Merkmale sind die zweikreisige Ausführung und die Zwangsöffnung nach EN 60947-1, sowie die zwangsöffnende dritte Schalterstellung nach EN 60947-5-8.

Bei einem Mobile Panel 7151 mit einem oder zwei Taster kann der Taster im Control Center oder mit einem Programm über das Automation Device Interface (ADI Library) für Testzwecke ausgelesen werden.



Abbildung 4: Gerät zur Freigabesteuerung

Warnung!

Das Gerät zur Freigabesteuerung muss zyklisch (alle 6 Monate) durch Betätigen der Panikstellung getestet werden. Es muss überprüft werden, ob die Funktion der Panikstellung gegeben ist.

2.2.2.1 Gerät zur Freigabesteuerung mit 2 Zustimmungstaster

Das Mobil Panel mit zwei Zustimmungstaster ist mit einer internen Auswerteelektronik ausgestattet.

Durch die Zustimmelektronik werden mögliche asynchrone Ausgangsignale der zweikanaligen mechanischen Schaltelemente der Zustimmungseinrichtung weggefiltert. Dadurch sind beide Ausgänge der Zustimmungseinrichtung immer synchron.

Sind zwei Zustimmungstaster bestückt, sind diese parallelgeschaltet und wirken gleichwertig auf die gemeinsamen Sicherheitskreise im Anschlusskabel. Für die Zustimmungsfunktion genügt die Betätigung einer der beiden Taster. Eine gleichzeitige Betätigung beider Tasten über einen Zeitraum von mehr als 2 Sekunden bewirkt, dass beim Loslassen einer der beiden Tasten das Zustimmungssignal am Ausgang zurückgenommen wird. Auch ermöglicht die Zustimmelektronik ein Umgreifen (links <-> rechts) zwischen den Zustimmungstastern, ohne dass das Signal am Ausgang abgeschalten wird. Es ist darauf zu achten, dass beide Zustimmungstaster nicht länger als 2 Sekunden gleichzeitig gedrückt werden, um ein Umgreifen zu ermöglichen.

2.2.2.2 Funktionsweise

Das Betätigungselement besteht aus einer Wippe, deren Position durch elektrische Taster ermittelt und an die Auswerteelektronik weitergegeben werden.

Der Zustimmungstaster kann drei verschiedene Schalterstellungen einnehmen:

Schalterstellung	Funktion	Zustimmungstaster	Schaltkontakt
1	Nullstellung	wird nicht betätigt	Aus (geöffnet)
2	Zustimmung	wird betätigt	Ein (geschlossen)
3	Panik	wird durchgedrückt	Aus (geöffnet)

Tabelle 5: Schalterstellungen des Zustimmungstasters

Die Stellungen "Null" und "Panik" müssen einen Stoppbefehl der Kategorie 0 oder 1 auslösen.

Zustimmung

Die Stellung "Zustimmung" ist die normale Betriebsart des Zustimmungstasters. In dieser Stellung ist es möglich, in Verbindung mit nachfolgendem Drücken z.B. einer Richtungstaste für eine Achse eine Bewegung einzuleiten.

Der Zustimmungstaster wird von der Stellung "Null" auf die Stellung "Zustimmung" gedrückt. Nach dem Loslassen nimmt dieser wieder die Stellung "Null" ein.



Abbildung 5: Schaltwegdiagramm für normale Betätigung

Panik

Wird der Zustimmungstaster ganz durchgedrückt (Schalterstellung Zustimmung auf Stellung Panik), so wird nach dem Loslassen die Stellung "Zustimmung" übersprungen und die Stellung "Null" eingenommen.



Abbildung 6: Schaltwegdiagramm für Panik-Betätigung

Das Erreichen der Kategorie 4 PL e nach EN ISO 13849-1:2015 ist durch die Realisierung der Zustimmungseinrichtung mit 2 Kreisen und der geeigneten dynamischen Überwachung auf Kurz- und Querschluss sowie Gleichzeitigkeit dieser Kreise der Sicherheitsbauteile möglich.

Die Kategorie 4 PL e bedeutet, dass ein einzelner Fehler nicht zum Verlust der Sicherheitsfunktion führen darf und ein einzelner Fehler bei oder vor der nächsten Anforderung erkannt wird (z.B. unmittelbar beim Einschalten oder am Ende eines Maschinenzyklus).

Entsprechend der EN 60204-1 ist die Zustimmungseinrichtung so zu implementieren, dass bei Stellung 1 (Aus-Funktion des Schalters - das Bedienelement ist nicht betätigt) und Stellung 3 (Aus-Funktion - das Bedienelement ist bis zur "Panikstellung" durchgedrückt) mindestens eine der Stopp-Kategorien 0, 1 oder 2 eingeleitet wird.

Für die Berechnung des PL der Sicherheitsfunktion Zustimmung sind die sicherheitstechnischen Kennwerte (PLund B_{10d}-Werte) der involvierten Komponenten mit einzurechnen. Details zur Berechnung des PL für die gesamte Sicherheitsfunktion sind der EN ISO 13849-1 im Kapitel 5 "Normen und Zulassungen" auf Seite 119 zu entnehmen.

Gerät mit 1 Zustimmungstaster

Das Erreichen der Kategorie 4 PL e nach EN ISO 13849-1:2015 ist durch die Realisierung der Zustimmungseinrichtung mit 2 Kreisen und der geeigneten dynamischen Überwachung auf Kurz- und Querschluss sowie Gleichzeitigkeit dieser Kreise unter Berücksichtigung der Betätigungszyklen im Hinblick auf den B_{10d}-Wert der Sicherheitsbauteile möglich.

Eine Gleichzeitigkeitsüberwachung ist durch ein externes Überwachungsgerät erforderlich. Da es sonst zu einer unerkannten Fehleranhäufung kommen könnte, welche in Folge zum Sicherheitsverlust führen würde.

Gerät mit 2 Zustimmungstaster

Das interne Überwachungsgerät testet die Zustimmelektronik zyklisch auf Kurz- und Querschluss. Bei diesem Selbsttest wird das Zustimmsignal für die Dauer des Testimpulses (max. 1 ms) weggenommen. Störungen in der Zustimmelektronik werden erkannt und führen zu einem Wegnehmen des Zustimmsignals am Ausgang.



Abbildung 7: Zustimmelektronik - Prüfung auf Kurz- und Querschluss

Es wird keine externe Gleichzeitigkeitsüberwachung benötig. Um Fehler in der Verdrahtung zu erkennen wird sie jedoch empfohlen.

2.2.2.3 Vorhersehbarer Missbrauch des Zustimmungstasters

Als vorhersehbaren Missbrauch versteht man das unerlaubte Fixieren des Zustimmungstasters in der Zustimmstellung mit Hilfsmitteln. Dieser vorhersehbare Missbrauch ist einzuschränken.

Warnung!

- Der Zustimmungstaster ist als Schutzfunktion nur dann geeignet, wenn die den Zustimmungstaster betätigende Person eine Personengefährdung rechtzeitig erkennt und dann sofort Maßnahmen zur Vermeidung von Gefahren treffen kann! Als Zusatzmaßnahme kann reduzierte Geschwindigkeit der Bewegung erforderlich sein. Die zulässige Geschwindigkeit muss anhand einer Risikobeurteilung ermittelt werden.
- Mit einem Zustimmungstaster alleine dürfen keine Befehle für gefahrbringende Zustände eingeleitet werden. Hierzu ist ein zweiter bewusster Startbefehl erforderlich (Taste am Bedienteil).
- Es darf sich nur jene Person im Gefahrenbereich aufhalten, die den Zustimmungstaster betätigt.
- Für weitere Informationen zur Zustimmungseinrichtung ist unbedingt auch das Kapitel "Normen und Zulassungen" auf Seite 119 zu beachten.

Gerät mit 1 Zustimmungstaster

Folgende Maßnahmen, die den Stillstand der Maschine im Handbetrieb zur Folge haben, werden dazu empfohlen:

- Abfrage des Zustimmungstasters beim Einschalten der Maschine/Anlage und Abfrage des Zustimmungstasters beim Wechsel der Betriebsart von Automatik auf Manuell (Handbetrieb). (Zustimmungstaster darf nicht in Zustimmstellung sein.)
- Der Zustimmungstaster muss innerhalb eines festgelegten Zeitraumes losgelassen und erneut in Zustimmstellung gebracht werden. Die Länge des Zeitraumes ist je nach Tätigkeitsanforderung zu wählen.

Gerät mit 2 Zustimmungstaster

Folgende Maßnahmen die den Stillstand der Maschine im Handbetrieb zur Folge haben, werden dazu empfohlen:

- Betätigt man bereits beim Einschalten des Handbetriebes einen der Zustimmungstaster, so wird das Zustimmungssignal am Ausgang nicht aktiviert.
- Wird im Betrieb ein Zustimmungstaster länger als 15 Minuten in der Zustimmungsstellung gehalten, so wird das Zustimmungssignal zurückgenommen. Das Zustimmungssignal ist solange zurückgenommen bis der Zustimmungstaster losgelassen und erneut betätigt wird.

2.2.3 Stopp-Taster

Der Stopp-Taster ist 2-kreisig verdrahtet und die Kontakte sind als Öffner ausgeführt.

Der graue Stopp-Taster am Mobile Panel entspricht den Anforderungen der EN ISO 13850. Seine Wirkungsweise muss anhand der Risikobeurteilung für die Maschine als Stopp der Kategorie 0 oder der Kategorie 1 ausgebildet werden (siehe EN 60204-1). Die Verschaltung der zwangsöffnenden Schaltkontakte muss jener Kategorie (nach EN ISO 13849-1) genügen, welche anhand der Risikoanalyse (nach EN ISO 12100:2010) der Maschine festgelegt wird.

Der graue Stopp-Schalter erfüllt alle mechanischen Aspekte der EN ISO 13850 und unterscheidet sich nur in der Farbgebung von Not-Halt-Schaltern.

Warnung!

- Auch Handbediengeräte mit grauem Stopp-Taster, welche nicht an einer Maschine angeschlossen sind, sollten gesondert aufbewahrt werden. Dadurch soll, in Notfällen, eine Verwechslung mit funktionstüchtigen Geräten verhindert werden.
- Ein Entriegeln der Stopp-Einrichtung darf keinen unkontrollierten Wiederanlauf bewirken.
- Der Stopp-Taster ist kein Ersatz für Sicherheitseinrichtungen.
- Der Stopp-Taster am Handbediengerät ist kein Ersatz für die direkt an der Maschine anzubringenden Not-Halt-Schalter.
- Bestimmte mechanische Fehler im Stopp-Taster können nur bei Betätigung erkannt werden. Nach heftiger Stoßeinwirkung auf das Gerät (z. B. durch Fallenlassen), muss der Stopp-Taster auf Funktionsfähigkeit überprüft werden. Zusätzlich muss der Stopp zyklisch (alle 6 Monate) durch Betätigen des Stopp-Tasters getestet werden.
- Für weitere Informationen zum Stopp-Taster ist unbedingt auch der Abschnitt "Normen und Zulassungen" auf Seite 119 zu beachten.

2.2.4 Handrad

Ist das Mobile Panel mit einem Handrad ausgestattet, wird dieses softwaremäßig ausgewertet und kann über die RFB Erweiterung im VNC-Modus an die Steuerung übertragen werden.

Pro Umdrehung werden 400 Impulse gezählt. Eine Drehung des Handrades im Uhrzeigersinn inkrementiert, eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn dekrementiert den Zählerstand 0 bis 4294967295 (32 Bit-Wert).

Wesentliche Merkmale:

- 4 Impulse / Rastung
- 100 Rastungen / Umdrehung

Information:

- Ein Zurücksetzen des Handrad Werts ist nicht möglich.
- Sollte das Mobile Panel zu Boden fallen, muss der mechanische Sitz des Drehknopfes überprüft werden.

Der Drehknopf kann durch mittiges Andrücken von oben gegebenenfalls wieder eingerastet werden.

2.2.5 Leuchtdrucktaster

Ist das Mobile Panel mit einem Leuchtdrucktaster ausgestattet, so wird dieser softwaremäßig ausgewertet. Bei einem Mobile Panel 7151 kann der Taster bzw. die LED im Control Center oder mit einem Programm über das Automation Device Interface (ADI Library) ausgelesen bzw. eingeschaltet werden. Bei Mobile Panel 7120, 7121, 7140 und 7150 kann der Taster bzw. die LED über die RFB Erweiterung im VNC-Modus an die Steuerung übertragen bzw. geschaltet werden (Hardwarenummern des Tasters und LED siehe 3.6 "Tasten- und LED-Konfiguration").

2.2.6 Schlüsselschalter

Das Mobile Panel ist mit einem Schlüsselschalter ausgestattet, dieser wird softwaremäßig ausgewertet. Dieser kann bei einem Mobile Panel 7x51, mit einem Programm, über das Automation Device Interface (ADI Library) ausgelesen werden.

Bei Mobile Panel 7120, 7121, 7140 und 7150 kann der Schalter über die RFB Erweiterung im VNC-Modus an die Steuerung übertragen werden (Hardwarenummern der Schalterstellungen siehe 3.6 "Tasten- und LED-Konfiguration").

Der Schlüsselschalter hat 3, jeweils einrastende, Stellungen. Der Schlüssel kann in jeder dieser 3 Schalterstellungen abgezogen werden. Im Lieferumfang sind 2 idente Schlüssel enthalten.



Drehwinkel des Schlüsselschalters

2.2.7 Folientastatur

2.2.7.1 Mobile Panel 7120

Die Bedeutung der Tasten/LEDs hängt vom kundenspezifischen Verwendungszweck ab.

Werksseitig wird jede Taste vorkonfiguriert.

Vorkonfigurierte Tasten können im Web-Modus für mapp View Keyboard Events verwendet werden.

Information:

Die Tasten Super L bzw. Super R entsprechen der linken bzw. rechten Windows Taste und die Taste Menu der Windows Apps Taste.

Die Zustände der Tasten bzw. die LEDs können im VNC-Modus über die RFB-Erweiterung an die Steuerung übertragen bzw. von der Steuerung geschaltet werden.

Information:

Das Mobile Panel unterstützt kein schnelles Blinken. Eine Projektierung auf der Steuerungsseite für schnelles Blinken wird auf dem Gerät wie langsames Blinken behandelt.



Abbildung 8: MP7120 Folientastatur

2.2.7.1.1 Tasten / LEDs

Symbol	möglicher Verwendungszweck	werkseitige Tastenkonfiguration
V+	Geschwindigkeit +	PAGE UP
v -	Geschwindigkeit -	PAGE DOWN
Start	Start	Super L
Stop	Stopp	Pause
	Applikationsmaske 1	F9
	Alarmmaske	F10

Tabelle 6: MP7120 Folientastaturbeschriftung

Symbol	möglicher Verwendungszweck	werkseitige Tastenkonfiguration
x ⁻	F1	F1
x ⁺	F2	F2
2	Kundeneinstellungen	Super R
	Positionsmaske	F12
y ⁻	F3	F3
y+	F4	F4
E	Serviceseite	Menu
z	F5	F5
z ⁺	F6	F6
	Hinauf	CURSOR UP
	Links	CURSOR LINKS
▼	Herab	CURSOR DOWN
	Rechts	CURSOR RECHTS
Ctrl	Ctrl	CTRL RIGHT
0	Zahi 0	0
1	Zahi 1	1
2	Zahl 2	2
3	Zahi 3	3
4	Zahl 4	4
5	Zahl 5	5
6	Zahl 6	6
7	Zahl 7	7
8	Zahl 8	8
9	Zahl 9	9

Tabelle 6: MP7120 Folientastaturbeschriftung

Symbol	möglicher Verwendungszweck	werkseitige Tastenkonfiguration
	Komma	
-	Jog-Taste	-
ESC	Abbruch	ESC
DEL	DEL	DEL
2nd	2. Ebene	SHIFT LEFT
4	Eingabe / ENTER	RETURN
Run 🌘	Applikation läuft	
Error	Fehler in der Applikation	
Motion	Robotersteuerung bereit	
Process	Prozesssteuerung bereit (Zelle/Anlage bereit)	

Tabelle 6: MP7120 Folientastaturbeschriftung

2.2.7.2 Mobile Panel 7121

Die Bedeutung der Tasten/LEDs hängt vom kundenspezifischen Verwendungszweck ab.

Werksseitig wird jede Taste vorkonfiguriert.

Vorkonfigurierte Tasten können im Web-Modus für mapp View Keyboard Events verwendet werden.

Information:

Die Tasten Super L bzw. Super R entsprechen der linken bzw. rechten Windows Taste und die Taste Menu der Windows Apps Taste.

Die Zustände der Tasten bzw. die LEDs können im VNC-Modus über die RFB-Erweiterung an die Steuerung übertragen bzw. von der Steuerung geschaltet werden.

Information:

Das Mobile Panel unterstützt kein schnelles Blinken. Eine Projektierung auf der Steuerungsseite für schnelles Blinken wird auf dem Gerät wie langsames Blinken behandelt.



Abbildung 9: MP7121 Folientastatur

2.2.7.2.1 Tasten / LEDs

Symbol	möglicher Verwendungszweck	werkseitige Tastenkonfiguration
V+	Geschwindigkeit +	PAGE UP
V-	Geschwindigkeit -	PAGE DOWN
Start	Start	Super L
Stop	Stopp	Pause
	Applikationsmaske 1	F9
	Alarmmaske	F10

Tabelle 7: MP7121 Folientastaturbeschriftung

Technische Daten

Symbol	möglicher Verwendungszweck	werkseitige Tastenkonfiguration
×-	F1	F1
x ⁺	F2	F2
Ľ	Kundeneinstellungen	Super R
È.	F12	F12
y -	F3	F3
y+	F4	F4
E	Serviceseite	Menu
z	F5	F5
z ⁺	F6	F6
	Hinauf	CURSOR UP
	Links	CURSOR LINKS
▼	Herab	CURSOR DOWN
	Rechts	CURSOR RECHTS
*	Ctrl	CTRL RIGHT
Run 🍙	Applikation läuft	
Error O	Fehler in der Applikation	
Motion	Robotersteuerung bereit	
Process 🌰	Prozesssteuerung bereit (Zelle/Anlage bereit)	

Tabelle 7: MP7121 Folientastaturbeschriftung

2.2.7.3 Mobile Panel 7140

Die Bedeutung der Tasten/LEDs hängt vom kundenspezifischen Verwendungszweck ab.

Werksseitig wird jede Taste vorkonfiguriert.

Vorkonfigurierte Tasten können im Web-Modus für mapp View Keyboard Events verwendet werden.

Information:

Die Tasten Super L bzw. Super R entsprechen der linken bzw. rechten Windows Taste und die Taste Menu der Windows Apps Taste.

Die Zustände der Tasten bzw. die LEDs können im VNC-Modus über die RFB-Erweiterung an die Steuerung übertragen bzw. von der Steuerung geschaltet werden.

Information:

Das Mobile Panel unterstützt kein schnelles Blinken. Eine Projektierung auf der Steuerungsseite für schnelles Blinken wird auf dem Gerät wie langsames Blinken behandelt.



Abbildung 10: MP7140 Folientastatur

2.2.7.3.1 Tasten / LEDs

Symbol	möglicher Verwendungszweck	werkseitige Tastenkonfiguration
	Applikationsmaske 1	F9
Ľ	Kundeneinstellungen	Super R
x =	Variablen-Monitor	Home
	Projektmaske	Ende
E	Serviceseite	Menu
<u>ا</u> ک	Positionsmaske	F12

Tabelle 8: MP7140 Folientastaturbeschriftung

Symbol	möglicher Verwendungszweck	werkseitige Tastenkonfiguration
	Alarmmaske	F10
Start	Start	Super L
Stop	Stopp	Pause
-	F1, F3, F5	F1, F3, F5
+	F2, F4, F6	F2, F4, F6
2nd	2. Ebene	SHIFT LEFT
ESC	Abbruch	ESC
V-	Geschwindigkeit -	PAGE DOWN
V+	Geschwindigkeit +	PAGE UP
0	Ctrl	CTRL LEFT
Run 🌒	Applikation läuft	
Error 🌘	Fehler in der Applikation	
Motion	Robotersteuerung bereit	
Process	Prozesssteuerung bereit (Zelle/Anlage bereit)	

Tabelle 8: MP7140 Folientastaturbeschriftung

2.2.7.4 Mobile Panel 7150

Die Bedeutung der Tasten/LEDs hängt vom kundenspezifischen Verwendungszweck ab.

Werksseitig wird jede Taste vorkonfiguriert.

Vorkonfigurierte Tasten können im Web-Modus für mapp View Keyboard Events verwendet werden.

Information:

Die Tasten Super L bzw. Super R entsprechen der linken bzw. rechten Windows Taste und die Taste Menu der Windows Apps Taste.

Die Zustände der Tasten bzw. die LEDs können im VNC-Modus über die RFB-Erweiterung an die Steuerung übertragen bzw. von der Steuerung geschaltet werden.

Information:

Das Mobile Panel unterstützt kein schnelles Blinken. Eine Projektierung auf der Steuerungsseite für schnelles Blinken wird auf dem Gerät wie langsames Blinken behandelt.



Abbildung 11: MP7150 Folientastatur

2.2.7.4.1 Tasten / LEDs

Symbol	möglicher Verwendungszweck	werkseitige Tastenkonfiguration
	Applikationsmaske 1	F9
Ľ	Kundeneinstellungen	Super R
x =	Variablen-Monitor	Home
	Projektmaske	Ende
	Serviceseite	Menu
<u>ال</u>	Positionsmaske	F12

Tabelle 9: MP7150 Folientastaturbeschriftung

Symbol	möglicher Verwendungszweck	werkseitige Tastenkonfiguration
	Alarmmaske	F10
Start	Start	Super L
Stop	Stopp	Pause
2nd	2. Ebene	SHIFT LEFT
ESC	Abbruch	ESC
v -	Geschwindigkeit -	PAGE DOWN
V+	Geschwindigkeit +	PAGE UP
Ο	Ctrl	CTRL LEFT
	F1 bis F8	F1 bis F8
Run	Applikation läuft	
Error $igodot$	Fehler in der Applikation	
Motion Process	Robotersteuerung bereit	
	Prozesssteuerung bereit (Zelle/Anlage bereit)	

Tabelle 9: MP7150 Folientastaturbeschriftung

2.2.7.5 Mobile Panel 7151

Die Bedeutung der Tasten/LEDs hängt vom kundenspezifischen Verwendungszweck ab.

Werksseitig wird fast jede Taste vorkonfiguriert. Die Tastenkonfiguration kann über eine Textdatei geändert und mittels ADI Control Center (inkludiert in Windows) auf das Gerät übertragen werden (siehe "MP7151 Tastenkon-figuration" auf Seite 82).

Die Zustände der Tasten bzw. die LEDs können mit einem Programm über das Automation Device Interface (ADI Library) ausgelesen bzw. geschaltet werden.

Information:

Das MP7151 unterstützt kein schnelles Blinken, die ADI Library behandelt schnelles Blinken gleich wie langsames Blinken.



Abbildung 12: MP7151 Folientastatur

2.2.7.5.1 Tasten / LEDs

Symbol	möglicher Verwendungszweck	werkseitige Tastenkonfiguration
U	Applikationsmaske 1	keine Vorbelegung
Ľ	Kundeneinstellungen	keine Vorbelegung
x =	Variablen-Monitor	keine Vorbelegung
	Projektmaske	keine Vorbelegung
E	Kontext-Menü	APPS
	Positionsmaske	keine Vorbelegung
	Alarmmaske	keine Vorbelegung
Start	Start	linke Windows Taste

Tabelle 10: MP7151 Folientastaturbeschriftung

Technische Daten

Symbol	möglicher Verwendungszweck	werkseitige Tastenkonfiguration
Stop	Stopp	keine Vorbelegung
2nd	2. Ebene	SHIFT LEFT
ESC	Abbruch	ESC
V-	Geschwindigkeit -	PAGE DOWN
V+	Geschwindigkeit +	PAGE UP
Power Run Error	Gerät läuft Applikation läuft Fehler in der Applikation	

Tabelle 10: MP7151 Folientastaturbeschriftung

2.3 Einzelkomponenten

2.3.1 Bedienteile

2.3.1.1 5MP7120.034F-000

2.3.1.1.1 Allgemeines

- 3,4" TFT WQVGA color Display
- Singletouch (analog resistiv)
- ARM-Cortex A8 Architektur 600 MHz
- 36 Systemtasten
- Stopp-Taster
- 3-stufiger Zustimmungstaster
- Schlüsselschalter

2.3.1.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Bedienteile	_
5MP7120.034F-000	Mobile Panel 7100 3,4" WQVGA TFT - 480 x 272 Pixel - Single- touch (analog resistiv) - Prozessor Cortex A8 - Für VNC - 1 x Ethernet 10/100, 1x USB 2.0 OTG mini - 1x Schlüsselschalter, 1x Drucktaster - 1x Stopp Taster - 1x Zustimmtaster - 36x Sys- temtasten, 4x LEDs	
	Erforderliches Zubehör	
	Anschlusskabel	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
5CAMPH.0018-40	Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 1,8 m	
5CAMPH.0050-40	Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 5 m	
5CAMPH.0100-40	Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 10 m	
5CAMPH.0150-40	Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 15 m	
5CAMPH.0200-40	Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 20 m	
	Schaltschrankkabel	
5CAMPC.0020-10	Mobil Panel Schaltschrankkabel - Push Pull Rundstecker - Ethernet Crossover - 2 m	
5CAMPC.0020-11	Mobil Panel Schaltschrankkabel - Push Pull Rundstecker - Ethernet Straight Through - 2 m	
	VNC Client	
5SWVIS.VC52-ENG	VNC Client - Englisch - Für MP7120 und MP7121 - Installation (ohne Recovery DVD) - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät	

Tabelle 11: 5MP7120.034F-000 - Bestelldaten
Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Optionales Zubehör	
	Zubehör	
4MPCBX.0000-00	Mobil Panel Anschlussbox - Für Kabel mit Push Pull Rundste- cker	
4MPCBX.0001-00	Mobil Panel Anschlussbox klein - Für Kabel mit Push Pull Rund- stecker	
5ACCWB20.0000-000	Mobile Panel 7100 Wandhalter - Für MP7120 und MP7121	
5CAMPB.0050-10	Mobil Panel Boxkabel - Mit Aderendhülsen - Mit Steckkontakten	
5CAMPB.0100-10	Mobil Panel Boxkabel - Mit Aderendhülsen - Mit Steckkontakten	

Tabelle 11: 5MP7120.034F-000 - Bestelldaten

2.3.1.1.3 Komponenten



Abbildung 13: 5MP7120.034F-00 - Komponenten

2.3.1.1.4 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z. B. diese Einzelkomponente verwendet wird, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Bestellnummer	5MP7120.034F-000
Allgemeines	
Zulassungen	
CE	Ja
UL	cULus E115267 Industrial Control Equipment
EAC	Ja
KC	Ja
Controller	
Prozessor	
Тур	ARM-Cortex A8 Architektur
Taktfrequenz	600 MHz
Flash	256 MByte
Display	
Тур	TFT Farbe
Diagonale	3,4"
Farben	65535 Farben ¹⁾

Tabelle 12: 5MP7120.034F-000 - Technische Daten

Bestellnummer	5MP7120.034F-000
Auflösung	WQVGA, 480 x 272 Pixel
Kontrast	700:1
Blickwinkel	
horizontal	Richtung R = 80° / Richtung L = 80°
vertikal	Richtung U = 80° / Richtung D = 80°
Hintergrundbeleuchtung	
Helligkeit	400 cd/m ²
Half Brightness Time	50.000 h
Touch Screen	
Technologie	analog, resistiv
Schnittstellen	
USB	
Anzahl	1
Тур	Mini USB 2.0 OTG
Ausführung	Тур В
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit	500 mA
Ethernet	
Anzahl	1 2)
Ausführung	RJ45, geschirmt
Übertragungsrate	10/100 MBit/s
max. Baudrate	100 MBit/s
Tasten	
Systemtasten	36. Numerische Tasten, Cursor Block
Leuchtdrucktaster	.la (weiß)
Stopp-Taster	Ja (2 Öffner)
Zustimmungstaster	.la (3-stuffner Taster)
Schlüsselschalter	
	3a
Betricheoustern	
Edition	V/NC Client (Linux)
Architektur	
Spracha	Englisch
Verinetalletion	
Flaktrische Figenacheften	Ja
	24 V/DC + 25% (integrigator) (graphingspeak) (tr) CE(1//3)
	24 VDC ±23% (integrienter verpolarigsschutz), SELV %
	GW(/250 mA bei 24 V/DC)
	6 VV (250 IIIA DEI 24 VDC)
max. Unterbrechung der Versorgung	S TO MIS
Einsatzbedingungen	d an ead laduate a la e
	UL94-V0
Schutzart nach EN 60529	
Schutzklasse	Klasse 3 nach EN 61131-2 bzw. EN 50178
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	0 bis 45°C
Lagerung	-20 bis 70°C
Iransport	-20 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb	10 bis 57 Hz: 0,15 mm Amplitude / 9 bis 150 Hz: 2 g
Schock	
Betrieb	25 g, 11 ms
Meereshöhe	
Betrieb	max. 2000 m
Mechanische Eigenschaften	
Gehäuse	
Material	ABS/PC
Front	
Dekorfolie	
Material	Polyester
ι	· · ·

Tabelle 12: 5MP7120.034F-000 - Technische Daten

Bestellnummer	5MP7120.034F-000
Abmessungen	
Breite	162 mm
Höhe	238,4 mm (mit Stopp-Taster)
Tiefe	49 mm
Gewicht	ca. 480 g

Tabelle 12: 5MP7120.034F-000 - Technische Daten

- 1) Die tatsächliche Anzahl der verfügbaren Farben ist vom Grafikspeicher, dem eingestellten Grafikmodus und dem Grafiktreiber abhängig.
- 2) Anschluss über Mobile Panel Kabel.
- 3) Die Anforderungen sind gemäß EN 60950 einzuhalten, siehe Anwenderhandbuch Abschnitt "Spannungsversorgung +24 VDC".

2.3.1.1.5 Temperatur Luftfeuchtediagramm



Abbildung 14: 5MP7120.034F-000 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

2.3.1.1.6 Abmessungen



Abbildung 15: 5MP7120.034F-000 - Abmessungen

2.3.1.2 5MP7121.034F-000

2.3.1.2.1 Allgemeines

- 3,4" TFT WQVGA color Display
- Singletouch (analog resistiv)
- ARM-Cortex A8 Architektur 600 MHz
- 20 Systemtasten
- Stopp-Taster
- 3-stufiger Zustimmungstaster
- Handrad
- Schlüsselschalter

2.3.1.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung
	Bedienteile
5MP7121.034F-000	Mobile Panel 7100 3,4" WQVGA TFT - 480 x 272 Pixel - Single-
	touch (analog resistiv) - Prozessor Cortex A8 - Für VNC - 1 x
	Ethernet 10/100, 1x USB 2.0 OTG mini - 1x Schlüsselschalter,
	1x Drucktaster - 1x Stopp Taster - 1x Zustimmtaster - 20x Sys-
	temtasten, 4x LEDs - 1x Handrad
	Erforderliches Zubehör
	Anschlusskabel
5CAMPH.0018-40	Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 1,8 m
5CAMPH.0050-40	Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 5 m
5CAMPH.0100-40	Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 10 m
5CAMPH.0150-40	Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 15 m
5CAMPH.0200-40	Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 20 m
	Schaltschrankkabel
5CAMPC.0020-10	Mobil Panel Schaltschrankkabel - Push Pull Rundstecker - Ethernet Crossover - 2 m
5CAMPC.0020-11	Mobil Panel Schaltschrankkabel - Push Pull Rundstecker - Ethernet Straight Through - 2 m
	VNC Client
5SWVIS.VC52-ENG	VNC Client - Englisch - Für MP7120 und MP7121 - Installation
	(ohne Recovery DVD) - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
	Optionales Zubehör
	Zubehör
4MPCBX.0000-00	Mobil Panel Anschlussbox - Für Kabel mit Push Pull Rundstecker
4MPCBX.0001-00	Mobil Panel Anschlussbox klein - Für Kabel mit Push Pull Rund- stecker
5ACCWB20.0000-000	Mobile Panel 7100 Wandhalter - Für MP7120 und MP7121
5CAMPB.0050-10	Mobil Panel Boxkabel - Mit Aderendhülsen - Mit Steckkontakten
5CAMPB.0100-10	Mobil Panel Boxkabel - Mit Aderendhülsen - Mit Steckkontakten

Tabelle 13: 5MP7121.034F-000 - Bestelldaten

2.3.1.2.3 Komponenten



Abbildung 16: 5MP7121.034F-000 - Komponenten

2.3.1.2.4 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z. B. diese Einzelkomponente verwendet wird, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Bestellnummer	5MP7121.034F-000
Allgemeines	
Zulassungen	
CE	Ja
UL	cULus E115267 Industrial Control Equipment
EAC	Ja
КС	Ja
Controller	
Prozessor	
Тур	ARM-Cortex A8 Architektur
Taktfrequenz	600 MHz
Flash	256 MByte
Display	
Тур	TFT Farbe
Diagonale	3,4"
Farben	65535 Farben ¹⁾
Auflösung	WQVGA, 480 x 272 Pixel
Kontrast	700:1
Blickwinkel	
horizontal	Richtung R = 80° / Richtung L = 80°
vertikal	Richtung U = 80° / Richtung D = 80°
Hintergrundbeleuchtung	
Helligkeit	400 cd/m ²
Half Brightness Time	50.000 h
Touch Screen	
Technologie	analog, resistiv

Tabelle 14: 5MP7121.034F-000 - Technische Daten

Bestellnummer	5MP7121.034F-000
Schnittstellen	
USB	
Anzahl	1
Тур	Mini USB 2.0 OTG
Ausführung	Тур В
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit	500 mA
Ethernet	
Anzahl	1 2)
Ausführung	RJ45, geschirmt
Übertragungsrate	10/100 MBit/s
max. Baudrate	100 MBit/s
Tasten	
Systemtasten	20, Numerische Tasten, Cursor Block
Elektronisches Handrad	Ja
Leuchtdrucktaster	Ja (weiß)
Stopp-Taster	Ja (2 Öffner)
Zustimmungstaster	Ja (3-stufiger Taster)
Schlüsselschalter	Ja
LEDs	4
Betriebssystem	
Edition	VNC Client (Linux)
Architektur	ARM
Sprache	Englisch
Vorinstallation	Ja
Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung ²⁾	24 VDC ±25% (integrierter Verpolungsschutz), SELV ³⁾
Einschaltstrom	max. 5,6 A (Strombegrenzung vorhanden)
Leistungsaufnahme	6 W (250 mA bei 24 VDC)
max. Unterbrechung der Versorgung	≤ 10 ms
Einsatzbedingungen	
Fallhöhe	1 m auf Industrieboden
Flammwidrigkeit	UL94-V0
Schutzart nach EN 60529	IP65
Schutzklasse	Klasse 3 nach EN 61131-2 bzw. EN 50178
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	0 bis 45°C
Lagerung	-20 bis 70°C
Transport	-20 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb	10 bis 57 Hz: 0,15 mm Amplitude / 9 bis 150 Hz: 2 g
Schock	
Betrieb	25 g, 11 ms
Meereshöhe	
Betrieb	max. 2000 m
Mechanische Eigenschaften	
Gehäuse	
Material	ABS/PC
Front	
Dekorfolie	
Material	Polyester
Abmessungen	
Breite	162 mm
Höhe	238.4 mm (mit Stopp-Taster)
Tiefe	49 mm
Gewicht	ca. 480 g

Tabelle 14: 5MP7121.034F-000 - Technische Daten

Die tatsächliche Anzahl der verfügbaren Farben ist vom Grafikspeicher, dem eingestellten Grafikmodus und dem Grafiktreiber abhängig.

Anschluss über Mobile Panel Kabel.

1) 2) 3) Die Anforderungen sind gemäß EN 60950 einzuhalten, siehe Anwenderhandbuch Abschnitt "Spannungsversorgung +24 VDC".

2.3.1.2.5 Temperatur Luftfeuchtediagramm



Abbildung 17: 5MP7121.034F-000 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

2.3.1.2.6 Abmessungen



Abbildung 18: 5MP7121.034F-000 - Abmessungen

2.3.1.3 5MP7140.070N-000

2.3.1.3.1 Allgemeines

- 7,0" TFT WSVGA color Display
- Singletouch (analog resistiv)
- Freescale i.MX6 Single Core 1 GHz
- 20 Systemtasten
- Stopp-Taster
- 3-stufiger Zustimmungstaster
- Schlüsselschalter

2.3.1.3.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Bedienteile	
5MP7140.070N-000	Mobile Panel 7100 7,0" WSVGA TFT - 600 x 1024 Pixel - Single- touch (analog resistiv) - Prozessor Cortex A9 - Für mapp View und VNC - 1x Ethernet 10/100, 1x USB 2.0 - 1x Schlüsselschal- ter - 1x Stopp Taster - 1x Zustimmtaster - 20x Systemtasten, 5x LEDs	
	Erforderliches Zubehör	
	Anschlusskabel	
5CAMPH.0018-40	Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 1,8 m	
5CAMPH.0050-40	Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 5 m	
5CAMPH.0100-40	Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundste- cker - 10 m	
5CAMPH.0150-40	Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundste- cker - 15 m	
5CAMPH.0200-40	Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundste- cker - 20 m	
	mapp View und VNC Client	
5SWVIS.MP46-ENG	mapp View und VNC Client - Englisch - Für MP7140 - Installation (ohne Recovery DVD) - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät	
	Schaltschrankkabel	
5CAMPC.0020-10	Mobil Panel Schaltschrankkabel - Push Pull Rundstecker - Ethernet Crossover - 2 m	
5CAMPC.0020-11	Mobil Panel Schaltschrankkabel - Push Pull Rundstecker - Ethernet Straight Through - 2 m	
	Optionales Zubehör	
	Zubehör	
4MPCBX.0000-00	Mobil Panel Anschlussbox - Für Kabel mit Push Pull Rundste- cker	
4MPCBX.0001-00	Mobil Panel Anschlussbox klein - Für Kabel mit Push Pull Rund- stecker	
5ACCWB40.0000-000	Mobile Panel 7100 Wandhalter - Für MP7140	
5CAMPB.0050-10	Mobil Panel Boxkabel - Mit Aderendhülsen - Mit Steckkontakten	
5CAMPB.0100-10	Mobil Panel Boxkabel - Mit Aderendhülsen - Mit Steckkontakten	

Tabelle 15: 5MP7140.070N-000 - Bestelldaten

2.3.1.3.3 Komponenten



Abbildung 19: 5MP7140.070N-000 - Komponenten

2.3.1.3.4 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z. B. diese Einzelkomponente verwendet wird, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Bestellnummer	5MP7140.070N-000
Allgemeines	
Zulassungen	
CE	Ja
UL	cULus E115267
	Industrial Control Equipment
EAC	Ja
КС	Ja
Controller	
Prozessor	
Тур	Freescale i.MX6 Single Core
Taktfrequenz	1000 MHz
Flash	4 GByte
Display	
Тур	TFT Farbe
Diagonale	7,0"
Farben	16,7 Mio. ¹⁾
Auflösung	WSVGA, 1024 x 600 Pixel
Kontrast	500:1
Blickwinkel	
horizontal	Richtung R = 75° / Richtung L = 75°
vertikal	Richtung U = 70 bis 75° / Richtung D = 70 bis 75°
Hintergrundbeleuchtung	
Helligkeit	320 cd/m ²
Half Brightness Time	20.000 h
Touch Screen	
Technologie	analog, resistiv
Schnittstellen	
USB	
Anzahl	1
Тур	USB 2.0
Ausführung	Тур А
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit	max. 500 mA

Tabelle 16: 5MP7140.070N-000 - Technische Daten

Bastallaummar	END7440.070N 000
Steamet	5WP7140.070N-000
Anzehl	1 2)
AllZdill	DI45 geochimt
	RJ45, geschirmt
Obertragungsrate	
	IUU IVIDIVS
Tasteri Svetemtesten	20 Numerinaka Taatan, Cumar Diaak
Systemiasten	20, Numerische Tasten, Cursor Block
Stopp-Taster	Ja (2 ottifizer Tester)
Zustimmungstaster	Ja (S-Stuliger Taster)
	Ja
LEDS	5
Betriebssystem	
Architektur	ARM
Sprache	Englisch
Vorinstallation	Ja
	24 VDC ±25% (Integnerter Verpolungsschutz), SELV */
Einschaltstrom	max. 5,6 A (Strombegrenzung vornanden)
Leistungsaufnahme	12 W (500 mA bei 24 VDC)
max. Unterbrechung der Versorgung	≤ 10 ms
Einsatzbedingungen	A Free field dished a development with the test Dish to dipote
Failinone	1,5 m auf industrieboden, danach noch mindestens Schutzart IP54
	UL94-V0
Schutzart nach EN 60529	IP65
Schutzklasse	Klasse 3 nach EN 61131-2 bzw. EN 50178
Umgebungsbedingungen	
l'emperatur	0 4: 45%
Betrieb	
Lagerung	-20 bis 70°C
	-20 bis 70°C
Luttfeuchtigkeit	E his OFOV side the side side side
Betrieb	5 bis 95%, nicht kondensierend
	5 bis 95%, nicht kondensierend
Iransport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb	5 DIS 8,4 HZ: 3,5 MM AMPIITUDE / 8,4 DIS 150 HZ: 1 g
Schock	
Betrieb	15 g, 11 ms
Meeresnone	0000
Betrieb	max. 2000 m
Matarial	ADC
Front	ADO
Dekorfolio	
Meteriel	Daluation
Iviaterial	Polyester
Abmessungen	040
BLEIG	212 mm
Hone	251 mm 70 mm (mit Otener Tester)
	/ 3 mm (mit Stopp-Taster)
Gewicht	ca. 950 g

Tabelle 16: 5MP7140.070N-000 - Technische Daten

1) Die tatsächliche Anzahl der verfügbaren Farben ist vom Grafikspeicher, dem eingestellten Grafikmodus und dem Grafiktreiber abhängig.

Anschluss über Mobile Panel Kabel.
mapp View und VNC Client; Angaber

3) mapp View und VNC Client; Angaben sind im Anwenderhandbuch dem Abschnitt "Serviceseite VNC" und "Serviceseite Web" zu entnehmen.

4) Die Anforderungen sind gemäß EN 60950 einzuhalten, siehe Anwenderhandbuch Abschnitt "Spannungsversorgung +24 VDC".

2.3.1.3.5 Temperatur Luftfeuchtediagramm



Abbildung 20: 5MP7140.070N-000 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

2.3.1.3.6 Abmessungen



Abbildung 21: 5MP7140.070N-000 - Abmessungen

2.3.1.4 5MP7150.101E-000

2.3.1.4.1 Allgemeines

- 10,1" TFT WXGA color Display
- Singletouch (analog resistiv)
- Freescale i.MX6 Single Core 1 GHz
- 22 Systemtasten
- Stopp-Taster
- 3-stufiger Zustimmungstaster
- Schlüsselschalter

2.3.1.4.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Bedienteile	
5MP7150.101E-000	Mobile Panel 7100 10,1" WXGA TFT - 1280 x 800 Pixel - Single- touch (analog resistiv) - Prozessor Cortex A9 - Für mapp View und VNC - 1x Ethernet 10/100, 1x USB 2.0 - 1x Schlüsselschal- ter - 1x Stopp Taster - 1x Zustimmtaster - 21x Systemtasten, 5x LEDs	
	Erforderliches Zubehör	
	Anschlusskabel	
5CAMPH.0018-40	Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 1,8 m	
5CAMPH.0050-40	Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundste- cker - 5 m	
5CAMPH.0100-40	Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundste- cker - 10 m	
5CAMPH.0150-40	Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundste- cker - 15 m	
5CAMPH.0200-40	Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundste- cker - 20 m	
	mapp View und VNC Client	
5SWVIS.MP47-ENG	mapp View und VNC Client - Englisch - Für MP7150 - Installation (ohne Recovery DVD) - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät	
	Schaltschrankkabel	
5CAMPC.0020-10	Mobil Panel Schaltschrankkabel - Push Pull Rundstecker - Ethernet Crossover - 2 m	
5CAMPC.0020-11	Mobil Panel Schaltschrankkabel - Push Pull Rundstecker - Ethernet Straight Through - 2 m	
	Optionales Zubehör	
	Zubehör	
4MPCBX.0000-00	Mobil Panel Anschlussbox - Für Kabel mit Push Pull Rundste- cker	
4MPCBX.0001-00	Mobil Panel Anschlussbox klein - Für Kabel mit Push Pull Rund- stecker	
5ACCWB50.0000-000	Mobile Panel 7100 Wandhalter - Für MP7150/MP7151	
5CAMPB.0050-10	Mobil Panel Boxkabel - Mit Aderendhülsen - Mit Steckkontakten	
5CAMPB.0100-10	Mobil Panel Boxkabel - Mit Aderendhülsen - Mit Steckkontakten	

Tabelle 17: 5MP7150.101E-000 - Bestelldaten

2.3.1.4.3 Komponenten



Abbildung 22: 5MP7150.101E-000 - Komponenten

2.3.1.4.4 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z. B. diese Einzelkomponente verwendet wird, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Bestellnummer	5MP7150.101E-000
Allgemeines	
Zulassungen	
CE	Ja
UL	cULus E115267
	Industrial Control Equipment
EAC	Ja
КС	Ja
Controller	
Prozessor	
Тур	ARM Cortex A9 i.MX6
Taktfrequenz	1000 MHz
Flash	4 GByte
Display	
Тур	TFT Farbe
Diagonale	10,1"
Farben	16,7 Mio. ¹⁾
Auflösung	WXGA, 1280 x 800 Pixel
Kontrast	800:1
Blickwinkel	
horizontal	Richtung R = 85° / Richtung L = 85°
vertikal	Richtung U = 85° / Richtung D = 85°
Hintergrundbeleuchtung	
Helligkeit	400 cd/m ²
Half Brightness Time	100.000 h
Touch Screen	
Technologie	analog, resistiv
Schnittstellen	
USB	
Anzahl	1
Тур	USB 2.0
Ausführung	Тур А
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit	max. 500 mA

Tabelle 18: 5MP7150.101E-000 - Technische Daten

Bestellnummer	5MP7150.101E-000	
Ethernet		
Anzahl	1 2)	
Ausführung	KJ45, geschirmt	
Ubertragungsrate	10/100 MBit/s	
max. Baudrate	100 MBit/s	
Tasten		
Systemtasten	22, Numerische Tasten, Cursor Block	
Stopp-Taster	Ja (2 Öffner)	
Zustimmungstaster	Ja (3-stufiger Taster, Position rechts)	
Schlüsselschalter	Ja	
LEDs	5	
Betriebssystem		
Edition	mapp View und VNC Client 3)	
Architektur	ARM	
Sprache	Englisch	
Vorinstallation	Ja	
Elektrische Eigenschaften		
Nennspannung ²⁾	24 VDC ±25% (integrierter Verpolungsschutz), SELV 4)	
Einschaltstrom	max. 5,6 A (Strombegrenzung vorhanden)	
Leistungsaufnahme	12 W (500 mA bei 24 V DC), max. 15 W (bei USB-Last)	
max. Unterbrechung der Versorgung	≤ 10 ms	
Einsatzbedingungen		
Fallhöhe	1 m auf Industrieboden	
Flammwidrigkeit	UL94-V0	
Schutzart nach EN 60529	IP65	
Schutzklasse	Klasse 3 nach EN 61131-2 bzw. EN 50178	
Umgebungsbedingungen		
Temperatur		
Betrieb	0 bis 45°C	
Lagerung	-25 bis 70°C	
Transport	-25 bis 70°C	
Luftfeuchtigkeit		
Betrieb	5 bis 95%, nicht kondensierend	
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend	
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend	
Vibration		
Betrieb	5 bis 8,4 Hz: 3,5 mm Amplitude / 8,4 bis 150 Hz: 1 g	
Schock		
Betrieb	15 g, 11 ms	
Meereshöhe		
Betrieb	max. 2000 m	
Mechanische Eigenschaften		
Gehäuse		
Material	ABS	
Front		
Dekorfolie		
Material	Polyester	
Abmessungen		
Breite	353 mm	
Höhe	274 mm	
Tiefe	109,5 mm (mit Stopp-Taster)	
Gewicht	ca. 2000 g	

Tabelle 18: 5MP7150.101E-000 - Technische Daten

1) Die tatsächliche Anzahl der verfügbaren Farben ist vom Grafikspeicher, dem eingestellten Grafikmodus und dem Grafiktreiber abhängig.

Anschluss über Mobile Panel Kabel.
mapp View und VNC Client; Angaber

3) mapp View und VNC Client; Angaben sind im Anwenderhandbuch dem Abschnitt "Serviceseite VNC" und "Serviceseite Web" zu entnehmen.

4) Die Anforderungen sind gemäß EN 60950 einzuhalten, siehe Anwenderhandbuch Abschnitt "Spannungsversorgung +24 VDC".

2.3.1.4.5 Temperatur Luftfeuchtediagramm



Abbildung 23: MP715x.101E-00x - Temperatur Luftfeuchtediagramm

2.3.1.4.6 Abmessungen



Abbildung 24: 5MP7150.101E-000 - Abmessungen

2.3.1.5 5MP7151.101E-000

2.3.1.5.1 Allgemeines

- 10,1" TFT WXGA color Display
- Singletouch (analog resistiv)
- Intel Atom E3815 1,46 GHz
- 22 Systemtasten
- Stopp-Taster
- 3-stufiger Zustimmungstaster
- Schlüsselschalter

2.3.1.5.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Bedienteile	
5MP7151.101E-000	Mobile Panel 7100 10,1" WXGA TFT - 1280 x 800 Pixel - Single- touch (analog resistiv) - Prozessor Atom E3815, RAM 4 Gbyte	
	- Für Windows WES7 - 1x Ethernet 10/100, 1x USB 2.0 - 1x	
	Schlüsselschalter - 1x Stopp Taster - 1x Zustimmtaster - 21x	
	Systemtasten, 5x LEDs	
	Erforderliches Zubehör	
	Anschlusskabel	
5CAMPH.0018-40	Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 1,8 m	
5CAMPH.0050-40	Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 5 m	
5CAMPH.0100-40	Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 10 m	
5CAMPH.0150-40	Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 15 m	
5CAMPH.0200-40	Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 20 m	
	Schaltschrankkabel	
5CAMPC.0020-10	Mobil Panel Schaltschrankkabel - Push Pull Rundstecker - Ethernet Crossover - 2 m	
5CAMPC.0020-11	Mobil Panel Schaltschrankkabel - Push Pull Rundstecker -	
	Ethernet Straight Through - 2 m	
	Windows Embedded Standard 7	
5SWWI7.1848-MUL	Windows Embedded Standard 7 Premium SP1 - 64-Bit - Service	
	Pack 1 - Multilanguage - Fur MP/151 - Installation (ohne Reco-	
	Ontionales Zubehör	
	Zubehör	
4MPCBX.0000-00	Mobil Panel Anschlussbox - Für Kabel mit Push Pull Rundste-	
	cker	
4MPCBX.0001-00	Mobil Panel Anschlussbox klein - Für Kabel mit Push Pull Rund-	
	stecker	
5ACCWB50.0000-000	Mobile Panel 7100 Wandhalter - Für MP7150/MP7151	
5CAMPB.0050-10	Mobil Panel Boxkabel - Mit Aderendhülsen - Mit Steckkontakten	
5CAMPB.0100-10	Mobil Panel Boxkabel - Mit Aderendhülsen - Mit Steckkontakten	

Tabelle 19: 5MP7151.101E-000 - Bestelldaten

2.3.1.5.3 Komponenten



Abbildung 25: 5MP7151.101E-00x - Komponenten

2.3.1.5.4 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z. B. diese Einzelkomponente verwendet wird, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Bestellnummer	5MP7151.101E-000	
Allgemeines		
Zulassungen		
CE	Ja	
UL	cULus E115267	
	Industrial Control Equipment	
EAC	Ja	
KC	Ja	
Controller		
Prozessor		
Тур	Intel Atom E3815	
Taktfrequenz	1460 MHz	
Flash	32 GByte	
Display		
Тур	TFT Farbe	
Diagonale	10,1"	
Farben	16,7 Mio. ¹⁾	
Auflösung	WXGA, 1280 x 800 Pixel	
Kontrast	800:1	
Blickwinkel		
horizontal	Richtung R = 85° / Richtung L = 85°	
vertikal	Richtung U = 85° / Richtung D = 85°	
Hintergrundbeleuchtung		
Helligkeit	400 cd/m ²	
Half Brightness Time	100.000 h	
Touch Screen		
Technologie	analog, resistiv	
Schnittstellen		
USB		
Anzahl	1	
Тур	USB 2.0	
Ausführung	Тур А	
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)	
Strombelastbarkeit	max. 500 mA	

Tabelle 20: 5MP7151.101E-000 - Technische Daten

Destallarian		
Bestellnummer	5MP/151.101E-000	
Ethernet		
Anzani		
Austunrung	RJ45, geschimt	
Obertragungsrate		
	100 MBit/s	
lasten	20 Novieto Tatos Oraze Pied	
Systemtasten	22, Numerische Lasten, Cursor Block	
Stopp-Taster	Ja (2 Offner)	
Zustimmungstaster	Ja (3-stutiger Taster, Position rechts)	
Schlusselschalter	Ja	
LEDS	5	
Betriebssystem		
Edition	Windows Embedded Standard 7	
Architektur	64 Bit	
Service Pack	SP1	
Sprache	Englisch	
Vorinstallation	Ja	
Elektrische Eigenschaften		
Nennspannung ²⁾	24 VDC ±25% (integrierter Verpolungsschutz), SELV 3)	
Einschaltstrom	max. 5,6 A (Strombegrenzung vorhanden)	
Leistungsaufnahme	12 W (500 mA bei 24 V DC), max. 15 W (bei USB-Last)	
max. Unterbrechung der Versorgung	≤ 10 ms	
Einsatzbedingungen		
Fallhöhe	1 m auf Industrieboden	
Flammwidrigkeit	UL94-V0	
Schutzart nach EN 60529	IP65	
Schutzklasse	Klasse 3 nach EN 61131-2 bzw. EN 50178	
Umgebungsbedingungen		
Temperatur		
Betrieb	0 bis 45°C	
Lagerung	-25 DIS /0°C	
Transport	-25 bis 70°C	
Luftfeuchtigkeit		
Betrieb	5 bis 95%, nicht kondensierend	
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend	
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend	
Vibration		
Betrieb	5 bis 8,4 Hz: 3,5 mm Amplitude / 8,4 bis 150 Hz: 1 g	
Schock		
Betrieb	15 g, 11 ms	
Meereshöhe		
Betrieb	max. 2000 m	
Mechanische Eigenschaften		
Gehäuse		
Material	ABS	
Front		
Dekorfolie		
Material	Polyester	
Abmessungen		
Breite	353 mm	
Höhe	274 mm	
Tiefe	109,5 mm (mit Stopp-Taster)	
Gewicht	ca. 2000 g	

Tabelle 20: 5MP7151.101E-000 - Technische Daten

Die tatsächliche Anzahl der verfügbaren Farben ist vom Grafikspeicher, dem eingestellten Grafikmodus und dem Grafiktreiber abhängig. 1)

Anschluss über Mobile Panel Kabel.

2) 3) Die Anforderungen sind gemäß EN 60950 einzuhalten, siehe Anwenderhandbuch Abschnitt "Spannungsversorgung +24 VDC".

2.3.1.5.5 Temperatur Luftfeuchtediagramm



Abbildung 26: MP715x.101E-00x - Temperatur Luftfeuchtediagramm

2.3.1.5.6 Abmessungen



Abbildung 27: 5MP7151.101E-000 - Abmessungen

2.3.1.6 5MP7151.101E-001

2.3.1.6.1 Allgemeines

- 10,1 TFT WXGA color Display
- Singletouch (analog resistiv)
- Intel Atom E3815 1,46 GHz
- 22 Systemtasten
- Stopp-Taster
- zwei 3-stufige Zustimmungstaster
- Schlüsselschalter

2.3.1.6.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Bedienteile	
5MP7151.101E-001	Mobile Panel 7100 10,1" WXGA TFT - 1280 x 800 Pixel - Single- touch (analog resistiv) - Prozessor Atom E3815, RAM 4 Gbyte - Für Windows WES7 - 1x Ethernet 10/100, 1x USB 2.0 - 1x Schlüsselschalter - 1x Stopp Taster - 2x Zustimmtaster - 21x Systemtasten, 5x LEDs	
	Erforderliches Zubehör	
	Anschlusskabel	
5CAMPH.0018-40	Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 1,8 m	
5CAMPH.0050-40	Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundste- cker - 5 m	
5CAMPH.0100-40	Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundste- cker - 10 m	
5CAMPH.0150-40	Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundste- cker - 15 m	
5CAMPH.0200-40	Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundste- cker - 20 m	
	Schaltschrankkabel	
5CAMPC.0020-10	Mobil Panel Schaltschrankkabel - Push Pull Rundstecker - Ethernet Crossover - 2 m	
5CAMPC.0020-11	Mobil Panel Schaltschrankkabel - Push Pull Rundstecker - Ethernet Straight Through - 2 m	
	Windows Embedded Standard 7	
5SWWI7.1848-MUL	Windows Embedded Standard 7 Premium SP1 - 64-Bit - Service Pack 1 - Multilanguage - Für MP7151 - Installation (ohne Reco- very DVD) - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät	
	Optionales Zubehör	
	Zubehör	
4MPCBX.0000-00	Mobil Panel Anschlussbox - Für Kabel mit Push Pull Rundste- cker	
4MPCBX.0001-00	Mobil Panel Anschlussbox klein - Für Kabel mit Push Pull Rund- stecker	
5ACCWB50.0000-000	Mobile Panel 7100 Wandhalter - Für MP7150/MP7151	
5CAMPB.0050-10	Mobil Panel Boxkabel - Mit Aderendhülsen - Mit Steckkontakten	
5CAMPB.0100-10	Mobil Panel Boxkabel - Mit Aderendhülsen - Mit Steckkontakten	

Tabelle 21: 5MP7151.101E-001 - Bestelldaten

2.3.1.6.3 Komponenten



Abbildung 28: 5MP7151.101E-00x - Komponenten

2.3.1.6.4 Technische Daten

Bestellnummer	5MP7151.101E-001	
Allgemeines		
Zulassungen		
CE	Ja	
UL	cULus E115267	
	Industrial Control Equipment	
EAC	Ja	
Controller		
Prozessor		
Тур	Intel Atom E3815	
Taktfrequenz	1460 MHz	
Flash	32 GByte	
Display		
Тур	TFT Farbe	
Diagonale	10,1"	
Farben	16,7 Mio. ¹⁾	
Auflösung	WXGA, 1280 x 800	
Kontrast	800:1	
Blickwinkel		
horizontal	Richtung R = 85° / Richtung L = 85°	
vertikal	Richtung U = 85° / Richtung D = 85°	
Hintergrundbeleuchtung		
Helligkeit	400 cd/m ²	
Half Brightness Time	100.000 h	
Touch Screen		
Technologie	analog, resistiv	
Schnittstellen		
USB		
Anzahl	1	
Тур	USB 2.0	
Ausführung	Тур А	
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)	
Strombelastbarkeit	max. 500 mA	
Ethernet		
Anzahl	1 ²⁾	
Ausführung	RJ45, geschirmt	
Übertragungsrate	10/100 MBit/s	
max. Baudrate	100 MBits/s	
Tasten		
Systemtasten	22, Numerische Tasten, Cursor Block	
Stopp-Taster	Ja (2 Öffner)	
Zustimmungstaster	Ja (2x 3-stufige Taster, Position links und rechts)	
Schlüsselschalter	Ja	
LEDs	5	

Tabelle 22: 5MP7151.101E-001 - Technische Daten

De steller weren en		
Besteinnummer	5MP/151.101E-001	
Betriebssystem	Mindaya Fashaddad Otaadaad 7	
Ealtion		
Architektur	64 Bit	
Service Pack	SP1	
Sprache	Englisch	
Vorinstallation	Ja	
Elektrische Eigenschaften		
Nennspannung ²⁾	24 VDC ±25% (integrierter Verpolungsschutz), SELV 3)	
Einschaltstrom	max. 5,6 A (Strombegrenzung vorhanden)	
Leistungsaufnahme	12 W (500 mA bei 24 V DC), max. 15 W (bei USB-Last)	
max. Unterbrechung der Versorgung	≤ 10 ms	
Einsatzbedingungen		
Fallhöhe	1 m auf Industrieboden	
Flammwidrigkeit	UL 94-V0	
Schutzart nach EN 60529	IP65	
Schutzklasse	Klasse 3 nach EN 61131-2 bzw. EN 50178	
Umgebungsbedingungen		
Temperatur		
Betrieb	0 bis 45 °C	
Lagerung	-25 bis 70 °C	
Transport	-25 bis 70 °C	
Luftfeuchtigkeit		
Betrieb	5 bis 95%, nicht kondensierend	
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend	
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend	
Vibration		
Betrieb	5 bis 8,4 Hz: 3,5 mm Amplitude / 8,4 bis 150 Hz: 1g	
Schock		
Betrieb	15 g, 11 ms	
Meereshöhe		
Betrieb	max. 2000m	
Mechanische Eigenschaften		
Gehäuse		
Material	ABS	
Front		
Dekorfolie		
Material	Polvester	
Abmessungen		
Breite	353 mm	
Länge	274 mm	
Höhe	109.5 mm (mit Stopp-Taster)	
Cowicht	ca. 2000g	
Temperatur Betrieb Lagerung Transport Luftfeuchtigkeit Betrieb Lagerung Transport Vibration Betrieb Schock Betrieb Schock Betrieb Meereshöhe Betrieb Mechanische Eigenschaften Gehäuse Material Front Dekorfolie Material Abmessungen Breite Länge Höhe Cowiett	0 bis 45 °C -25 bis 70 °C -25 bis 70 °C 5 bis 95%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend 5 bis 8,4 Hz: 3,5 mm Amplitude / 8,4 bis 150 Hz: 1g 15 g, 11 ms max. 2000m ABS ABS Polyester 353 mm 274 mm 109,5 mm (mit Stopp-Taster) ca. 2000g	

Tabelle 22: 5MP7151.101E-001 - Technische Daten

1) Die tatsächliche Anzahl der verfügbaren Farben ist vom Grafikspeicher, dem eingestellten Grafikmodus und dem Grafiktreiber abhängig.

2) Anschluss über Mobile Panel Kabel.

3) Die Anforderung sind gemäß EN 60950 einzuhalten, siehe Anwenderhandbuch Abschnitt "Spannungsversorgung +24 VDC".

2.3.1.6.5 Temperatur Luftfeuchtediagramm



Abbildung 29: MP715x.101E-00x - Temperatur Luftfeuchtediagramm

2.3.1.6.6 Abmessungen



Abbildung 30: 5MP7151.101E-000 - Abmessungen

2.3.2 Kabel

2.3.2.1 Anschlusskabel

2.3.2.1.1 5CAMPH.xxxx-40

2.3.2.1.1.1 Allgemeines

Das Anschlusskabel stellt die elektrische und mechanische Verbindung zwischen Schaltschrank und Gerät her. Es beinhaltet Leitungen für Netzwerk (Ethernet 10/100 MBit/s) sowie für die Befehlsgeräte und Versorgung 24 VDC²).

Die Oberfläche ist beständig gegen Wasser, Öl (beständig nach EN 60811 Teil 2-1, Schmier- und Hydrauliköle) und Kühlschmiermittel.

Auf Seiten des Mobile Panel Gerätes wird das Anschlusskabel im Anschlussschacht montiert. Auf Seiten des Schaltschrankes endet das Anschlusskabel mit einem Rundstecker. Das Anschlusskabel ist in verschiedenen Längen verfügbar. Für die Vorgangsweise zum Anschließen des Anschlusskabels siehe "Inbetriebnahme" auf Seite 69.

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Anschlusskabel	
5CAMPH.0018-40	Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 1,8 m	0
5CAMPH.0050-40	Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 5 m	
5CAMPH.0100-40	Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundste- cker - 10 m	
5CAMPH.0150-40	Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 15 m	
5CAMPH.0200-40	Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 20 m	
	Erforderliches Zubehör	
	Schaltschrankkabel	
5CAMPC.0020-10	Mobil Panel Schaltschrankkabel - Push Pull Rundstecker - Ethernet Crossover - 2 m	
5CAMPC.0020-11	Mobil Panel Schaltschrankkabel - Push Pull Rundstecker - Ethernet Straight Through - 2 m	
	Optionales Zubehör	
	Zubehör	
4MPCBX.0000-00	Mobil Panel Anschlussbox - Für Kabel mit Push Pull Rundstecker	
4MPCBX.0001-00	Mobil Panel Anschlussbox klein - Für Kabel mit Push Pull Rund- stecker	

2.3.2.1.1.2 Bestelldaten

Tabelle 23: 5CAMPH.0018-40, 5CAMPH.0050-40, 5CAMPH.0100-40, 5CAMPH.0150-40, 5CAMPH.0200-40 - Bestelldaten

2.3.2.1.1.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z. B. diese Einzelkomponente verwendet wird, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Bestellnummer	5CAMPH.0018-40	5CAMPH.0050-40	5CAMPH.0100-40	5CAMPH.0150-40	5CAMPH.0200-40
Allgemeines					
Beständigkeit	Mech	anische Eigenschaften n	ach DIN VDE 0472 Teil	603 Prüfart H (100000 Z	yklen)
Zulassungen					
CE			Ja		
UL	cULus E115267				
		Industrial Control Equipment			
EAC		Zul	assung über Produktfam	nilie	
Kabelaufbau					
Тур			Hybridkabel, 25 adrig		
Versorgungsleiter					
Material			verzinnte Kupferlitzen		
Außenmantel					
Material		silikon- und halog	genfrei, flammwidriger P	UR Außenmantel	
Farbe			ähnlich RAL 7012		
Kabelelemente					
Netzwerk	Quad Pair Kabel für Ethernet (10/100 MBit/s) (4 Adern, RJ45 Stecker)				
Stopp-Taster	Direkte Verbindung des Stopp-Tasters mit dem Überwachungsgerät (4 Adern)				
Versorgung	Versorgungsspannung +24 VDC und Erdung (3 Adern), SELV 1)				
Zustimmungstaster	Direkte Verbindung des Zustimmungstasters mit dem Überwachungsgerät (4 Adern)				
Steckverbindung					
Тур		ODU Rund	lstecker mit Push-Pull Ve	erriegelung	
Elektrische Eigenschaften					
Betriebsspannung			max. 30 VDC		
Leiterwiderstand	≤ 30 Ω/km				
Einsatzbedingungen					
Flammwidrigkeit		nach IEC 6	0332-1 sowie VW1 / FT1	nach C-UL	
Schirmdämpfung		nach	IEC 60096-1 Amendem	ent 2	
Öl- und Hydrolysebeständigkeit	gemäß VDE 0282-10				
Umgebungsbedingungen					
Temperatur					
bewegt			0 bis 70 °C		
ruhend	-20 bis 80 °C				
Mechanische Eigenschaften					
Abmessungen					
Länge	1,8 m ±0,1 m	5 m ±0,1 m	10 m ±0,1 m	15 m ±0,15 m	20 m ±0,15 m
Durchmesser			7 mm		
Biegeradius	min. 60 mm				
Gewicht	153 g/m				
Zugbelastbarkeit			max. 140 N		

Tabelle 24: 5CAMPH.0018-40, 5CAMPH.0050-40, 5CAMPH.0100-40, 5CAMPH.0150-40, 5CAMPH.0200-40 - Technische Daten

1) Die Anforderungen sind gemäß EN 60950 einzuhalten.

2.3.2.1.1.4 Kabelaufbau und Kabelbelegung



Kabelaufbau			
ODU Rundstecker (1)	Knickschutztülle (2)	Kabeletikett (3)	Zugentlastung (4)
Kabelverschraubung (5)		-	
(ST1) Befehlsgeräte und Versorgung, 1	2-polig mit Buchsenkontakten	(ST2) Ethernet, 8-polig, RJ45	
Kabelbelegung			
ST1	Belegung ST1	Adernfarbe Anschlusskabel	Belegung Rundstecker
+24 VDC	Pin 1	rosa	Pin 3
GND	Pin 2	schwarz	Pin 14
Stopp-Taster Ö11	Pin 3	braun	Pin 1
Stopp-Taster Ö12	Pin 4	weiß-grün	Pin 15
Stopp-Taster Ö21	Pin 5	grau	Pin 2
Stopp-Taster Ö22	Pin 6	rot-blau	Pin 16
C 1	Pin 7	braun-grün	Pin 4
NO 1	Pin 8	gelb	Pin 5
C 2	Pin 9	grün	Pin 9
NO 2	Pin 10	grau-rosa	Pin 8
ST2	Belegung ST2	Adernfarbe Anschlusskabel	Belegung Rundstecker
TX	Pin 1	blau	Pin 27
TX	Pin 2	weiß	Pin 29
RX	Pin 3	orange	Pin 28
RX	Pin 6	rot	Pin 30
Schirmung	Gehäuse	Geflecht	Pin 17

2.3.2.2 Schaltschrankkabel

2.3.2.2.1 5CAMPC.0020-10

2.3.2.2.1.1 Allgemeines

Das Crossover-Schaltschrankkabel wird für die Verdrahtung innerhalb des Schaltschrankes benötigt. Die Pinbelegung des Ethernet-Steckers (ausgekreuzt - crossover) erlaubt den direkten Anschluss an eine B&R

Steuerung (z. B. X20CPxxxx). Bei anderen Geräten, wie z. B. Ethernet-Hubs, ist darauf zu achten, dass diese das Auskreuzen der RX- und TX-Leitungen unterstützen.

Information:

Das Schaltschranklabel wird bei allen Mobile Panel Produktserien eingesetzt. Bei der Verdrahtung von MP7x00 und MP40/50 werden nicht alle Adern genutzt. Die Funktionalität gegenüber MP100/200 Geräten weicht daher ab.

Die Oberfläche ist beständig gegen Wasser, Öl (beständig nach EN 60811 Teil 2-1, Schmier- und Hydrauliköle) und Kühlschmiermittel.

Mittels Anbaugehäuse wird das Schaltschrankkabel an der Schaltschranktür befestigt (siehe "Bohrschablone für das Geräteteil" auf Seite 65). Das andere Ende des Schaltschrankkabels besitzt einen vorkonfektionierten RJ45 Ethernet-Stecker, die restlichen Leitungen sind mit Aderendhülsen offen ausgeführt, um eine weitere Verdrahtung zu den sicherheitstechnischen Einrichtungen und den anderen Anschlüssen zu vereinfachen.

2.3.2.2.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Schaltschrankkabel	
5CAMPC.0020-10	Mobil Panel Schaltschrankkabel - Push Pull Rundstecker - Ethernet Crossover - 2 m	
	Optionales Zubehör	
	Zubehör	
4MPCBX.0000-00	Mobil Panel Anschlussbox - Für Kabel mit Push Pull Rundste- cker	-
4MPCBX.0001-00	Mobil Panel Anschlussbox klein - Für Kabel mit Push Pull Rund- stecker	

Tabelle 25: 5CAMPC.0020-10 - Bestelldaten

2.3.2.2.1.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z. B. diese Einzelkomponente verwendet wird, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Bestellnummer	5CAMPC.0020-10
Allgemeines	
Zulassungen	
CE	Ja
UL	cULus E115267 Industrial Control Equipment
Kabelaufbau	
Тур	Crossover
Versorgungsleiter	
Leiterwiderstand	≤ 30 Ω/km
Material	verzinnte Kupferlitzen
Zulässige Betriebsspannung	30 VDC
Außenmantel	
Material	silikon- und halogenfrei, flammwidriger PUR Außenmantel
Farbe	ähnlich RAL 7012

Tabelle 26: 5CAMPC.0020-10 - Technische Daten

Bestellnummer	5CAMPC.0020-10		
Kabelelemente			
Befehlsgeräte	Direkte Verbindung der Befehlsgeräte mit dem Überwachungsgerät 6 Adern (2 Adern bei MP40/50 und MP7x00 nicht verwendet)		
CAN	2 Paare mit Schirmung (5 Adern) bei MP40/50 und MP7x00 nicht verwendet		
Netzwerk	Twisted Pair Kabel für Ethernet (10/100 MBit/s) (4 Adern, RJ45 Stecker)		
Seriell	3 Adern bei MP40/50 und MP7x00 nicht verwendet		
Versorgung	Versorgungsspannung +24 VDC und Erdung (3 Adern), SELV ¹⁾		
Zustimmungstaster	Direkte Verbindung des Zustimmtasters mit dem Überwachungsgerät 6 Adern (2 Adern bei MP40/50 und MP7x00 nicht verwendet)		
Steckverbindung			
Тур	Geräteteil für Push-Pull-Verriegelung		
Einsatzbedingungen			
Flammwidrigkeit	nach IEC 60332-1 sowie VW1 / FT1 nach C-UL		
Schirmdämpfung	nach IEC 60096-1 Amendement 2		
Öl- und Hydrolysebeständigkeit	gemäß VDE 0282-10		
Umgebungsbedingungen			
Temperatur			
bewegt	-5 bis 60 °C		
ruhend	-20 bis 80 °C		
Mechanische Eigenschaften			
Abmessungen			
Länge	2 m ±0,05 m		
Durchmesser	10 mm		
Biegeradius	min. 60 mm		
Gewicht	153 g/m		
Zugbelastbarkeit	max. 140 N		

Tabelle 26: 5CAMPC.0020-10 - Technische Daten

1) Die Anforderungen sind gemäß EN 60950 einzuhalten.

2.3.2.2.1.4 Kabelaufbau und Kabelbelegung



Kabelaufbau

Geräteteil (1), für Push- Pull-Verriegelung	Zustimmtaster (2) , 4 von 6 Adern verwendet	RS232 (3), nicht verwendet Befehlsgerät (4), Stopp-Tas Not-Halt, 4 von 6 Adern verwend		
Versorgung und Erdung (5), 3 Adern	Ethernet (6), RJ45 geschirmt	CAN (7), nicht verwendet -		
Kabelbelegung				
Belegung Geräteteil	Adernfarbe	Zustimmtaster (2)		
4	braun	C 1		
5	weiß	NO 1		
9	schwarz	C 2		
8	rot	NO 2		
Belegung Geräteteil	Adernfarbe	Befehlsgeräte (4)		
1	grau-rosa	Stopp/Not-Halt Öffner 1 (11)		
2	braun-grün	Stopp/Not-Halt Öffner 2 (21)		
15	weiß-grün	Stopp/Not-Halt Öffner 1 (12)		
16	rot-blau	Stopp/Not-Halt Öffner 2 (22)		
Belegung Geräteteil	Adernfarbe	Versorgung (5)		
3	rot	+24 VDC Versorgung		
14	schwarz	Ground		

Kabelaufbau

Nabelaulbau		
17	grau	Schirmung
Belegung Geräteteil	Adernfarbe	Ethernet (6)
27	grün	Pin 3 (RX)
28	rosa	Pin 1 (TX)
29	gelb	Pin 6 (RX)
30	blau	Pin 2 (TX)
Schirmung	Schirmung	Schirmung
Schirmung	Schirmung	Schirmung

Information:

Bei der Verlegung des Schaltschrankkabels ist darauf zu achten, dass dieses nicht lose und auch nicht auf Zug im Schaltschrank verlegen ist.

2.3.2.2.1.5 Bohrschablone für das Geräteteil

Für die Befestigung des Geräteteiles z. B. in einer Schaltschranktür ist ein Ausschnitt bzw. eine Bohrung gemäß folgender Zeichnung zu erstellen.



2.3.2.2.2 5CAMPC.0020-11

2.3.2.2.1 Allgemeines

Das Straight-Through-Schaltschrankkabel wird für die Verdrahtung innerhalb des Schaltschrankes benötigt. Die Pinbelegung des Ethernet-Steckers erlaubt den direkten Anschluss an Standard-Ethernet-Hubs.

Information:

Das Schaltschranklabel wird bei allen Mobile Panel Produktserien eingesetzt. Bei der Verdrahtung von MP7x00 und MP40/50 werden nicht alle Adern genutzt. Die Funktionalität gegenüber MP100/200 Geräten weicht daher ab.

Die Oberfläche ist beständig gegen Wasser, Öl (beständig nach EN 60811 Teil 2-1, Schmier- und Hydrauliköle) und Kühlschmiermittel.

Mittels Anbaugehäuse wird das Schaltschrankkabel an der Schaltschranktür befestigt (siehe "Bohrschablone für das Geräteteil" auf Seite 68). Das andere Ende des Schaltschrankkabels besitzt einen vorkonfektionierten RJ45-Ethernet-Stecker. Die anderen Anschlussleitungen sind mit Aderendhülsen offen ausgeführt, um eine weitere Verdrahtung zu den sicherheitstechnischen Einrichtungen und anderen Anschlüssen zu vereinfachen.

2.3.2.2.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Schaltschrankkabel	
5CAMPC.0020-11	Mobil Panel Schaltschrankkabel - Push Pull Rundstecker - Ethernet Straight Through - 2 m	
	Optionales Zubehör	
	Zubehör	
4MPCBX.0000-00	Mobil Panel Anschlussbox - Für Kabel mit Push Pull Rundstecker	_
4MPCBX.0001-00	Mobil Panel Anschlussbox klein - Für Kabel mit Push Pull Rund- stecker	

Tabelle 27: 5CAMPC.0020-11 - Bestelldaten

2.3.2.2.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z. B. diese Einzelkomponente verwendet wird, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Bestellnummer	5CAMPC.0020-11			
Allgemeines				
Zulassungen				
CE	Ja			
UL	cULus E115267			
	Industrial Control Equipment			
Kabelaufbau				
Тур	Straight Through			
Versorgungsleiter				
Leiterwiderstand	≤ 30 Ω/km			
Material	verzinnte Kupferlitzen			
Zulässige Betriebsspannung	30 VDC			
Außenmantel				
Material	silikon- und halogenfrei, flammwidriger PUR Außenmantel			
Farbe	ähnlich RAL 7012			
Kabelelemente				
Befehlsgeräte	Direkte Verbindung der Befehlsgeräte mit dem Überwachungsgerät 6 Adern (2 Adern bei MP40/50 und MP7x00 nicht verwendet)			
CAN	2 Paare mit Schirmung (5 Adern) bei MP40/50 und MP7x00 nicht verwendet			
Netzwerk	Twisted Pair Kabel für Ethernet (10/100 MBit/s) (4 Adern, RJ45 Stecker)			
Seriell	3 Adern bei MP40/50 und MP 7x00 nicht verwendet			
Versorgung	Versorgungsspannung +24 VDC und Erdung (3 Adern), SELV 1)			
Zustimmungstaster	Direkte Verbindung des Zustimmtasters mit dem Überwachungsgerät 6 Adern (2 Adern bei MP40/50 und MP7x00 nicht verwendet)			

Tabelle 28: 5CAMPC.0020-11 - Technische Daten

Bestellnummer	5CAMPC.0020-11
Steckverbindung	
Тур	Geräteteil für Push-Pull-Verriegelung
Einsatzbedingungen	
Flammwidrigkeit	nach IEC 60332-1 sowie VW1 / FT1 nach C-UL
Schirmdämpfung	nach IEC 60096-1 Amendement 2
Öl- und Hydrolysebeständigkeit	gemäß VDE 0282-10
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
bewegt	-5 bis 60 °C
ruhend	-20 bis 80 °C
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Länge	2 m ±0,05 m
Durchmesser	10 mm
Biegeradius	min. 60 mm
Gewicht	153 g/m
Zugbelastbarkeit	max. 140 N

Tabelle 28: 5CAMPC.0020-11 - Technische Daten

1) Die Anforderungen sind gemäß EN 60950 einzuhalten.

2.3.2.2.2.4 Kabelaufbau und Kabelbelegung



Kabelaufbau				
Geräteteil (1), für Push-	Zustimmtaster (2), 4	RS232 (3), nicht verwendet	Befehlsgerät (4), Stopp-Taster /	
Pull-Verriegelung	von 6 Adern verwendet	Not-Halt, 4 von 6 Adern ver		
Versorgung und Erdung (5), 3 Adern	Ethernet (6), RJ45 geschirmt	CAN (7), nicht verwendet -		
Kabelbelegung				
Belegung Geräteteil	Adernfarbe	Zustimmtaster (2)		
4	braun	C 1		
5	weiß	NO 1		
9	schwarz	C 2		
8	rot	NO 2 Befehlsgeräte (4) Stopp/Not-Halt Öffner 1 (11)		
Belegung Geräteteil	Adernfarbe			
1	grau-rosa			
2	braun-grün	Stopp/Not-Halt Öffner 2 (21)		
15	weiß-grün	Stopp/Not-Halt Öffner 1 (12)		
16	rot-blau	Stopp/Not-Halt Öffner 2 (22)		
Belegung Geräteteil	Adernfarbe	Versorgung (5)		
3	rot	+24 VDC Versorgung		
14	schwarz	Ground		
17	grau	Schirmung		
Belegung Geräteteil	Adernfarbe	Ethernet (6)		
27	grün	Pin 1 (TX)		
28	rosa	Pin 3 (RX)		
29	gelb	Pin 2 (TX)		
30	blau	Pin 6 (RX)		
Schirmung	Schirmung	Schirmung		

Information:

Bei der Verlegung des Schaltschrankkabels ist darauf zu achten, dass dieses nicht lose und auch nicht auf Zug im Schaltschrank verlegen ist.

2.3.2.2.5 Bohrschablone für das Geräteteil

Für die Befestigung des Geräteteiles z. B. in einer Schaltschranktür ist ein Ausschnitt bzw. eine Bohrung gemäß folgender Zeichnung zu erstellen.



3 Inbetriebnahme

3.1 Inbetriebnahme aus sicherheitstechnischer Sicht

Das Handterminal wurde unter Beachtung der ergonomischen Richtlinien sowie den einschlägigen Sicherheitsnormen entwickelt, gefertigt, geprüft und dokumentiert. Bei Beachtung der für den bestimmungsgemäßen Gebrauch beschriebenen Anweisungen und sicherheitstechnischen Hinweisen gehen deshalb vom Produkt im Normalfall keine Gefahren in Bezug auf Sachschäden oder für die Gesundheit von Personen aus.

Die in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen müssen in jedem Fall genau befolgt werden. Andernfalls können Gefahrenquellen geschaffen oder die im Handterminal integrierten Sicherheitseinrichtungen unwirksam gemacht werden.

Unabhängig von den in diesem Handbuch angeführten Sicherheitshinweisen sind die dem jeweiligen Einsatzfall entsprechenden Arbeitssicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Warnung!

Die richtige Projektierung des Handbediengerätes ist durch den Maschinenhersteller aufgrund der Gefahren- und Risikoanalyse durchzuführen. Folgende Sicherheitsaspekte müssen hierfür überlegt werden:

- Richtige Kabellänge für Arbeitsbereichseinschränkung
- Stopp-Taster notwendig bzw. zulässig
- Sicherheits-Kategorie für die jeweilige Anwendung ausreichend
 - Das Gerät darf nur in einwandfreiem Zustand, und unter Beachtung der Betriebsanleitung betrieben werden.
 - Der Bediener muss dem erforderlichen Ausbildungsniveau genügen, sowie die Einzelheiten der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechend der Bedienungsanleitung kennen.
 - Die Sicherheitshinweise in den Folgekapiteln sind unbedingt zu berücksichtigen.
 - Weitere wichtige Informationen zur Sicherheit und EMV befinden sich im "Normen und Zulassungen" und sind unbedingt zu beachten.

3.1.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der bestimmungsgemäße Gebrauch des Mobile Panels erstreckt sich von der Beobachtung und Parametrierung bis hin zur Bedienung von Maschinen, wie zum Beispiel:

- Spritzgießmaschinen
- Roboter
- Werkzeugmaschinen
- Textilmaschinen
- Druckereimaschinen
- Theaterkulissen
- und ähnlichen

Der bestimmungsgemäße Gebrauch in den Normalbetriebsarten, z.B.:

Automatik

Der bestimmungsgemäße Gebrauch in halbautomatischen oder manuellen Sonderbetriebsarten, z.B.:

- Einrichten
- Teachen
- Testlauf
- und ähnlichen.

Als Sicherheitsfunktionen stehen eine Zustimmungseinrichtung mit einem oder zwei Zustimmungstaster und ein Stopp-Taster zur Verfügung.

Alle Sicherheitsfunktionen sind zweikreisig ausgeführt, sodass bis zu Sicherheitskategorie 4 PL e nach EN ISO 13849-1:2015 möglich ist.

Bei der Zustimmungseinrichtung mit einem Zustimmungstaster ist die Sicherheitskategorie 4 PL e nach EN ISO 13849-1:2015 unter Berücksichtigung der Betätigungszyklen im Hinblick auf die B_{10d}-Werte der Sicherheitsbauteile möglich.

Bei der Zustimmungseinrichtung mit zwei Zustimmungstaster ist eine Sicherheitskategorie SIL 3 nach EN 61508 möglich.

Die Auswahl des für die Maschine geeigneten Handterminals sowie die Projektierung der möglichen Zusatzoptionen muss ausgehend von der gesetzlich erforderlichen Gefahren- und Risikobeurteilung im Verantwortungsbereich des Maschinenherstellers erfolgen.

Beachten Sie bitte auch in Bezug auf den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Handterminals das Kapitel "Normen und Zulassungen" auf Seite 119.

3.2 Bedienung des Mobile Panels

Vorsicht!

- Bei der Kabelführung bzw. -verlegung ist darauf zu achten, dass daraus keine Gefahr des Stolperns auftreten kann und das Mobile Panel Gerät aus diesem Grund zu Boden fällt.
- Das Mobile Panel Anschlusskabel darf nicht gequetscht sowie über scharfe Kanten geführt werden, wodurch es zu einer Beschädigung bzw. Aufscheuerung des Kabelmantels kommen kann.
- Der Betrieb mit einem beschädigten Mobile Panel Anschluss- bzw. Schaltschrankkabel ist nicht zulässig.
- Bei Nichtbetrieb und Nichtbenutzung des Mobile Panel Gerätes ist dieses in der dafür vorgesehenen Wandhalterung abzulegen. Außerdem muss bei Ablage des Mobile Panel Gerätes im Gefahrenbereich einer Maschine die Funktionalität des Stopp-Tasters gewährleistet sein, d.h. das Anschlusskabel muss angeschlossen sein.
- Beim kurzen Ablegen des Mobile Panel Gerätes ist darauf zu achten, dass es nicht auf der Bedienseite abgelegt wird, wodurch die Befehlsgeräte mechanisch beschädigt werden können bzw. eine Fehlauslösung auftreten kann.
- Der Touch Screen darf nicht mit spitzen Gegenständen wie Kugelschreiber, Messer, Schraubendreher, etc. bedient werden, da dies zu einer Zerstörung des Touch Screens führt. Für die Bedienung ist im Idealfall der integrierte Touch Screen Bedienstift (2.2.1.4 "Touch Screen Bedienstift" auf Seite 19) zu verwenden. Der Touch Screen kann aber auch mit einem Finger bedient werden.
- Es darf immer nur ein Punkt bei der Bedienung des Touch Screens berührt werden. Bei gleichzeitiger Mehrfachberührung kann es zu unbeabsichtigten Aktionen kommen.
- Es dürfen keine Gegenstände auf den Touch Screen gelegt werden.
- Legen Sie das Gerät niemals auf instabile Oberflächen/Ablagen. Es könnte herunterfallen und dadurch Schaden nehmen.
- Stellen Sie das Gerät niemals in die Nähe von Wärmequellen oder direkter Sonneneinstrahlung.
- Verhindern Sie, dass Fremdkörper oder Flüssigkeiten in das Geräteinnere gelangen.
- Das gleichzeitige Betätigen von mehreren Funktions- oder Systemtasten kann unter Umständen unbeabsichtigte Aktionen auslösen.

Information:

- Es sind periodisch die am Gerät vorhandenen Schutzabdeckungen und die Vollständigkeit der Gehäuseverschraubungen, sowie Beschädigungen am Gehäuse und an der Kabeldurchführung zu kontrollieren.
- Reinigungsvorschriften für das Mobile Panel Gerät siehe "Reinigung" auf Seite 143.

3.2.1 Touchkalibrierung

Die Touchscreen-Geräte sind bereits ab Werk vorkalibriert (pre calibration). Diese Eigenschaft bringt gerade im Ersatzteilfall große Vorteile, da bei einem Gerätetausch (identes Modell/Typ) in der Regel eine neuerliche Kalibrierung nicht mehr erforderlich ist. Um beste Resultate zu erzielen und den Touchscreen an die Bedürfnisse des Benutzers wieder bestens anzupassen, empfiehlt B&R dennoch diesen zu kalibrieren.

Während des Kalibriervorgangs muss innerhalb einer bestimmten Zeit nacheinander vier Mal auf den vorgegebenen Punkt gedrückt werden.

Wird die Kalibrierung nicht richtig durchgeführt, erscheint eine Fehlermeldung.

Information:

Für die Touchkalibrierung wird ein Bedienstift (z. B. 5AC900.1100-01) für den Touchscreen empfohlen.



Abbildung: Touchkalibrierung (Symbolbild)

Die Touchkalibrierung kann über die Serviceseite Screen \rightarrow Calibrate touch gestartet werden (siehe "Serviceseite Screen" auf Seite 98).

Information:

Diese Art der Kalibrierung gilt nur für Mobile Panel 712x, Mobile Panel 7140 und Mobile Panel 7150.

Die Touchkalibrierung kann auch aus der Applikation mittels RFB-Funktion gestartet werden.

Siehe im Abschnitt "Touchkalibrierung starten" auf Seite 148.

3.2.2 Tastatur

Texteingaben können über eine USB-Tastatur oder eine virtuelle Tastatur erfolgen.

Die virtuelle Tastatur wird angezeigt, sobald sich der Fokus (blinkender Texteingabe-Cursor "|") in einem Eingabefeld befindet.

Information:

Die virtuelle Tastatur wird nur von Mobile Panel 712x, Mobile Panel 7140 und Mobile Panel 7150 unterstützt.

q	W	е	r	t	у	u	i	0	р
а	S	d	f	g	h	j	k	I	
î	Z	Х	С	V	b	n	m		4
						,	?123		

Mit den Tasten [?123], [ABC], [1/2] und [2/2] können weitere Tastaturlayouts aufgerufen werden:

0	9	8	7	6	5	4	3	2	1
	~	н)	(=	-	+	#	*
	¢	;	:	1	\	/	&	@	1/2
\rightarrow	←	ABC	,						▼
]	[>	<	§	μ	¥	\$	£	€
	×	?	1	}	{	_		^	0
Ę.	⇒	±		Ø	Σ	‰	%	1	2/2
\rightarrow	÷	ABC	,						▼

3.2.3 Maus

Wird eine USB-Maus am Mobile Panel angeschlossen, so erscheint der Maus-Cursor.

Werden rechte und linke Maustaste gleichzeitig länger als 2 Sekunden betätigt, wechselt das Mobile Panel auf die Serviceseiten.

Information:

Die Beschreibung gilt für Mobile Panel 7140 und Mobile Panel 7150.
3.3 Anschluss

Der Anschluss erfolgt mit dem Mobile Panel Anschlusskabel ("Anschlusskabel" auf Seite 60).

3.3.1 Anschlussschacht

Anschlussschacht 5MP7120.034F-000, 5MP7121.034F-000



Abbildung 31: Anschlussschacht 5MP7120.034F-000, 5MP7121.034F-000

- ① S1: Hauptanschluss: Spannungsversorgung, Zustimmung, Stopp-Taster
- ② S2: Kommunikationsschnittstelle
- ③ S12: Externe Verdrahtung (für Optionen)

Anschlussschacht 5MP7140.070N-000



Abbildung 32: Anschlussschacht 5MP7140.070N-000

- ① Ethernet-Stecker / Kommunikationsschnittstelle
- ② Stiftleiste Hauptstecker / Versorgung und Steuerleitungen

Inbetriebnahme

Anschlussschacht 5MP7150.101E-000, 5MP7151.101E-000 und 5MP7151.101E-001



Abbildung 33: Anschlussschacht 5MP7150.101E-000,5MP7151.101E-000 und 5MP7151.101E-001

- ① Stiftleiste Stecker für Signale der Bedienelemente
- ② Stiftleiste Hauptstecker / Versorgung und Steuerleitungen
- ③ Ethernet-Stecker / Kommunikationsschnittstelle

3.3.2 Kabelverlegung im Anschlussschacht

Nach dem Öffnen des Anschlussschachtes können die Anschlussleitungen wie im nachfolgenden Abschnitt beschrieben verlegt werden.

Informationen zum Öffnen des Anschlussschachts

- Das Mobile Panel mit dem Display nach unten auf einen planen, sauberen Untergrund auflegen, sodass das Mobile Panel oder dessen Bedienelemente nicht beschädigt werden (z. B. ESD-Matte).
- Zum Öffnen und Schließen des Anschlussschachts ist ein Schraubendreher der Type "Torx Größe 10" zu verwenden.

Informationen zu Änderungen im Anschlussschacht

- Beim Abstecken des Hauptsteckers (ST1) ist darauf zu achten, dass der Stecker durch Ziehen mit den Fingern an seinen Adern abgesteckt wird (keine spitzen Gegenstände dafür zu Hilfe nehmen).
- Beim Abstecken der RJ45-Stecker (ST2) ist darauf zu achten, dass der Verriegelungshebel dabei betätigt wird.



Abbildung 34: ST1 und ST2 abstecken

Warnung!

- Es muss sichergestellt sein, dass beim Anstecken des Haupt- und des RJ45-Steckers diese korrekt einrasten. Es kann ansonsten z. B. die Stopp- und Zustimm-Funktionalität oder die korrekte Schirmung nicht mehr gegeben sein.
- Vor Wieder-Inbetriebnahme des Mobile Panels muss die Stopp- und die Zustimm-Funktionalität überprüft werden.

Informationen zum Schließen des Anschlussschachts

- Die Dichtung muss sauber und unbeschädigt sein und sich an der richtigen Position im Anschlussschachtdeckel befinden.
- Es dürfen keine Kabel eingeklemmt werden.
- Der Anschlussschachtdeckel muss mit allen zuvor entfernten Schrauben wieder verschraubt werden (Drehmoment 5MP7120.034F-000 und 5MP7121.034F-000: 0,4 bis 0,5 Nm, Drehmoment 5MP7140.070N-000: 0,8 bis 1,0 Nm, Drehmoment 5MP7150.101E-000, 5MP7151.101E-000 und 5MP7151.101E-001: 0,5 bis 0,7 Nm). Nur dadurch kann die entsprechende Schutzart wieder gewährleistet werden.

3.4 Anschlussbeispiele

Information:

Für die Berechnung der gesamten Sicherheitsfunktion Zustimmung sind das Überwachungsgerät und nachfolgende Komponenten noch mit zu berücksichtigen.

Für die Erkennung von Kurz- und Querschlüssen in der Anschlussleitung muss ein geeignetes Überwachungsgerät eingesetzt werden.

3.4.1 Anschlussbeispiel für Stopp-Taster

Anschlussbeispiel mit Überwachungsgerät für Sicherheitskreise bis Kategorie 4 PL e nach EN ISO 13849-1:2015



Abbildung 35: Anschlussbeispiel für Stopp-Taster für MP7100

3.4.2 Anschlussbeispiel für Gerät zur Freigabesteuerung mit einem Zustimmungstaster

Anschlussbeispiel mit Überwachungsgerät für Sicherheitskreis bis Kategorie 4 PL e nach EN ISO 13849-1:2015.



3.4.3 Anschlussbeispiel für Gerät zur Freigabesteuerung mit zwei Zustimmungstaster

Anschlussbeispiel mit Überwachungsgerät für Sicherheitskreis bis Kategorie 4 PL e nach EN ISO 13849-1:2015



3.5 USB-Schnittstelle

Warnung!

An den USB-Schnittstellen können USB-Peripheriegeräte angeschlossen werden. Auf Grund der Vielfältigkeit der am Markt erhältlichen USB-Geräte, kann B&R keine Garantie für deren Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen USB-Geräte wird die Funktion gewährleistet.

Vorsicht!

Die Schutzart IP65 kann nur bei korrekt montierter USB-Schutzabdeckung erreicht werden.

1. Bei Mobile Panel 712x und Mobile Panel 7140 Schutzkappe öffnen.



Abbildung 36: USB-Schnittstelle - Schutzklappe öffnen

Bei Mobile Panel 715x ist die USB-Schnittstelle frei zugänglich.



Abbildung 37: USB-Schnittstelle - Schnittstelle frei zugänglich

2. USB Device bei MP7140 und MP715x Geräten bis zur Verrastung einstecken. Bei MP712x ist ein handelsübliches USB OTG-Adapterkabel notwendig.



Abbildung 38: USB-Schnittstelle - USB Device anstecken

Information:

Bei gestecktem USB Device ist die Schutzart IP65 nicht mehr gewährleistet.

3.6 Tasten- und LED-Konfiguration

Die Positionen der Tasten und LEDs in der Matrix werden als Hardwarenummern dargestellt.

Darstellung von Tasten und LEDs in der Matrix

- Hardwarenummern von Tasten werden im Folgenden mit schwarzen Zahlen angegeben.
- Hardwarenummern von LEDs werden im Folgenden mit blauen Zahlen angegeben.
- Darstellungsbeispiele:

Taste	Taste mit LED LED	
12	1 15 103	3

Information:

Bei Tastenkombinationen mit 3 oder mehreren Tasten kann es auf Grund der Tasten-Hardware zu sogenannten Ghost-Keys ³⁾ kommen. Es wird nur die Funktion von Tastenkombinationen mit 2 Tasten garantiert.

3.6.1 Mobile Panel 5MP7120.034F-000



Abbildung 39: 5MP7120.034F-000 - Hardwarenummern

3.6.2 Mobile Panel 5MP7121.034F-000



Abbildung 40: 5MP7121.034F-000 - Hardwarenummern

3.6.3 Mobile Panel 5MP7140.070N-000



Abbildung 41: 5MP7140.070N-000 - Hardwarenummern

3.6.4 Mobile Panel 5MP7150.101E-000



Abbildung 42: 5MP7150.101E-000 - Hardwarenummern

3.6.5 Mobile Panel 5MP7151.101E-000 und 5MP7151.101E-001



Abbildung 43: 5MP7151.101E-000 und 5MP7151.101E-001 - Hardwarenummern

3.6.5.1 MP7151 Tastenkonfiguration

Die Tasten eines MP7151 besitzen teilweise vordefinierte Tastencodes. Die Belegung dieser und auch unbelegter Tasten können über eine Key Configuration Mapping (KCM) Datei geändert werden. Die KCM-Datei ist eine Textdatei und wird über ADI oder das Control Center auf das Gerät gespielt bzw. vom Gerät geladen.

Folgendes Listing zeigt die Standardtastenkonfiguration:

```
[Information]
Version=01.00
BuildDate=2016-10-06
UserInfo=5MP7151.101E-000
```

[Sca	ancodeMapping]	
KEY_	_000=00,00,00,00,00,00,00,00	
KEY	001=00,00,00,00,00,00,00,00	
KEY_	_002=00,00,00,00,00,00,00,00	
KEY	003=00,00,00,00,00,00,00,00	
KEY	_004=00,00,00,00,00,00,00,00	
KEY	_005=00,00,00,00,00,00,00,00	
KEY_	_006=00,00,00,00,00,00,00,00	
KEY	_007=00,00,00,00,00,00,00,00	
KEY	_008=00,01,00,00,00,00,00,00;	ESC
KEY	_009=00,2A,00,00,00,00,00,00;	Shift Left
KEY_	_010=E0,49,00,00,00,00,00,00;	Page up
KEY_	_011=E0,51,00,00,00,00,00,00;	Page down
KEY_	_012=00,00,00,00,00,00,00,00	
KEY_	_013=00,00,00,00,00,00,00,00	
KEY_	_014=00,00,00,00,00,00,00,00	
KEY_	_015=E0,5D,00,00,00,00,00,00;	Context
KEY_	_016=00,00,00,00,00,00,00,00	
KEY_	_017=E0,5B,00,00,00,00,00,00;	Windows lef
KEY_	_018=00,00,00,00,00,00,00,00	
KEY_	_019=00,00,00,00,00,00,00,00	
KEY	_020=00,00,00,00,00,00,00,00	
KEY_	_021=00,00,00,00,00,00,00,00	
KEY	_022=00,00,00,00,00,00,00,00	
KEY	023=00,00,00,00,00,00,00,00	

Die Datei enthält die zwei Sektionen Information und ScanCodeMapping.

In der Sektion Information werden die Attribute der KCM-Datei definiert: Version gibt die Version der KCM-Datei an. Diese hat das Format XX.YY.BuildDate gibt das Erstellungsdatum der KCM-Datei an. Dieses hat das Format YYYY-MM-DD.UserInfo kann Anwenderinformationen mit bis zu 88 Zeichen enthalten. Diese Attribute können über ADI bzw. das Control Center ausgelesen und angezeigt werden.

In der Sektion ScancodeMapping werden die Scan Codes der einzelnen Tasten konfiguriert. Mögliche Einträge sind KEY_000 bis KEY_255. Die Nummer in KEY_XXX definiert die Tastennummer – diese entspricht der Bitposition der Taste in der Tastenmatrix. Jeder Eintrag definiert einen Scan Code (SC) und drei Modifier Codes (MF1 bis MF3). Die Scan Codes bzw. Modifier Codes haben eine Länge von jeweils 2 Byte.

Im folgenden Beispiel ist der Aufbau eines ScanCodeMapping Eintrags dargestellt.

KEY 001=SC, SC, MF1, MF1, MF2, MF2, MF3, MF3

Für die Konfiguration wird das Scan Code Set 1 verwendet, für eine aktuelle Auflistung siehe "Tastencodes" auf Seite 84.

Die Beispielkonfiguration definiert für die Taste 1 den Scan Code 0x01 (ESC).

KEY 001=00,01,00,00,00,00,00,00; ESC

Für die Konfiguration einer Tastenkombination muss darauf geachtet werden, dass die letzte Taste als Scan Code und die vorherigen Tasten als Modifier definiert werden.

Im folgenden Beispiel ist die Konfiguration der Tastenkombination STRG+ALT+ENTF dargestellt.

KEY_001=E0,53,00,1D,00,E2,00,00; CTRL+ALT+DEL

Information:

Bei Tastenkombinationen mit 3 oder mehreren Tasten kann es auf Grund der Tasten-Hardware zu sogenannten Ghost-Keys⁴⁾ kommen. Es wird nur die Funktion von Tastenkombinationen mit 2 Tasten garantiert.

⁴⁾ <u>https://en.wikipedia.org/wiki/Rollover_(key)</u> (Stand 10.02.2020)

3.6.5.1.1 Tastencodes

Die folgenden Tabellen enthalten einen Auszug der zur Verfügung stehenden PS/2 Codes (Set 1).

Modifikatoren

Taste	PS/2 Code (0x)	Taste	PS/2 Code (0x)
Strg links	00 1D	Strg rechts	E0 1D
Umschalttaste links	00 2A	Umschalttaste rechts	00 36
Alt links	00 38	Alt rechts	E0 38
Windowstaste links	E0 5B	Windowstaste rechts	E0 5C

Tasten (englisches Tastaturlayout)

Taste	PS/2 Code (0x)	Taste	PS/2 Code (0x)
1.11	00 28	Nummernblock -	00 4A
, <	00 33	Nummernblock . Entf	00 53
	00 0C	Nummernblock /	E0 35
.>	00 34	Nummernblock 0 Einfg	00 52
/?	00 35	Nummernblock 1 Ende	00 4F
0)	00 0B	Nummernblock 2 abwärts	00 50
1!	00 02	Nummernblock 3 Bild ab	00 51
2 @	00 03	Nummernblock 4 links	00 4B
3#	00 04	Nummernblock 5	00 4C
4 \$	00 05	Nummernblock 6 rechts	00 4D
5 %	00 06	Nummernblock 7 Pos1	00 47
6 ^	00 07	Nummernblock 8 aufwärts	00 48
7 &	00 08	Nummernblock 9 Bild auf	00 49
8 *	00 09	Nummernblock =	00 59
9 (00 0A	Nummernblock Enter	E0 1C
;:	00 27	Num Lock	00 45
= +	00 0D	Bild ab	E0 51
Pfeil abwärts	E0 50	Bild auf	E0 49
Pfeil links	E0 4B	Druck S-Abf	E0 37
Pfeil rechts	E0 4D	Enter	00 1C
Pfeil aufwärts	E0 48	Rollen	00 46
Backspace	00 0E	Leertaste	00 39
Feststelltaste	00 3A	Tabulator	00 0F
Entf	E0 53	[{	00 1A
Ende	E0 4F		00 2B
Esc	00 01	1}	00 1B
F1	00 3B	`~	00 29
F2	00 3C	a A	00 1E
F3	00 3D	b B	00 30
F4	00 3E	cC	00 2E
F5	00 3F	d D	00 20
F6	00 40	eE	00 12
F7	00 41	fF	00 21
F8	00 42	g G	00 22
F9	00 43	h H	00 23
F10	00 44	il	00 17
F11	00 57	jJ	00 24
F12	00 58	kK	00 25
F13	00 64	IL	00 26
F14	00 65	m M	00 32
F15	00 66	n N	00 31
F16	00 67	00	00 18
F17	00 68	pP	00 19
F18	00 69	qQ	00 10
F19	00 6A	rR	00 13
F20	00 6B	s S	00 1F
F21	00 6C	tT	00 14
F22	00 6D	u U	00 16
F23	00 6E	v V	00 2F
F24	00 76	w W	00 11
Pos1	E0 47	x X	00 2D
Einfg	E0 52	y Y	00 15
Nummernblock *	00 37	zZ	00 2C
Nummernblock +	00 4E	-	

3.7 Anwendertipps zur Erhöhung der Displaylebensdauer

3.7.1 Backlight

Die Lebensdauer des Backlight wird mit der "Half Brightness Time" angegeben. Eine Betriebszeit von 50.000 Stunden würde bedeuten, dass nach dieser Zeit die Displayhelligkeit immer noch 50 % beträgt.

3.7.1.1 Maßnahmen zum Erhalt der Backlight-Lebensdauer

- Die Displayhelligkeit kann auf den geringsten, für die Augen der Anwender/-innen angenehmen, Wert eingestellt werden.
- Helle Bilder sollten, soweit dies möglich ist, vermieden werden.
- Eine Verringerung der Helligkeit um 50 % kann eine Erhöhung der Half Brightness Time um ca. 50 % bewirken.

3.7.2 Image Sticking

Als Image Sticking wird das "Einbrennen" eines Bildes nach längerer Anzeige eines statischen Bildes auf einem Display bezeichnet. Es tritt jedoch nicht nur bei statischen Bildern auf. Image Sticking wird in technischer Literatur auch als burn-in effect, image retention, memory effect, memory sticking oder ghost image bezeichnet.

Es werden 2 verschiedene Arten unterschieden:

- Fläche (Area type): man kann diese Art bei einem dunkelgrauen Bild erkennen. Der Effekt verschwindet, wenn das Display eine längere Zeit ausgeschaltet wird.
- Linie (Line type): kann zu einem bleibenden Schaden führen.

3.7.2.1 Wodurch wird Image Sticking verursacht?

- Statische Bilder
- · Kein Bildschirmschoner
- Scharfe Kontrastübergänge (z. B. schwarz/weiß)
- Hohe Umgebungstemperaturen
- Betrieb außerhalb der Spezifikation

3.7.2.2 Wie kann Image Sticking reduziert werden?

- · Laufendes Wechseln zwischen statischen und dynamischen Bildern
- Verhindern von zu großen Helligkeitsunterschieden zwischen Vorder- und Hintergrunddarstellung
- · Verwendung von Farben mit ähnlicher Helligkeit
- Verwendung von Komplementärfarben bei den Folgebildern
- Verwendung von Bildschirmschonern

3.8 Pixelfehler

Information:

Displays können auf Grund des Fertigungsprozesses fehlerhafte Bildpunkte (Pixelfehler) enthalten. Diese stellen keinen Anspruch auf Reklamation oder Gewährleistung dar.

4 Software

4.1 BIOS Optionen

4.1.1 Allgemeines

BIOS ist die Abkürzung für "Basic Input and Output System". Es ist die grundlegende standardisierte Verbindung zwischen Anwender und System (Hardware). Beim Mobile Panel 7151 wird ein BIOS verwendet, in dem die Einstellungen der Systemkonfiguration fixiert sind und nicht mehr geändert werden müssen.

4.1.2 BIOS Setup und Startvorgang

Sofort nach dem Einschalten der Spannungsversorgung des Mobile Panels wird das BIOS aktiviert. Das BIOS liest die Systemkonfigurationsinformation, überprüft das System und konfiguriert es durch den Power On Self Test (POST).

Nach Abschluss dieser "Vorbereitungen" durchsucht das BIOS die im System vorhandenen Datenspeicher nach einem Betriebssystem. Das BIOS startet das Betriebssystem und übergibt diesem die Kontrolle über die Systemoperationen.

Um in das BIOS Setup zu gelangen, muss die "Entf" Taste (während POST) gedrückt und anschließend das Passwort "7090" eingetippt werden. Es ist zwar möglich, im BIOS verschiedene Optionen anzuwählen, es können jedoch keine Änderungen vorgenommen werden.

Um in das Bootmenü zu gelangen und z.B. von einem anderen Datenträger (USB-Stick) zu booten, muss die "F7" Taste (während POST) gedrückt und anschließend das Passwort "7090" eingetippt werden. Die USB Tastatur und der USB-Stick müssen dazu vorher über einen USB Hub am Mobile Panel angeschlossen werden.

4.1.3 Tasten für BIOS-Setup und Bootmenü

Folgende Tast	en sind während des POST aktiviert:	Darstellung des Bootmenüs (Symbolbild)
Tasten	Funktion	
[Entf]	Einstieg in das BIOS Setup Menü.	Please select boot device:
[F7]	Aufruf des Bootmenüs. Alle mit dem System verbundenen, bootfähigen	
	Geräte werden aufgelistet.	mSATA
Folgende Tasten sind im Bootmenü zu verwenden:		eMMC
Tasten	Funktion	UEFI: IP4 Intel(R) I210 Gigabit Network Connection
[↑], [↓]	Auswählen des Gerätes von dem gebootet werden soll.	UEFI: IP6 Intel(R) I210 Gigabit Network Connection
[Eingabe]	Bootvorgang mit dem markierten Gerät starten.	Enter Setup
[Esc]	Bootmenü verlassen und mit Standardeinstellungen booten.	\dagger and \downarrow to move selection
		ENTER to select boot device ESC to boot using defaults

Information:

Die Tastensignale der USB-Tastatur werden erst nach dem Initialisieren des USB-Controllers angenommen.

4.2 mapp View und VNC Client

4.2.1 Allgemeines

Die Mobile Panel 712x, 7140 und 7150 sind Visualisierungsgeräte, die je nach Gerät in ein oder zwei unterschiedlichen Betriebsarten verwendet werden können:

- Mittels Webbrowser zusammen mit einer mapp View Visualisierung = mapp View Client:
- Über VNC zusammen mit einer Visual Components Visualisierung = VNC Client

In beiden Betriebsarten erfolgt die Darstellung im Fullscreen Modus. Die Betriebsart kann über die integrierte Serviceoberfläche konfiguriert werden (siehe "Serviceseiten" auf Seite 88).

4.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung
5SWVIS.MP46-ENG	mapp View und VNC Client - Englisch - Für MP7140 - Installation (ohne Recovery DVD) - Lieferung nur in Verbindung mit ei-
	nem Gerät
5SWVIS.MP47-ENG	mapp View und VNC Client - Englisch - Für MP7150 - Installation (ohne Recovery DVD) - Lieferung nur in Verbindung mit ei-
	nem Gerät
5SWVIS.VC52-ENG	VNC Client - Englisch - Für MP7120 und MP7121 - Installation (ohne Recovery DVD) - Lieferung nur in Verbindung mit einem
	Gerät

4.2.3 Installation

Das mapp View und VNC Client Betriebssystem wird im Hause B&R vorinstalliert.

4.2.4 Serviceseiten

Die Mobile Panels können über die integrierte Serviceseite konfiguriert werden. Diese Serviceseite kann auf unterschiedliche Weise aufgerufen werden.

Aufruf der Serviceseite mit Button

Die Serviceseite kann mit einem Button aufgerufen werden, wenn dieser entsprechend konfiguriert ist (siehe Konfiguration des Service buttons).

Button zum Aufruf der Serviceseite:



Weitere Möglichkeiten zum Aufrufen der Serviceseite

Zusätzlich bestehen folgende Möglichkeiten um die Serviceseite aufzurufen:

- durch gleichzeitiges Betätigen der rechten und linken Maustaste für min. 2 Sekunden
- durch automatischen Aufruf nach Neustart des Mobile Panels, wenn der entsprechende *Start mode* auf der Serviceseite *Startup* konfiguriert ist (siehe Serviceseite "*Startup*" auf Seite 92).

Eingabe des Service-Passwortes

Wurde in den Einstellungen ein Service-Passwort konfiguriert (siehe "Serviceseite Security" auf Seite 109), dann muss jedes Mal nach dem Aufruf der Serviceseiten zuerst dieses Passwort eingegeben werden, bevor die Serviceseite angezeigt wird.

Password

Im Texteingabefeld Password muss das Service-Passwort eingegeben werden.

Schaltfläche	Beschreibung
[OK]	Bestätigung der Passwort-Eingabe
[Cancel]	Abbrechen der Passwort-Eingabe
[Update]	Beim Betätigen des Update-Buttons versucht das Mobile Panel ein Update durchzuführen. Wird ein Update gefunden (auf einem USB-Speicher oder im Netzwerk), dann wird dieses geladen und installiert. Unabhängig davon, ob ein Update gefunden wurde oder nicht, wird im nächsten Schritt das Mobile Panel im konfigurierten Modus (siehe "Serviceseite Startup" auf Seite 92) gestartet.

Darstellung der Serviceseiten in diesem Anwenderhandbuch

In diesem Anwenderhandbuch werden die Serviceseiten nicht als Original-Screenshots dargestellt. Zur besseren Lesbarkeit werden die Serviceseiten mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund dargestellt:

Origir	nal-Screenshot von Mobile Panel	Dars	tellung in dieser Dokumentation
Startup	Hostname		
Network	Specify the name of the device on the		
Time		Startup	
Screen	Use automatic network configuration	Network	Specify the name of the device on the
Audio	Activate DNS	Time	network
Hand button		Screen	DHCP
VNC	DNS suffix	Audio	-
Web		Service button	Activate DNS Activate DNS service
Storage		VNC	– DNS suffix
Update		Web	
Backup & Reset		Storage	Get DNS from DHCP server
Security		Update	
Save & Exit			
About & Info			

Sprache der Serviceseiten

Wie im vorhergehenden Beispiel der Serviceseite zu erkennen ist, sind alle Inhalte der Serviceseiten des Mobile Panels grundsätzlich in englischer Sprache gehalten.

Speichern der Einstellungen

Während des Bearbeitens der Einstellungen auf den Serviceseiten, werden die geänderten Einstellungen nicht final gespeichert. Die endgültige Speicherung erfolgt erst mit einem Aufruf einer der folgenden Befehle von der Serviceseite Save & Exit:

- Save changes & exit
- Save changes

Siehe dazu "Serviceseite Save & Exit" auf Seite 110.

Information:

Änderungen werden erst aktiv, wenn diese gespeichert worden sind und nachdem die Serviceseiten verlassen wurden (Befehl *Save changes & exit*).

Information:

Alle Einstellungen auf den Serviceseiten werden in der XML-Datei MP71xxConfig.xml (xx = 20, 21, 40 oder 50) auf dem Mobile Panel gespeichert. Beim Sichern bzw. Wiederherstellen der Einstellungen des Panels wird eine Datei mit diesem Namen auf dem Speichermedium angelegt bzw. erwartet (siehe "Serviceseite Backup & Reset" auf Seite 108 und "Serviceseite Update" auf Seite 106).

Startup	Auswahlliste		
Network	Auf Hoch/Runter Schaltfläche klicken, um eine andere Option auszuwählen.	Option 1 🔽 🔼	
Time	Auswahlliste	Option C 🔽 🔿	
Screen			
Audio	Checkbox Checkbox nicht aktiviert		4
Service button			
VNC	Checkbox Checkbox aktiviert		
Web 2	UpDown-Eingabefeld		
Storage	+/- Schaltflächen für Wertebereich	50	
Update	Textfeld	hier Text eingeben	
Backup & Reset	Elligabe von lexten		
Security	Textfeld Eingabe von mehreren Texten	Hostname	_ + 8
Save & Exit			
About & Info	Textfeld Eingabe eines Passwortes	•••••	9
	Schaltfläche A Beschreibung von Schaltfläche A		10
	Schaltfläche B Beschreibung von Schaltfläche B		
		[<u> </u>

1	Menü zur Auswahl der einzelnen Serviceseiten "Startup", "Network", "About & Info".
2	Die aktive bzw. ausgewählte Serviceseite ist im Menü mit einer anderen Hintergrundfarbe gekennzeichnet.
3	Auswahlliste zeigt die ausgewählte Option an. Durch Betätigen der Hoch-/Runter-Pfeile wird zwischen den verfügbaren Optionen umgeschaltet.
4	Nicht aktivierte Checkbox.
5	Aktivierte Checkbox.
6	UpDown-Eingabefeld zur Eingabe von Werten innerhalb eines bestimmten Bereiches. Es ist das Erhöhen/Erniedrigen des Wertes mit den Symbolen "-" bzw. "+" möglich. Der Wert kann jedoch auch direkt über die Tastatur geändert werden.
7	Textfeld, in dem mit der Tastatur ein Text eingegeben werden kann.
8	Textfeld, in dem mit der Tastatur ein Text eingegeben werden kann. Mit dem "+" Symbol wird der eingegebene Text zu einer Textliste hinzugefügt.
9	Textfeld zur Eingabe eines Passwortes. Das Passwort wird je nach Einstellung als Klartext oder mittels Platzhalterzeichen (••••••) dargestellt.
10	Schaltfläche, mit der eine bestimmte Funktion ausgelöst werden kann. Unter dem kurzen Titel wird mit grauem Text eine genauere Beschreibung der Funktion angezeigt.
11	Enthält die Serviceseite mehr Elemente als auf dem Display Platz haben, kann der Inhalt durch die Auf/Ab- Schaltflächen gescrollt werden.

4.2.4.1 Übersicht

Die folgenden Serviceseiten sind verfügbar:

Menü der Serviceseiten	Menüpunkt (englisch)	Beschreibung
	Startup	Einstellungen, welche beim Neustart des Mobile Panels wirken
Startup	Network	Einstellungen für das Ethernet-Netzwerk
Network	Time	Zeiteinstellungen (Zeitserver, Sommer-/Winterzeit)
Time	Screen	Bildschirmeinstellungen (Bildschirmschoner, Drehung,)
Screen	Audio	Signaltoneinstellungen (Buzzer)
Audio	Service button	Wirkungsweise des Service-Buttons
Service button	VNC	Einstellungen des VNC-Clients im Mobile Panel
VNC	Web ¹⁾	Einstellungen des Webbrowsers
Web	Storage ¹⁾	Einstellungen für den Zugriff auf Speicher (USB-Sticks, Benutzerspeicher)
Storage	Update	(Manuelle) Aktualisierung des Mobile Panels
Update	Backup & Reset	Sicherung (Backup) von Mobile Panel Einstellungen bzw. Zurücksetzen des
Backup & Reset		Mobile Panels auf Werkseinstellungen
Security	Security	Sicherheitseinstellungen (Passwortabfrage bei Aufruf der Serviceseite)
Save & Exit	Save & Exit	Speichern der Mobile Panel Einstellungen und Beenden/Verlassen der
About & Info		Serviceseite.
	About & Info	Informationen zum Mobile Panel (Version des MP7100-Systems, Lizenzen der verwendeten Software)

1) Diese Serviceseiten werden nur von Mobile Panel 7140 und Mobile Panel 7150 unterstützt.

Software

4.2.4.2 Serviceseite Startup

Startup	Start mode	
Network		Service page 🕑 🔼
Time		

Auf der Serviceseite *Startup* wird der Startmodus konfiguriert, wie sich das Mobile Panel nach dem Einschalten verhält. Abhängig von dieser Einstellung wird das Mobile Panel mit einem der folgenden Modi (*Start mode*) gestartet:

- Service page (Defaulteinstellung)
- VNC
- Web⁵⁾

Startmodus Service page

Diese Einstellung wird in der Regel während der Entwicklungsphase einer Applikation verwendet, da nach jedem Neustart des Mobile Panels sofort die Serviceseite aufgerufen wird.

Startmodus VNC

Im Startmodus wird das Mobile Panel als VNC-Client gestartet, um eine Visualisierung anzuzeigen, die auf einem VNC-Server zur Verfügung gestellt wird.

Startup	Start mode	
Network		
Time		

Startmodus Web

Im Startmodus *Web* wird nach dem Neustart des Mobile Panels sofort ein Webbrowser gestartet, welcher Inhalte von einem Webserver anzeigt.

Startup	Start mode	
Network		wed 🔽 🔼
Time		

⁵⁾ Die Serviceseite Web wird nur von Mobile Panel 7140 und Mobile Panel 7150 unterstützt.

4.2.4.3 Serviceseite Network

Die Defaulteinstellungen der Serviceseite Network sehen wie folgt aus:

Startup	Hostname	
Network	Specify the name of the device on the network	
Time		
Screen	 DHCP Use automatic network configuration 	
Audio		_
Service button	Activate DNS Activate DNS service	
VNC	DNS suffix	
Web		
Storage	Get DNS from DHCP server	\checkmark
Update		

Information:

Änderungen der Netzwerkkonfiguration erfordern keinen Neustart des Mobile Panels, sondern werden sofort vom System übernommen und verarbeitet, nachdem die Einstellungen gespeichert und die Serviceseiten verlassen wurden (siehe "Serviceseite Save & Exit" auf Seite 110).

Hostname

Defaulteinstellung: LEER (kein Hostname definiert)

Das Mobile Panel wird innerhalb des Netzwerkes anhand seiner IP-Adresse oder seines Hostnamens identifiziert. Wird an dieser Stelle ein Hostname eingegeben, so kann das Mobile Panel mittels dieses Namens im Netzwerk identifiziert werden, um darauf zuzugreifen (z. B. von Automation Studio).

Wichtige Informationen

- · Der Host-Name muss innerhalb des Netzwerkes eindeutig sein.
- · Der Name kann maximal 64 Zeichen lang sein.

DHCP

Defaulteinstellung: aktiviert

Bei aktiviertem DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) wird die Netzwerkkonfiguration automatisch vom DHCP-Server bezogen und dem Mobile Panel zugewiesen, andernfalls muss diese manuell eingegeben werden (z. B. IP-Adresse des Gerätes, IP-Adresse des Gateways usw.).

Informationen zur manuellen Netzwerkkonfiguration: siehe "Netzwerkkonfiguration ohne DHCP" auf Seite 95

Activate DNS

Defaulteinstellung: aktiviert

Sind die beiden Optionen *Activate DNS* und *DHCP* aktiviert, dann teilt das Gerät den angegebenen Hostnamen dem DNS-Server mit. Damit wird der Hostname im DNS-Verzeichnis eingetragen und das Gerät kann über den Hostnamen innerhalb des Netzwerks identifiziert und von anderen Geräten erreicht werden.

Wird im VNC- bzw. Web-Modus ein Hostname eingetragen, muss diese Option aktiviert sein, damit der Hostname des VNC- bzw. Webservers aufgelöst und die zugehörige IP-Adresse vom DNS-Server bezogen werden kann.

Wird diese Option deaktiviert, dann ist das Gerät nur über eine vom DHCP-Server zugeteilte IP-Adresse erreichbar. Die Optionen *DNS suffix* und *Get DNS from DHCP server* stehen in diesem Fall nicht zur Verfügung und werden ausgeblendet:

Startup	Hostname	
Network	Specify the name of the device on the	
Time		
Screen	DHCP Use automatic network configuration	\checkmark
Audio	Activate DNS	\square
Service button	Activate DNS service	\Box
	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	

#### **DNS** suffix

Defaulteinstellung: LEER (kein DNS-Suffix definiert)

Ein DNS-Suffix wird in der Regel eingegeben, wenn auch ein Hostname definiert wurde. Das DNS-Suffix ist spezifisch für das Netzwerk, in dem das Gerät betrieben wird. Informationen müssen bei der Netzwerkadministration eingeholt werden.

Aus dem Host-Namen und dem DNS-Suffix wird der vollständige Domain-Name (FQDN: Fully Qualified Domain Name) des Gerätes gebildet:

hostname.dns-suffix

Hostname:	mp7100-visualization-machine-01
DNS-Suffix:	network-domain.com
Vollständiger Hostname (FQDN):	mp7100-visualization-machine-01.network-domain.com

Tabelle 29: Der vollständige Domain-Name könnte dann z. B. so aussehen:

#### Get DNS from DHCP server

Defaulteinstellung: aktiviert

Per Default werden die IP-Adressen der DNS-Server automatisch vom DHCP-Server bezogen.

Sollte es notwendig sein, die IP-Adressen der DNS-Server manuell einzugeben (ohne DHCP grundsätzlich zu deaktivieren), ist dies möglich, indem diese Option deaktiviert wird:

Startup	Hostname	
Network	Specify the name of the device on the network	
Time		
Screen	DHCP Use automatic network configuration	
Audio	Activate DNS	_
Service button	Activate DNS service	
VNC	DNS suffix	
Web		
Storage	Get DNS from DHCP server	
Update		
Backup & Reset	Primary DNS server	
Security	Secondary DNS server	
Save & Exit		
About & Info	Third DNS server	
$\sim$	$\sim$	

#### Primary DNS server / Secondary DNS server / Third DNS server

Defaulteinstellung: LEER

Die IP-Adressen der DNS-Server.

Die Eingabemöglichkeit für die DNS-Server wird nur angezeigt, wenn die Option Activate DNS aktiviert ist.

#### 4.2.4.3.1 Netzwerkkonfiguration ohne DHCP

Die Netzwerkkonfiguration kann vollständig manuell durchgeführt werden, indem die Option DHCP deaktiviert wird:

Startup	Hostname	
Network	Specify the name of the device on the network	
Time		
Screen	DHCP Use automatic network configuration	
Audio	Activate DNS	
Service button	Activate DNS service	
VNC	DNS suffix	
Web		
Storage	IP address	
Update		
Backup & Reset	Subnet mask	
Security	Default gateway	
Save & Exit		
About & Info	Primary DNS server	
	Secondary DNS server	
	Third DNS server	
		$\sim$

## Information:

Die benötigten Daten für die manuelle Netzwerkkonfiguration erfahren Sie bei der Netzwerk- oder Systemadministration.

## Information:

IP-Adressen werden während der Eingabe auf Gültigkeit überprüft. Es können nur Zeichen eingegeben werden, die zu einer gültigen IP-Adresse führen würden.

Sollte die eingegebene IP-Adresse unvollständig oder sollte die Netzwerkkonfiguration fehlerhaft sein, dann werden während der Hochlaufphase des Gerätes gegebenenfalls Fehlermeldungen ausgegeben.

#### Hostname / DHCP / Activate DNS / DNS suffix

Beschreibung dieser Optionen: siehe Serviceseite "Network" auf Seite 93

#### **IP** address

Defaulteinstellung: LEER

Hier muss die IP-Adresse eingegeben werden, welche das Mobile Panel innerhalb des Netzwerks besitzt.

#### Subnet mask / Default gateway

Defaulteinstellung: LEER

Subnetzmaske und IP-Adresse des Default-Gateways.

#### Primary DNS server / Secondary DNS server / Third DNS server

Defaulteinstellung: LEER

Die IP-Adressen der DNS-Server.

Die Eingabemöglichkeit für die DNS-Server wird nur angezeigt, wenn die Option Activate DNS aktiviert ist.

#### 4.2.4.3.2 Auslesen des I/O Mappings mit Automation Studio

Wird das MP7100 mit einer fix vergebenen IP-Adresse verwendet (unter Network sind die Optionen *DHCP*, *Activate DNS*, *Get DNS from DHCP server* jeweils deaktiviert), kann in seltenen Fällen das I/O Mapping im Automation Studio nicht ausgelesen werden. Dies kann mit den folgenden Anpassungen behoben werden.

#### Software

Nötige Anpassungen im Automat	Nötige Anpassungen im Automation Studio Projekt:			
	Parameter	Einzustellender Wert		
CPU Configuration (z. B.	DNS parameters / Activate DNS service	on		
X20CPxxxx)	DNS parameters / Get DNS from DHCP server	on		
	OPC UA System / Activate OPC UA System	on		
MP71xx Configuration	Network / Hostname	[Hostname des Mobile Panels]		
Nötige Anpassungen in der ServiceApp des Mobile Panels:				
Serviceseite Network	Hostname	[Hostname des Mobile Panels]		
	IP-Adresse ¹⁾	IP-Adresse		

1) Dieser Parameter wird nur angezeigt, wenn die Optionen DHCP, Activate DNS, Get DNS from DHCP server deaktiviert sind.

#### 4.2.4.4 Serviceseite Time

Auf dieser Serviceseite können verschiedene Einstellungen für Zeitserver und Sommerzeit konfiguriert werden.

Startup	Activate ntp client	
Network		
Time	Adjust clock for daylight saving	
Screen		
Audio	Time synchronization	(GMT) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
Service button		

#### Activate ntp client

#### Defaulteinstellung: deaktiviert

Mit dieser Option kann auf dem Mobile Panel ein NTP-Client aktiviert werden, welcher die Zeit des Mobile Panels mit einem Zeitserver (NTP-Server) synchronisiert.

Nach Aktivierung der Option können ein bis vier NTP-Server eingegeben werden:

Startup	Activate nto client	
Network		
Time	NTP server 1	
Screen		
Audio	NTP server 2	
Service button		
VNC	NTP server 3	
Web	NTP server 4	
Storage		
$\sim$	$\sim$	

Die Synchronisierung erfolgt zyklisch. Das Intervall zwischen den Synchronisierungen wird erhöht, sobald eine gewisse Genauigkeit der Systemzeit erreicht wurde.

#### Adjust clock for daylight saving

Defaulteinstellung: deaktiviert

Wird diese Option aktiviert, dann erfolgt die Zeit-Umstellung zu Beginn und Ende der Sommerzeit automatisch.

#### Time synchronization

Defaulteinstellung: (GMT) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London

Bei Auswahl (Touch oder Mausklick) wird eine Liste aller Zeitzonen angezeigt, aus der die passende gewählt wird.

#### 4.2.4.5 Serviceseite Screen

Auf dieser Serviceseite können einige Einstellungen für das Display geändert werden. Die folgende Grafik zeigt die Defaulteinstellungen:

Startup	Display brightness		
Network	0 to 100%	50	
Time	Screensaver		
Screen			
Audio	Calibrate touch Press to calibrate		
Service button		~	

### Display brightness

Defaulteinstellung: 50

Eingabebereich: 0 bis 100

Einheit: %

Hier wird die Grundhelligkeit des Displays nach Neustart des Gerätes eingestellt.

#### Screensaver

Defaulteinstellung: deaktiviert

Die Optionen des aktivierten Bildschirmschoners sind im folgenden Abschnitt "Bildschirmschoner Einstellungen" auf Seite 98 beschrieben.

#### Calibrate touch (Schaltfläche)

Funktion: Touchkalibrierung starten (siehe "Touchkalibrierung" auf Seite 71).

#### 4.2.4.5.1 Bildschirmschoner Einstellungen

Wird die Option Screensaver aktiviert, werden zusätzliche Optionen angezeigt:

#### Start screensaver after

Defaulteinstellung: 15

Eingabebereich: 1 bis 60

Einheit: Minuten

Gibt es während der eingestellten Zeit keine Touchaktivität, wird der Bildschirmschoner angezeigt. Der Bildschirmschoner wird durch eine Touchbetätigung verlassen und die letzte aktive Anzeige erscheint.

#### Screensaver type

Defaulteinstellung: Backlight off

Wird der Bildschirmschoner nach Inaktivität angezeigt, wechselt das Display in den ausgewählten Modus:

Black Das Dis	play wird schwarz. Die Hintergrundbeleuchtung bleibt angeschaltet.
Backlight off Das Dis	play wird schwarz. Die Hintergrundbeleuchtung wird ausgeschaltet (Folge: geringere Leis Ifnahme).

#### 4.2.4.6 Serviceseite Audio

Auf dieser Serviceseite kann die Ausgabe eines Tonsignals bei Touchbetätigung oder gesteuert durch eine Applikation konfiguriert werden.

Startup	Buzzer
Network	
Time	
Screen	
Audio	
$\langle \rangle$	

## Information:

Die Serviceseite Audio wird nur von Mobile Panel 7140 und Mobile Panel 7150 unterstützt.

#### Buzzer

Defaulteinstellung: deaktiviert

Ist diese Option deaktiviert wird vom Mobile Panel bei einer Touchbetätigung kein Tonsignal ausgegeben. Folgende Einstellungen können bei aktiviertem *Buzzer* getätigt werden:

Startup	Buzzer		
Network			
Time	Buzzer source	Touch screen	
Screen		louen sereen	
Audio	Buzzer duration	10	
Service button			
VNC	Test buzzer Press to test		

#### Buzzer source

Defaulteinstellung: Touch

Folgende Möglichkeiten für das Auslösen des Buzzers stehen zur Verfügung:

Touch	Bei jeder Touchbetätigung im VNC- und Web-Modus wird ein Tonsignal ausgegeben. Dies erfolgt unabhängig von der Applikation gesteuert durch das Betriebssystem des Mobile Panels.
Арр	Mittels der RFB-Erweiterung und der entsprechenden Bibliothek kann das Tonsignal auch durch die
	Applikation ausgelöst werden.
	Siehe: "Audiosignal ausgeben" auf Seite 148

#### **Buzzer duration**

Defaulteinstellung: 10

Eingabebereich: 10 bis 500

Einheit: ms (Millisekunden)

Mit dieser Einstellung wird die Dauer des erzeugten Tones konfiguriert.

Test buzzer (Schaltfläche)

Funktion: Testweises Auslösen des Buzzers (Ton wird erzeugt).

#### 4.2.4.7 Serviceseite Service button

Mit den Einstellungen auf dieser Serviceseite wird der Button zum Aufruf der Serviceseite konfiguriert:

Startup	Open service page	
Network		
Time	Use button in user application	$\square$
Screen		
Audio	Rescue mode	$\square$
Service button		
VNC	-	
Web		

#### Open service page

#### Defaulteinstellung: aktiviert

aktiviert	Im VNC/Web-Modus kann mit dem Service-Button die Serviceseite aufgerufen werden.
deaktiviert	Im VNC/Web-Modus kann mit dem Service-Button die Serviceseite nicht aufgerufen werden.

## Information:

Es muss eine Maus angeschlossen werden, um im VNC/Web-Modus die Serviceseite aufrufen zu können (siehe "Maus" auf Seite 72). Eine Maus kann nur bei Mobile Panel 7140 und Mobile Panel 7150 angeschlossen werden. Wird die Einstellung bei einem Mobile Panel 712x deaktiviert, kann die Serviceseite nur mehr aufgerufen werden, wenn der Startmodus Service Page eingestellt wurde (siehe 4.2.4.2 "Serviceseite Startup").

#### Use button in user application

Defaulteinstellung: deaktiviert

aktiviert	Der Service-Button kann für Anwendungen im VNC/Web-Modus verwendet werden. Wird der Service-Button betätigt, wird diese Information zum Server übertragen (Konfiguration in Automation Studio). Die Serviceseite kann mittels Service-Button aufgerufen werden, indem dieser länger als 5 Sekunden gedrückt wird und wenn die Option <i>Open service page</i> aktiviert ist.
deaktiviert	Der Service-Button verhält sich so, wie dies bei der Option Open service page beschrieben ist.

#### Rescue mode

Defaulteinstellung: deaktiviert

aktiviert	Der Rescue mode ermöglicht es, das Mobile Panel statt in den VNC-Modus in die ServiceApp zu starten. Ist der Rescue mode aktiviert, muss der Service-Button innerhalb von 5 Sekunden gedrückt wer- den, nachdem alle Status-LEDs des Mobile Panel aufblinken. Das Mobile Panel startet dann in die ServiceApp.
deaktiviert	Der Service-Button verhält sich so, wie dies bei der Option <i>Open service page</i> beschrieben ist. Information: Wird sowohl <i>Rescue mode</i> als auch <i>Open service page</i> deaktiviert, kann eventuell mehr auf die ServiceApp zugegriffen werden. In diesem Fall muss das Standard-Image neu installiert werden.

Diese Funktion ist für alle Varianten des MP7100 ab den folgenden Image-Versionen verfügbar.

- MP712x: ab V1.3.0
- MP7140/MP7150: ab V1.4.0

#### 4.2.4.8 Serviceseite VNC

Um das Mobile Panel als VNC-Client zu verwenden, sind folgende Einstellungen möglich:

Startup	Server		
Network	IP address or hostname	vncserverX	. 🛨
Time	Password		
Screen	Max. 100 characters		
Audio	Show password		$\square$
Service button			_
VNC	Encrypt password Save VNC password encrypted		
Web	Use RFB extension		
Storage			
Update	Enable local window scaling		$\square$
Backup & Reset			
Security	Enable key events		
Save & Exit	vncserver1		
About & Info			
	vncserver2		
$\sim$	$\sim \sim \sim$	$\sim$	$\sim$

#### Server

Defaulteinstellung: LEER (kein Server eingetragen bzw. ausgewählt)

Um das Mobile Panel als VNC-Client verwenden zu können, muss ein Hostname oder eine IP-Adresse des VNC-Servers eingetragen werden.

An dieser Stelle ist es möglich mehrere Server in eine Liste aufzunehmen. Durch Eingabe von Hostname oder IP-Adresse und anschließendes Klicken auf das [+]-Symbol), wird der eingegebene Server in die Liste am Ende dieser Serviceseite angefügt (siehe "vncserver1" und "vncserver2" in der vorangehenden Grafik).

Um einen bestimmten VNC-Server aus dieser Liste zu verwenden, muss dieser in der Serverliste ausgewählt werden (durch Touch oder Mausklick). Der aktuell ausgewählte VNC-Server wird im Eingabefeld Server angezeigt.

## Information:

Sollte die eingegebene IP-Adresse unvollständig sein oder existiert für die IP-Adresse oder für den eingegebenen Hostnamen kein VNC-Server, dann wird bei einem fehlgeschlagenen Verbindungsversuch im VNC-Modus eine entsprechende Meldung ausgegeben.

#### Password

Defaulteinstellung: LEER (kein Passwort eingetragen)

Eingabebereich: max. 100 Zeichen

## Information:

Es kann nur ein Passwort eingegeben werden, welches nur für den aktuell ausgewählten VNC-Server verwendet wird.

Wurde ein Passwort eingegeben, dann verbindet sich der VNC-Client (Mobile Panel) ohne weitere Passwortabfrage mit dem ausgewählten VNC-Server.

Wurde kein Passwort eingetragen, dann wird bei jedem Verbindungsaufbau mit dem VNC-Server das Passwort am Mobile Panel abgefragt.

Das Passwort wird in der Konfigurationsdatei MP71xxConfig.xml auf dem Gerät gespeichert.

## Information:

Der Dateiname ist abhängig vom jeweiligen Gerät.

- MP7120: MP7120Config.xml
- MP7121: MP7121Config.xml
- MP7140: MP7140Config.xml
- MP7150: MP7150Config.xml

#### Show password

Defaulteinstellung: deaktiviert

aktiviert	Das Passwort wird im Eingabefeld im Klartext angezeigt.
deaktiviert	Das Passwort wird im Eingabefeld mittels Platzhalterzeichen (•••••) verschleiert dargestellt.

#### Encrypt password

Defaulteinstellung: aktiviert

aktiviert	Das Passwort wird auf dem Gerät in verschlüsselter Form gespeichert.
deaktiviert	Das Passwort wird auf dem Gerät im Klartext gespeichert.

#### Use RFB extension

Defaulteinstellung: deaktiviert

Bei aktiver RFB-Erweiterung kann ein B&R VNC-Server (VNC-Visualisierung) Daten vom VNC-Client abfragen und verschiedene Funktionen ausführen.

Siehe: "RFB-Erweiterung" auf Seite 147

#### Enable local window scaling

Defaulteinstellung: deaktiviert

aktiviert	Die VNC-Anwendung wird auf die Displaygröße des Mobile Panels skaliert.
deaktiviert	Die VNC-Anwendung wird in Originalgröße auf dem Display des Mobile Panels angezeigt.

### Information:

Die aktivierte Option *Enable local window scaling* führt auf Grund der erhöhten Rechenleistung zu einer Reduzierung der Performance des Mobile Panels.

#### Enable key events

Defaulteinstellung: aktiviert

aktiviert	Die KeyMatrix und Key Events werden übertragen.
deaktiviert	Es wird nur die KeyMatrix übertragen.

## Information:

Die aktivierte Option *Enable key events* führt auf Grund der erhöhten Rechenleistung zu einer Reduzierung der Performance des Mobile Panels.

Diese Funktion ist nur für 5MP712x.xxxx-000 ab Image-Version 1.3.0 verfügbar.

#### 4.2.4.9 Serviceseite Web

Das MP7140 und MP7150 kann auf dieser Serviceseite als Web-Client konfiguriert werden. In diesem Fall wird ein Webbrowser im Vollbildmodus betrieben und eine Visualisierung oder andere Anwendung, welche auf einem Webserver läuft (z. B. mapp View), wird im Browser angezeigt.

## Information:

#### Die Serviceseite Web wird nur von Mobile Panel 7140 und Mobile Panel 7150 unterstützt.

Folgende Features werden nicht unterstützt:

- Java
- Flash

Der Webbrowser bietet vollständige JavaScript-Unterstützung!

Die folgende Abbildung zeigt die Serviceseite Web mit den Default-Einstellungen an:

Startup	Server		
Network	IP address or hostname	webserverX	+
Time	Virtual keyboard		
Screen	Show virtual keyboard in web		
Audio			
Service button	webserver1		
VNC			_
Web	webserver2		
Storage			
Update			

#### Server

Defaulteinstellung: LEER (kein Server eingetragen bzw. ausgewählt)

Um das MP7140 oder MP7150 als Web-Client verwenden zu können, muss ein Hostname oder eine IP-Adresse des Webservers eingetragen werden.

An dieser Stelle ist es möglich mehrere Server in eine Liste aufzunehmen. Durch Eingabe von Hostname oder IP-Adresse und anschließendes Klicken auf das [+]-Symbol), wird der eingegebene Server in die Liste am Ende dieser Serviceseite angefügt (siehe "webserver1" und "webserver2" in der vorangehenden Grafik).

Um einen bestimmten Webserver aus dieser Liste zu verwenden, muss dieser in der Serverliste ausgewählt werden (durch Touch oder Mausklick). Der aktuell ausgewählte Webserver wird im Eingabefeld *Server* angezeigt.

Wird keine Portnummer zusammen mit dem Server angegeben, wird per Default der Port 80 verwendet.

Steht der Webserver auf einem anderen Port zur Verfügung, so muss der Port explizit zusammen mit IP-Adresse oder Hostname angegeben werden:

Syntax	Beispiel	Beschreibung
IP-Adresse:Port	10.23.20.17:8080	Es wird eine Verbindung zur IP-Adresse 10.23.20.17 auf Port 8080 aufgebaut.
Hostname:Port	webserver1:8081	Es wird eine Verbindung zum Host webserver1 auf Port 8081 aufgebaut.

## Information:

Sollte die eingegebene IP-Adresse unvollständig sein oder existiert für die IP-Adresse oder für den eingegebenen Hostnamen kein Webserver, dann wird bei einem fehlgeschlagenen Verbindungsaufbau im Web-Modus eine entsprechende Meldung ausgegeben.

#### Virtual keyboard

Defaulteinstellung: aktiviert

aktiviert	Befindet sich der Eingabefokus des Webbrowsers in einem Texteingabefeld, dann wird automatisch
	eine virtuelle Tastatur auf dem Bildschirm angezeigt (siehe "Tastatur" auf Seite 72).
deaktiviert	Befindet sich der Eingabefokus des Webbrowsers in einem Texteingabefeld, dann wird automatisch die virtuelle Tastatur der Webseite angezeigt. Diese Funktionalität muss durch den Webserver zur Verfügung gestellt werden.

#### 4.2.4.10 Serviceseite Storage

Auf dieser Serviceseite kann Speicher des MP7140 und MP7150 für den Zugriff aus den Netzwerk freigegeben werden. Folgende Speicherbereiche können für den Netzwerkzugriff freigegeben werden:

- Angeschlossene USB-Speichermedien
- Interner Benutzerspeicher

## Information:

#### Die Serviceseite Storage wird nur von Mobile Panel 7140 und Mobile Panel 7150 unterstützt.

Die Freigabe erfolgt mittels CIFS-Protokoll (**C**ommon Internet **F**ile **S**ystem). Das Mobile Panel arbeitet in diesem Fall als Server und stellt Ressourcen (Speicherbereich) über einen Zugriffmechanismus einem Client im Netzwerk zur Verfügung. CIFS verwendet für die Authentifikation einen Benutzer, Passwort und den Speicherort.

Die folgenden Informationen werden vom Client benötigt, um auf den vom Mobile Panel freigegeben Speicher zugreifen zu können:

CIFS-Benutzer	Der CIFS-Benutzer kann nicht parametriert werden. Als CIFS-Benutzer ist immer "mp7100-user" zu verwenden.				
CIFS-Passwort	Hier wird das auf dieser Serviceseite konfigurierte Passwort verwendet.				
CIFS-Speicherort	Zur Angabe o	Zur Angabe des Speicherortes können folgende Namen verwendet werden:			
	Name Beschreibung				
	usbshare An USB1 (IF3) angeschlossener USB-Speicher.				
	usbshare2         An USB2 (IF4) angeschlossener USB-Speicher.           usershare         Interner Benutzerspeicher (Flash) des Mobile Panels.				

## Information:

#### Die USB-Speicher müssen mit dem Dateisystem FAT32 formatiert sein.

Die folgende Abbildung zeigt die Default-Einstellungen der Serviceseite Storage:

Startup	Allow access to USB memory via network		$\square$
Network			$\Box$
Time	Allow access to user memory via network		$\square$
Screen			$\Box$
Audio	Password for network access Max. 100 characters	•••••	
Service button			
VNC	Show password		
Web	Encrypt password		
Storage	Save storage password encrypted		
Update			
Backun & Reset			

#### Allow access to USB memory via network

Defaulteinstellung: deaktiviert

Bei aktivierter Option wird der Zugriff auf angeschlossene USB-Speicher über das Netzwerk freigegeben.

#### Allow access to user memory via network

Defaulteinstellung: deaktiviert

Bei aktivierter Option wird der Zugriff auf den internen Benutzerspeicher über das Netzwerk freigegeben.

#### Password for network access

Defaulteinstellung: LEER (kein Passwort eingetragen)

Eingabebereich: max. 100 Zeichen

Hier wird das CIFS-Passwort für die Netzwerkfreigabe definiert. Dieses Passwort gilt sowohl für die Freigabe von USB-Speicher als auch für den internen Benutzerspeicher.

Das Passwort wird in der Konfigurationsdatei MP71xxConfig.xml auf dem Gerät gespeichert.

## Information:

Der Dateiname ist abhängig vom jeweiligen Gerät.

- MP7120: MP7120Config.xml
- MP7121: MP7121Config.xml
- MP7140: MP7140Config.xml
- MP7150: MP7150Config.xml

#### Show password

Defaulteinstellung: deaktiviert

aktiviert	Das Passwort wird im Eingabefeld im Klartext angezeigt.
deaktiviert	Das Passwort wird im Eingabefeld mittels Platzhalterzeichen (•••••) verschleiert dargestellt.

#### Encrypt password

### Defaulteinstellung: aktiviert

aktiviert	Das Passwort wird auf dem Gerät in verschlüsselter Form gespeichert.
deaktiviert	Das Passwort wird auf dem Gerät im Klartext gespeichert.

#### 4.2.4.11 Serviceseite Update

Auf dieser Serviceseite können verschiedene Teile des Systems von unterschiedlichen Quellen aktualisiert werden.

Startup	Load settings from USB
Network	Press to load settings from USB flash drive
Time	Load configuration from PLC
Screen	Press to load configuration from PLC
Audio	
Service button	
VNC	
Web	
Storage	
Update	
Backup & Reset	
Security	

#### Load settings from USB(Schaltfläche)

Ist kein USB-Speicher angeschlossen, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

Ist mindestens ein USB-Speicher angeschlossen, dann wird ein Dialog mit den USB-Schnittstellen IF3 und IF4 angezeigt. Als Auswahlhilfe wird zusätzliche der Name des USB-Speichers angezeigt. Nach Auswahl der Schnittstelle werden die Einstellungen aus der XML-Datei MP71xxConfig.xml geladen.

## Information:

Der Dateiname ist abhängig vom jeweiligen Gerät.

- MP7120: MP7120Config.xml
- MP7121: MP7121Config.xml
- MP7140: MP7140Config.xml
- MP7150: MP7150Config.xml

Nach dem Laden und vor dem Speichern der Einstellungen können diese auf den Serviceseiten noch überprüft und gegebenenfalls geändert werden. Das Speichern erfolgt mit Funktionen auf der Serviceseite *Save & Exit* (siehe "Serviceseite Save & Exit" auf Seite 110).

## Information:

#### Diese Funktion wird nur von Mobile Panel 7140 und Mobile Panel 7150 unterstützt.

#### Load configuration from PLC(Schaltfläche)

Mit dieser Funktion wird im Netzwerk nach Steuerungen gesucht, die über eine gültige Konfiguration für ein Mobile Panel verfügen. Nach dem Suchvorgang (einige Sekunden) werden die gefundenen Steuerungen aufgelistet:

Startup		IP 10 0 0 1
Network	Server 1	MAC: 00 60 65 10 12 01
Time	Server 2	IP 10.0.0.2
Screen		MAC: 00 60 65 10 12 02
Audio	Server 3	IP 10.0.0.3 MAC: 00 60 65 10 12 03
Service button		
VNC	Server 4	IP 10.0.0.4 MAC: 00 60 65 10 12 04
Web		IR 10.0.0.5
Storage	Server 5	MAC: 00 60 65 10 12 05
Update		
$\sim$	$\sim \sim \sim$	$\sim$

Durch Auswahl eines Eintrags wird eine Liste mit den Konfigurationen aller Mobile Panel der gewählten Steuerung angezeigt:

Chamburg		
Startup		IP 10.0.0.1
Network	Server 1	MAC: 00 60 65 10 12 01
Time	Config 1	
Screen	Config 2	
Audio	Config 3	
Audio	Config 4	
Service button		10.10.0.0.0
VNC	Server 2	IP 10.0.0.2 MAC: 00 60 65 10 12 02
Wab		

Die Namen der aufgelisteten Konfigurationen stimmen mit den Namen der Konfigurationen im Automation Studio überein:

Physical View	<b>→</b> ‡ X
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
Name	L Position
Image: Second secon	IF1 IF2 ST4 ST3 ST2 ST1 IF3 IF4 IF5 IF6 SS1 SS2 SS2

Wird ein Konfigurationseintrag ausgewählt, erscheint ein Dialog mit der Aufforderung, die Installation der Konfiguration zu bestätigen. Nach dem Laden der Daten wechselt die Anwendung auf die Serviceseite *Save & Exit* und die Daten können ein entsprechendes Kommando gespeichert werden. Alternativ kann der Anwender vor dem Speichern auf allen Serviceseiten die geladenen Einstellungen überprüfen und gegebenenfalls ändern.

#### 4.2.4.12 Serviceseite Backup & Reset

Auf dieser Serviceseite können einzelne Teile oder das gesamte System gesichert oder wiederhergestellt werden. Auch das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen ist möglich:

Startup	Backup settings
Network	Press to backup settings to USB flash drive
Time	Reset settings
Screen	Press to restore factory settings
Audio	
Service button	
VNC	
Web	
Storage	
Update	
Backup & Reset	
Security	
Save & Exit	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

## Information:

Nur Einstellungen, welche bereits mit einer Funktion der Serviceseite Save & Exit gespeichert wurde, werden beim Erstellen eines Backups berücksichtigt und gesichert. Nicht gespeicherte Einstellungen der Serviceseiten werden nicht gesichert.

#### Backup settings (Schaltfläche)

Beim Betätigen dieser Funktion wird ein Backup der Einstellungen erstellt und auf dem USB-Speicher abgelegt.

## Information:

Diese Funktion wird nur von Mobile Panel 7140 und Mobile Panel 7150 unterstützt.

#### Reset settings (Schaltfläche)

Beim Betätigen dieser Funktion werden die Werkseinstellungen geladen.

## Information:

Die Einstellungen der Serviceseiten werden nicht gespeichert und gehen verloren.
#### 4.2.4.13 Serviceseite Security

Startup	Service password	
Network	Password for setup changes	•••
Time		
Screen	Show password	
Audio	Encrypt password	
Service button	Save security password encrypted	$\checkmark$
VNC		
Web		
Storage		
Update		
Backup & Reset		
Security		
Save & Exit		
About & Info		

#### Service password

Defaulteinstellung: LEER (kein Passwort eingetragen)

Eingabebereich: max. 100 Zeichen

Das Service-Passwort wird verwendet, um den Zugriff auf die Serviceseiten abzusichern (siehe "Eingabe des Service-Passwortes" auf Seite 89).

Das Passwort wird in der Konfigurationsdatei MP71xxConfig.xml auf dem Gerät gespeichert.

## Information:

Der Dateiname ist abhängig vom jeweiligen Gerät.

- MP7120: MP7120Config.xml
- MP7121: MP7121Config.xml
- MP7140: MP7140Config.xml
- MP7150: MP7150Config.xml

#### Show password

Defaulteinstellung: deaktiviert

aktiviert	Das Passwort wird im Eingabefeld im Klartext angezeigt.
deaktiviert	Das Passwort wird im Eingabefeld mittels Platzhalterzeichen (•••••) verschleiert dargestellt.

#### Encrypt password

Defaulteinstellung: aktiviert

aktiviert	Das Passwort wird auf dem Gerät in verschlüsselter Form gespeichert.
deaktiviert	Das Passwort wird auf dem Gerät im Klartext gespeichert.

#### 4.2.4.14 Serviceseite Save & Exit

Auf dieser Seite können die aktuell getätigten und geänderten Einstellungen der Serviceseiten mit *Save* gespeichert werden. Mit *Exit* werden die Serviceseiten verlassen und das Mobile Panel startet den konfigurierten Startmodus (siehe "Serviceseite Startup" auf Seite 92).

Startup	Save changes & exit			
Network	Press to save changes and exit			
Time	Save changes			
Screen	Press to save changes			
Audio	Exit without saving Press to exit without saving changes			
Service button				
VNC				
Web				
Storage				
Update				
Backup & Reset				
Security				
Save & Exit				
About & Info				

#### Save changes & exit (Schaltfläche)

Vorgenommene Änderungen werden gespeichert und das Mobile Panel startet mit den gespeicherten Einstellungen wie konfiguriert (siehe "Serviceseite Startup" auf Seite 92).

#### Save changes (Schaltfläche)

Vorgenommene Änderungen werden gespeichert. Die Serviceseiten werden nicht verlassen und weitere Einstellungen können vorgenommen werden.

#### Exit without saving (Schaltfläche)

Vorgenommene Änderungen werden nicht gespeichert und gehen verloren. Das Mobile Panel startet mit den zuletzt gespeicherten Einstellungen wie konfiguriert (siehe "Serviceseite Startup" auf Seite 92).

#### 4.2.4.15 Serviceseite About & Info

Startup	System time		
Network	20:16:11		
Time	Model number		
Screen	5MP/150.101E-000		
Audio	Serial number		
Service button			
VNC	Hardware revision C3		
Web	MAC address		
Storage	01:23:45:67:89:ab		
Update	IP address		
Backup & Reset	123.45.67.89		
Security	Image version		
Save & Exit			
About & Info	Show license Press to show license		

Auf dieser Serviceseite werden folgende Informationen des Mobile Panels angezeigt:

System time	Aktuelle Uhrzeit	
Model number	Gerätenummer/Modellnummer/Bestellnummer	
Serial number	Seriennummer des Gerätes	
Hardware revision	Hardware-Revision	
MAC address	MAC-Adresse der Netzwerkschnittstelle	
IP address	Aktuell verwendete IP-Adresse im Netzwerk	
Image version	Versionsnummer des MP7100-Systems (MP7100-Image)	

#### Show license (Schaltfläche)

Beim Betätigen dieser Funktion werden die Lizenzen der auf dem Mobile Panel verwendeten Softwarekomponenten angezeigt.

#### 4.2.5 Update

Bei der Aktualisierung des Mobile Panels mittels USB Stick ist darauf zu achten, dass dieser mindestens über eine Speicherkapazität von 512 MByte verfügt. Zudem muss ein industrietauglicher USB Stick verwendet werden (siehe "USB Memory Sticks" auf Seite 126).

## Information:

Alle Daten im Benutzerspeicher des Mobile Panels und benutzerspezifische Einstellungen werden durch das Update überschrieben.

#### 4.2.5.1 Update mit Download von der Homepage und USB Stick

Aktualisierte Versionen des Mobile Panel-Betriebssystems werden auf der B&R Homepage in Form eines Upgrade-Pakets, welches ein Mobile Panel-Image enthält, zur Verfügung gestellt. Zur Aktualisierung des Mobile Panel-Systems mittels Upgrade-Paket sind folgende Schritte durchzuführen:

- 1. Das Upgrade-Paket des Mobile Panel der MP7100-Serie von der B&R Homepage herunterladen. Sie finden dieses Upgrade-Paket an verschiedenen Stellen auf der Homepage (Login erforderlich):
  - ° Direkt auf der Produktseite (Suche über Bestellnummer möglich) unter dem Reiter "Downloads".
  - Auf der Downloadseite unter Industrie PCs > Mobile Panel.
- 2. Entpacken Sie die ZIP Datei. Diese beinhaltet folgende Dateien:
  - [°] MP71xx.zip (xx steht für 20 bzw. 21, 40 oder 50)
  - ° Liesmich.txt
  - ° Readme.txt
- 3. Entpacken Sie den Inhalt der MP71xx.zip Datei direkt in das Root-Verzeichnis eines USB Sticks.

## Information:

#### Der USB Stick muss vor dem Vorgang mit FAT32 neu formatiert werden.

- 4. Nach dem Entpacken ist cmd.exe mit Administrator-Rechten zu öffnen.
- 5. Anschließend ist in cmd.exe auf das Laufwerk des USB Sticks zu wechseln, z.B.: Laufwerk E.
- 6. Dann ist der folgende Befehl auszuführen:

```
E:\boot\i386\syslinux.exe --directory /boot/t70 --install --active --mbr E:
```



Bei fehlerfreier Ausführung erfolgt keine Meldung.

7. Der USB Stick ist am Mobile Panel vor dem Bootvorgang einzustecken und das Image wird nach dem Einschalten des Mobile Panels automatisch programmiert.

## Information:

Beim MP7120 und MP7121 ist dazu ein handelsübliches USB OTG-Adapterkabel notwendig.

_		
	Restore	
	Do not remove stick - restore in progress! Please wait	
	OKCancel	

Nach erfolgreichem Restore muss der USB-Stick entfernt und das System neu gestartet werden. Es wird dazu eine entsprechende Meldung angezeigt, die mit OK zu bestätigen ist.

## Information:

Mobile Panel 7120 und 7121 müssen anschließend ein weiteres Mal neu gestartet werden, damit die gerätespezifische Tastenkonfiguration automatisch eingestellt wird.

#### 4.2.5.2 Vervielfältigen eines bestehenden Setups mit USB Stick

Es ist möglich, die Systemeinstellungen von einem Mobile Panel 7140 und 7150 auf einem USB Stick zu sichern und auf einem anderen Mobile Panel zu übernehmen.

Dazu sind folgende Schritte durchzuführen:

- 1. USB Stick am Mobile Panel anschließen, dessen Konfiguration kopiert werden soll.
- Auf der Serviceseite Backup & Reset kann die Konfiguration auf einem USB Stick gesichert werden (siehe "Serviceseite Backup & Reset" auf Seite 108).
- 3. Den USB Stick danach an ein anderes Mobile Panel anschließen.
- 4. Auf der Serviceseite Update mit der entsprechenden Funktion das Mobile Panel mit der gesicherten Konfiguration aktualisieren (siehe "Serviceseite Update" auf Seite 106). Die Konfiguration (Einstellungen) kann nur auf gleichen Geräten übernommen werden.

## 4.3 Windows Embedded Standard 7

#### 4.3.1 Allgemeines

Das Pendant zu Windows XP Embedded heißt in der neuen Variante Windows Embedded Standard 7. Wie bei den Vorgängerversionen bietet das embedded Betriebssystem die volle Systemunterstützung von B&R Industrie PCs. Windows Embedded Standard 7 beinhaltet neben neuen Features, die auch in Windows 7 Professional enthalten sind, die bewährten embedded Komponenten wie Enhanced Write Filter, File-Based Write Filter, Registry Filter und USB Boot. Windows Embedded Standard 7 wird in zwei Versionen geliefert. Der wesentliche Unterschied besteht in der Möglichkeit der mehrsprachigen Ausführung. Die Basisvariante Windows Embedded Standard 7 wird in einer Sprachversion geliefert, während Windows Embedded Standard 7 Premium mehrere gleichzeitig installierte Sprachen unterstützt.

Bei Windows Embedded Standard 7 hat Microsoft beim Thema Sicherheit nochmals nachgelegt. Der AppLocker der Premium Variante kann die Ausführung von unbekannten und möglicherweise unerwünschten Applikationen verhindern, die zum Beispiel über Netzwerk oder direkt angeschlossene Laufwerke installiert werden sollen. Dabei kann abgestuft zwischen Skripten (.ps1, .bat, .cmd, .vbs, and .js), Installer Files (.msi, .msp) und Libraries (.dll, .ocx) unterschieden werden. Der AppLocker kann so konfiguriert werden, dass er verbotene Aktivitäten aufzeichnet und im EventViewer darstellt. Windows Embedded Standard 7 wird nur für das Mobile Panel 7151 als 64-Bit Version angeboten. Damit werden auch anspruchsvolle Applikationen unterstützt, die auf 64-Bit Basis laufen⁶).

#### 4.3.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Windows Embedded Standard 7	
5SWWI7.1848-MUL	Windows Embedded Standard 7 Premium SP1 - 64-Bit - Service Pack 1 - Multilanguage - Für MP7151 - Installation (ohne Reco- very DVD) - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät	Windows Embedded Standard 7
	Optionales Zubehör	
	Windows Embedded Standard 7	
5SWWI7.2000-MUL	Windows Embedded Standard 7 SP1 - 64-Bit - Language Pack DVD	

Tabelle 30: 5SWWI7.1848-MUL - Bestelldaten

## 4.3.3 Features

Die Feature Liste zeigt die wesentlichen Gerätefunktionen von Windows Embedded Standard 7.

Funktion	Windows Embedded Standard 7	Windows Embedded Standard 7 Premium
Enhanced Write Filter (EWF)	$\checkmark$	✓
File Based Write Filter (FBWF)	√	√
Administrator Account	√	√
User Account	konfigurierbar	konfigurierbar
Windows Explorer Shell	√	√
Registry Filter	✓	√
Internet Explorer 11.0	√	√
Internet Information Service (IIS) 7.0	✓	√
AntiMalware (Windows Defender)	-	√
Add-ons (Snipping tool, Sticky Notes)	-	√
Windows Firewall	√	√
.NET Framework 4.5	$\checkmark$	√
32-Bit und 64-Bit Support	√	√
Remote Desktop Protocol 7.0	√	√
File Compression Utility	√	√
Windows Installer Service	√	√
Windows XP Mode	-	-
Media Player 12	✓	√
DirectX	√	√
Multilingual User Interface Packs im selben Image	-	√
International Components and Language Services	√	√
Language Pack Setup	√	√
Windows Update	konfigurierbar	konfigurierbar
Windows PowerShell 2.0	√	√
Bitlocker	-	√
Applocker	-	$\checkmark$
Tablet PC Support		✓
Multitouch Support	-	✓

Tabelle 31: Gerätefunktionen unter Windows Embedded Standard 7

⁶⁾ Ausgenommen ADI Anwendungen, diese werden nur auf 32-Bit Basis unterstützt.

Software

Funktion	Windows Embedded Standard 7	Windows Embedded Standard 7 Premium
Boot from USB Stick	√	✓
Accessories	√	✓
Pagefile	konfigurierbar	konfigurierbar
Anzahl der Fonts	134	134

Tabelle 31: Gerätefunktionen unter Windows Embedded Standard 7

## Information:

#### Für das Mobile Panel 7151 gelten die Gerätefunktionen von Windows Embedded Standard 7 Premium.

#### 4.3.4 Installation

Windows Embedded Standard 7 wird schon im Hause B&R vorinstalliert. Nach dem ersten Einschalten wird das System automatisch konfiguriert. Dieser Vorgang nimmt ca. 15 Minuten in Anspruch und das Gerät wird dabei einige Male automatisch rebootet.

#### 4.3.5 Treiber

Das Betriebssystem enthält alle für den Betrieb notwendigen Treiber. Sollte eine ältere Treiberversion installiert sein, kann die aktuellste Version über die B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) heruntergeladen und installiert werden. Dabei ist nur auf einen deaktivierten "Enhanced Write Filter (EWF)" zu achten.

#### 4.3.5.1 Touch Screen Treiber

Der Singletouch Screen des Mobile Panel 7151 wird mit dem Standard Microsoft HID Treiber im Windows Touch Mode betrieben. Dieser Treiber wird automatisch installiert und es ist kein weiterer Treiber notwendig.

Der Touch Screen verhält sich gleich wie Singletouch Geräte der Automation Panel Serien mit dem B&R Touch Treiber im Windows Touch Mode.

#### 4.3.6 Unterstützte Displayauflösungen

Windows Embedded Standard 7 benötigt gemäß den Microsoft Anforderungen Auflösungen von XGA (1024x768) und größer, um eine vollständige Bedienung der Windows Oberfläche (inkl. Systemdialogen etc.) zu ermöglichen. Für Applikationen kann eine kleinere Auflösung gewählt werden.

## 4.4 Automation Device Interface (ADI)

Automation Device Interface (ADI) ermöglicht den Zugriff auf spezifische Funktionen von B&R Geräten.

#### 4.4.1 ADI Treiber

#### 4.4.1.1 Installation

Der ADI Treiber ist in den meisten B&R Windows Betriebssystemen enthalten oder kann auf Wunsch auch installiert werden.

Der ADI Treiber (beinhaltet auch das Control Center) und die Anwenderdokumentation können kostenlos im Downloadbereich der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) heruntergeladen werden. Sollte eine aktuellere Version verfügbar sein, so kann diese nachinstalliert werden.

## Information:

Bei der Installation muss der Write Filter deaktiviert sein.

#### 4.4.1.2 Control Center

Die Einstellungen von B&R Geräten können unter Windows mit dem Control Center in der Systemsteuerung ausgelesen und geändert werden. Die dargestellte Abbildung ist ein Symbolbild, die Darstellung kann abhängig vom Gerät variieren.

## Information:

Die angezeigten Temperatur- und Spannungswerte (z. B. CPU Temperatur, Corespannung, Batteriespannung) stellen ungeeichte Informationswerte dar. Daraus können keine Schlüsse über mögliche Alarme bzw. Fehlzustände der Hardware gezogen werden. Die verwendeten Hardwarekomponenten verfügen über automatische Diagnosefunktionen im Fehlerfall.

/oltages	Statistics	Factory	Settings	User	Settings	Versions	5 Tools
Display	Keys	LEDs	Operating	Contro	ols Te	mperatures	Fans
	Temperature	values of t	he PC and o	connect	ed panels	are display	ed here.
Module		Sensor		°C	٩F	Alarm	
System L	Jnit	1		25.00	77.00		
System L	Jnit	2		28.00	82.40		
System L	Jnit	3		35.00	95.00		
System L	Jnit	4		29.00	84.20		
IF Modul	e 3	1		45.50	113.90		
IF Modul	e 1	1		24.00	75.20		
Panel 0		1		30.00	86.00		
Panel 8		1		28.50	83.30		
CPU				29.00	84.20		
UPS		Battery		24.00	75.20		

#### 4.4.1.2.1 Funktionen

Das Control Center bietet u. a. folgende Funktionen:

- · Ändern von displayspezifischen Parametern
- Auslesen von gerätespezifischen Tasten
- Update der Tastenkonfiguration
- Test von gerätespezifischen LEDs einer Folientastatur bzw. von Tasten
- Auslesen bzw. Kalibrieren von Befehlsgeräten (z. B. Schlüsselschalter, Handrad, Joystick, Potentiometer)
- Auslesen von Temperaturen, Lüftergeschwindigkeiten, Schalterstellungen und Statistikdaten
- Auslesen der Betriebsstunden (Power On Hours)
- Auslesen von User Settings und Factory Settings
- Auslesen von Softwareversionen
- · Aktualisieren und Sichern von BIOS und Firmware
- · Reporterstellung für das aktuelle System (Supportunterstützung)
- · Einstellung des SDL Equalizerwertes für die SDL Kabelanpassung
- Ändern der User Serial ID

Eine detaillierte Beschreibung ist je nach Version entweder der integrierten Online Hilfe des Control Centers oder der Anwenderdokumentation zu entnehmen.

## Information:

Die im Control Center verfügbaren Funktionen sind von der Gerätefamilie abhängig.

#### 4.4.2 ADI Development Kit

Mit dieser Software können Funktionen des ADI aus Windows Anwendungen angesprochen werden, die z. B. mit Microsoft Visual Studio erstellt wurden:

#### Information: Auf dem MP7x51 werden nur 32-Bit ADI Windows Anwendungen unterstützt. 😭 ADI Development Kit X * 4 Home Print **6**- $\odot$ Font Back Forward Refresh Locate Stop Options Hide Contents Index Search Favorites ADI Development Kit 5.0 Overview ^ Accessing ADI functions Suidelines for use **ADI Development Kit** ADI module numbers Error codes Sample programs This documentation contains the information necessary to access ADI functions from Visual C++ Windows applications. Deprecated List Modules The ADI Development Kit contains the necessary header files, libraries and code samples. 🗉 🔟 General functions PFN_AdiEnableWmi Additional information PFN_AdiGetDeviceType PFN AdilsWmiEnabled Overview describes what ADI stands for and what you can do with ADI. AdiEnableWmi AdiGetDeviceType Accessing ADI functions describes how to access ADI functions from your program. AdilsWmiEnabled E System functions Guidelines for use contains useful information for applying the ADI functions. 🗉 🔷 Data transfer functions Panel functions ADI module numbers describes which module numbers are supported on the various B&R devices. 🔶 Key configuration functions E 🔶 Key functions Error codes describes the error codes returned by ADI functions. E 🔶 LED functions The creation of Visual C++ applications with ADI functions is described in the Sample programs. Hardware functions 🗉 🚸 User functions Copyright © B&R Module functions + Panel module functions +

#### Features:

- Header Dateien und Import Libraries •
- ٠ Hilfedateien
- ٠ Beispielprojekte
- ADI DLL: Zum Testen der Anwendungen, wenn kein ADI Treiber installiert ist. ٠

Es muss dazu der für das Gerät passende ADI Treiber auf der genannten Produktfamilie installiert sein. In den B&R Images von Embedded Betriebssystemen ist der ADI Treiber bereits enthalten.

Eine detaillierte Beschreibung, wie die ADI Funktionen verwendet werden, ist der Online Hilfe zu entnehmen.

Das B&R ADI Development Kit kann kostenlos im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden.

## 4.4.3 ADI .NET SDK

Mit dieser Software können Funktionen des ADI aus .NET Anwendungen angesprochen werden, die mit Microsoft Visual Studio erstellt wurden.



#### Features:

- ADI .NET Class Library
- Hilfedateien (in Englisch)
- · Beispielprojekte und Code Snippets
- · ADI DLL: Zum Testen der Anwendungen, wenn kein ADI Treiber installiert ist.

Es muss dazu der für das Gerät passende ADI Treiber auf der genannten Produktfamilie installiert sein. In den B&R Images von Embedded Betriebssystemen ist der ADI Treiber bereits enthalten.

Eine detaillierte Beschreibung, wie die ADI Funktionen verwendet werden, ist der Online Hilfe zu entnehmen.

Das ADI .NET SDK kann kostenlos im Downloadbereich der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) heruntergeladen werden.

# **5 Normen und Zulassungen**

## 5.1 Richtlinien und Erklärungen

#### 5.1.1 CE-Kennzeichnung



Alle für das jeweilige Produkt geltenden Richtlinien und deren harmonisierte EN-Normen werden erfüllt.

#### 5.1.2 EMV-Richtlinie

Die Produkte erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinie "Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU" und sind für den Industriebereich ausgelegt:

EN 61131-2:2007	Speicherprogrammierbare Steuerungen - Teil 2: Betriebsmittelanforderungen und Prüfungen
EN 61000-6-2:2005	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-2: Fachgrundnormen - Störfestig- keit für Industriebereich
EN 61000-6-4:2007	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-4: Fachgrundnormen; Fachgrundnorm Störaussendung für Industriebereich

## Information:

Die Konformitätserklärungen befinden sich auf der B&R Homepage unter <u>Downloads - Zertifikate -</u> Konformitätserklärungen.

#### 5.1.3 Maschinenrichtlinie

Die Übereinstimmung mit der Maschinenrichtlinie "2006/42/EG" wird durch die Einhaltung folgender harmonisierter Normen für den STOPP-Taster, sowie für das Gerät zur Freigabesteuerung nachgewiesen:

EN ISO 13850:2008 Sicherheit von Maschinen - Not-Halt- Gestaltungsleitsätze

Ist das Gerät für Freigabesteuerung mit zwei Zustimmungstaster ausgestattet gilt außerdem noch folgende Norm:

EN ISO 13849-1:2015 Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen - Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze

## Information:

Der Stopp-Taster und die Zustimmungseinrichtungen sind Teile der Sicherheitssteuerkreise einer Maschine. Die grundlegenden Sicherheitssteuerkreise können daher nur mit den gesamten Sicherheitssteuerkreisen erfüllt werden.

## Information:

Die Konformitätserklärungen befinden sich auf der B&R Homepage unter Konformitätserklärungen.

#### 5.1.4 Baumusterprüfbescheinigung

## Information:

Die Baumusterprüfbescheinigung befindet sich auf der B&R Homepage unter Zertifikate - Sicherheitstechnik - Mobile Panel 7100.

## 5.2 Normen und Definitionen zur Sicherheitstechnik

Bei der Ausarbeitung des Sicherheitskonzeptes wurden zusätzlich die folgenden rechtlichen unverbindlichen europäischen Normen in Teilaspekten zu Rate gezogen:

#### 5.2.1 Allgemeine Vorgehensweisen und Sicherheitsprinzipien

EN ISO 12100-2010	Sicherheit von Maschinen -	Allgemeine Gestaltungsleitsätze -	Risikobewertung und
	Risikominderung		

#### 5.2.2 Ausführung des Geräts zur Freigabesteuerung

EN 60204-1:2006	Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN ISO 10218-1:2011	Industrieroboter - Sicherheitsanforderungen - Teil 1: Roboter
EN 60947-5-8:2006	Niederspannungsschaltgeräte - Teil 5-8: Steuergeräte und Schaltelemente - Drei-Stel- lungs-Zustimmschalter
EN 60947-1:2007	Niederspannungsschaltgeräte - Teil 1: Allgemeine Festlegungen
EN 60947-5-1:2004	Niederspannungsschaltgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektro- mechanische Steuergeräte

Bei Zustimmungseinrichtungen mit zwei Zustimmungstaster gelten außerdem noch folgende Normen:

EN ISO 13849-1:2008	Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen - Teil 1: All- gemeine Gestaltungsleitsätze
EN ISO 13849-2:2008	Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen - Teil 2: Va- lidierung
EN 62061:2005 (Anhang E)	Sicherheit von Maschinen - Funktionale Sicherheit elektrischer, elektronischer und programmierbarer elektronischer Steuerungssysteme (Anhang E)

#### 5.2.3 Ausführung des Stopp-Tasters

EN ISO 13850:2008	Sicherheit von Maschinen - Not-Halt - Gestaltungsleitsätze
EN 60204-1:2006	Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen - Teil 1: Allgemei-
	ne Anforderungen

# 5.2.4 Stopp-Funktionen nach EN 60204-1:2006 (Elektrische Ausrüstung von Maschinen, Teil 1: Allgemeine Anforderungen)

Es gibt folgende drei Kategorien von Stopp-Funktionen:

Kategorie	Beschreibung
0	Stillsetzen durch sofortiges Abschalten der Energie zu den Maschinen-Antriebselementen (das heißt ungesteuertes Still-
	setzen).
1	Ein gesteuertes Stillsetzen, wobei die Energie zu den Maschinen-Antriebselementen beibehalten wird, um das Stillsetzen
	zu erzielen. Die Energie wird erst dann unterbrochen, wenn der Stillstand erreicht ist.
2	Ein gesteuertes Stillsetzen, bei dem die Energie zu den Maschinen-Antriebselementen beibehalten wird.

Tabelle 32: Übersicht Kategorien von Stopp-Funktionen

Die benötigten Stopp-Funktionen müssen auf der Basis einer Risikobewertung der Maschine festgelegt werden. Stopp-Funktionen der Kategorie 0 und Kategorie 1 müssen unabhängig von der Betriebsart funktionsfähig sein. Ein Kategorie-0-Stopp muss Vorrang haben. Stopp-Funktionen müssen Vorrang vor zugeordneten Start-Funktionen haben. Das Rücksetzen der Stopp-Funktion darf keinen gefährlichen Zustand auslösen.

# 5.2.5 Stillsetzen im Notfall nach EN 60204-1:2006 (Elektrische Ausrüstung von Maschinen, Teil 1: Allgemeine Anforderungen)

Zusätzlich zu den Anforderungen für die Stopp-Funktionen gelten für das Stillsetzen im Notfall folgende Anforderungen:

- Es muss gegenüber allen anderen Funktionen und Betätigungen in allen Betriebsarten Vorrang haben.
- Die Energie zu den Maschinen-Antriebselementen, die einen gefahrbringenden Zustand verursachen kann, muss ohne Erzeugung anderer Gefährdungen so schnell wie möglich abgeschaltet werden.
- Das Rücksetzen darf keinen Wiederanlauf einleiten.

- Die Stopp Funktion darf die Wirksamkeit von Sicherheitseinrichtungen oder Einrichtungen mit sicherheitsbezogenen Funktionen nicht beeinträchtigen.
- Die Stopp Funktion darf Einrichtungen, die zum Befreien von Personen aus Gefahrsituationen vorgesehen sind, nicht beinträchtigen.

Das Stillsetzen im Notfall muss entweder als Stopp-Funktion der Kategorie 0 oder der Kategorie 1 wirken. Die benötigte Stopp-Funktion muss auf der Basis einer Risikobewertung der Maschine festgelegt werden.

Für die Stillsetz-Funktion im Notfall der Stopp-Kategorie 0 dürfen nur festverdrahtete, elektromechanische Betriebsmittel verwendet werden. Zusätzlich darf die Funktion nicht von einer elektronischen Schaltlogik (Hardware oder Software) oder von der Übertragung von Befehlen über ein Kommunikationsnetzwerk oder eine Datenverbindung abhängen.¹⁾

Bei der Stopp-Funktion der Kategorie 1 für die Stillsetz-Funktion im Notfall, muss die endgültige Abschaltung der Energie der Maschinen-Antriebselemente sichergestellt sein. Die Abschaltung muss durch Verwendung von elektromechanischen Betriebsmitteln erfolgen.

#### 5.2.6 Sicherheitskategorien nach EN ISO 13849-1:2015 (Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen, Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze)

Sicherheitskategorie (gemäß EN 13849-1:2015)	Kurzbeschreibung	Systemverhalten
В	SRP/CS(en) und/oder ihre Schutzeinrichtungen sowie ihre Bau- teile müssen in Übereinstimmung mit den zutreffenden Normen so gestaltet, gebaut, ausgewählt, zusammengebaut und kombi- niert werden, dass sie den zu erwartenden Einflüssen standhalten können. Grundlegende Sicherheitsprinzipien müssen verwendet werden.	Vorsicht! Das Auftreten eines Fehlers kann zum Ver- lust der Sicherheitsfunktion führen.
1	Die Anforderungen von B müssen erfüllt sein. Bewährte Bauteile und bewährte Sicherheitsprinzipien müssen angewendet werden.	Vorsicht! Das Auftreten eines Fehlers kann zum Ver- lust der Sicherheitsfunktion führen, aber die Wahrscheinlichkeit des Auftretens ist gerin- ger als in Kategorie B.
2	Die Anforderungen von B und die Verwendung bewährter Sicher- heitsprinzipien müssen erfüllt sein. Die Sicherheitsfunktion muss in geeigneten Zeitabständen durch die Maschinensteuerung getestet werden.	Vorsicht! Das Auftreten eines Fehlers kann zum Ver- lust der Sicherheitsfunktion zwischen den Tests führen. Der Verlust der Sicherheitsfunktion wird durch den Test erkannt.
3	<ul> <li>Die Anforderungen von B und die Verwendung bewährter Sicherheitsprinzipien müssen erfüllt sein. Sicherheitsbezogene Teile müssen so gestaltet werden, dass: <ul> <li>ein einzelner Fehler in jedem dieser Teile nicht zum Verlust der Sicherheitsfunktion führt, und</li> <li>wenn immer in angemessener Weise durchführbar, der einzelne Fehler erkannt wird.</li> </ul> </li> </ul>	Vorsicht! Wenn ein einzelner Fehler auftritt, bleibt die Sicherheitsfunktion immer erhalten. Einige, aber nicht alle Fehler werden erkannt. Eine Anhäufung von unerkannten Fehlern kann zum Verlust der Sicherheitsfunktion führen.
4	<ul> <li>Die Anforderungen von B und die Verwendung bewährter Sicherheitsprinzipien müssen erfüllt sein. Sicherheitsbezogene Teile müssen so gestaltet werden, dass: <ul> <li>ein einzelner Fehler in jedem dieser Teile nicht zum Verlust der Sicherheitsfunktion führt, und</li> <li>der einzelne Fehler bei oder vor der nächsten Anforderung der Sicherheitsfunktion erkannt wird. Wenn diese Erkennung nicht möglich ist, darf eine Anhäufung von unerkannten Fehlern nicht zum Verlust der Sicherheitsfunktion</li> </ul> </li> </ul>	Information: Wenn ein einzelner Fehler auftritt, bleibt die Sicherheitsfunktion immer erhalten. Die Erkennung von Fehleranhäufungen re- duziert die Wahrscheinlichkeit des Verlustes der Sicherheitsfunktion (hohe DC). Die Fehler werden rechtzeitig erkannt, um ei- nen Verlust der Sicherheitsfunktion zu ver- hindern.

Tabelle 33: Übersicht der Sicherheitskategorien

Der im folgenden dargestellte Risikograph (gemäß EN 13849-1:2015, Anhang A) stellt ein vereinfachtes Verfahren zur Risikobeurteilung dar:

¹⁾ Entsprechend dem nationalen Vorwort der gültigen deutschsprachigen Fassung der EN 60204-1:2006 ist festgehalten, dass insbesondere auch für Not-Halt-Einrichtungen elektronische Betriebsmittel - unabhängig der Stopp-Kategorie - angewendet werden dürfen,wenn diese z. B. unter Anwendung der Normen EN ISO 13849-1:2015 und/oder IEC 61508 die gleiche Sicherheit erfüllen, wie nachEN 60204-1 gefordert.

#### Normen und Zulassungen





Parameter S Schwere der Verletzung		
S1	Leichte (üblicherweise reversible) Verletzung.	
S2	Ernste (üblicherweise irreversible) Verletzung einschließlich Tod.	
Parameter F Häufigkeit und/oder Dauer der Gefährdungsexposition		
F1	Selten bis weniger häufig und/oder die Zeit der Gefährdungsexposition ist kurz.	
F2	Häufig bis dauernd und/oder die Zeit der Gefährdungsexposition ist lang.	
Parameter P Möglichkeit zur Vermeidung der Gefährdung oder Begrenzung des Schadens		
P1	Möglich unter bestimmten Bedingungen.	
P2	Kaum möglich.	
Sonstiges		
L	Niedriger Beitrag zur Risikoreduzierung.	
Н	Hoher Beitrag zur Risikoreduzierung.	
PLr	Erforderlicher Performance Level.	

#### Tabelle 34: Legende zum Risikograph

#### 5.2.7 Auswahl von Performance Level und Kategorie nach EN ISO 13849-1

Die Maschinenrichtlinie fordert, dass ein Defekt in der Logik des Steuerkreises, oder aber auch eine Störung oder Beschädigung desselben, nicht zu einer gefährlichen Situation führen darf. Dieser allgemeine Ansatz wird in der EN ISO 13849-1 "Sicherheitsbezogene Teile von Maschinensteuerungen" konkretisiert, welche für sicherheitsrelevante Steuerungsteile Performance Levels (PL a bis e) definiert. Der PL ist abhängig von der Kategorie, dem MTTF_d-Wert sowie vom DC der jeweiligen Sicherheitsschaltung. Auch die CCF Betrachtung muss erfüllt werden.

Gleich wie in der Vorgängernorm EN 954-1 beschreibt die Kategorie die Struktur der Sicherheitsfunktionen. Neu hinzugekommen ist der Performance Level (PL) welcher die Ausfallswahrscheinlichkeit und die Fehlererkennbarkeit der Sicherheitsfunktion beschreibt.

Die Auswahl des PL erfolgt vom Hersteller der Maschine abhängig vom tatsächlichen Gefahrenpotential, welche anhand der Gefahren- und Risikoanalyse ermittelt wird. Bei Gefahren, welche irreversible Verletzungen oder Tod zur Folge haben können, ist üblicherweise mindestens PL d erforderlich.

Die zum PL angegebene Kategorie gibt Auskunft ob

- das System 1-kanalig gestaltet wurde und ein Fehler somit zum Verlust der Sicherheit führt, die Bauteilverfügbarkeit jedoch hoch ist (Kategorie 1)
- das System 1-kanalig gestaltet wurde, und ein Fehler somit zum Verlust der Sicherheit führt, der Fehler jedoch durch das System erkannt und in irgendeiner Form angezeigt wird (Kategorie 2)
- das System 2-kanalig gestaltet wurde und ein Fehler nicht zum Verlust der Sicherheit führt (Kategorie 3)
- oder das System 2-kanalig gestaltet wurde und auch eine Anhäufung von mehreren Fehlern nicht zum Verlust der Sicherheit führt (Kategorie 4).

Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass ab Kategorie 3 einzelne Fehler rechtzeitig erkannt werden müssen, um eine Fehleranhäufung, welche schließlich zum Sicherheitsverlust führen kann, zu vermeiden.

Fehler, welche erkannt werden müssen, sind bei elektrischen und elektronischen Systemen z.B. Querschlüsse zwischen den Kreisen, Unterbrechungen, Kurzschlüsse oder verklebte Kontakte. Häufig werden zur Erkennung von Fehlern in den einzelnen Sicherheits-Kreisen spezielle zertifizierte Sicherheits-Schaltgeräte eingesetzt, welche bereits einen bestimmten PL aufweisen. Der für die Sicherheitsfunktion notwendige Gesamt-PL wird jedoch nur dann erreicht, wenn auch die Beschaltung mit den zugehörigen Kreisen It. Produktbeschreibung für den jeweiligen PL umgesetzt wurde, und der PL aller zur Sicherheitsfunktion beitragenden Komponenten berücksichtigt wurde.

Der PL muss daher immer für eine gesamte Sicherheitsfunktion aus den einzelnen Komponenten oder Bauteilen berechnet werden.

Eine Anleitung zur vereinfachten Ermittlung des PL für eine Sicherheitsfunktion aus mehreren Komponenten gibt die Norm EN ISO 13849-1.

Zu beachten ist, dass bei einer Serienschaltung von Sicherheits-Komponenten, diejenige mit dem niedrigste PL in der Sicherheitsfunktion den PL der Sicherheitsfunktion bestimmt. So ergibt eine Sicherheitsfunktion, zusammengesetzt aus 3 Komponenten mit Kategorie 4 PL e, Kategorie 3 PL d und der dritten Komponente mit Kategorie 2 PL c einen PL c für die gesamte Sicherheitsfunktion. Wichtig dabei ist außerdem, dass ein Fehler den Verlust der Sicherheit zur Folge hat obwohl Kategorie 4 PL e Komponenten in der Sicherheitsfunktion integriert sind, da eine der verwendeten Komponenten nur Kategorie 2 aufweist.

Bei Verkettung mehrerer PLs kann sich der Gesamt-PL verringern.

Der Nachweis, dass ein Fehler nicht zum Verlust der Sicherheit führt, kann mit Hilfe einer FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) erfolgen, bei der alle möglichen anzunehmenden Fehler theoretisch oder auch praktisch durchgespielt werden und gezeigt wird, dass den Anforderungen der Kategorie genüge getan ist.

#### 5.2.8 Wiederanlaufsperre nach EN 1037:1995 (Sicherheit von Maschinen - Vermeidung von unerwartetem Anlauf)

Eine Maschine während des Eingriffs von Personen in Gefahrenbereiche im Ruhezustand zu halten, ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für den sicheren Gebrauch von Maschinen.

Als Anlauf wird der Übergang vom Ruhezustand zur Bewegung einer Maschine oder eines ihrer Teile verstanden. Jeder Anlauf ist unerwartet, wenn er verursacht wird durch:

- Einen aufgrund eines Ausfalls in der Steuerung oder durch einen äußeren Einfluss auf die Steuerung erzeugten Start-Befehls.
- Einen Start-Befehl, der durch eine Fehlbedienung eines Start-Stellteils oder eines anderen Teils der Maschine erzeugt wird.
- Die Wiederkehr der Energiezufuhr nach einer Unterbrechung.
- · Äußere/innere Einflüsse auf Teile der Maschine.

Um einen unerwarteten Anlauf von Maschinen oder eines ihrer Teile zu verhindern, ist grundsätzlich eine Energietrennung und -ableitung anzustreben. Wenn dies nicht geeignet durchführbar ist (z. B. häufige, kurze Eingriffe in Gefahrenbereiche), müssen anderweitige Maßnahmen vorgesehen werden:

- Maßnahmen zur Vermeidung zufällig erzeugter Start-Befehle.
- Maßnahmen um zu verhindern, dass zufällig erzeugte Start-Befehle zu einem unerwarteten Anlauf führen.
- Maßnahmen die automatisch den gefährdenden Teil der Maschine stillsetzen, bevor eine gefährliche Situation durch unerwarteten Anlauf entstehen kann.

## 5.3 Quantitative Sicherheitsangaben für Stopp-Taster und Gerät zur Freigabesteuerung (Zustimmungseinrichtung)

## 5.3.1 Stopp-Taster:

B&R liefert einen B_{10d}-Wert. Andere Werte (z.B. SIL, PL, Kategorie) kann B&R nicht liefern.

Grund: B&R liefert nur das Schaltelement, aber keine Auswertung des Elements. Der Kunde muss in seiner Applikation den Stopp-Taster selbst anschließen. Durch die Art und Weise der Implementierung des Stopp-Tasters in die Maschine erhält der Kunde dann SIL oder Kategorie mit PL.

Der B_{10d}-Wert wird im Anwenderhandbuch unter "Stopp-Taster" auf Seite 144 angegeben.

#### 5.3.2 Gerät zur Freigabesteuerung mit einem Zustimmungstaster (Zustimmeinrichtung)

B&R liefert einen B_{10d}-Wert. Andere Werte (z.B. SIL, PL, Kategorie) kann B&R nicht liefern.

Grund: B&R liefert nur das Schaltelement, aber keine Auswertung des Elements. Der Kunde muss in seiner Applikation das Gerät zur Freigabesteuerung selbst anschließen. Durch die Art und Weise der Implementierung des Geräts zur Freigabesteuerung in die Maschine erhält der Kunde dann SIL oder Kategorie mit PL.

Der B_{10d}-Wert wird im Anwenderhandbuch unter "Gerät zur Freigabesteuerung" auf Seite 144 angegeben.

#### 5.3.3 Gerät zur Freigabesteuerung mit zwei Zustimmungstaster (Zustimmungseinrichtung)

B&R spezifiziert eine Kategorie und einen PL nach EN ISO 13849-1 sowie einen PFH-Wert und eine SIL Einstufung nach EN 61508.

Grund: Die Zustimmungseinrichtungen wurde nach EN ISO 13849-1 sowie EN 61508 bewertet. Einen B_{10d}-Wert gibt es bei den Zustimmungseinrichtungen nicht, da die Einrichtung aus dem mechanischen Element und einer elektronischen Auswertung besteht. Die elektronische Auswertung bedeutet, dass B&R die gesamten Zustimmungseinrichtungen die Kategorie mit PL, SIL und PFH angibt.

#### 5.3.4 Beziehung zwischen Performance Level und Safety Integrity Level

Bei Bewertungen von Sicherheitsfunktionen nach IEC 61508-1 können die Angaben in PL nach der Äquivalenztabelle der EN ISO 13849-1:2015, Tabelle 4 in SIL umgesetzt werden.

Performance Level (PL) nach EN ISO 13849-1	Safety Integrity Level (SIL) nach IEC 61508-1
а	keine Entsprechung
b	1
C	1
d	2
e	3

Tabelle 35: (EN ISO 13849-1:2015, Tabelle 4) - Beziehung zwischen dem Performance Level (PL) und dem Sicherheits-Integritätslevel (SIL)

Performance Level (PL)	Durchschnittliche Wahrscheinlichkeit ei- nes gefährlichen Ausfalls je Stunde
а	≥ 10 ⁻⁵ bis < 10 ⁻⁴
b	≥ 3 x 10 ⁻⁶ bis < 10 ⁻⁵
c	≥ 10 ^{.6} bis < 3 x 10 ^{.6}
d	≥ 10 ⁻⁷ bis < 10 ⁻⁶
e	≥ 10 ⁻⁸ bis < 10 ⁻⁷

Tabelle 36: (EN ISO 13849-1:2015, Tabelle 3) - Performance Level (PL)

## 5.4 Zulassungen

## Gefahr!

Ein Gesamtgerät kann nur eine Zulassung erhalten, wenn alle darin verbauten und angeschlossenen Einzelkomponenten die entsprechende(n) Zulassungen besitzen. Wird eine Einzelkomponente verwendet, welche keine entsprechende Zulassung besitzt, so erhält auch das Gesamtgerät keine Zulassung.

Produkte und Dienstleistungen von B&R entsprechen den zutreffenden Normen. Das sind internationale Normen von Organisationen wie ISO, IEC und CENELEC, sowie nationale Normen von Organisationen wie UL, CSA, FCC, VDE, ÖVE etc. Besondere Aufmerksamkeit widmen wir der Zuverlässigkeit unserer Produkte im Industriebereich.

## Information:

Die für das jeweilige Produkt gültigen Zulassungen finden sich auf der Homepage und im Anwenderhandbuch bei den technischen Daten im Bereich "Zulassungen" bzw. in den zugehörigen Zertifikaten.

#### 5.4.1 UL-Zulassung



- UL.

Produkte mit dieser Kennzeichnung sind von Underwriters Laboratories geprüft und als "Industrial Control Equipment" gelistet. Das Prüfzeichen gilt für die USA und Kanada und erleichtert die Zulassung Ihrer Maschinen und Anlagen in diesem Wirtschaftsraum.

Die UL Zertifikate finden sich auf der B&R Homepage unter Downloads - Zertifikate

Underwriters Laboratories (UL) nach Standard UL508 Kanadischer (CSA) Standard nach C22.2 No. 142-M1987

Ind.Cont.Eq. E115267

5.4.2 EAC



Produkte mit dieser Kennzeichnung sind von einem akkreditierten Testlabor geprüft und dürfen in die Eurasische Zollunion eingeführt werden (basierend auf der EU-Konformität).

5.4.3 KC

# C

Produkte mit dieser Kennzeichnung sind von einem akkreditierten Testlabor geprüft und dürfen in den koreanischen Markt eingeführt werden (basierend auf der EU-Konformität).

## 6 Zubehör

Nachfolgendes Zubehör ist von B&R in Zusammenhang mit dem verwendeten Gerät funktionsgeprüft und kann mit diesem betrieben werden. Hierbei ist jedoch auf mögliche Einschränkungen hinsichtlich des Betriebs mit anderen Einzelkomponenten als Gesamtgerät zu achten. Für den Betrieb des Gesamtgerätes gilt, dass sämtliche Einzelspezifikationen der Komponenten einzuhalten sind.

Alle Komponenten, die in diesem Handbuch aufgeführt sind, wurden intensiven System- und Kompatibilitätstests unterzogen und sind entsprechend freigegeben. Für nicht freigegebenes Zubehör kann B&R keine Funktionsgarantie übernehmen.

## 6.1 USB Memory Sticks

#### 6.1.1 5MMUSB.xxxx-01

#### 6.1.1.1 Allgemeines

USB Memory Sticks sind leicht zu tauschende Speichermedien. Aufgrund des schnellen Datentransfers (USB 2.0) bieten die USB Memory Sticks optimale Werte für den Einsatz als portables Speichermedium. "Hot-PLUG & PLAY" - ohne weitere Treiber meldet sich der USB Memory Stick sofort als ein weiteres Laufwerk, von dem Daten gelesen oder auf das Daten geschrieben werden können.

## Information:

Auf Grund der Vielzahl der am Markt verfügbaren USB Memory Sticks bzw. deren kurzen Lebenszyklen, behalten wir uns das Recht vor Alternativprodukte zu liefern. Es kann daher notwendig sein, folgende Maßnahmen zu treffen, um auch von diesen USB Sticks booten zu können:

- Der USB Stick muss neu formatiert bzw. in manchen Fällen auch neu partitioniert werden (Partition aktiv schalten).
- Der USB Stick muss in der Bootorder des BIOS an erster Stelle stehen oder es können auch alternativ die IDE Kontroller im BIOS deaktiviert werden. In den meisten Fällen kann dies umgangen werden, wenn noch zusätzlich "fdisk / mbr" auf dem USB Memory Stick ausgeführt wird.

#### 6.1.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	USB Zubehör	
5MMUSB.2048-01	USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R	
5MMUSB.4096-01	USB 2.0 Memory Stick 4096 MB B&R	
		Perfection in Automation

Tabelle 37: 5MMUSB.2048-01, 5MMUSB.4096-01 - Bestelldaten

#### 6.1.1.3 Technische Daten

## Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehör alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z. B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Bestellnummer	5MMUSB.2048-01	5MMUSB.4096-01	
Allgemeines			
Kapazität	2 GByte	4 GByte	
LEDs	1 LED (grün) 1)		
MTBF	> 3.000.000 Stunden		
Тур	USB 1.1, USB 2.0		
Wartung	keine		
Formatierung ab Werk	FAT32		

Tabelle 38: 5MMUSB.2048-01, 5MMUSB.4096-01 - Technische Daten

#### Zubehör

Bestellnummer	5MMUSB.2048-01	5MMUSB.4096-01	
Zulassungen			
CE	Ja		
Schnittstellen			
USB			
Τνρ	USB 1.1.	USB 2.0	
Anschluss	an iede USB Tvp	A Schnittstelle	
Übertragungsrate	Low Speed (1.5 MBit/s), Full Speed (12	2 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)	
sequentielles Lesen	Euw Speed (1,5 minus), i un Speed (12 minus) bis riigh Speed (400 minus)		
	High Speed max. 32 MByte/s		
sequentielles Schreiben	Full Speed max	. 0,9 MByte/s,	
	High Speed ma	x. 23 MByte/s	
Endurance			
SLC-Flash	Ja	1	
Datenerhaltung	> 10 J	ahre	
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler	r in 10 ¹⁴ Bit Lesezugriffen	
Steckzyklen	> 15	00	
Unterstützung			
Betriebssysteme			
Windows 10 IoT Enterprise LTSB 64-Bit	Ja	1	
Windows Embedded 8.1 Industry Professional	Ja	l	
32-Bit			
Windows Embedded 8.1 Industry Professional	Ja	1	
04-Bil Windowo 7 22 Bit			
Windows 7 52-Dit	Ja		
Windows 7 04-Bit	Ja		
Windows Embedded Standard 7 52-Bit	Ja		
Windows Embedded Standard 7 04-bit	Ja		
Windows XP Professional	Ja		
Windows XP Embedded	Ja		
Windows 2000	Ja		
Windows CE 5.0	Ja		
WINDOWS CE 4.2	Ja		
B&R LINUX 9	Ja		
Bar Lillux o	Ja		
Stromoufpohmo	may 500 uA Sablafmadua my	av 120 mA Lesen/Sebreiben	
	max. 500 µA Schlaimodus, ma	ax. 120 HIA Lesen/Schleiben	
Temperatur			
Potriob	<b>0</b> bis $70$ °C 2	0 bis 70 $^{\circ}$ C 2)	
	50 bis 70 °C -/	100 °C	
	-50 bis	100 °C	
Luftfoughtigkoit	-50 bis		
Potrich	95 % nicht ko	ndonaiarand	
	05 %, HICHLKU 95 %, nicht ko	ndensierend	
	05 %, filcht ko	ndensierend	
	65 %, HICHL KU	ndensierend	
Potrioh	00 his 0000 LL	r 20 g (popk)	
Legenung	20 bis 2000 H2	20 g (peak)	
	20 bis 2000 Hz	. 20 g (peak)	
I ransport	20 bis 2000 Hz: 20 g (peak)		
Schock	4500		
Betrieb	max. 1500 g (peak)		
Lagerung	max. 1500 g (peak)		
папяроп.	max. 1500	g (heak)	
Nieeresnone Dotrich	mov. 2040 3)	mov. 2040 %	
	max. 3048 m ² ) max. 3048 m ² )		
	max. 12192 m		
i ransport	max. 12192 m		
Mechanische Eigenschaften			
Abmessungen			
Breite	17,97	mm	
Lange	67,85 mm		
нопе	8,35 mm		

#### Tabelle 38: 5MMUSB.2048-01, 5MMUSB.4096-01 - Technische Daten

1) 2) Signalisiert Datenübertragung (Empfang und Sendung). Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1 °C pro 1000 Meter ab 500 Meter NN.

6.1.1.4 Temperatur-Luftfeuchte-Diagramm



Diagrammlegende			
(1)	Betrieb	T [°C]	Temperatur in °C
(2)	Lagerung und Transport	RH [%]	Relative Luftfeuchtigkeit (RH) in Prozent und nicht kondensierend

#### 6.1.2 5MMUSB.032G-02

#### 6.1.2.1 Allgemeines

USB Memory Sticks sind leicht zu tauschende Speichermedien. Aufgrund des schnellen Datentransfers (USB 3.0) bieten die USB Memory Sticks optimale Werte für den Einsatz als portables Speichermedium. "Hot-PLUG & PLAY" - ohne weitere Treiber meldet sich der USB Memory Stick sofort als ein weiteres Laufwerk, von dem Daten gelesen oder auf das Daten geschrieben werden können. USB 3.0 (XHCI) wird ab Windows 7 unterstützt (USB 3.0 Treiber erforderlich).

## Information:

Auf Grund der Vielzahl der am Markt verfügbaren USB Memory Sticks bzw. deren kurzen Lebenszyklen, behalten wir uns das Recht vor Alternativprodukte zu liefern. Es kann daher notwendig sein, folgende Maßnahmen zu treffen, um auch von diesen USB Sticks booten zu können:

- Der USB Stick muss neu formatiert bzw. in manchen Fällen auch neu partitioniert werden (Partition aktiv schalten).
- Der USB Stick muss in der Bootorder des BIOS an erster Stelle stehen oder es können auch alternativ die IDE Kontroller im BIOS deaktiviert werden. In den meisten Fällen kann dies umgangen werden, wenn noch zusätzlich "fdisk / mbr" auf dem USB Memory Stick ausgeführt wird.

#### 6.1.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	USB Zubehör	
5MMUSB.032G-02	USB 3.0 Memory Stick 32 GB MLC	innodisk

Tabelle 39: 5MMUSB.032G-02 - Bestelldaten

#### 6.1.2.3 Technische Daten

## Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehör alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z. B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Bestellnummer	5MMUSB.032G-02	
Allgemeines		
Kapazität	32 GByte	
LEDs	1 LED (grün) 1)	
MTBF	> 3.000.000 Stunden	
Тур	USB 2.0, USB 3.0	
Wartung	keine	
Zulassungen		
CE	Ja	
Schnittstellen		
USB		
Тур	USB 2.0, USB 3.0	
Anschluss	an jede USB Typ A Schnittstelle	
Übertragungsrate	High Speed (480 MBit/s) bis Super Speed (4GBit/s)	
sequentielles Lesen	USB 3.0 max. 100 MByte/s	
sequentielles Schreiben	USB 3.0 max. 50 MByte/s	
Endurance		
MLC-Flash	Ja	
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10 ¹⁴ Bit Lesezugriffen	
Steckzyklen	> 1500	
Elektrische Eigenschaften		
Stromaufnahme	max. 67 mA Schlafmodus, max. 122 mA Lesen, max. 141 mA Schreiben	
Umgebungsbedingungen		
Temperatur		
Betrieb	0 bis 70 °C 2)	
Lagerung	-55 bis 95 °C	
Transport	-55 bis 95 °C	

Tabelle 40: 5MMUSB.032G-02 - Technische Daten

#### Zubehör

Bestellnummer	5MMUSB.032G-02	
Luftfeuchtigkeit		
Betrieb	10 bis 95 %, nicht kondensierend	
Lagerung	10 bis 95 %, nicht kondensierend	
Transport	10 bis 95 %, nicht kondensierend	
Vibration		
Betrieb	7 bis 2000 Hz: 20 g	
Lagerung	7 bis 2000 Hz: 20 g	
Transport	7 bis 2000 Hz: 20 g	
Schock		
Betrieb	1500g, 0,5 ms	
Lagerung	1500g, 0,5 ms	
Transport	1500g, 0,5 ms	
Meereshöhe		
Betrieb	max. 3048 m ²⁾	
Lagerung	max. 12192 m	
Transport	max. 12192 m	
Mechanische Eigenschaften		
Abmessungen		
Breite	16,58 mm	
Länge	48,30 mm	
Höhe	7,60 mm	
Gewicht	10 g	
Herstellerinformation		
Hersteller	Innodisk	
Herstellerbezeichnung	DEUA1-32GI61BCH88 (USB Drive 3ME)	

Tabelle 40: 5MMUSB.032G-02 - Technische Daten

1) 2)

Signalisiert Datenübertragung (Empfang und Sendung). Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1 °C pro 1000 Meter ab 500 Meter NN.

#### 6.1.2.4 Temperatur-Luftfeuchte-Diagramm



Diagrammlegende			
(1)	Betrieb	T [°C]	Temperatur in °C
(2)	Lagerung und Transport	RH [%]	Relative Luftfeuchtigkeit (RH) in Prozent und nicht kondensierend

## 6.2 Wandhalterungen

## Gefahr!

Befindet sich ein in der Wandhalterung abgelegtes Mobile Panel im Gefahrenbereich einer Maschine bzw. Anlage, muss die Funktionalität des Stopp-Tasters gewährleistet sein.

Die Wandhalterung muss daher so platziert werden, dass die Bedienbarkeit des Stopp-Tasters nicht beeinträchtigt wird.

## Vorsicht!

Der Montageort der Wandhalterung sollte so gewählt werden, dass ein abgelegtes Mobile Panel nicht direkt Wärmequellen und Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird.

#### 6.2.1 5ACCWB20.0000-000

#### 6.2.1.1 Allgemeines

Die Wandhalterung dient zur Ablage des Mobile Panel 5MP712x und ist nur für die hängende, senkrechte Montage geeignet.

- Wandhalterung
- Ablage für 5MP7120 und 5MP7121

#### 6.2.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Zubehör	
5ACCWB20.0000-000	Mobile Panel 7100 Wandhalter - Für MP7120 und MP7121	

Tabelle 41: 5ACCWB20.0000-000 - Bestelldaten

#### 6.2.1.3 Technische Daten

## Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehör alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z. B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Bestellnummer	5ACCWB20.0000-000	
Allgemeines		
Zulassungen		
CE	Ja	
Mechanische Eigenschaften		
Abmessungen		
Breite	168,6 mm	
Höhe	226,8 mm	
Tiefe	94,4 mm	

Tabelle 42: 5ACCWB20.0000-000 - Technische Daten

#### 6.2.2 5ACCWB40.0000-000

#### 6.2.2.1 Allgemeines

Die Wandhalterung dient zur Ablage des Mobile Panel 5MP7140 und ist nur für die hängende, senkrechte Montage geeignet.

- Wandhalterung
- Ablage für 5MP7140

#### 6.2.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Zubehör	
5ACCWB40.0000-000	Mobile Panel 7100 Wandhalter - Für MP7140	

Tabelle 43: 5ACCWB40.0000-000 - Bestelldaten

#### 6.2.2.3 Technische Daten

## Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehör alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z. B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Bestellnummer	5ACCWB40.0000-000	
Allgemeines		
Zulassungen		
CE	Ja	
Mechanische Eigenschaften		
Abmessungen		
Breite	85 mm	
Höhe	91 mm	
Tiefe	27 mm	

Tabelle 44: 5ACCWB40.0000-000 - Technische Daten

#### 6.2.3 5ACCWB50.0000-000

#### 6.2.3.1 Allgemeines

Die Wandhalterung dient zur Ablage des Mobile Panel 5MP7150/5MP7151 und ist nur für die hängende, senkrechte Montage geeignet.

- Wandhalterung
- Ablage für 5MP7150/5MP7151

#### 6.2.3.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Zubehör	
5ACCWB50.0000-000	Mobile Panel 7100 Wandhalter - Für MP7150/MP7151	

Tabelle 45: 5ACCWB50.0000-000 - Bestelldaten

#### 6.2.3.3 Technische Daten

## Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehör alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z. B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Bestellnummer	5ACCWB50.0000-000	
Allgemeines		
Zulassungen		
CE	Ja	
Mechanische Eigenschaften		
Abmessungen		
Breite	201,4 mm	
Höhe	226 mm	
Tiefe	39,6 mm	

Tabelle 46: 5ACCWB50.0000-000 - Technische Daten

## 6.3 Anschlussboxen

#### 6.3.1 4MPCBX.0000-00

#### 6.3.1.1 Allgemeines

Mit der Anschlussbox 4MPCBX.0000-00 lässt sich eine Konfiguration aufbauen, in der ein Mobile Panel an verschiedenen Anschlusspunkten der Anlage eingesetzt und zugleich in den Not-Halt-Kreis eingeschleift werden kann.

- Steckkompatibel zu Mobile Panel 7x00, Mobile Panel 40/50 und Mobile Panel 100/200
- Ziehen und Stecken der Mobile Panel im Betrieb keine Unterbrechung des Not-Halt-Kreises
- Schutzart IP65
- Einstufung gemäß EN ISO 13849-1:2015 Kategorie 4, Performance Level (PL) e
- Rundstecker in Push Pull Technik
- Not-Halt-Taster
- Hot-Plug-Taster
- Kompakte Abmessungen
- Robuste Konstruktion

#### 6.3.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Zubehör	
4MPCBX.0000-00	Mobil Panel Anschlussbox - Für Kabel mit Push Pull Rundste-	
	cker	
	Erforderliches Zubehör	
	Zubehör	
5CAMPB.0050-10	Mobil Panel Boxkabel - Mit Aderendhülsen - Mit Steckkontakten	
5CAMPB.0100-10	Mobil Panel Boxkabel - Mit Aderendhülsen - Mit Steckkontakten	

Tabelle 47: 4MPCBX.0000-00 - Bestelldaten

#### 6.3.1.3 Schnittstellen



Ecgenac			
1	Not-Halt-Taster	2	Hot-Plug-Taster
3	Verschlussschraube M16	4	Anschlussposition (offen)
5	Verschlussschraube M20	6	Abdeckkappe

#### 6.3.1.4 Technische Daten

## Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehör alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z. B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Bestellnummer	4MPCBX.0000-00	
Allgemeines		
Zulassungen		
CE	Ja	
Functional Safety ¹⁾	Ja	
UL	cULus E115267	
	Industrial Control Equipment	
Tasten		
Hot-Plug-Taster	1 Taster, 2 Öffner	
Not-Halt	1 Taster, 2 Öffner	
Steckverbindung		
Anschlussstecker intern 2)	Schloss- bzw. Drucktaster	
	Not-Halt	
	Zustimmungstaster	
	RS232	
	versorgung	
	Ethernet	
zusätzliche Anschlussstecker	Steckolatzkennung (Rückmeldekontakte)	
	Zustimmungstaster	
	Schloss- bzw. Drucktaster	
	Not-Halt-Kontakte	
	Versorgung	
Push Pull Stecker	zum Anschluss der Mobile Panel	
Elektrische Eigenschaften		
Nennspannung	+18 bis 30 VDC	
Nennstrom	150 mA	
Leistungsaufnahme	ca. 2 W	
Einsatzbedingungen		
Schutzart nach EN 60529	IP65 (nur mit montierten Verschlussschrauben und Ab-	
	deckkappe oder mit angeschlossenem Mobile Panel)	
Umgebungsbedingungen		
Temperatur		
Betrieb	0 bis 50 °C	
Lagerung	-20 bis 60 °C	
Transport	-20 bis 60 °C	
Luftfeuchtigkeit		
Betrieb	0 bis 95 %, nicht kondensierend	
Lagerung	0 bis 95 %, nicht kondensierend	
Transport	0 bis 95 %, nicht kondensierend	
Vibration	,	
Betrieb (dauerhaft)	2 bis 9 Hz: 1.75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0.5 a	
Betrieb (aeleaentlich)	2 bis 9 Hz; 3.5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz; 1 g	
	2 bis 8 Hz ⁻ 7 5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz ⁻ 2 g / 200 bis 500 Hz ⁻ 4 g	
Transport	2 bis 8 Hz: 7 5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g	
Schock		
Batriab	15 g. 11 ms	
	20 g. 15 mg	
Transport	30 (9, 15) IIIS	
Mechanische Eigenschaften	30 g, 15 ms	
1-000000	30 g, 15 ms	
Matarial	30 g, 15 ms	
Material	30 g, 15 ms GK-AISi11Mg (Kokillenguss)	
Material Lackierung	30 g, 15 ms GK-AlSi11Mg (Kokillenguss) gepulvert RAL7012 Feinstruktur	
Material Lackierung Abdeckung ³⁾	30 g, 15 ms GK-AlSi11Mg (Kokillenguss) gepulvert RAL7012 Feinstruktur	
Material Lackierung Abdeckung ³⁾ Material	30 g, 15 ms GK-AlSi11Mg (Kokillenguss) gepulvert RAL7012 Feinstruktur GK-AlSi9Mg (Kokillenguss)	
Material Lackierung Abdeckung ³⁾ Material Abmessungen	30 g, 15 ms GK-AISi11Mg (Kokillenguss) gepulvert RAL7012 Feinstruktur GK-AISi9Mg (Kokillenguss)	
Material Lackierung Abdeckung ³⁾ Material Abmessungen Breite	30 g, 15 ms GK-AISi11Mg (Kokillenguss) gepulvert RAL7012 Feinstruktur GK-AISi9Mg (Kokillenguss) 172,5 mm	
Material Lackierung Abdeckung ³⁾ Material Abmessungen Breite Höhe	30 g, 15 ms GK-AISi11Mg (Kokillenguss) gepulvert RAL7012 Feinstruktur GK-AISi9Mg (Kokillenguss) 172,5 mm 158,7 mm	
Material Lackierung Abdeckung ³⁾ Material Abmessungen Breite Höhe Tiefe	30 g, 15 ms GK-AISi11Mg (Kokillenguss) gepulvert RAL7012 Feinstruktur GK-AISi9Mg (Kokillenguss) 172,5 mm 158,7 mm 81,7 mm	

#### Tabelle 48: 4MPCBX.0000-00 - Technische Daten

1) Die erreichbaren Sicherheitseinstufungen (Safety Integrity Level, Sicherheitskategorie, Performance Level) sind im Anwenderhandbuch (Abschnitt "Sicherheitstechnik") dokumentiert.

2) Für das Boxkabel.

3) Die Abdeckkappe muss gesteckt werden, wenn kein Mobile Panel angeschlossen ist.

#### 6.3.1.5 Sicherheitstechnische Kennwerte

Kriterium	Kennwert
Maximaler Performance Level (PL) gemäß EN ISO 13849-1:2015	PL e
MTTF _d (Mean Time To Failure dangerous)	> 100 Jahre (hoch)
DC _{avg} (Diagnostic Coverage)	60% < DC < 90% (niedrig)
PFH _D (Probability of dangerous Failure per Hour)	< 6,4 x 10 ^{.8}
Gebrauchsdauer	20 Jahre

Tabelle 49: 4MPCBX.0000-00 - Sicherheitstechnische Kennwerte

#### 6.3.1.6 Abmessungen



#### 6.3.1.7 Bohrschablone 4MPCBX.0000-00



#### 6.3.1.8 Lieferumfang

Anzahl	Komponente
1	Anschlussbox 4MPCBX.0000-00
2	Verschlussschrauben M16x1,5 (aufgeschraubt)
1	Verschlussschrauben M20x1,5 (aufgeschraubt)
1	Abdeckkappe gesteckt (Ausführung wie 5CAMPP.0001-10)

Zum Herstellen der elektrischen Verbindung zwischen Schaltschrank und der Anschlussbox wird ein Boxkabel (5CAMPB.0xxx-10) benötigt.

#### 6.3.2 4MPCBX.0001-00

#### 6.3.2.1 Allgemeines

Die Anschlussbox 4MPCBX.0001-00 ermöglicht auf einfachem Wege den senkrechten Abgang des Schaltschrankkabels, besitzt aber keine Not-Halt-Hot-Plug-Funktionalität.

- Senkrechtes Anstecken des Mobile Panel Anschlusskabels am Schaltschrank
- Schutzart IP65
- Kompakte Abmessungen
- Robuste Konstruktion

#### 6.3.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Zubehör	
4MPCBX.0001-00	Mobil Panel Anschlussbox klein - Für Kabel mit Push Pull Rund- stecker	
	Optionales Zubehör	
	Zubehör	
5CAMPP.0001-10	Abdeckkappe für Mobile Panel Schaltschrankkabel mit Rund- stecker.	

Tabelle 50: 4MPCBX.0001-00 - Bestelldaten

#### 6.3.2.3 Technische Daten

## Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehör alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z. B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Bestellnummer	4MPCBX.0001-00	
Allgemeines		
Zulassungen		
CE	Ja	
UL	cULus E115267	
	Industrial Control Equipment	
Tasten		
Hot-Plug-Taster	Nein	
Not-Halt	Nein	
Einsatzbedingungen		
Schutzart nach EN 60529	IP65 (nur mit Abdeckkappe oder mit angeschlossenem Mobile Panel)	
Mechanische Eigenschaften		
Gehäuse		
Material	GK-AISi11Mg (Kokillenguss)	
Lackierung	gepulvert RAL7012 Feinstruktur	
Abdeckung		
Material	GK-AlSi9Mg (Kokillenguss)	
Abmessungen		
Breite	90 mm	
Höhe	74,2 mm	
Tiefe	150 mm	
Gewicht	ca. 500 g	

Tabelle 51: 4MPCBX.0001-00 - Technische Daten

#### 6.3.2.4 Abmessungen



#### 6.3.2.5 Bohrschablone 4MPCBX.0000-01



#### 6.3.2.6 Lieferumfang

Anzahl	Komponente
1	Anschlussbox 4MPCBX.0001-00
	I.



## 6.4 Boxkabel

#### 6.4.1 5CAMPB.0xxx-10

#### 6.4.1.1 Allgemeines

Das Boxkabel stellt die elektrische Verbindung zwischen Schaltschrank und der Anschlussbox 4MPCBX.0000-00 her. Es beinhaltet Leitungen für Netzwerk (Ethernet 10/100 MBit/s), für die Versorgung +24 VDC, Befehlsgeräte bzw. Stopp/Not-Halt und Schlüsselschalter oder Drucktaster, Zustimmungstaster, serielle Übertragung und CAN.

Die Anschlussseite besitzt einen vorkonfektionierten RJ45 Ethernetanschluss. Die restlichen Leitungen sind mit Aderendhülsen offen ausgeführt, um eine weitere Verdrahtung zu den sicherheitstechnischen Einrichtungen und den anderen Anschlüssen zu vereinfachen. Auf der anderen Seite (Anschlussseite Box) wird das Boxkabel in der Anschlussbox montiert.

Die Pinbelegung des RJ45 Ethernetanschlusses (crossover) erlaubt den direkten Anschluss an eine B&R Steuerung. Wird ein Ethernet-Hub verwendet, muss dieser das Auskreuzen (crossover) der RX- und TX-Leitungen unterstützen. Die Oberfläche ist beständig gegen Wasser, Öl (beständig nach EN 60811 Teil 2-1, Schmier- und Hydrauliköle) und Kühlschmiermittel.

#### 6.4.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Zubehör	
5CAMPB.0050-10	Mobil Panel Boxkabel - Mit Aderendhülsen - Mit Steckkontakten	
5CAMPB.0100-10	Mobil Panel Boxkabel - Mit Aderendhülsen - Mit Steckkontakten	

Tabelle 53: 5CAMPB.0050-10, 5CAMPB.0100-10 - Bestelldaten

#### 6.4.1.3 Technische Daten

## Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehör alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z. B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Bestellnummer	5CAMPB.0050-10 5CAMPB.0100-10		
Allgemeines			
Zulassungen			
CE	Ja		
UL	cULus E115267		
	Industrial Con	trol Equipment	
Kabelaufbau			
Тур	Hybridkab	el, 25-adrig	
Eigenschaften	halogen- ur	nd silikonfrei	
Versorgungsleiter			
Material	verzinnte k	Kupferlitzen	
Zulässige Betriebsspannung	+30	VDC	
Außenmantel			
Material	flammwid	riges PUR	
Farbe	ähnlich F	RAL 7012	
Kabelelemente			
Befehlsgeräte	Direkte Verbindung der Befehlsgeräte	mit dem Überwachungsgerät (6 Adern)	
CAN	2 Paare mit Sch	irmung (5 Adern)	
Ethernet	Twisted Pair Kabel für Ethernet (10/	100 MBit/s) (4 Adern, RJ45 Stecker)	
Seriell	3 A	dern	
Versorgung	Versorgungsspannung +24 VD0	C und Erdung (3 Adern), SELV 1)	
Zustimmungstaster	Direkte Verbindung des Zustimmungstaste	ers mit dem Überwachungsgerät (6 Adern)	
Steckverbindung			
Тур	FA. Jacob GmbH Typ: PERFECT 50.620 M		
Elektrische Eigenschaften			
Leiterwiderstand	$\leq$ 140 $\Omega$ /km (Leiter 0,15 mm ² )		
	≤ 27 Ω/km (Le	iter 0,75 mm²)	
Isolationswiderstand	≤ 500 Ω/km		
Einsatzbedingungen			
Flammwidrigkeit	nach IEC 60332-1 sowie VW1 / FT1 nach C-UL		
Schirmdämpfung	nach IEC 60096-	1 Amendement 2	
Öl- und Hydrolysebeständigkeit	gemäß VDE 0282-10		
Umgebungsbedingungen			
Temperatur			
bewegt	-20 bis 60 °C		
ruhend	-20 bis 80 °C		
Mechanische Eigenschaften			
Abmessungen			
Länge	5 m ±14 cm 10 m ±20 cm		
Durchmesser	10	mm	
Biegeradius			
bewegt	60	mm	
feste Verlegung	30 mm		
Gewicht	160	g/m	
Zugbelastbarkeit	max. 140 N		

Tabelle 54: 5CAMPB.0050-10, 5CAMPB.0100-10 - Technische Daten

1) Die Anforderungen sind gemäß EN 60950 einzuhalten.

## 6.4.1.4 Kabelbelegung



Anschlussseit	e Schaltschrank	Anschlus	sseite Box
(1) Zustimmtaster, 6-adrig	(2) RS232, 3-adrig	(8) STS7: Zustimmtaster, 6-adrig	(9) ST4: RS232, 3-adrig
(3) Befehlsgeräte (Not-Halt), 6-adrig	(4) Versorgung und Erdung, 3-adrig	(10) ST5: Befehlsgeräte (Not-Halt), 4- adrig	(11) ST6: Befehlsgeräte (Schüssel- schalter / Drucktaster), 2-adrig
(5) RJ45 Ethernet	(6) 2x CAN, 5-adrig	(12) Ringkabelschuh, M3	(13) ST1: Versorgung und Erdung, 3- adrig
(7) Kabelverschraubung	-	(14) ST2: RJ45 Ethernet	(15) ST3: 2x CAN, 5-adrig
ST7	Pin, Adernfarbe	ST7	Pin, Adernfarbe
C1	Pin 1, braun	C2	Pin 4, schwarz
NO1	Pin 2, weiß	NO2	Pin 5, rot
NC1	Pin 3, violett	NC2	Pin 6, blau
ST4	RS232, 3-poliger Stiftstecker (Ansch	nlussseite Box)	Adernfarbe
RxD	P	in 1	rosa
RS232 GND	P	Pin 2	weiß-gelb
TxD	P	Pin 3	grau
ST5	Not-Halt (Anschlussseite Box) Befehlsgeräte Not-Halt (Anschlusss	eite), 4-poliger Stiftstecker	Adernfarbe
Stopp/Not-Halt Öffner 1 (11)	P	vin 1	grau-rosa
Stopp/Not-Halt Öffner 2 (21)	P	Pin 2	braun-grün
Stopp/Not-Halt Öffner 1 (12)	P	Pin 3	weiß-grün
Stopp/Not-Halt Öffner 2 (22)	P	Pin 4	rot-blau
ST6	Schlüsselschalter oder Drucktaster (Anschlussseite Box) Befehlsgeräte Schlüsselschalter oder Drucktaster (Anschlussseite)		Adernfarbe
Taster S13	P	in 1	gelb
Taster S14	P	Pin 2	grün
ST1	Versorgung + Erdung (Anschlussse	ite Box)	Adernfarbe
+24 VDC Versorgung	P	in 1	rot
Schirmung	P	Pin 2	grau
Ground	P	Pin 3	schwarz
n.c.	P	Pin 4	-
ST2	Ethernetanschluss RJ45 (Anschlussseite Box)	Ethernetanschluss RJ45 (Anschlussseite)	Adernfarbe
ТХ	Pin 1	Pin 3	grün
TX	Pin 2	Pin 6	gelb
RX	Pin 3	Pin 1	rosa
n.c.	Pin 4	Pin 4	-
n.c.	Pin 5	Pin 5	-
RX	Pin 6	Pin 2	blau
n.c.	Pin 7	Pin 7	-
n.c.	Pin 8	Pin 8	-
Schirmung	Schirmung	Schirmung	Schirmung
ST3	Pin, Adernfarbe	ST3	Pin, Adernfarbe
CAN 1 High	P	2in 1	weiß
CAN 1 Low	P	2 vin 2	orange
Schirmung	Р	Pin 3	schwarz
CAN 2 High	P	in 4	gelb
CAN 2 Low	Pin 5		grün

## 6.5 Touch Screen Bedienstift

#### 6.5.1 5AC900.1100-01

## 6.5.1.1 Allgemeines

Um den Touch Screen nicht zu beschädigen ist im Idealfall ein Touch Screen Bedienstift zu verwenden.

#### 6.5.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Zubehör	
5AC900.1100-01	Mobil Panel Touch Bedienstift - 5 Stück - Für MP40/50/7100	

Tabelle 55: 5AC900.1100-01 - Bestelldaten

# 7 Wartung / Instandhaltung

In folgendem Kapitel werden jene Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten beschrieben, die von einem qualifizierten und eingeschulten Endanwender selbst vorgenommen werden können.

## Information:

Für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von B&R freigegebene Komponenten verwendet werden.

## 7.1 Reinigung

## Gefahr!

Die Reinigung des Geräts darf nur in ausgeschaltenem Zustand durchgeführt werden, um das Auslösen unbeabsichtigter Funktionen (durch Berühren des Touchscreens oder von Tasten) zu vermeiden.

- Zum Reinigen des Geräts ist ein Tuch zu verwenden, das mit Spülmittellösung, Bildschirmreinigungsmittel oder Alkohol (Ethanol) befeuchtet ist.
- Das Reinigungsmittel darf nicht direkt auf das Gerät aufgetragen werden.
   Es dürfen keine Scheuermittel, aggressive Lösungsmittel und Chemikalien, Druckluft oder Dampfstrahler verwendet werden.

## Information:

Displays mit Touchscreen sollten in regelmäßigen Abständen gereinigt werden.

## 7.2 Reparatur/Reklamation und Ersatzteile

## Gefahr!

Durch unbefugtes Öffnen oder Reparieren eines Geräts können Personenschäden und/oder große Sachschäden entstehen. Reparaturen dürfen daher nicht selbst, sondern nur von autorisiertem Fachpersonal beim Hersteller durchgeführt werden.

Zur Abwicklung eines Reparatur-/Reklamationsfalls ist über das B&R Material Return Portal auf der B&R Webseite <u>www.br-automation.com</u> ein Reparaturauftrag oder Reklamation zu erstellen.

# Anhang A

## A.A Stopp-Taster

Folgender Stopp-Taster ist bei Mobile Panel 7100 Geräten verbaut:

## Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z. B. diese Einzelkomponente verwendet wird, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Stopp-Taster SCHLEGEL BR FRVK			
Nennspannung ¹⁾	24 VDC, SELV		
Strombelastbarkeit	max. 1000 mA (pro Kontakt)	5	
Gebrauchskategorie	DC-13 (nach IEC 60947-5-1)		
B10d-Wert (Schaltzyklen)	250.000		
Ausführung	2-kreisig, externe Verdrahtung		
Potenzialtrennung	500 VAC zum Rest für 1 min	A CONTRACT OF	

1) Die Anforderungen sind gemäß EN 60950 einzuhalten.

## A.B Gerät zur Freigabesteuerung

## Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z. B. diese Einzelkomponente verwendet wird, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

## Information:

Um die angegebenen Sicherheitskennwerte zu gewährleisten ist die Zustimmelektronik spätestens nach 20 Jahren außer Betrieb zu nehmen.

Eigenschaften	Gerät zur Freigabesteuerung mit einem Zustimmungstaster	Gerät zur Freigabesteuerung mit zwei Zustimmungstaster
Ausgangstyp	Elektromechanischer Schaltkontakt	Solid-state output
Schaltbare Nennspannung (Ue)	24 VDC, SELV ¹⁾ (Spannungstoleranz 19,2 VDC bis 30 VDC nach EN 61131-2)	24 VDC, SELV ¹⁾ (Spannungstoleranz 19,2 VDC bis 30 VDC nach EN 61131-2)
Schaltbarer Nennstrom (Ie)	500 mA (max.)	250 mA (max.)
Kurzschluss u. Überlastschutz	Nein	Ja
Verpolungsschutz	Nein	Ja
Gebrauchskategorie	DC13	DC13
Schaltspiele (B _{10d} )		
Schalterstellung 2	1.000.000	1.000.000
Schalterstellung 3	5.000.000	5.000.000
Betätigungskräfte		
von Schalterstellung 1 auf 2	3 N typisch	3 N typisch
von Schalterstellung 2 auf 3	17 N typisch	17 N typisch
Potenzialtrennung	500 VAC zum Rest für 1 min	500 VAC zum Rest für 1 min
Ausgangstestung	-	Ja (Testimpulsdauer ≤ 1 ms)
Umgreiffunktion	-	Ja
Ausgangssynchronisierung	-	Ja
Angaben zu EN ISO 13849-1:2015		
Zustimmung		
Kategorie	4	4
Performance Level	е	е
Proof Test Interval	20 Jahre	20 Jahre
Angaben zu EN 64508		
SIL	-	3
PH _d	-	5,07 x 10º 1/h
Angaben zu EN 60947-5-1		
Voltage (U _d )	_	max. 2 V
### Anhang A

Eigenschaften	Gerät zur Freigabesteuerung mit einem Zustimmungstaster	Gerät zur Freigabesteuerung mit zwei Zustimmungstaster
Minimum operational current (I _m )	-	0 A
OFF-state current (I _r )	-	max. 10 μA
Making and breaking capacities	-	DC13 ST 24 V / 250mA; T0, 95 max. 180ms
Conditional short-cicuit current	-	max. 2.5 A

1) Die Anforderungen sind gemäß EN 60950 einzuhalten.

# A.3 Chemische Beständigkeit

### A.3.1 Mobile Panel 712x

Sofern nicht anders angegeben, sind Gehäuse + Schachtdeckel, Overlayfolie der Tastatur / Displayfolie, Oberfläche des resistiven Touches, Handschlaufen, Stopp-Taster, Zustimmungseinrichtung, USB-Verschlusskappe / Gummiauflagefüße und Anschlusskabel gegen folgende Chemikalien bei einer Einwirkung von bis zu 24 Stunden ohne sichtbare Änderungen beständig:

Aceton •

- Kaliumhydroxid 10 %
- Ammoniak 10%
  - Benzin

Schneid-/ Schleiföl

Leinöl

- Methanol
  - Motoröl

Leinöl

Motoröl

- Petrolether (Leichtbenzin)
- Schmierfett
- Silikonöl
- Spiritus

- Ethanol 95%
  - Hydrauliköl (Mineralölbasis)

### A.3.2 Mobile Panel 7140

Sofern nicht anders angegeben, sind Gehäuse + Schachtdeckel, Overlayfolie der Tastatur / Displayfolie, Aufhängebügel, Oberfläche des resistiven Touches, Handschlaufen, Stopp-Taster, Zustimmungseinrichtung, USB-Verschlusskappe / Gummiauflagefüße und Anschlusskabel gegen folgende Chemikalien bei einer Einwirkung von bis zu 24 Stunden ohne sichtbare Änderungen beständig:

Kaliumhydroxid 10 %

Schneid-/ Schleiföl

Methylbenzol (Toluol)

Methyletyhylketon (Butanon)

- Aceton
- Ammoniak 10%
- Benzin
- Dieselkraftstoff
- Essiasäure 10%
- Ethanol 95%
- Hydrauliköl (Mineralölbasis)

## A.3.3 Mobile Panel 715x

Sofern nicht anders angegeben, sind Gehäuse, Griff, Blindstopfen, Schlüsselschalter, Stopp-Taster, Drehknopf Handrad, Displaydichtung, Gehäusedichtung, Abdeckungsdichtung, Blindabdeckungen und Anschlusskabel gegen folgende Chemikalien bei einer Einwirkung von bis zu 24 Stunden ohne sichtbare Änderungen beständig:

- Getriebeöl
- Silikon Spray
- Fensterreiniger CLINIL

# A.3.4 Touchscreen - getestet durch Hersteller

Testdauer: 1 Stunde

### Chemikalien:

- Coke
- **Orange Juice**
- Coffee
- Vinegar
- Formula 409 Cleaner
- Soda
- Beer
- Tea

- Alcohol
- Ink
- Lvsol
- Naphtha
- Acetone
- Isopropyl Alcohol (IPA)
- Chloral

- Methyl ethyl ketone
- Methanol
- **Xvlene**
- Dimethyformamide
- Hydrochloric Acid (pH = 3)
- Toluene
- Ethanol

Silikonöl Spiritus

Petrolether (Leichtbenzin)

Schwefelsäure 10%

Terpentin

Schmierfett

# A.4 Softwarespezifische Informationen

In diesem Kapitel werden softwarespezifische Informationen (RFB-Erweiterung, Bildformate) beschrieben, auf welche in den anderen Kapiteln mehrfach verwiesen wird.

- "Unterstützte Videoformate"
- "RFB-Erweiterung"
- "Dateiformate"

### A.4.1 Unterstützte Videoformate

Im Web-Modus (siehe "Konfiguration des Web-Modus" auf Seite 103) können Videos dargestellt werden. Für die Einbettung von Videos in die Web-Visualisierung werden folgende Containerformate unterstützt:

• WebM

#### A.4.2 RFB-Erweiterung

Das RFB-Protokoll (Remote-Frame-Buffer-Protokoll) dient dazu, neben der Übermittlung von Bildschirminhalten auch Daten zwischen VNC-Client und VNC-Server zu übertragen. Damit ist es möglich, VNC-Visualisierungen zu steuern. Diese Erweiterungen können in Automation Studio mittels der Bibliothek AsRfbExt konfiguriert werden.

Die Bibliothek AsRfbExt stellt zusätzliche Möglichkeiten zur Verfügung, um die VNC-Visualisierungen zu steuern und um Eingabegeräte, die eventuell am Client (B&R-Gerät) vorhanden sind, auszuwerten. Am Client muss dazu der von B&R entwickelte VNC-Viewer mit aktiver RFB-Erweiterung verwendet werden.

Die RFB-Erweiterungen bieten folgende Grundfunktionen:

- Auswertung zusätzlicher Bediengeräte, die auf dem Mobile Panel vorhanden sind (z. B. Service button).
- Abfrage der Temperatur des VNC-Clients.
- Starten eines Prozesses auf dem VNC-Client, um bestimmte Funktionen auszuführen.
- · Anzahl der verbundenen VNC-Clients ermitteln und einschränken.
- VNC-Clients vom VNC-Server trennen (Mobile Panel wird nicht ausgeschaltet, Konfigurationen bleiben erhalten).
- Lifetime der Steuerung ermitteln.

# Information:

Nähere Informationen zu den RFB-Erweiterungen und zur Programmierung mit der Bibliothek *AsRfbExt* sind der Dokumentation in Automation Help zu entnehmen.

# Information:

#### Es kann nur ein Mobile Panel mit aktivierter RFB-Erweiterung pro B&R VNC-Server betrieben werden.

Folgende Funktionalitäten sind in diesem Abschnitt beschrieben:

- Touchkalibrierung starten
- Displayhelligkeit ändern
- Audiosignal ausgeben

# Information:

Diese Funktionalitäten gelten nur für Mobile Panel 712x, Mobile Panel 7140 und Mobile Panel 7150.

#### A.4.2.1 Temperaturüberwachung

Mit der Funktion RfbExtTemperatureValue() der Bibliothek AsRfbExt kann zwar ein Temperatursensor gelesen werden, der Wert ist aber technisch bedingt immer 0 und kann nicht zur Temperaturüberwachung verwendet werden.

#### A.4.2.2 Touchkalibrierung starten

Benötigte Funktion der Bibliothek AsRfbExt: RfbExtStartProcess()

Mit der Funktion *RfbExtStartProcess()* wird zum Aufruf der Touchkalibrierung der Prozess *touch-calib* gestartet. Dazu wird mit dem Parameter *pcmdLine* die Befehlszeile des Prozessaufrufs wie folgt angegeben:

Aufruf-Syntax	touch-calib [timeout]	
Parameter	timeout Timeout der Touchkalibrierung in Sekunden. Gültiger Bereich: 1 - 300	
	Wird touch-calib ohne Parameter aufgerufen, dann erfolgt die Touchkalibrierung ohne Timeout.	
Beispiel	pcmdLine: touch-calib 10	
	Die Touchkalibrierung wird mit einem Timeout von 10 Sekunden ausgeführt.	
Umsetzung	In der VNC-Visualisierung muss eine Schaltfläche (Button) mit einer entsprechenden Funktion belegt werden, welche	
	RfbExtStartProcess() mit den entsprechenden Parametern aufruft.	

Siehe auch die Beschreibung der Touchkalibrierung im Abschnitt Inbetriebnahme.

#### A.4.2.3 Displayhelligkeit ändern

#### Benötigte Funktion der Bibliothek AsRfbExt: RfbExtStartProcess()

Mit der Funktion *RfbExtStartProcess()* wird zum Einstellen der Displayhelligkeit der Prozess *dim* gestartet. Dazu wird mit dem Parameter *pcmdLine* die Befehlszeile des Prozessaufrufs wie folgt angegeben:

Aufruf-Syntax	dim brightness
Parameter	brightness Helligkeit des Displays in Prozent [%]. Gültiger Bereich: 0 - 100
Beispiel	pcmdLine: dim 75 Die Helligkeit Displays wird auf 75% eingestellt.
Umsetzung	In der VNC-Visualisierung wird eine Schaltfläche (Button) mit einer entsprechenden Funktion belegt, welche <i>RfbExtStartProcess()</i> mit den entsprechenden Parametern aufruft. Die Displayhelligkeit kann die Anwendung einem Eingabefeld entnehmen, das ebenfalls in der Visualisierung definiert wurde.

Die mit *dim* eingestellte Displayhelligkeit ändert die aktuelle Einstellung des Displays jedoch nicht dessen Grundeinstellung, welche nach einem Neustart des Gerätes verwendet wird.

Die Grundeinstellung der Displayhelligkeit wird auf der Serviceseite Screen oder über das Automation Studio konfiguriert.

Im Gegensatz zur Einstellmöglichkeit auf der Serviceseite *Screen*, kann mit *dim* der gesamte Helligkeitsbereich des Displays von 0 bis 100 % eingestellt werden (siehe "Serviceseite Screen" auf Seite 98).

#### A.4.2.4 Audiosignal ausgeben

Benötigte Funktion der Bibliothek AsRfbExt: RfbExtStartProcess()

Mit der Funktion *RfbExtStartProcess()* wird zur Ausgabe eines Tonsignals auf dem Mobile Panel der Prozess *beep* gestartet. Dazu wird mit dem Parameter *pcmdLine* die Befehlszeile des Prozessaufrufs wie folgt angegeben:

Aufruf-Syntax	beep [frequency] [duration]	
Parameter	frequencyFrequenz des Audiosignals in Hertz [Hz]. duration Dauer des Audiosignals in Millisekunden [ms]. Gültiger Bereich: 10 - 500	
	Wird kein Wert angegeben, so wird die Grundeinstellung verwendet.	
Beispiel	pcmdLine: beep 880 400 Es wird ein Audiosignal mit 880 Hz ¹⁾ und einer Dauer von 400 ms ausgegeben.	
Umsetzung	Die Applikation, auf der die VNC-Visualisierung läuft, kann mit der Funktion <i>RfbExtStartProcess()</i> ein Audiosignal ausgeben, um be- stimmte Zustände oder Aktionen zu verdeutlichen.	

1) Die Frequenz wird vom Mobile Panel nicht beeinflusst, ist trotzdem anzugeben.

Das Aufruf von beep mit bestimmten Parametern verändert nicht die Grundeinstellung des Gerätes.

Die Grundeinstellung des Audiosignals wird auf der Serviceseite *Screen* oder über das Automation Studio konfiguriert.

## Information:

Die Ausgabe eines Tonsignals mit *beep* erfolgt immer unabhängig von der Einstellung auf der Serviceseite *Audio* (siehe "Serviceseite Audio" auf Seite 99).

#### A.4.3 Dateiformate

### A.4.3.1 Systemeinstellungen

Dateiname: MP71xxConfig.xml

## Information:

#### Der Dateiname ist abhängig vom jeweiligen Gerät.

- MP7120: MP7120Config.xml
- MP7121: MP7121Config.xml
- MP7140: MP7140Config.xml
- MP7150: MP7150Config.xml

Die Systemeinstellungen, welche auf den Serviceseiten vom Anwender definiert werden können, werden auf dem Mobile Panel in der XML-Datei MP71xxConfig.xml gespeichert.

Beim Sichern und Wiederherstellen (siehe die beiden Serviceseiten Backup & Reset und Update) der Systemeinstellungen erfolgt der Datenaustausch der Einstellungen über eine XML-Datei mit diesem Namen.

#### A.4.4 Einschränkungen Web-Modus

Schlüsselschalter und Leuchtdrucktaster besitzen standardmäßig keine Tastenkonfiguration und können daher nicht im Browser oder mit mapp View Keyboard Events ausgewertet werden.

# A.5 Blickwinkel

Die Blickwinkelangaben (R, L, U, D) der Displaytypen können den technischen Daten der Einzelkomponenten entnommen werden.



# A.6 Abkürzungen

Abkürzung	Steht für	Beschreibung
NC	Normally closed	Steht bei einem Relaiskontakt für Öffner.
	Not connected	Wird bei der Beschreibung von Anschlussbelegungen verwendet, wenn eine
		Klemme oder ein Pin modulseitig nicht angeschlossen ist.
ND	Not defined	Steht in den technischen Datentabellen für einen nicht definierten Wert. Z. B. weil es von einem Kabelhersteller zu bestimmten technischen Daten keine Angabe
		gibt.
NO	Normally open	Steht bei einem Relaiskontakt für Schließer.
TBD	To be defined	Wird in den technischen Datentabellen verwendet, wenn es derzeit zu diesem technischen Datum noch keine Angabe gibt. Der Wert wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeliefert.
B _{10D}	-	Anzahl von Zyklen, bis 10% der Komponenten gefahrbringend ausfallen (je Ka- nal).
MTTF _D	Mean Time to Dangeraus Failure	Mittlere Zeit bis zum gefahrbringenden Ausfall (je Kanal).
DC	Diagnostic Coverage	Diagnosedeckungsgrad
PL	Performance Level	Diskreter Level, der die Fähigkeit von sicherheitsgerichteten Geräten angibt, ei-
		ne Sicherheitsfunktion unter vorhersehbaren Bedingungen auszuführen.
PFH	Probability of Failure per Hour	Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls pro Stunde.
SIL	safety Integrity Level	Sicherheit-Integritätslevel

Tabelle 56: Im Anwenderhandbuch verwendete Abkürzungen

Impressum B&R Industrial Automation GmbH B&R Straße 1 5142 Eggelsberg Österreich Telefon: +43 7748 6586-0 Fax: +43 7748 6586-26 office@br-automation.com