X90IF7x0.0x-00

1 Allgemeines

1.1 Mitgeltende Dokumente

Weiterführende und ergänzende Informationen sind den folgenden gelisteten Dokumenten zu entnehmen.

Mitgeltende Dokumente

Dokumentname	Titel
MAX90	X90 mobile System Anwenderhandbuch

1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Kommunikationsmodule	
X90IF720.04-00	X90 mobile IF Optionsplatine, 3x CAN, 1x RS232 Konfiguration über Software	444990000Ce
X90IF730.04-00	X90 mobile IF Optionsplatine, 3x CAN, 1x RS485, Konfiguration über Software	attraction of the second se
X90IF7L0.05-00	X90 mobile IF Optionsplatine, 3x CAN, 2x LIN (Master), Konfi- guration über Software	

Tabelle 1: X90IF720.04-00, X90IF730.04-00, X90IF7L0.05-00 - Bestelldaten

1.3 Modulbeschreibung

Das modulare Steuerungs- und I/O-System X90 mobile eröffnet viele Möglichkeiten in der mobilen Automatisierung. Mit X90 mobile lassen sich flexible Automatisierungskonzepte auf Basis eines standardisierten Gesamtsystems umsetzen.

Für die Anbindung von dezentralen Aktoren und Sensoren stehen zusätzlich zu den vorhandenen Schnittstellen auf der Hauptplatine Kommunikations-Optionsplatinen zur Verfügung.

- 3 CAN-Bus Schnittstellen
- serielle Schnittstelle

2 Technische Beschreibung

2.1 Technische Daten

Bestellnummer	X90IF720.04-00	X90IF730.04-00	X90IF7L0.05-00	
Kurzbeschreibung				
Kommunikationsmodul	3x CAN-Bus, 1x RS232	3x CAN-Bus, 1x RS485	3x CAN-Bus, 2x LIN	
Allgemeines				
B&R ID-Code	0xEF7F	0xEF80	0x2A7E	
Statusanzeigen		-		
Leistungsaufnahme	1,6 W	1,71 W	1 W	
Zulassungen				
UN ECE-R10		Ja		
CE		Ja		
UKCA		Ja		
Schnittstellen				
Schnittstelle IF1				
Signal		CAN-Bus		
max. Reichweite		1000 m		
Übertragungsrate		max. 1 MBit/s		
Abschlusswiderstand		Extern 120 Ω vorzusehen		
Schnittstelle IF2				
Signal		CAN-Bus		
max. Reichweite		1000 m		
Übertragungsrate		max. 1 MBit/s		
Abschlusswiderstand		Extern 120 Ω vorzusehen		
Schnittstelle IF3				
Signal		CAN-Bus		
max. Reichweite		1000 m		
Ubertragungsrate		max. 1 MBit/s		
Abschlusswiderstand		Extern 120 Ω vorzusehen		
Schnittstelle IF4	D 0000			
Signal	RS232	RS485	LIN	
	900 m	1200 m	40 m	
	max. 11	5,2 KBIt/s	max. 20 kBit/s	
FIFU Abashlusowiderstand	I N	Byte	-	
	Nein		-	
Signai			40 m	
	-		40 III may 20 kBit/s	
Obertrische Eigenschaften	-			
Dotenzialtrennung		Nein		
Finsatzhedingungen				
Einbaulage				
beliebig		Ja		
Schutzart nach EN 60529		bis zu IP69K ¹⁾		
Umaebunasbedinaunaen				
Temperatur				
Betrieb				
waagrechte Einbaulage		-40 bis 85°C Gehäuseoberfläche ¹⁾		
senkrechte Einbaulage	-40 bis 85°C Gehäuseoberfläche 1)			
Lagerung	-40 bis 85°C			
Transport		-40 bis 85°C		
Luftfeuchtigkeit				
Betrieb	5 bis 100%, kondensierend			
Lagerung	5 bis 100%, kondensierend			
Transport	5 bis 100%, kondensierend			
Mechanische Eigenschaften				
Abmessungen				
Breite		47 mm		
Länge		95 mm		

Tabelle 2: X90IF720.04-00, X90IF730.04-00, X90IF7L0.05-00 - Technische Daten

1) In Abhängigkeit der Hauptplatine. Für weitere Details siehe Datenblatt Hauptplatine.

2.2 Bedien- und Anschlusselemente

2.2.1 X2X Link Schnittstelle

Die Kommunikation der Optionsplatine mit der Hauptplatine wird mittels X2X Link realisiert.

2.2.2 Anschlusskabel

Der Anschluss erfolgt über den Stecker der Hauptplatine.

Hierfür werden Sensorkabel empfohlen.

2.3 Schirmung

Folgende Punkte für die Schirmung der Sensorleitungen sind zu beachten:

- Der Schirm der Sensorleitungen ist im Bereich des LIN-Anschluss großflächig und impedanzarm aufzulegen und auf kürzestem Weg, großflächig und impedanzarm mit dem X90 Gehäuse zu verbinden.
- Der Kabelschirm muss so weit wie möglich bis zum LIN-Anschluss reichen. Der Bereich der freigelegten Adern der Sensorleitung muss so kurz wie möglich gehalten werden (<10 cm).
- Die Leitungslänge zwischen LIN-Anschluss und Kabelschirmauflage muss so kurz wie möglich gehalten werden (<10 cm).
- Zur bestmöglichen Reduzierung der EMV-Störungen ist die Befestigung des X90 Gehäuses auf einer gut leitenden Montageplatte notwendig, auf der auch die Kabelschirme direkt aufzulegen sind.
- Das X90 Gehäuse ist zu erden.



2.4 Anschlussbelegung

Kanal	Anschlussbelegung			
	X90IF720.04-00	X90IF730.04-00	X90IF7L0.05-00	
1	CAN2_L	CAN2_L	CAN2_L	
2	CAN1_H	CAN1_H	CAN1_H	
3	CAN2_H	CAN2_H	CAN2_H	
4	CAN1_L	CAN1_L	CAN1_L	
5	RS232 RXD	RS485 DATA\	LIN1	
6	CAN3_H	CAN3_H	CAN3_H	
7	RS232 TXD	RS485 DATA	LIN2	
8	CAN3_L	CAN3_L	CAN3_L	
9	n.c.	n.c.	n.c.	
10	n.c.	n.c.	n.c.	

n.c. ... nicht verbunden

3 Registerbeschreibung

3.1 Systemvoraussetzungen

Um generell alle Funktionen verwenden zu können, werden folgende Mindestversionen empfohlen:

- Automation Studio 4.9
- Automation Runtime 4.9

3.2 Registerübersicht

3.2.1 CyclicStream

Das Funktionsmodell "CyclicStream" nutzt einen modulspezifischen Treiber des Betriebssystems der Steuerung. Die CAN-Schnittstellen können mit Hilfe der Bibliotheken "ArCAN" und "CAN_Lib", die serielle Schnittstelle mit Hilfe der Bibliothek "DvFrame" gesteuert und während der Laufzeit umkonfiguriert werden. Es werden zyklische I/O-Register genutzt, sodass die Kommunikation zeitlich determiniert abläuft.

Register	Register Name Datentyp Lese		sen	Schr	eiben	
			Zyklisch	Azyklisch	Zyklisch	Azyklisch
Konfiguration - C	CyclicStream01 (CAN1)					
0x10F1	Output01MTU	USINT		•		•
0x10F3	Input01MTU	USINT		•		•
Konfiguration - C	CyclicStream02 (CAN2)					
0x11F1	Output02MTU	USINT		•		•
0x11F3	Input02MTU	USINT		•		•
Konfiguration - C	SyclicStream03 (CAN3)					
0x12F1	Output03MTU	USINT		•		•
0x12F3	Input03MTU	USINT		•		•
Konfiguration - C	Konfiguration - CyclicStream04 (RS232 / RS485)					
0x13F1	Output04MTU	USINT		•		•
0x13F3	Input04MTU	USINT		•		•
Konfiguration - RS485						
0x1381	TerminationResistor	USINT		•		•

3.2.2 StreamFilter

Je CAN-Schnittstelle können bis zu 4 Stream-Filter konfiguriert werden. Diese bestimmen, welche CAN-IDs über den CyclicStream an die Steuerung weitergeleitet werden.

Die Filter werden in der numerischen Reihenfolge durchlaufen. Der erste zur eintreffenden CAN-Nachricht passende Filter wird verwendet, alle weiteren Filter werden ignoriert. Wenn kein Filter zur eintreffenden CAN Nachricht passt, bestimmt eine globale Konfiguration, ob die Nachricht verworfen oder akzeptiert wird (Default: Nachricht akzeptieren).

Jeder Filter hat eine einstellbare ID und eine einstellbare Filtermaske. Es werden nur jene Bits der ID verglichen, welche in der Maske mit 0 gesetzt sind.

Register	Name	Datentyp	Lesen Schre		eiben	
			Zyklisch	Azyklisch	Zyklisch	Azyklisch
Konfiguration - II	F1StreamFilter (CAN1)					
0x1041	CfO_IF1DefaultCANFilterMode	USINT		•		•
0x104C + N*10	CfO_IF1CANFilter0N (Index N = 1 bis 4)	UDINT		•		•
0x1054 + N*10	CfO_IF1CANFilterMask0N (Index N = 1 bis 4)	UDINT		•		•
Konfiguration - IF2StreamFilter (CAN2)						
0x1141	CfO_IF2DefaultCANFilterMode	USINT		•		•
0x114C + N*10	CfO_IF2CANFilter0N (Index N = 1 bis 4)	UDINT		•		•
0x1154 + N*10	CfO_IF2CANFilterMask0N (Index N = 1 bis 4	UDINT		•		•
Konfiguration - IF3StreamFilter (CAN3)						
0x1241	CfO_IF3DefaultCANFilterMode	USINT		•		•
0x124C + N*10	CfO_IF3CANFilter0N (Index N = 1 bis 4)	UDINT		•		•
0x1254 + N*10	CfO_IF3CANFilterMask0N (Index N = 1 bis 4)	UDINT		•		•

3.2.3 LIN-Register

Register	Name	Datentyp	Lesen S		Schr	eiben
			Zyklisch	Azyklisch	Zyklisch	Azyklisch
LIN 1		·				
0x503	LinCtrl01	UINT			•	
0x513	LinStat01	UINT	•			
0x13F1	Output04MTU	USINT		•		•
0x13F3	Input04MTU	USINT		•		•
0x0300	Flatstream Rx/Tx cyclic data	USINT[61]	•		•	
LIN 2						
0x523	LinCtrl02	UINT			•	
0x533	LinStat02	UINT	•			
0x14F1	Output05MTU	USINT		•		•
0x14F3	Input05MTU	USINT		•		•
0x0400	Flatstream Rx/Tx cyclic data	USINT[61]	•		•	

3.2.4 Statusmeldung

Register	ter Name		Datentyp	Lesen		Schreiben		
	X90IF720.04-00	X90IF730.04-00	X90IF7L0.05-00		Zyklisch	Azyklisch	Zyklisch	Azyklisch
	xxx = RS232	xxx = RS485	xxx = LIN					
Konfiguration	- Statusmeldungen			1	1			
6273	CfO_ErrorByte01	_		USINT				•
6275	CfO_ErrorByte02			USINT				•
	CfO_ErrorByte03			USINT				•
Kommunikatio	on - Statusmeldunge	en		LIONIT	1			1
6145	ErrorByte01			USINT	•			
	CANIF1warning	-		Bit 0	-			
	CANIF1passive			Bit 1	-			
				Bit 2	-			
		-		Dit 3	-			
	CANIF2warning			Bit 5	-			
				Bit 6	-			
	CANIE2RXoverrup			Bit 7	-			
6147	ErrorByte02				•			
0147	CANIE3warning			Bit 0				
	CANIE3passive			Bit 1	-			
	CANIF3busoff			Bit 2	-			
	CANIF3RXoverrun			Bit 3	-			
	xxxIF4StartBitError		-	Bit 4	-			
	xxxIF4StopBitError			Bit 5	-			
	xxxIF4ParityError			Bit 6	-			
	xxxIF4RXoverrun	-		Bit 7				
6149	ErrorByte03			USINT	•			
	LINIF5StartBitError			Bit 0	1			
	LINIF5StopBitError			Bit 1				
	LINIF5ParityError			Bit 2	1			
	LINIF5RXoverrun			Bit 3				
6209	ErrorQuitByte01			USINT			•	
	QuitCANIF1warning	l		Bit 0	_			
	QuitCANIF1passive			Bit 1	-			
	QuitCANIF1busoff			Bit 2	_			
	QuitCANIF1RXover	run		Bit 3	-			
	QuitCANIF2warning			Bit 4	-			
-	QuitCANIF2passive			Bit 5	-			
	QuitCANIF2busoff	-		Bit 6	-			
	QuitCANIF2RXover	run		Bit /				
6211	ErrorQuitByte02	_		USINT	-		•	
	QuitCANIF3warning			Bit 0	-			
	QuitCANIF3passive			DIL I Dit 2	-			
	QuitCANIF3Dusoi	rup		Bit 3	-			
	QuiteANII SIXAOVEI	irror		Bit 4	-			
	Quit xxx IF4StonBitE	rror		Bit 5	-			
	QuitxxxIF4ParityErr	or		Bit 6	-			
	QuitxxxIF4RXoverr	un		Bit 7	-			
6213	ErrorQuitBvte03			USINT			•	
	QuitLINIF5StartBitF	rror		Bit 0	1		-	
	QuitLINIF5StopBitE	rror		Bit 1	1			
	QuitLINIF5ParityErr	or		Bit 2	1			
	QuitLINIFRXoverrur	1		Bit 3	1			

3.3 Konfigurationsregister "CyclicStream"

3.3.1 Output0xMTU

Name: Output01MTU bis Output05MTU

Diese Register definieren die Anzahl der aktiven Tx-Bytes und somit auch die maximale Größe einer Stream-Sequenz.

Datentyp	Werte
USINT	0 bis 60

3.3.2 Input0xMTU

Name: Input01MTU bis Input05MTU

Diese Register definieren die Anzahl der aktiven Rx-Bytes und somit auch die maximale Größe einer Stream-Sequenz.

Datentyp	Werte
USINT	0 bis 60

3.3.3 TerminationResistor

Name:

TerminationResistor

Dieses Register ist nur beim X90IF730.04-00 vorhanden. In diesem Register kann der Abschlusswiderstand der Schnittstelle aus- bzw. eingeschaltet werden.

Datentyp	Werte	Information
USINT	0	Widerstand deaktiviert
	1	Widerstand aktiviert

3.3.4 CfO_IFxDefaultCANFilterMode

Name:

CfO_IF1DefaultCANFilterMode bis CfO_IF3DefaultCANFilterMode

Diese Register geben die default Einstellungen für IDs an, die keinem der eingestellten Filter entsprechen.

Datentyp	Werte	Information
USINT	0	Kein Ansprechen des Filters, PDO Frame wird verworfen.
	1	Kein Ansprechen des Filters, PDO Frame wird über Stream übertragen.

3.3.5 CfO_IFxCANFilter

Name:

CfO_IF1CANFilter01 bis CfO_IF1CANFilter04 CfO_IF2CANFilter01 bis CfO_IF2CANFilter04 CfO_IF3CANFilter01 bis CfO_IF3CANFilter04

In diesen Registern sind die Filtereigenschaften definiert.

Datentyp	Werte
UDINT	Siehe Bitstruktur

Bitstruktur:

Bit	Beschreibung	Wert	Information
0 bis 28	Filter-ID	х	Zu filternder Identifier-Wert.1)
29	Identifier	0	11-Bit Identifier verwenden;
			Mögliche FilterID-Werte: 0 bis 2047 (0x7FF)
		1	29-Bit Identifier verwenden;
			Mögliche FilterID-Werte: 0 bis 536 870 911 (0x1FFFFFF)
30	Reserviert	-	
31	Enable	0	Filter inaktiv
		1	Filter aktiv

1) Dieser Wert wird mit dem Identifier-Wert und dem Maskenwert verknüpft (siehe Beispiel).

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt den Zusammenhang zwischen Filtermaske, Filter-ID und den tatsächlich empfangenen 11-Bit CAN-Nachrichten.

Filtermaske ¹⁾	Filter-ID	CAN-Nachricht-ID	Information
000 0011 1110	110 0100 000 <mark>0</mark>	110 0110 1010	Relevante Bits von Filter-ID und CAN-Nachricht sind identisch
			\rightarrow Filter spricht an, der Frame wird entsprechend der Moduseinstellung verworfen oder
			weitergeleitet.
000 0011 1110	110 01 00 0000	110 0110 1011	Relevante Bits nicht identisch
			→ Nächster Filter bzw. Defaultmodus wird bearbeitet
000 0011 1111	110 0100 0000	110 0110 1011	Relevante Bits von Filter-ID und CAN-Nachricht sind identisch
			→ Filter spricht an, der Frame wird entsprechend der Moduseinstellung verworfen oder
			weitergeleitet
000 0001 1111	110 0100 0000	110 011 0 1011	Relevante Bits nicht identisch
			\rightarrow Nächster Filter bzw. Defaultmodus wird bearbeitet

1) Rot = relevante bits

3.3.6 CfO_IFxCANFilterMask

Name: CfO_IF1CANFilterMask01 bis CfO_IF1CANFilterMask04 CfO_IF2CANFilterMask01 bis CfO_IF2CANFilterMask04 CfO_IF3CANFilterMask01 bis CfO_IF3CANFilterMask04

In diesen Registern sind Filtermaske und Filtermode definiert.

Datentyp	Werte
UDINT	Siehe Bitstruktur

Bitstruktur:

Bit	Beschreibung	Wert	Information
0 bis 28	Filtermaske	х	Vergleichs-Bitmuster für Filter-ID ¹⁾
29 bis 30	Reserviert	-	
31	Modus	0	Bei Ansprechen des Filters wird der PDO Frame übertragen.
		1	Bei Ansprechen des Filters wird der PDO Frame verworfen.

1) Dieser Wert wird mit dem Identifier-Wert und dem Maskenwert verknüpft (siehe "Beispiel" auf Seite 7).

3.4 LIN-spezifische Register

3.4.1 LinStat0x

Name: LinStat01 bis LinStat02

In diesen Registern wird der Status der LIN-Schnittstellen abgebildet.

Datentyp	Werte
USINT	Siehe Bitstruktur

Bitstruktur:

Bit	Beschreibung	Wert	Information
0	CollisionError	0	Kein Fehler oder ausgeschaltet
		1	Kollision beim Senden von Daten erkannt
2	WakeUp	0	Kein Wakeup Signal erkannt oder ausgeschaltet
		1	Wakeup Signal erkannt

3.4.2 LinCtrl0x

Name:

LinCtrl01 bis LinCtrl02

In diesen Registern können die Kollisions- und Wakeup-Erkennung konfiguriert werden.

Datentyp	Werte
USINT	Siehe Bitstruktur

Bitstruktur:

Bit	Beschreibung	Wert	Information
0	QuitCollisionError	0	Keine Quittierung
		1	Quittierung des Fehlers
1	CollisionEnable	0	Kollisions Erkennung ist ausgeschaltet
		1	Kollisions Erkennung ist eingeschaltet
2	QuitWakeUp	0	Keine Quittierung
		1	Quittierung des Statussignals
3	WakeupEnable	0	Wakeup Erkennung ist ausgeschaltet
		1	Wakeup Erkennung ist eingeschaltet
4	WakeupTrigger	0	Keine Wakeup Trigger Sequenz wird gesendet
		1	Eine Wakeup Trigger Sequenz wird gesendet

3.5 Zyklische Datenpunkte für Error Anzeigen

3.5.1 ErrorByte

Name:

ErrorByte01 bis ErrorByte03

In diesem Register werden die einzelnen Fehlerbits übertragen. Tritt ein Fehler auf, so wird das entsprechende Bit gesetzt und gehalten bis eine Quittierung erfolgt.

Datentyp	Werte
USINT	Siehe Bitstruktur

Bitstruktur ErrorByte01:

Bit	Beschreibung	Wert	Information
0	CANIF1warning	0	Kein Fehler
		1	Fehler
1	CANIF1passive	0	Kein Fehler
		1	Fehler
2	CANIF1busoff	0	Kein Fehler
		1	Fehler
3	CANIF1RXoverrun	0	Kein Fehler
		1	Fehler
4	CANIF2warning	0	Kein Fehler
		1	Fehler
5	CANIF2passive	0	Kein Fehler
		1	Fehler
6	CANIF2busoff	0	Kein Fehler
		1	Fehler
7	CANIF2RXoverrun ¹⁾	0	Kein Fehler
		1	Fehler

1) Eingehende Daten werden in einem Empfangspuffer gespeichert und über den CyclicStream gesendet. Ist die Menge der eingehenden Daten größer als die Gesendete, kann es zu einem Überlauf kommen. Bei vollem Puffer werden weitere eingehende Daten verworfen.

Bitstruktur ErrorByte02:

Bit	Beschreibung		Wert	Information	
	X90IF720.04-00 xxx = RS232	X90IF730.04-00 xxx = RS485	X90IF7L0.05-00 xxx = LIN		
0	CANIF3warning			0	Kein Fehler
				1	Fehler
1	CANIF3passive			0	Kein Fehler
				1	Fehler
2	CANIF3busoff			0	Kein Fehler
				1	Fehler
3	CANIF3RXoverrun			0	Kein Fehler
				1	Fehler
4	xxxIF4StartBitError			0	Kein Fehler
				1	Fehler
5	xxxIF4StopBitError			0	Kein Fehler
				1	Fehler
6	xxxIF4ParityError			0	Kein Fehler
				1	Fehler
7	xxxIF4RXoverrun ¹⁾			0	Kein Fehler
				1	Fehler

1) Eingehende Daten werden in einem Empfangspuffer gespeichert und über den CyclicStream gesendet. Ist die Menge der eingehenden Daten größer als die Gesendete, kann es zu einem Überlauf kommen. Bei vollem Puffer werden weitere eingehende Daten verworfen.

Bitstruktur ErrorByte03:

Bit	Beschreibung	Wert	Information
	X90IF7L0.05-00		
0	LINIF5StartBitError	0	Kein Fehler
		1	Fehler
1	LINIF5StopBitError	0	Kein Fehler
		1	Fehler
2	LINIF5ParityError	0	Kein Fehler
		1	Fehler
3	LINIF5RXoverrun ¹⁾	0	Kein Fehler
		1	Fehler
4 - 7	Reserviert	0	

1) Eingehende Daten werden in einem Empfangspuffer gespeichert und über den CyclicStream gesendet. Ist die Menge der eingehenden Daten größer als die Gesendete, kann es zu einem Überlauf kommen. Bei vollem Puffer werden weitere eingehende Daten verworfen.

3.5.2 ErrorQuitByte

Name:

ErrorQuitByte01 bis ErrorQuitByte03

In diesem Register werden die einzelnen Fehlerbits übertragen um einen auftretenden Fehler zu quittieren. Das Quittierungsbit kann erst rückgesetzt werden, wenn das entsprechende Fehlerstatusbit nicht mehr gesetzt ist.

Datentyp	Werte
USINT	Siehe Bitstruktur

Bitstruktur ErrorQuitByte01:

Bit	Beschreibung	Wert	Information
0	QuitCANIF1warning	0	Keine Quittierung
		1	Quittierung des Fehlers
1	QuitCANIF1passive	0	Keine Quittierung
		1	Quittierung des Fehlers
2	QuitCANIF1busoff	0	Keine Quittierung
		1	Quittierung des Fehlers
3	QuitCANIF1RXoverrun	0	Keine Quittierung
		1	Quittierung des Fehlers
4	QuitCANIF2warning	0	Keine Quittierung
		1	Quittierung des Fehlers
5	QuitCANIF2passive	0	Keine Quittierung
		1	Quittierung des Fehlers
6	QuitCANIF2busoff	0	Keine Quittierung
		1	Quittierung des Fehlers
7	QuitCANIF2RXoverrun	0	Keine Quittierung
		1	Quittierung des Fehlers

Bitstruktur ErrorQuitByte02:

Bit	Beschreibung			Wert	Information	
	X90IF720.04-00 xxx = RS232	X90IF730.04-00 xxx = RS485	X90IF7L0.05-00 xxx = LIN			
0	QuitCANIF3warning			0	Keine Quittierung	
				1	Quittierung des Fehlers	
1	QuitCANIF3passive			0	Keine Quittierung	
				1	Quittierung des Fehlers	
2	QuitCANIF3busoff			0	Keine Quittierung	
				1	Quittierung des Fehlers	
3	QuitCANIF3RXover	un		0	Keine Quittierung	
				1	Quittierung des Fehlers	
4	QuitxxxIF4StartBitE	rror		0	Keine Quittierung	
				1	Quittierung des Fehlers	
5	QuitxxxIF4StopBitE	rror		0	Keine Quittierung	
				1	Quittierung des Fehlers	
6	QuitxxxIF4ParityErr	or		0	Keine Quittierung	
				1	Quittierung des Fehlers	
7	QuitxxxIF4RXoverru	In		0	Keine Quittierung	
				1	Quittierung des Fehlers	

Bitstruktur ErrorQuitByte03:

Bit	Beschreibung	Wert	Information
	X90IF7L0.05-00]	
0	QuitLINIF5StartBitError	0	Keine Quittierung
		1	Quittierung des Fehlers
1	QuitLINIF5StopBitError	0	Keine Quittierung
		1	Quittierung des Fehlers
2	QuitLINIF5ParityError	0	Keine Quittierung
		1	Quittierung des Fehlers
3	QuitLINIF5RXoverrun	0	Keine Quittierung
		1	Quittierung des Fehlers
4 - 7	Reserviert		

3.6 Konfigurationsregister Error-Anzeigen

3.6.1 CfO_ErrorByte

Name:

CfO_ErrorByte01 bis CfO_ErrorByte03

Mit diesem Register müssen die zu übertragenden Fehlermeldungen zuerst konfiguriert werden. Wenn das entsprechende Aktivierungsbit nicht gesetzt ist, wird beim Auftreten des Fehlers auch kein Fehler an das übergeordnete System gemeldet.

Datentyp	Werte
USINT	Siehe Bitstruktur

Bitstruktur CfO_ErrorByte01:

Bit	Beschreibung	Wert	Information
0	CANIF1warning	0	Fehler ignorieren
		1	Fehler anzeigen
1	CANIF1passive	0	Fehler ignorieren
		1	Fehler anzeigen
2	CANIF1busoff	0	Fehler ignorieren
		1	Fehler anzeigen
3	CANIF1RXoverrun	0	Fehler ignorieren
		1	Fehler anzeigen
4	CANIF2warning	0	Fehler ignorieren
		1	Fehler anzeigen
5	CANIF2passive	0	Fehler ignorieren
		1	Fehler anzeigen
6	CANIF2busoff	0	Fehler ignorieren
		1	Fehler anzeigen
7	CANIF2RXoverrun	0	Fehler ignorieren
		1	Fehler anzeigen

Bitstruktur CfO_ErrorByte02:

Bit	Beschreibung			Wert	Information	
	X90IF720.04-00 xxx = RS232	X90IF730.04-00 xxx = RS485	X90IF7L0.05-00 xxx = LIN			
0	CANIF3warning			0	Fehler ignorieren	
				1	Fehler anzeigen	
1	CANIF3passive			0	Fehler ignorieren	
				1	Fehler anzeigen	
2	CANIF3busoff			0	Fehler ignorieren	
				1	Fehler anzeigen	
3	CANIF3RXoverrun			0	Fehler ignorieren	
				1	Fehler anzeigen	
4	xxxIF4StartBitError			0	Fehler ignorieren	
				1	Fehler anzeigen	
5	xxxIF4StopBitError			0	Fehler ignorieren	
				1	Fehler anzeigen	
6	xxxIF4ParityError			0	Fehler ignorieren	
				1	Fehler anzeigen	
7	xxxIF4RXoverrun			0	Fehler ignorieren	
				1	Fehler anzeigen	

Bitstruktur CfO_ErrorByte03:

Bit	Beschreibung	Wert	Information
	X90IF7L0.05-00		
0	LINIF5StartBitError	0	Fehler ignorieren
		1	Fehler anzeigen
1	LINIF5StopBitError	0	Fehler ignorieren
		1	Fehler anzeigen
2	LINIF5ParityError	0	Fehler ignorieren
		1	Fehler anzeigen
3	LINIF5ParityError	0	Fehler ignorieren
		1	Fehler anzeigen
4 - 7	Reserviert	-	-

3.7 Die CyclicStream-Kommunikation

Die physikalischen Eigenschaften des Bussystems begrenzen die Datenmenge, die während eines Buszyklus übermittelt werden kann.

MTU (Maximum Transmission Unit) - Physikalischer Transport

Die MTU beschreibt die aktivierten USINT-Register die dem CyclicStream zur Datenübertragung zur Verfügung stehen. Für beide Kommunikationsrichtungen wird eine separate MTU vereinbart.

Die OutputMTU definiert die Anzahl der Tx-Bytes und die InputMTU beschreibt die Anzahl der Rx-Bytes.

Die MTUs werden zyklisch über den X2X Link transportiert, sodass die Auslastung mit jedem zusätzlich aktivierten USINT-Register steigt.

Zusammenhang MTU-Größe und X2X Zykluszeit

Je nachdem wie groß die MTU der einzelnen Schnittstellen eingestellt ist, müssen gewisse Mindestzeiten am X2X Link eingehalten werden, da es ansonsten vorkommen kann, dass das Modul zu wenig Zeit für das X2X Handling hat und ein Reset ausgelöst wird.

Entscheidend ist hierbei die Summe aller MTU-Sizes in eine Richtung (Input/Output) aller Schnittstellen gemeinsam. Je größer die X2X Zykluszeit eingestellt ist, umso größer kann die Summe der MTUs sein.

4 Getting Started mit CpLin

LIN (Local Interconnect Network) dient zum Übertragen von seriellen Frames, die mittels der Bibliothek "DVFrame" von der Applikation (LIN Master Stack oder anwenderspezifische Implementierung) gesendet und empfangen werden sollen. Dazu werden die Daten über zyklischen Register mit dem CyclicStream-Verfahren übertragen.

Das Schnittstellenmodul unterstützt ausschließlich die LIN-Masteranschaltung für das X90 System. Ein Betrieb als Slave ist nicht vorgesehen.

4.1 Grundlegende Schritte

4.1.1 Automation Studio Projekt erstellen

• Ein neues Automation Studio Projekt durch Auswahl von "Neues Projekt" erstellen.

	File	Edit	View	Open	Project	Debug	Sou
	1	New Pr	oject			Ctrl+Shift	+N
F	\	Open P	Project			Ctrl	+0

• Projektnamen vergeben und Projektpfad einrichten.

Name of the project: CpLin Path of the project: C:\projects\ Note: A subfolder with the same name as the project wiblly.	Auto	omation Studio - New Project Wizard screen please enter the base parameters for the new project.	B A B
Path of the project: C\projects\ Note: A subfolder with the same name as the project wibily.		Name of the project: CpLin	
C:projects\ Note: A subfolder with the same name as the project wibly.		Path of the project:	
Note: A subfolder with the same name as the project wikily.		C:\projects\	
		Note: A subfolder with the same name as the project wiblly.	

• Die Art der Hardwarekonfiguration auswählen und der Konfiguration einen Namen geben.

<i>i</i>	Name of the configuration: Config1
	Hardware Configuration
	Define a new hardware configuration manually
	Identify hardware configuration online
	Reference an existing hardware configuration (*.hw).

• Wenn "Eine neue Hardwarekonfiguration manuell definieren" ausgewählt wurde, im nächsten Schritt die Hardware auswählen.

Um die Suche zu vereinfachen, können im Hardwarekatalog beliebige Filter gesetzt werden. Abschließend die erforderliche Hardware mit LIN-Schnittstellenunterstützung markieren und das Automation Studio Projekt mit einem Klick auf "Fertigstellen" generieren.

111 • 🔳 🚳 🐅 😵	×90	×	
Product Group		^	
Controller Mo Autor			
Controller			
		~	
Name	Description		
X90CP172.24-00 X90CP172.48-00	X90 mobile 170 CPU, 300 Mhz, 24x I/O X90 mobile 170 CPU, 300 Mhz, 48x I/O		
X90CP174.24-00	X90 mobile 170 CPU, 650 Mhz, PLK, 24x I/O		
X90CP174.48-00	X90 mobile 170 CPU, 650 MHz, PLK, 48x I/O		
X90CP174.48-S1	X90 Safety mobile 170 CPU, 650 MHz, PLK, 48x I/O		
Activate Simulation		Automation Runtime type: AR Embedded V	
	< Back	Finish Cancel Help	1

4.1.2 Schnittstellenmodul hinzufügen

• Die SPS muss um ein LIN-Schnittstellenmodul erweitert werden. Um den Hardwarekatalog zu öffnen, mit der rechten Maustaste in die entsprechende Spalte in der Physical View klicken und "Hardwaremodul hinzufügen" wählen.

Physical View	🔽 🕂 🗙 🖗 Hardware.hwl [System Designer] 🛛 🗙	
2 2 2 2 2 2 2 2 4	🛷 📄 😥 😢 😵 🐼 🙆 🍇 🚔 🗐	<u>101</u> <u>101</u> +
Name	L Positi	
X90CP174_48_00		00
🛻 ETH	IF	-
🏪 PLK	IF TATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	
et USB	IF	A CONTRACT
🌯 X2X	IF	NY I
CAN	IF	1 m
CAN	IF	1 m
CAN	IF NILLING	114
🛹 X1	X EXamon anna Gan	
Add Hardw	are Module	2
Add Hardw		27.
Replace Ha	dware Module	

• Mittels Drag & Drop bzw. Doppelklick auf die Schnittstellenkarte das Modul in das Projekt einfügen.

Physical View		→ # ×	Toolbox - Hardware Catalog (X90	IF7L0.05-00)
2 🔉 😫 🕾 🕾 🗟 🏟 🔌			Catalog Favorites Recent	
Name State State	L Position Version 1.4.5.0 IF2 IF3 IF4 IF6 IF7 IF8 IF9 X1 ST1 0.0.1.0 IF2 IF3 IF4 IF5 ST2 ST3 ST4	Description X90 mobile 170 CPU, 650 MHz, PLK, Ethernet POWERLINK Universal Serial Bus B&R X2X Link Controller Area Network Bus Controller Area Network Bus X90 Baseboard Interface Modul 3XCAN, 2xLIN Controller Area Network Bus Controller Area Network Bus	Image: Second	Description X90 strain gauge module, 2xl 5V X90 AO, 4x multifunction, 12 bit X90 AO, 8x multifunction, 12 bit X90 AT, 8x multifunction, 12 bit X90 Condition Monitoring, 4 IEPE - ON X20 10 Digital Inputs, limited counter functionality X90 Interface Modul 3xCAN, 1xRS232 Interface Modul 3xCAN, 1xRS485 Interface Modul 3xCAN, 1xRS485

• Mit Rechtsklick auf die LIN-Schnittstelle und Auswahl von "Konfiguration" die Projektierungsumgebung öffnen.



• Den Wert für Schnittstelle aktivieren auf ein setzen, um die Schnittstelle zu aktivieren.

🔮 X90IF7L0.05-00.IF4 [Configuration]* ×	
Name □ 164 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	Value	Unit
🖶 🚰 Activate interface	off	~
📖 🔒 🖗 Baud rate	off	
	on	

4.1.3 Bibliothek hinzufügen

Die Bibliothek CpLin wird unter dem Knoten "Bibliotheken" in der Logical View über den Objektkatalog hinzugefügt.

- 1) In der Logical View eine Bibliothek auswählen.
- 2) In der Kategorieliste des Objektkatalogs "Programmierbare Organisationseinheiten" auswählen und "B&R Bibliotheken" doppelklicken.
- 3) Die Bibliothek CpLin in der Objektliste des Objektkatalogs auswählen.

Durch Doppelklick auf die Bibliothek CpLin wird diese unter der aktuellen Auswahl hinzugefügt. Wenn Drag & Drop anstelle eines Doppelklicks verwendet wird, kann die Position, an der das Objekt hinzugefügt wird, variieren.

Logical View		v	Toolbox - Object Catalog
S = 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Add Object	~	🗱 🕶 🙀 Search
Object Name Desc ➡ ♀ CpLin ₽→ ♀ Global.typ Glob ₽→ ♀ Global.var Global.typ □→ ♀ Global.var Global.var	B&R Libraries B&R standard libraries	*	Programmable Object Units
Configuration AslecCon This Draw ruthine This Draw ruthine This Draw astime The Draw astime Drawastime Drawastime	Library This library provides the basic function blocks for implementing LIN bus communication with LIN slave devices. Library Convert Co	Description The CANIO library provides functions for operating the B&R 2003 CAN nodes. The Commserv library contains function blocks that can be used in combination with the INAcInt library. This library contains function blocks to transmitter can be used in combination with the INAcInt library. This library contains functionality to execute traces (to sample numeric values periodically for a defined time-spe The DataOb library for the used to dynamically create, dynamically delete and copy data objects, etc. The DataOb library provides functionality to execute traces (to sample numeric values periodically for a defined time-spe The DataOb library provides functionality create, dynamically delete and copy data objects, etc. The DataOb library provides functions that allow a B&R System 2000 to operate as a 3964R slave. The DV_3064 library provides functions that allow a B&R System 2000 to operate as a 3964R slave. The DV_mous library provides functions that allow a B&R System 2000 to operate as a 3964R slave. The DV_mous library provides functions that allow a B&R System 2000 to operate as a 3964R slave. The DV_mous library provides functions that allow a B&R System 2000 to operate as a 3964R slave. The DV_mous library provides functions that allow a B&R System 2000 to operate as a 3964R slave. The DV_mous library provides functions that allow a B&R System 2000 to operate as a 3964R slave. The DV_mous library operate as a deficient connection between the 2005 and 2010 systems and specific ethem The DVFrame library and the frame driver can be used to exchange data with external devices. The Ethernet library provides functions for using sockets. (obsolete) The FB_Lib library provides functions for using sockets. (obsolete) The FD_Combine Library provides functions for using sockets. (obsolete) The FD_Combine Library provides functionality and diagnostics GMC ARNC0 AxesGroup Implementation	Name ANSI C Library ANSI C (C++ Static 1 in, ANSI C (C++ Static 1 in, ANSI C Library Existing Library FMU Library FMU Library IEC Library IEC Library FACTION Diagram L Library i
Wessage			

4.2 Beispiel 1: Marquardt-Wippschalter-LED auswählen

Dieses Beispiel beschreibt, wie die Bibliothek CpLin zur Auswahl einer Marquardt-Wippschalter-LED (Serie 3270) verwendet werden kann.

Das Beispielprogramm hat die folgende Funktionalität:



4.2.1 Programm hinzufügen

- Das Programm wird in der Logical View mit Hilfe des Objektkatalogs unter dem Knoten Projektname hinzugefügt.
 - 1) In der Logical View den Projektnamen wählen.
 - 2) In der Kategorieliste des Objektkatalogs "Programmierbare Organisationseinheiten" auswählen und "Programm" wählen.
 - 3) "ST Program All In One" in der Objektliste des Objektkatalogs auswählen.

Durch Doppelklick auf das Programm wird es unter der aktuellen Auswahl hinzugefügt. Wenn Drag & Drop anstelle eines Doppelklicks verwendet wird, kann die Position, an der das Objekt hinzugefügt wird, variieren.

Logical View		Toolbox - Object Catalog	
📑 🖬 🗈 🔁 🖗 🖉 🦉	200	👪 🔹 📡 Search	
Object Name	Description	Programmable Object	Units
E CpLin ⊕ B Global.typ ⊕ Global.var ⊕ C Libraries	Global data types Global variables Global libraries	vi Program 2	
		Name	Description
		ANSI C Program All I	Program in ANSI C with init, cyclic and exit progra
		ANSI C++ Program	Program in ANSI C++
		ANSI C++ Program Al	Program in ANSI C++ with init, cyclic and exit prog
		SCFC Program	Program in Continous Function Chart
		🔊 Existing Program	Existing program
		SBD Program	Program in Function Block Diagram
		🔒 IL Program	Program in Instruction List
		🚮 IL Program All In One	Program in Instruction List with init, cyclic and exit
		🛃 LD Program	Program in Ladder
		🔒 reACTION Diagram	Program in reACTION Diagram
		SFC Program	Program in Sequential Function Chart
		ST Program	Program in Structured Text
<	>	ST Program All In One	Progm in Structured Text with init, cyclic and ex
😼 Logical View 🗳 Configura	tio 🗬 Physical View	<	Ŭ

Das neue Programm wird in der Logical View und in der Configuration View unter "Software" hinzugefügt.



• Die Taskklasse des Programms von "Cyclic #4" auf "Cyclic #1" ändern.

🞅 Cpu.sw [Software]* 🗙
📑 🔁 🖉 🏂 🥪 🖏 🤹 🔨 👘
Object Name
□ Cyclic #1 - [10 ms] □ Program □ 2° Cyclic #2 - [20 ms] □ 2° Cyclic #3 - [50 ms] □ 2° Cyclic #4 - [100 ms] □ 2° Cyclic #5 - [200 ms]

4.2.2 Quellcode hinzufügen

Variablendeklaration

• Das Variablenfenster durch Rechtsklick auf Variables.var und Auswahl von "Öffnen → Öffnen als Text" öffnen.

Logical View		→ # ×
Object Name Object Name Global.typ Global.var Global.var Global.var Object Name Global.typ Global.var Object Name Main.st Object Name Main.st Object Name	Description Global data types Global variables Global libraries Init, cyclic, exit code Local data types	
+ 🐼 Variables.v	Open	> Open As Text
	Open with Explorer	Open As Table
	Add Object	Watch
	Cut	Trace
	Сору	

• Den folgenden Inhalt kopieren und in das Variablenfenster einfügen.

Programmcode hinzufügen

• Das Programmfenster durch Doppelklick oder Rechtsklick auf **Main.st** und Auswahl von "Öffnen → Öffnen als Text" öffnen.



• Den folgenden Inhalt kopieren und in das Codefenster einfügen.

Der Quellcode ist in 5 Abschnitte unterteilt:

- Scheduler-Konfiguration
- · Lesen der Eingangsdaten
- Logische Operationen
- Schreiben der Ausgangsdaten
- · Fehlerauswertung

```
(********
                         * * * * * * * * * * * * * * * * *
* Copyright: B&R Industrial Automation GmbH
* Author: B&R
* Created: March 24, 2023/4:06 PM
* Description: Marquardt Rocker Switch Series 3270 example
                                                                  *****
PROGRAM INIT
    CpLinScheduler_0.Enable := TRUE;
. . .
    (* Error evaluation *)
    IF CpLinScheduler 0.Error THEN
        nbErrors := nbErrors + 1;
        lastErrorID := CpLinScheduler 0.ErrorID;
    END IF
END PROGRAM
```

Information:

Das vollständige Codebeispiel ist im entsprechenden Abschnitt der Automation Help zu finden.

4.2.3 Programm testen

Das Projekt kann nach der Übertragung auf die SPS getestet werden. Den Monitor und die Zeilenüberwachung aktivieren.



Der Zustand der Variablen kann im Variablenmonitor überprüft werden:

- Der Zustand des oberen Kontakts wird vom LIN-Bus in die Variable lpb_001_a geschrieben.
- Die erforderliche Helligkeit der oberen grünen LED wird über die Variable **lpb_001_led_a_green_brightness** an den LIN-Bus gesendet.



Wenn der obere Kontakt geschlossen ist, leuchtet die obere grüne LED.



4.3 Beispiel 2: Daten von einem Audiowell-Parksensor lesen

Dieses Beispiel beschreibt, wie die Bibliothek CpLin zum Lesen von Daten von einem Audiowell-Parksensor verwendet werden kann.



4.3.1 Programm hinzufügen

- Das Programm wird in der Logical View mit Hilfe des Objektkatalogs unter dem Knoten Projektname hinzugefügt.
 - 1) In der Logical View den Projektnamen wählen.
 - 2) In der Kategorieliste des Objektkatalogs "Programmierbare Organisationseinheiten" auswählen und "Programm" wählen.
 - 3) "Ansi C Program All In One" in der Objektliste des Objektkatalogs auswählen.

Durch Doppelklick auf das Programm wird es unter der aktuellen Auswahl hinzugefügt. Wenn Drag & Drop anstelle eines Doppelklicks verwendet wird, kann die Position, an der das Objekt hinzugefügt wird, variieren.

Logical View	→ ₽ ×		Toolbox - Object Catalog	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
S = 5 😵 🖉 🏦	2020		👪 🕶 🙀 Search	
Object Name	Description		Programmable Object Units	
□ CpLin □ ···· □ ···· □ ···· □ ···· □ ···· □ ···· □ ···· □ ···· □ ···· □ ···· □ Libraries	Global data types Global variables Global libraries		Program	
			Name	Description
			🔒 AB Program	Program in Automation Basic
			🔒 AB Program All In One	Program in Automation Basic with init, cyclic and ex
			🛃 ANSI C Program	Program in ANSI C
			🔒 ANSI C Program All In One 🛛 🕄	Program in ANSI C with init, cyclic and exit program
			ANSI C++ Program	Program in ANSI C++
			뤎 ANSI C++ Program All In One	Program in ANSI C++ with init, cyclic and exit progr
			🚮 CFC Program	Program in Continous Function Chart
			🔊 Existing Program	Existing program
			🚮 FBD Program	Program in Function Block Diagram
			🔒 IL Program	Program in Instruction List
👍 Logical View 🤻 Config	urat < Physical Vi	0	朂 IL Program All In One	Program in Instruction List with init, cyclic and exit pr

Das neue Programm wird in der Logical View und in der Configuration View unter "Software" hinzugefügt.





• Die Taskklasse des Programms von "Cyclic #4" auf "Cyclic #1" ändern.

P Cpu.sv	w [Software]* X
💕 😤 -	🖉 🚳 🖉 🍬 🗟 🔦 ,
Object Nar	me
	CPU> Cyclic #1 - [10 ms] Program Cyclic #2 - [20 ms] Cyclic #3 - [50 ms] Cyclic #4 - [100 ms] Cyclic #5 - [200 ms]

4.3.2 Quellcode hinzufügen

Datentypendeklaration

• Zur Dekodierung der empfangenen Daten müssen Datentypen definiert werden. Das Deklarationsfenster durch Rechtsklick auf **Types.typ** und Auswahl von "Öffnen → Öffnen als Text" öffnen.



• Den folgenden Inhalt kopieren und in das Deklarationsfenster einfügen.

```
TYPE
    UltrasonicSensor type : STRUCT
        Echo 1 Flight Time : REAL;
        Echo_1_Signal_Amplitude : USINT;
       Echo_1_Signal_Width : REAL;
        Echo_1_Spike : REAL;
Echo_2_Flight_Time : REAL;
        Echo 1 Spike
        Echo_2_Signal_Amplitude : USINT;
        Echo 2 Signal_Width : REAL;
Echo 2 Spike : REAL;
        Echo_2_Spike
AfterShock
        AfterShock : REAL;
PowerDetection : SensorPower_enum;
    END STRUCT;
    SensorPower_enum :
        (
        ABOVE 7V := 0,
        BELOW_7V := 1
        );
END TYPE
```

Variablendeklaration

• Das Variablenfenster durch Rechtsklick auf Variables.var und Auswahl von "Öffnen → Öffnen als Text" öffnen.



• Den folgenden Inhalt kopieren und in das Variablenfenster einfügen.

VAR			
	CpLinScheduler_0	:	CpLinScheduler;
	InitSchedule	:	<pre>ARRAY[09] OF CpLinScheduleItemType;</pre>
	lastErrorFlag	:	CpLinErrorFlagsEnum;
	lastErrorID	:	DINT;
	lastErrorSlotIndex	:	USINT;
	LoopSchedule	:	<pre>ARRAY[05] OF CpLinScheduleItemType;</pre>
	nbErrorFlags	:	UDINT;
	nbErrors	:	UDINT;
	nbReceivedFrames	:	UDINT;
	Sensor_1	:	UltrasonicSensor_type;
	Sensor_2	:	UltrasonicSensor_type;
	state	:	INT;
END	VAR		

Programmcode hinzufügen

• Das Programmfenster durch Doppelklick oder Rechtsklick auf **Main.c** und Auswahl von "Öffnen → Öffnen als Text" öffnen.



• Den folgenden Inhalt kopieren und in das Codefenster einfügen.

Der Quellcode ist in 4 Abschnitte unterteilt:

- Scheduler-Konfiguration Initialisierung
- Scheduler-Konfiguration Zyklischer Datenaustausch
- Lesen der Eingangsdaten
- Fehlerauswertung

```
* Copyright: B& R Industrial Automation GmbH
     * Author: B&R
      * Created: March 24, 2023/4:06 PM
      * Description: Audiowell parking sensor example
******
                                                              ********/
  #ifdef DEFAULT INCLUDES
  #include <AsDefault.h>
  #endif
  #include <string.h>
  void parseSensorData (struct UltrasonicSensor_type * sensor, USINT raw[8])
  {
  . . .
      }
      /* Error evaluation */
      if (CpLinScheduler_0.Error) {
         // general error
         nbErrors = nbErrors + 1;
         lastErrorID = CpLinScheduler 0.ErrorID;
         lastErrorSlotIndex = CpLinScheduler_0.SlotIndex;
      }
  }
```

Information:

Das vollständige Codebeispiel ist im entsprechenden Abschnitt der Automation Help zu finden.

4.3.3 Programm testen

Das Projekt kann nach der Übertragung auf die SPS getestet werden. Den Monitor und die Zeilenüberwachung aktivieren.



Die vom ersten Sensor gelesenen Daten werden im Variablenmonitor angezeigt.

~
^