# 5.3 CP360

# 5.3.1 Allgemeines

Die CP360 ist eine leistungsfähige Zentraleinheit für das B&R SYSTEM 2005. Die Zentraleinheit wird in der Basiseinheit unmittelbar neben dem Netzteilmodul betrieben. Sie belegt zwei Steckplätze.

Sie ist mit einem Einschubsteckplatz für aPCI-Schnittstellenmodule, einem Compact Flash Interface für CF-Speicherkarten und einer Floating Point Unit ausgestattet. Als Schnittstellen stehen eine RS232 Programmierschnittstelle und eine 10/100 BASE-T ETHERNET Schnittstelle zur Verfügung.

Durch den aPCI-Einschubsteckplatz für Schnittstellenmodule lassen sich verschiedene Busbzw. Netzwerksysteme in die CPU integrieren.

Das Compact Flash Interface ermöglicht eine variable Anpassung der Speichergröße an den Bedarf der diversen Applikationen.

Die besonderen Stärken der CP360 liegen bei Anwendungen, bei denen niedrige Zykluszeiten gefordert sind, sehr große Datenmengen verarbeitet werden müssen oder bei denen die FPU zum Einsatz kommt.

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	CPU	
3CP360.60-2	2005 Zentraleinheit, 32 MB DRAM, 512 KB SRAM, 256 KB für remanente Daten, tauschbarer Anwenderspeicher: Compact Flash, 1 Einschubsteckplatz für aPCI-Module, 1 RS232 Schnittstelle, 1 Ethernet Schnittstelle 10/100 Base-T, Programmspeicher gesondert bestellen!	e READY BIN
	Programmspeicher <sup>1)</sup>	ERROR BAT CPU
9A0015.07	Compact Flash 8MB ATA/True IDE	BAT BUS CF BUSY
9A0015.06	Compact Flash 32MB ATA/True IDE	• CF 0K
9A0015.02	Compact Flash 64MB ATA/True IDE	
9A0015.05	Compact Flash 128MB ATA/True IDE	
9A0015.08	Compact Flash 192MB ATA/True IDE	
9A0015.10	Compact Flash 256MB ATA/True IDE	
9A0015.09	Compact Flash 320MB ATA/True IDE	• 100TX
	Zubehör	CP 360
0G0001.00-090	Kabel PC <-> SPS/PW, RS232, Online-Kabel	· C.mmul

## 5.3.2 Bestelldaten

#### Tabelle 59: CP360 Bestelldaten

1) Zum Betrieb der CP360 ist ein Programmspeicher erforderlich. Er ist im Lieferumfang der CPU nicht enthalten, sondern muss als Zubehör extra bestellt werden!

# 5.3.3 Technische Daten

Bezeichnung	CP360		
Allgemeines			
C-UL-US gelistet	JA		
B&R ID-Code			
Modultyp	B&R 2005 CPU		
Steckplatz Basiseinheit Erweiterungseinheit	3 + 4 NEIN		
Leistungsaufnahme 5 V 24 V gesamt	max. 9 W max. 2 W max. 11 W, ohne Speicherkarte und ohne Schnittstellenmodul		
Prozessorteil			
Befehlszykluszeit	0,02 µs		
Daten- und Programmcode L1 Cache	2 x 16 KByte		
L2 Cache	512 KByte		
Standardspeicherausbau Arbeitsspeicher User-RAM	32 MByte DRAM 496 KByte SRAM		
Integrierter I/O-Prozessor	bearbeitet I/O-Datenpunkte im Hintergrund		
Datenpufferung Lithium-Batterie Batterieüberwachung	mind. 3 Jahre JA		
Peripherie			
Compact Flash Interface Anschaltung Speichergröße	1 ATA / True IDE 8 MByte bis 320 MByte (Stand 10/2001)		
Echtzeituhr Auflösung	nullspannungssicher 1 s		
Reset-Taster	JA		
Statusanzeigen	LEDs		
Einschubsteckplätze	1 (für aPCI Schnittstellenmodule IF7xx)		
Standard-Kommunikationsschnittstellen			
Anwenderschnittstelle IF1 Potenzialtrennung Ausführung Reichweite Baudrate	RS232 NEIN 9poliger DSUB-Stecker max. 15 m / 19200 Baud max. 115,2 kBaud		
Anwenderschnittstelle IF2 Potenzialtrennung Ausführung Reichweite Baudrate	ETHERNET JA RJ45 max. 100 m 10/100 MBaud		

Tabelle 60: CP360 Technische Daten

# Module B&R 2005 • Zentraleinheiten • CP360

Bezeichnung	CP360
Mechanische Eigenschaften	
Маве	B&R 2005 doppeltbreit

Tabelle 60: CP360 Technische Daten

# 5.3.4 Einschränkungen

Einschränkung	Ersatz
Die NC-Manager-Software für die NC-Module NC154 und NC157 wird von der CP360 nicht unterstützt. Das heißt, diese NC-Module funktionie- ren mit der CP360 nicht. Die NC150 kann in Applikationen mit direktem IO-Zugriff eingesetzt werden, bei denen der NC-Manager nicht verwen- det wird.	Direktansteuerung von ACOPOS mit neuer NC-Manager-Software über CAN-Schnittstelle oder ETHERNET Powerlink.
Der RIO-Master EX150 wird von der CP360 nicht unterstützt.	CAN IO, ETHERNET Powerlink
Das PROFIBUS FMS Modul NW150 wird nicht unterstützt.	CAN IO, ETHERNET Powerlink
Das Kommunikationsmodul IF050 wird nicht unterstützt.	IF060
Das steckbare Schnittstellenmodul IF681 wird nicht unterstützt.	ETHERNET-Schnittstelle OnBoard

Tabelle 61: CP360 Einschränkungen

# 5.3.5 Status-LEDs

Abbildung	LED	Beschreibung
	READY	CPU ist aktiv
	RUN	Applikation läuft
	ERROR	SERVICE-Modus
	BAT CPU	CPU Batterie leer bzw. nicht vorhanden
	BAT BUS	Busbatterie leer bzw. nicht vorhanden
READY RUN RUN	CF BUSY	Compact Flash BUSY
BAT CPU	CF OK	Compact Flash OK
CF BUSY	100TX	10/100 MBaud ETHERNET
	ACT/LNK	ETHERNET Activity/Link
р 100ТХ ∉ аст/LNK СР 360		

Tabelle 62: CP360 Status-LEDs

# Module B&R 2005 • Zentraleinheiten • CP360

## 5.3.6 Bedien-/Anschlusselemente

Hinter der Modultür befinden sich Bedien- und Anzeigeelemente, der Einschubsteckplatz für die aPCI-Schnittstellenmodule, der Steckplatz für den Programmspeicher, das Batteriefach und der Anschluss-Stecker für die RS232-Schnittstelle. Die RJ45-Buchse der ETHERNET-Schnittstelle befindet sich an der Modulunterseite.



Abbildung 56: CP360 Bedien-/Anschlusselemente

# 5.3.7 Steckplatz für Programmspeicher

Zum Betrieb der CP360 ist ein Programmspeicher erforderlich. Der Programmspeicher ist als Compact Flash ausgeführt. Er ist im Lieferumfang der CPU nicht enthalten, sondern muss als Zubehör extra bestellt werden!

## 5.3.8 Reset-Taster

Der Reset-Taster kann mit einem spitzen Gegenstand (z. B. Büroklammer) betätigt werden. Der Reset-Taster ist durch die Modultür geschützt. Das Betätigen des Reset-Tasters bewirkt einen Hardware-Reset, das heißt:

- Alle Anwenderprogramme werden gestoppt.
- Alle Ausgänge werden auf Null gesetzt.

Anschließend geht die SPS in den SERVICE-Modus.

#### 5.3.9 Betriebsmodusschalter

Die CP360 ist mit einem Hex-Schalter ausgestattet, der als Betriebsmodusschalter verwendet wird.

Schalterstellung	Betriebsmodus	Beschreibung
0	Boot	In dieser Schalterstellung wird das Default B&R Automation Runtime™ (AR) gestartet und das Lauf- zeitsystem kann über die Online-Schnittstelle (B&R Automation Studio™) installiert werden. Das User- Flash wird erst bei Beginn des Downloads gelöscht.
4	Run	RUN-Modus
F	Diagnose	Die CPU läuft im Diagnose-Modus hoch. Die Programmteile im User-RAM und User-FlashPROM wer- den dabei nicht initialisiert. Nach dem Diagnose-Modus läuft die CPU immer mit einem Warmstart hoch.

Tabelle 63: CP360 Betriebsmodi

# 5.3.10 RS232-Schnittstelle (IF1)

Die nicht potenzialgetrennte RS232-Schnittstelle ist als Online-Schnittstelle für die Kommunikation mit dem Programmiergerät vorgesehen.

Schnittstelle	Beschreibung		Anso	chlussbelegung
PG-Schnittstelle	Die nicht potenzialgetrennte RS232-		RS232	
RS232	Schnittstelle ist für den Betrieb als Online- Schnittstelle vorgesehen.	1	DCD	Data Carrier Detect
	Zur Online-Verbindung mit dem PG wird ein Standard RS232-Kabel verwendet, das bei B&R erhältlich ist:	2	RXD	Receive Signal
		3	TXD	Transmit Signal
		4	DTR	Data Terminal Ready
	Bezeichnung: RS232-Kabel	5	GND	Ground
	Besteilnummer: 0G0001.00-090	6	DSR	Data Set Ready
9-5-5	Max. Baudrate: 115,2 kBaud Max. Kabellänge: 15 m	7	RTS	Request To Send
	Max Rabolango. To m	8	CTS	Clear To Send
		9	RI	Ring Indicator
9pol. DSUB-Stecker				

Tabelle 64: CP360 RS232-Schnittstelle (IF1)

Kapitel 3 Module B&R 2005

# 5.3.11 ETHERNET-Schnittstelle (IF2)

Die IF2 ist als ETHERNET-Schnittstelle ausgeführt. Die Kontaktierung erfolgt über eine 10/100 BASE-T Twisted Pair RJ45-Buchse an der Modulunterseite.

Mit den beiden HEX-Schaltern wird die INA2000-Stationsnummer der ETHERNET-Schnittstelle eingestellt.



Die OnBoard ETHERNET Schnittstelle ist nicht für ETHERNET Powerlink geeignet.

## 5.3.12 Einschubsteckplatz

Die Zentraleinheit CP360 ist mit einem Einschubsteckplatz für aPCI-Schnittstellenmodule ausgestattet.

Durch Auswahl des entsprechenden aPCI-Schnittstellenmoduls lassen sich flexibel verschiedene Bus- bzw. Netzwerksysteme in das B&R SYSTEM 2005 integrieren.

Folgende aPCI-Schnittstellenmodule können in der CP360 betrieben werden:

Modul	Beschreibung
3IF772.9	aPCI-Schnittstellenmodul mit einer RS232-Schnittstelle und zwei CAN-Schnittstellen

Tabelle 65: CP360 Steckbare aPCI-Schnittstellenmodule

#### 5.3.13 Daten-/Echtzeituhrpufferung

Folgende Bereiche werden gepuffert:

- Remanente Variablen
- User-RAM
- System-RAM
- Echtzeituhr

Die Pufferung erfolgt durch eine Lithium-Batterie in folgender Reihenfolge:

- 1) CPU Batterie: Die Batterie befindet sich in der CP360
- 2) Busbatterie: Die Pufferbatterie befindet sich entweder im B&R 2005 Rückwandmodul oder im Batteriemodul AC240

#### Batterieüberwachung

Die Überprüfung der Batteriespannung erfolgt zyklisch. Der zyklische Belastungstest der Batterie verkürzt die Lebensdauer nicht wesentlich, bringt aber die frühzeitige Erkennung einer geschwächten Pufferkapazität.

Die Statusinformation "Batterie OK" steht dem Anwender über die System Library-Funktion "BatteryInfo" zur Verfügung.

#### Wechselintervall der Batterie

Batterie	Wechselintervall
CPU Batterie	Die Batterie soll alle 4 Jahre gewechselt werden. Wechselintervalle beziehen sich auf durchschnittli- che Lebensdauer und Betriebsbedingungen und sind von B&R empfohlen. Sie entsprechen nicht der maximalen Pufferdauer!
Busbatterie	Siehe Abschnitt "Pufferbatterie" in den Abschnitten 2 "Modulträger" und 17.2 "AC240" (Batteriemodul).

Tabelle 66: CP360 Wechselintervall der Batterie

#### 5.3.14 Wechseln der Lithium-Batterie

Die Zentraleinheit CP360 ist mit einer Lithium-Batterie ausgestattet. Die Lithium-Batterie ist in einem eigenen Fach untergebracht und durch eine Abdeckung geschützt.

#### Daten der Pufferbatterie

Lithium-Batterie	3 V / 950 mAh
Bestellnummer	0AC201.9
Kurzbeschreibung	Lithium Batterien, 5 Stück, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle
Lagertemperatur	-20 bis +60 °C
Lagerzeit	max. 3 Jahre bei 30 °C
Luftfeuchtigkeit	0 bis 95 % (nicht kondensierend)

Tabelle 67: CP360 Daten der Pufferbatterie

Das Design des Produktes gestattet das Wechseln der Batterie sowohl im spannungslosen Zustand der SPS als auch bei eingeschalteter SPS. In manchen Ländern ist der Wechsel unter Betriebsspannung jedoch nicht erlaubt.



# Die Daten im RAM gehen beim Batteriewechsel im spannungslosen Zustand verloren!

#### Module B&R 2005 • Zentraleinheiten • CP360

#### Vorgangsweise beim Batteriewechsel

- 1) Elektrostatische Entladung an der Hutschiene bzw. am Erdungsanschluss vornehmen (nicht in das Netzteil greifen!)
- 2) Abdeckung für Lithium-Batterie mit Hilfe eines Schraubendrehers abnehmen.



Abbildung 57: CP360 Abdeckung für Lithium-Batterie abnehmen

3) Herausziehen der Batterie aus der Halterung durch Ziehen am Ausziehstreifen (Batterie nicht mit Zange oder unisolierter Pinzette anfassen -> Kurzschluss). Die Batterie darf mit der Hand nur an den Stirnseiten berührt werden. Zum Herausnehmen kann auch eine <u>isolierte</u> Pinzette verwendet werden.



Abbildung 58: CP360 Batterie richtig anfassen

4) Neue Batterie in richtiger Polarität einstecken. Dazu wird der Ausziehstreifen nach rechts gezogen und die Batterie mit der "+"-Seite nach links in das Batteriefach gesteckt. Damit die Batterie wieder herausgezogen werden kann, muss sich der Ausziehstreifen unbedingt rechts von der Batterie befinden.



Abbildung 59: CP360 Ausziehstreifen muss sich rechts von der Batterie befinden

- 5) Das überstehende Ende des Ausziehstreifens unter die Batterie stecken, so dass er nicht aus dem Batteriefach hervorragt.
- 6) Abdeckung anbringen. Zuerst wird das untere Ende der Abdeckung in die Ausnehmung des Batteriefachs gesteckt. Das obere Ende rastet durch Druck auf die Abdeckung ein.



Bei Lithium-Batterien handelt es sich um Sondermüll! Verbrauchte Batterien müssen daher dementsprechend entsorgt werden.

# 5.3.15 Lokale I/O-Buserweiterung

Da die CP360 über keinen eigenen Expansions-Master verfügt, wird für die lokale I/O-Buserweiterung der I/O-Master Controller EX350 benötigt. Durch den Einsatz dieses Controllers können auch mit der CP360 bis zu vier Erweiterungsrückwände mit allen I/O-Modulen betrieben werden.

Der I/O-Master Controller wird im Erweiterungssteckplatz eines Netzteilmoduls PS465, PS694 oder PS794 betrieben. Die Behandlung der I/O-Module auf der Basisrückwand wird von der CPU durchgeführt. Das Modul EX350 unterstützt die CPU bei der Datenbearbeitung der I/O-Module auf den Erweiterungsrückwänden.

Kapitel 3 Module B&R 2005

#### 5.3.16 System-Flash programmieren

## Allgemeines

Auf der CP360 ist bei der Auslieferung bereits ein Default B&R Automation Runtime™ mit eingeschränktem Funktionsumfang installiert. Im Boot-Modus (Betriebsmodusschalterstellung 0) wird dieses Laufzeitsystem gestartet. Es initialisiert und bedient unter anderem die serielle RS232 OnBoard Schnittstelle und ermöglicht somit einen Laufzeitsystem Download via INA2000 Protokoll.

Dieser Download des Laufzeitsystems ist in jedem Fall bei der Inbetriebnahme der CP360 durchzuführen. Das Laufzeitsystem wird im Programmspeicher (Compact Flash) des Prozessors gespeichert. Eine spätere Aktualisierung des Laufzeitsystems erfolgt durch einen Laufzeitsystem-Update.

Ein Laufzeitsystem-Download oder -Update wird mit Hilfe des Programmiersystems durchgeführt (ab B&R Automation Studio™ V 2.1).

## Laufzeitsystem-Download

Beim Installieren des Laufzeitsystems (Laufzeitsystem-Download) muss folgende Vorgangsweise eingehalten werden:

- 1) Versorgungsspannung für die SPS abschalten.
- 2) Ein Laufzeitsystem-Download ist nur möglich, wenn sich der Prozessor im Boot-Modus befindet. Dazu muss der Betriebsmodusschalter auf Stellung 0 gedreht werden.
- 3) Versorgungsspannung wieder anlegen.
- 4) Online-Verbindung zwischen Programmiergerät (PC oder Industrie-PC) und CPU herstellen. Ein Laufzeitsystem-Download ist nur über die serielle RS232 OnBoard Schnittstelle möglich.
- 5) Programmierumgebung B&R Automation Studio<sup>™</sup> starten.
- 6) Zum Starten des Download-Vorgangs rufen Sie im Menü Projekt den Befehl Dienste auf. Aus dem dadurch angebotenen Menü wählen Sie den Befehl Betriebssystem übertragen... Folgen Sie nun den Anweisungen des B&R Automation Studios™.
- 7) Es wird eine Dialogbox eingeblendet, in der Sie die CAN-Baudrate, CAN-ID und die CAN-Knotennummer festlegen können (die hierbei eingestellte CAN-Knotennummer ist nur relevant, falls ein Schnittstellenmodul keinen CAN-Knotennummernschalter enthält). Eine eindeutige Knotennummernzuordnung ist vor allem bei der Online-Kommunikation über ein CAN-Netzwerk (INA2000-Protokoll) erforderlich.

Die Laufzeitsystem-Version ist bereits durch die vom Anwender getätigten Projekteinstellungen vorselektiert. Durch Anwahl der Schaltfläche < **Zurück** wird ein Dialog eingeblendet, in dem Sie die Laufzeitsystem-Version ändern können. Mit **Weiter** > gelangen Sie wieder in das Dialogfeld zum Einstellen der CAN-Parameter zurück.

- 8) Durch Anwahl des Auswahlfeldes **Weiter** > wird der Download-Vorgang gestartet. Der Download-Fortschritt wird in einem Meldungsfenster angezeigt.
- 9) Wenn der Download-Vorgang abgeschlossen ist, muss der Betriebsmodusschalter auf Stellung 4 gedreht werden.
- 10) SPS aus- und einschalten.
- 11) Die SPS ist nun betriebsbereit.

#### Laufzeitsystem-Update

Beim Aktualisieren des Laufzeitsystems (Online Laufzeitsystem-Update) muss folgende Vorgangsweise eingehalten werden:

- 1) Ein Online Laufzeitsystem-Update ist nur möglich, wenn sich der Prozessor im RUN-Modus befindet. Dazu muss der Betriebsmodusschalter auf Stellung 4 gedreht werden.
- 2) Versorgungsspannung anlegen.
- Online-Verbindung (Online Kabel) zwischen Programmiergerät (PC oder Industrie-PC) und CP360 herstellen. Ein Online Laufzeitsystem-Update ist nur über die CPU-Schnittstellen möglich.
- 4) Programmierumgebung B&R Automation Studio<sup>™</sup> starten.
- 5) Zum Starten des Update-Vorgangs rufen Sie im Menü Projekt den Befehl Dienste auf. Aus dem dadurch angebotenen Menü wählen Sie den Befehl Betriebssystem übertragen... Folgen Sie nun den Anweisungen des B&R Automation Studios™.
- 6) Es wird eine Dialogbox eingeblendet, in der Sie die CAN-Baudrate, CAN-ID und die CAN-Knotennummer festlegen können (die hierbei eingestellte CAN-Knotennummer ist nur relevant, falls ein Schnittstellenmodul keinen CAN-Knotennummernschalter enthält). Eine eindeutige Knotennummernzuordnung ist vor allem bei der Online-Kommunikation über ein CAN-Netzwerk (INA2000-Protokoll) erforderlich.

Die Laufzeitsystem-Version ist bereits durch die vom Anwender getätigten Projekteinstellungen vorselektiert. Durch Anwahl der Schaltfläche < **Zurück** wird ein Dialog eingeblendet, in dem Sie die Laufzeitsystem-Version ändern können. Mit **Weiter** > gelangen Sie wieder in das Dialogfeld zum Einstellen der CAN-Parameter zurück.

- 7) Durch Anwahl des Auswahlfeldes **Weiter** > wird der Update-Vorgang gestartet. Der Update-Fortschritt wird in einem Meldungsfenster angezeigt.
- 8) Wenn der Update-Vorgang abgeschlossen ist, wird automatisch die Online-Verbindung wieder aufgenommen.
- 9) Die SPS ist nun betriebsbereit.

Außerdem ist ein Laufzeitsystem-Update je nach Systemkonfiguration nicht nur über eine Online-Verbindung, sondern auch über ein CAN-Netzwerk, ein serielles Netzwerk (INA2000-Protokoll) oder ein ETHERNET Netzwerk möglich.