# TSN-Switch Anwenderhandbuch

Version: **1.27 (Juli 2023)** Bestellnr.: **TSN-Switch** 

Originalbetriebsanleitung

#### Impressum

B&R Industrial Automation GmbH B&R Straße 1 5142 Eggelsberg Österreich Telefon: +43 7748 6586-0 Fax: +43 7748 6586-26 office@br-automation.com

#### Disclaimer

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments. Jederzeitige inhaltliche Änderungen dieses Dokuments ohne Ankündigung bleiben vorbehalten. B&R Industrial Automation GmbH haftet insbesondere für technische oder redaktionelle Fehler in diesem Dokument unbegrenzt nur (i) bei grobem Verschulden oder (ii) für schuldhaft zugefügte Personenschäden. Darüber hinaus ist die Haftung ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Eine Haftung in den Fällen, in denen das Gesetz zwingend eine unbeschränkte Haftung vorsieht (wie z. B. die Produkthaftung), bleibt unberührt. Die Haftung für mittelbare Schäden, Folgeschäden, Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn, Verlust von Informationen und Daten ist ausgeschlossen, insbesondere für Schäden, die direkt oder indirekt auf Lieferung, Leistung und Nutzung dieses Materials zurückzuführen sind.

B&R Industrial Automation GmbH weist darauf hin, dass die in diesem Dokument verwendeten Hard- und Softwarebezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen dem allgemeinen warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichen Schutz unterliegen.

Hard- und Software von Drittanbietern, auf die in diesem Dokument verwiesen wird, unterliegt ausschließlich den jeweiligen Nutzungsbedingungen dieser Drittanbieter. B&R Industrial Automation GmbH übernimmt hierfür keine Haftung. Allfällige Empfehlungen von B&R Industrial Automation GmbH sind nicht Vertragsinhalt, sondern lediglich unverbindliche Hinweise, ohne dass dafür eine Haftung übernommen wird. Beim Einsatz der Hard- und Software von Drittanbietern sind ergänzend die relevanten Anwenderdokumentationen dieser Drittanbieter heranzuziehen und insbesondere die dort enthaltenen Sicherheitshinweise und technischen Spezifikationen zu beachten. Die Kompatibilität der in diesem Dokument dargestellten Produkte von B&R Industrial Automation GmbH mit Hard- und Software von Drittanbietern ist nicht Vertragsinhalt, es sei denn, dies wurde im Einzelfall gesondert vereinbart; insoweit ist die Gewährleistung für eine solche Kompatibilität jedenfalls ausgeschlossen und hat der Kunde die Kompatibilität in eigener Verantwortung vorab zu prüfen.

1 Sicherheitshinweise	6
1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	
1.2 Schutz vor elektrostatischen Entladungen	7
1.2.1 Verpackung	7
1.2.2 Vorschriften für die ESD-gerechte Handhabung	8
1.3 Transport und Lagerung	
1.4 Montagerichtlinien	8
1.5 Betrieb	
1.5.1 Schutz gegen Berühren elektrischer Teile	9
1.6 Gestaltung von Hinweisen	
1.7 Reinigung des Geräts	
1.8 Umweltgerechte Entsorgung	
1.8.1 Werkstofftrennung	9
2 Einleitung	
2 1 Anwendungsfälle	11
2 1 1 Gleichzeitiges Steuern von Freignissen	
2.1.1 Öleichizeniges öledern von Ereignissen	
2.1.2 Obchragungsgaranite am H-Netzweitk	
2. Netzwerktopologien	
3 Technische Beschreibung	
3.1 Restelldaten	15
3.2 Technische Daten	16
3.3 Bedien- und Anschlusselemente	
3.3.1 Status-I ED	
3 3 2 Ethernet Anschluss	18
3.3.3 Resettaster	
3 3 4 24 VDC Versoraung	19
3.4 Versorgung des TSN-Switchs	
3.5 Einstellen der IP-Adresse.	
3.6 Abmessungen	
3.7 Montage	21
3.7.1 Ummontieren der Hutschienenhalterung	
3.7.2 Einbaulagen und Derating	23
3.8 Blitz- und Überspannungsschutz	
3.8.1 UL/CSA	24
4 Frste Schritte	25
4 1 Vorbereitung	25
4.1 Vorbereitung	
4.2 1 Verbindungsaufbau per Hostname	
4.2.1 Verbindungsaufbau per Ποσιταπε	
4.2.2 Verbindungsaubau per II -Auresse	
4.4 Anlegen des initialen Benutzers	30
4.5 Allgemeine Netzwerkeinstellungen über OPC IIA	
4.5 Aligemente Netzwerkeinstellungen über Of O OA	34
4.0 Zeitsyndinonisation	
4.8 Aktualisierung des Self-Signed Zertifikats	
4.9 TSN-Netzwerkkonfiguration über NETCONE	אצ ניייייייייייייייייייייייייייייייייייי
4 9 1 Benutzerrechte	00 אר
4.9.2 Konfigurationswerkzeuge	
5 Firmularoundate über ODO UA	~=
5 1 Undate durchführen	

6 Features / Funktionalität	40
6.1 Verwendete Namespaces	
6.2 Geräteinformation	41
6.3 Zeitsynchronisation und Zeitdomänen	
6.4 Time Sensitive Networking (TSN)	
6.4.1 Frame-Forwarding	
6.4.2 Zeitgesteuerte Kommunikation (Scheduled Traffic)	
6.4.3 Credit-based Shaping	
6.4.4 Frame Preemption	
6.5 Netzwerkmanagementprotokolle	
6.5.1 Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)	
6.5.2 Link Laver Discovery Protocol (LLDP)	
6.6 Geräteeigenschaften	
6.7 Port-Mirroring und Port-Isolation	45
7 Konfiguration	
7 1 Konfiguration über OPC LIA	46
7 1 1 Methoden	40 чо ле
7 1 2 Allgemeine Netzwerkkonfiguration	40 лт
7 1 3 Bridge-Konfiguration	лт лт
7.1.3 Bridge-Normgaration	
7.1.5 Port-Mirroring und Port-Isolation	40- 48
7.1.6 Teitsynchronisation	40- مەر
7.2 Integration im IT-Netzwerk	
7.2 Integration ther NETCONE	
7.3 1 Konfiguration mittale Automation Studio	
7.3.1 Konfiguration mitters Automation Studio	
8 Status	52
8.1 Port-Status	
8.2 Zeitsynchronisation	53
8.3 Netzwerk	53
9 Cyber-Security	54
9.1 Grundbegriffe und Grundlagen	
9.1.1 Verschlüsselung	54
9.1.2 Integrität	
9.1.3 Symmetrische und asymmetrische Schlüssel	
9.1.4 Asymmetrischer Schlüsselaustausch	
9.1.5 Vertrauenshierarchie und Autorität	
9.2 Benutzerzugriffe	
9.3 Schlüsselverwaltung für NETCONF	60
9.4 Zertifikatsmanagement	61
9.4.1 Zertifikatsanforderung erzeugen	61
9.4.2 Zertifikat mittels UpdateCertificate aktualisieren	61
10 Diagnose	64
10.1 Adressierung	65
10.2 Datenübertragung	00 66
10.3 Zeitsynchronisierung	67
10.4 Cyber-Security	
11 Lizenzen	69
12 Anhang	70
12 1 OPC LIA Informationsmodell	70

#### Inhaltsverzeichnis

12.1.1 Benutzerverwaltung	
12.1.2 Firmwareupdate	
13 0TB2103.9110	
13.1 Allgemeines	
13.2 Bestelldaten	
13.3 Technische Daten	
13.4 Prüfzugang	

# 1 Sicherheitshinweise

Speicherprogrammierbare Steuerungen, Bedien- und Beobachtungsgeräte (wie z. B. Industrie PCs, Power Panel, Mobile Panel usw.) wie auch die unterbrechungsfreie Stromversorgung sind von B&R für den gewöhnlichen Einsatz bzw. Einsatz mit erhöhten Sicherheitsanforderungen (Safety Technology) in der Industrie entworfen, entwickelt und hergestellt worden. Diese wurden nicht entworfen, entwickelt und hergestellt für einen Gebrauch, der verhängnisvolle Risiken oder Gefahren birgt, die ohne Sicherstellung außergewöhnlich hoher Sicherheitsmaßnahmen zu Tod, Verletzung, schweren physischen Beeinträchtigungen oder anderweitigem Verlust führen können. Solche stellen insbesondere die Verwendung bei der Überwachung von Kernreaktionen in Kernkraftwerken, von Flugleitsystemen, bei der Flugsicherung, bei der Steuerung von Massentransportmitteln, bei medizinischen Lebenserhaltungssystemen und Steuerung von Waffensystemen dar.

Sowohl beim Einsatz von Speicherprogrammierbaren Steuerungen als auch beim Einsatz von Bedien- und Beobachtungsgeräten als Steuerungssystem in Verbindung mit einer Soft-SPS (z. B. B&R Automation Runtime oder vergleichbare Produkte) bzw. einer Steckplatz-SPS (z. B. B&R LS251 oder vergleichbare Produkte) sind die für die industriellen Steuerungen geltenden Sicherheitsmaßnahmen (Absicherung durch Schutzeinrichtungen wie z. B. Not-Halt etc.) gemäß den jeweils zutreffenden nationalen bzw. internationalen Vorschriften zu beachten. Dies gilt auch für alle weiteren angeschlossenen Geräte wie z. B. Antriebe.

Alle Arbeiten wie Installation, Inbetriebnahme und Service dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal ausgeführt werden. Qualifiziertes Fachpersonal sind Personen, die mit Transport, Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme und Betrieb des Produktes vertraut sind und über die ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikationen verfügen (z. B. IEC 60364-1). Nationale Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.

Die Sicherheitshinweise, die Angaben zu den Anschlussbedingungen (Typenschild und Dokumentation) und die in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte sind vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durchzulesen und unbedingt einzuhalten.

Die Verwendung der Produkte ist auf folgende Personen begrenzt:

- **Qualifiziertes Personal**\*, das mit den einschlägigen Sicherheitskonzepten zur Automatisierungstechnik sowie den geltenden Normen und Vorschriften vertraut ist.
- Qualifiziertes Personal\*, das Sicherheitseinrichtungen für Maschinen und Anlagen plant, entwickelt, einbaut und in Betrieb nimmt.

\* Qualifiziertes Personal im Sinne der sicherheitstechnischen Hinweise dieses Handbuches sind Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung, Erfahrung und Unterweisung sowie ihrer Kenntnisse über einschlägige Normen, Bestimmungen, Unfallverhütungsvorschriften und Betriebsverhältnisse berechtigt sind, die jeweils erforderlichen Tätigkeiten auszuführen und dabei mögliche Gefahren erkennen und vermeiden können. In diesem Sinne werden auch ausreichende Sprachkenntnisse für das Verständnis dieses Handbuches vorausgesetzt.

# 1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Es sind in jedem Fall die einschlägigen nationalen und internationalen Fachnormen, Vorschriften und Sicherheitsmaßnahmen zu beachten und einzuhalten!

Die in diesem Handbuch beschriebenen B&R Produkte sind für den Einsatz in der Industrie und in Industrieanwendungen bestimmt.

Die bestimmungsgemäße Verwendung umfasst das Steuern, Bedienen, Beobachten, Antreiben und Visualisieren im Rahmen von Automatisierungsprozessen in Maschinen und Anlagen.

B&R Produkte dürfen nur im Originalzustand verwendet werden. Modifikationen und Erweiterungen sind nur dann zulässig, wenn sie in diesem Handbuch beschrieben sind.

B&R schließt die Haftung für Schäden jeglicher Art aus, die bei einem Einsatz der B&R Produkte außerhalb der bestimmungsgemäßen Verwendung entstehen.

B&R Produkte wurden nicht entworfen, entwickelt und hergestellt für einen Gebrauch, der verhängnisvolle Risiken oder Gefahren birgt, die ohne Sicherstellung außergewöhnlich hoher Sicherheitsmaßnahmen zu Tod, Verletzung, schweren physischen Beeinträchtigungen oder anderweitigem Verlust führen können.

B&R Produkte sind explizit nicht zum Gebrauch in folgenden Anwendungen bestimmt:

- Überwachung und Steuerung von thermonuklearen Prozessen
- Steuerung von Waffensystemen
- Flug- und Verkehrsleitsysteme für Personen- und Gütertransport
- · Gesundheitsüberwachungs- und Lebenserhaltungssysteme

# Information:

Die in diesem Handbuch beschriebenen B&R Produkte sind als "offenes Betriebsmittel" (IEC 61010-1) und als "open type equipment" (UL) konzipiert und somit nur für den Einbau im geschlossenen Schaltschrank bestimmt.

# 1.2 Schutz vor elektrostatischen Entladungen

Elektrische Baugruppen, die durch elektrostatische Entladungen (ElectroStatic Discharge) beschädigt werden können, sind entsprechend zu handhaben.

#### 1.2.1 Verpackung

- <u>Elektrische Baugruppen mit Gehäuse</u> ... benötigen keine spezielle ESD-Verpackung, sie sind aber korrekt zu handhaben (siehe "Elektrische Baugruppen mit Gehäuse" auf Seite 8).
- <u>Elektrische Baugruppen ohne Gehäuse</u> ... sind durch ESD-taugliche Verpackungen geschützt.

## 1.2.2 Vorschriften für die ESD-gerechte Handhabung

#### Elektrische Baugruppen mit Gehäuse

- Kontakte von Steckverbindern auf dem Gerät nicht berühren (Bus-Datenkontakte)
- Kontakte von Steckverbindern von angeschlossenen Kabeln nicht berühren
- Kontaktzungen von Leiterplatten nicht berühren

#### Elektrische Baugruppen ohne Gehäuse

Zusätzlich zu "Elektrische Baugruppen mit Gehäuse" gilt:

- Alle Personen, die elektrische Baugruppen handhaben, sowie Geräte, in die elektrische Baugruppen eingebaut werden, müssen geerdet sein.
- Baugruppen dürfen nur an den Schmalseiten oder an der Frontplatte berührt werden.
- Baugruppen immer auf geeigneten Unterlagen (ESD-Verpackung, leitfähiger Schaumstoff etc.) ablegen.

# Information:

#### Metallische Oberflächen sind als Ablageflächen nicht geeignet.

- Elektrostatische Entladungen auf die Baugruppen (z. B. durch aufgeladene Kunststoffe) sind zu vermeiden.
- Zu Monitoren oder Fernsehgeräten muss ein Mindestabstand von 10 cm eingehalten werden.
- · Messgeräte und -vorrichtungen müssen geerdet werden.
- Messspitzen von potenzialfreien Messgeräten sind vor der Messung kurzzeitig an geeigneten geerdeten Oberflächen zu entladen.

#### Einzelbauteile

- ESD-Schutzmaßnahmen für Einzelbauteile sind bei B&R durchgängig verwirklicht (leitfähige Fußböden, Schuhe, Armbänder etc.).
- Die erhöhten ESD-Schutzmaßnahmen für Einzelbauteile sind für das Handling von B&R Produkten bei unseren Kunden nicht erforderlich.

# 1.3 Transport und Lagerung

Bei Transport und Lagerung müssen die Geräte vor unzulässigen Beanspruchungen (mechanische Belastung, Temperatur, Feuchtigkeit, aggressive Atmosphäre) geschützt werden.

Die Geräte enthalten elektrostatisch gefährdete Bauelemente, die durch unsachgemäße Behandlung beschädigt werden können. Es sind daher beim Ein- bzw. Ausbau der Geräte die erforderlichen Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Entladungen zu treffen (siehe "Schutz vor elektrostatischen Entladungen" auf Seite 7).

# 1.4 Montagerichtlinien

- Die Montage muss entsprechend der Dokumentation mit geeigneten Einrichtungen und Werkzeugen erfolgen.
- Die Montage der Geräte darf nur in spannungsfreiem Zustand und durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.
- Die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen sowie die national geltenden Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.
- Die elektrische Installation ist nach den einschlägigen Vorschriften durchzuführen (z. B. Leiterquerschnitt, Absicherung, Schutzleiteranbindung). Falls das Gerät auf eine vom Hersteller unvorgesehenen Weise verwendet wird, kann der durch das Gerät gebotene Schutz beeinträchtigt werden.
- Treffen Sie die erforderlichen Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung (siehe "Schutz vor elektrostatischen Entladungen" auf Seite 7).

# 1.5 Betrieb

#### 1.5.1 Schutz gegen Berühren elektrischer Teile

# Gefahr!

Zum Betrieb der speicherprogrammierbaren Steuerungen sowie der Bedien- und Beobachtungsgeräte und der unterbrechungsfreien Stromversorgung ist es notwendig, dass bestimmte Teile unter gefährlichen Spannungen stehen. Werden solche Teile berührt, kann es zu einem lebensgefährlichen elektrischen Schlag kommen. Es besteht die Gefahr von Tod oder schweren gesundheitlichen oder materiellen Schäden.

Vor dem Einschalten der speicherprogrammierbaren Steuerungen, der Bedien- und Beobachtungsgeräte sowie der Unterbrechungsfreien Stromversorgung muss sichergestellt sein, dass das Gehäuse ordnungsgemäß mit Erdpotenzial (PE-Schiene) verbunden ist. Die Erdverbindungen müssen auch angebracht werden, wenn das Bedienund Beobachtungsgerät sowie die unterbrechungsfreie Stromversorgung nur für Versuchszwecke angeschlossen oder nur kurzzeitig betrieben wird!

Vor dem Einschalten sind spannungsführende Teile sicher abzudecken. Während des Betriebs müssen alle Abdeckungen geschlossen gehalten werden.

# 1.6 Gestaltung von Hinweisen

#### Sicherheitshinweise

Enthalten ausschließlich Informationen, die vor gefährlichen Funktionen oder Situationen warnen.

Signalwort	Beschreibung
Gefahr!	Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise werden Tod, schwere Verletzungen oder große Sachschäden
	eintreten.
Warnung!	Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise können Tod, schwere Verletzungen oder große Sachschäden eintreten.
Vorsicht!	Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise können leichte Verletzungen oder Sachschäden eintreten.
Achtung!	Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise können Sachschäden eintreten.

#### **Allgemeine Hinweise**

Enthalten nützliche Informationen für Anwender und Angaben zur Vermeidung von Fehlfunktionen.

Signalwort	Beschreibung
Information:	Nützliche Informationen, Anwendungstipps und Angaben zur Vermeidung von Fehlfunktionen.

# 1.7 Reinigung des Geräts

#### Information:

Die Reinigung im Bereich des Aufklebers ist nur mit einem trockenen Tuch oder mit Wasser zulässig.

# **1.8 Umweltgerechte Entsorgung**

Alle Steuerungskomponenten von B&R sind so konstruiert, dass sie die Umwelt so gering wie möglich belasten.

#### 1.8.1 Werkstofftrennung

Damit die Geräte einem umweltgerechten Recycling-Prozess zugeführt werden können, ist es notwendig, die verschiedenen Werkstoffe voneinander zu trennen.

Bestandteil	Entsorgung		
X20 Module,	Elektronik-Recycling		
Kabel			
Karton/Papier-Verpackung	Papier-/Kartonage-Recycling		

Tabelle 1: Umweltgerechte Werkstofftrennung

Die Entsorgung muss gemäß den jeweils gültigen gesetzlichen Regelungen erfolgen.

# 2 Einleitung

Mit dem TSN-Switch lassen sich modulare Maschinenkonzepte und Ethernet TSN-Netzwerke einfach umsetzen, zum Beispiel in Verbindung mit der herstellerunabhängigen Kommunikationslösung OPC UA over TSN. Der TSN-Switch ermöglicht Stern-, Baum-, Ring- oder vermaschte Topologien in OPC-UA-over-TSN-Netzwerken. Er ermöglicht Netzwerk-Zykluszeiten von weniger als 50 µs und fügt sich hinsichtlich Design und Formfaktor in das B&R-Portfolio ein.

Ethernet-Netzwerkteilnehmer mit oder ohne TSN-Funktionalität können mit dem TSN-Switch gleichermaßen problemlos in das Netzwerk eingebunden werden. Der TSN-Switch funktioniert in allen Ethernet und Ethernet-TSN-Netzwerken und unterstützt dabei folgende TSN-Standards:

- IEEE 802.1Q
- IEEE 802.1AS-2020 Precision Time Protocol (PTP)
- IEEE 802.1Qbv
- IEEE 802.1Qav
- IEEE 802.1Qbu

# Information:

Für genauere Informationen zu den verwendeten TSN-Standards siehe <u>OPC UA over TSN Technolo-</u>giebeschreibung.

# 2.1 Anwendungsfälle

Die hier beschriebenen Szenarien zeigen, in welchen Anwendungsgebieten OPC UA over TSN bzw. Teile dieser Technologie eingesetzt werden können.

#### 2.1.1 Gleichzeitiges Steuern von Ereignissen

IEEE 802.1AS (gPTP) ermöglicht eine sehr genaue Zeitsynchronisierung. B&R Steuerungen sind dadurch in der Lage den Systemtick auf PTP im Bereich weniger Mikrosekunden zu synchronisieren. Wenn auf den zu synchronisierenden B&R Steuerungen die gleiche Zykluszeit für die Taskklasse1 gewählt und diese Zykluszeit gleich dem Systemtick ist, dann sind auch die Zyklen der Taskklasse1 auf wenige Mikrosekunden synchron.

Mit der synchronisierten Taskklasse ist es möglich, auf verschiedenen B&R-Steuerungen zeitgleich ein Ereignis (z. B. Ansteuern eines Motors) auszulösen. Die Steuerungen können sich z. B. über PubSub austauschen, welche Ereignisse stattfinden sollen und wann sie stattfinden sollen. Auf den Steuerungen kann man während der Abarbeitung der Taskklasse1 die aktuelle PTP-Zeit auslesen und somit können beide Steuerungen zum exakt gleichen Zeitpunkt das geplante Ereignis durchführen.

Dadurch lassen sich auf unterschiedlichen Steuerungen zeitgleich Ereignisse ausführen, aber noch nicht in Echtzeit regeln. Dafür wäre zusätzlich eine deterministische Kommunikation zwischen den Steuerungen nötig, welche zurzeit noch nicht unterstützt wird. Aktuell kann man mit PubSub zwar – analog zu Modbus TCP, PROFINET oder Ethernet/IP – eine rasche und auf unausgelasteten Steuerungen mit hoher Wahrscheinlichkeit zuverlässige Kommunikation erreichen, aber harte Echtzeit kann nicht garantiert werden.

Auf den Steuerungen muss PTP aktiviert und als Zeitgeber für den Systemtick konfiguriert werden (Automation Help Abschnitt "PTP Konfiguration"). Zusätzlich muss ein PTP-Master (z. B. TSN-Switch) im Netzwerk vorhanden sein.



#### 2.1.2 Übertragungsgarantie am IT-Netzwerk

Mit OPC UA over TSN bieten B&R-Steuerungen eine über konvergente TSN-Netzwerk-Infrastrukturen einsetzbare Kommunikationsmöglichkeit mit Übertragungsgarantie. Somit ist es möglich Maschinen, welche innerhalb einer Anlage an das bestehende TSN-Netzwerk angeschlossen sind, kommunizieren zu lassen ohne dass diese Kommunikation vom Best-Effort Verkehr im Netzwerk gestört wird. Dazu werden PubSub Nachrichten mit VLAN-Tags versehen, sodass ein TSN-fähiger Switch diese höherprior behandelt und dieser Verkehr somit nicht vom restlichen Best-Effort Verkehr behindert wird.

Die B&R-Steuerungen werden, wie in Automation Help Abschnitt "PubSub Konfiguration" beschrieben, hinsichtlich PubSub konfiguriert und es werden zusätzlich VLAN-Tags für die PubSub Nachrichten eingestellt. Für eine priorisierte Weiterleitung im Netzwerk muss diese VLAN-Information dann auch auf allen TSN-Switchs im Netzwerk konfiguriert werden.

Um zeitgleiche Ereignisse auf den Steuerungen abzuarbeiten, kann auch in diesem Fall die Synchronisierung der Taskklasse1 durch PTP konfiguriert werden (Automation Help Abschnitt "PTP Konfiguration").



#### 2.1.3 Big Data

Mittels TSN-Mechanismen kann man die zu kommunizierenden Daten priorisieren. Es ist sowohl am Netzwerk als auch innerhalb der Steuerung möglich, zwischen wichtigen und weniger wichtigen Daten zu unterscheiden. Somit kann das Netzwerk durch Best-Effort Verkehr voll ausgelastet werden, bei gleichzeitiger Garantie der zeitgerechten Übertragung des Echtzeitverkehrs.

Das ist ein großer Unterschied im Vergleich zu bestehenden Kommunikationstechnologien, welche über Standard-Ethernet angeboten werden. Bei Technologien wie z. B. PROFINET oder Modbus TCP ist es möglich unter gewissen Voraussetzungen, wie z. B. sehr niedriger Netzwerklast sogenanntes "Soft Real Time" zu betreiben. Bei OPC UA over TSN hingegen ist es möglich "Hard Real Time" auch bei stark ausgelastetem Netzwerk zu betreiben.



# 2.2 Netzwerktopologien

Der TSN-Switch ermöglicht physikalisch Stern-, Baum-, Ring- oder vermaschte Topologien in OPC-UA-over-TSN-Netzwerken. Ebenso ist eine Kaskadierung mehrerer TSN-Switche realisierbar.



# Information:

Kabel- oder Ringredundanz in Ring- oder vermaschten Anordnungen wird vom TSN-Switch für OPC UA-over-TSN-Verbindungen nicht aktiv unterstützt.

Nur für Best-Effort Verbindungen ermöglicht der Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Algorithmus eine entsprechende Redundanz.

# **3 Technische Beschreibung**

# 3.1 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Switch	
0ACST052.1	5-Port 100/1000 MBit Ethernet Layer 2 Industrie-Switch, 4-Port TSN, 1-Port Ethernet Uplink (RJ45, Layer 2), 24 VDC, An- schlussklemme 0TB2103.9110 beiliegend	

Tabelle 2: 0ACST052.1 - Bestelldaten

Für Details zur beiliegenden Anschlussklemme siehe 13 "0TB2103.9110".

#### **Optionales Zubehör**

Bestellnummer	Kurzbeschreibung
Verbindungskabel	
X20CA0E61.xxxxx	POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45, 0,2 bis 20 m
X20CA0E61.xxxx	POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45, ab 20 m

#### Endklammernset bei Montage an senkrechter Hutschiene

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung	
	Endklammernset		
X20AC0RF1	X20 Endklammerset für hohe Vibration		

Tabelle 3: X20AC0RF1 - Bestelldaten

# 3.2 Technische Daten

Bestellnummer	0ACST052.1	
Allgemeines		
B&R ID-Code	0x1404	
Statusanzeigen	Modulstatus. Netzwerkstatus	
Diagnose		
Modulstatus	Ja, per Status-LED und SW-Status	
Netzwerkstatus	Ja per Status-LED und SW-Status	
	63W	
Zulassungen	0,0 11	
CE	a	
	Ja	
	cl II us E115267	
	Industrial Control Equipment	
Schnittstellen		
Тур	4x OPC UA over TSN	
51	1x Ethernet	
Standard (Compliance)	IEEE 802 (Standard Ethernet), IEEE 802.1Q (TSN), OPC UA	
Ausführung	5x RJ45 geschirmt	
Leitungslänge	max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge)	
Übertragungsrate	100 MBit/s und 1 GBit/s	
Übertragung		
Physik	100BASE-TX/1000BASE-T	
Halbduplex	Nein	
Vollduplex	Ja	
Autonegotiation	Ja	
	.la	
Versorgung		
Nennspannung	24 VDC SELV/PELV	
Spannungsbereich	20.4 bis 28.8 VDC	
Sicherung	T 3 A	
Vernolungsschutz	la	
Flektrische Figenschaften	<u>u</u>	
Potenzialtrennung	Ethernet zueinander und zu Versorgung getrennt	
Finsatzbedingungen		
waarecht		
senkrecht	00  0	
Aufstellungshöhe über NN (Meeressniegel)	Ja	
0 bis 2000 m	Keine Einschränkung	
>2000 m	Reduktion der Umgebungstemperatur um 0.5°C pro 100 m	
-2000 m maximal		
Verschmutzungsgrad pach EN 60664 1	4000 III	
	2	
Sobutzort poob EN 60520		
Patrichanasition	IF20 -7	
Temperatur		
Detriep '/		
	-25 DIS 60 C	
Derating		
	-40 DIS 85 C	
	-40 bis 85°C	
Betried	5 bis 95%, nicht kondensierend	
	5 bis 95%, nicht kondensierend	
I ransport	5 bis 95%, nicht kondensierend	
Mechanische Eigenschaften		
Abmessungen		
Breite	25 mm	
Lange	100 mm	
Hohe	100 mm	
Gewicht	280 g	

#### Tabelle 4: 0ACST052.1 - Technische Daten

Für weitere Einbaulagen siehe Abschnitt "Einbaulagen und Derating". Nicht UL geprüft.

1) 2)

# 3.3 Bedien- und Anschlusselemente



#### 3.3.1 Status-LED

In der folgenden Tabelle sind die Status-LEDs des TSN-Switchs beschrieben. Die genauen Blinkzeiten zeigt das Timingdiagramm im nächsten Abschnitt.

Direkt nach dem Einschalten blitzen die LEDs rot auf. Dies ist keine Fehlermeldung.

Abbildung	LED	Farbe	Status	Beschreibung
	MS <sup>1)</sup>	-	Aus	Modul nicht versorgt oder Modus RESET 2)
		Grün	2 Pulse	Firmware-Update
			Ein	Modul OK
		Rot	1 Puls	Modus RESET: Neustart
			2 Pulse	Modus RESET: Konfiguration löschen
			3 Pulse	Modus RESET: Sicherheit-Konfiguration löschen
			4 Pulse	Modus RESET: Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
			Ein	Fehlerzustand
		Grün + Rot	Ein	Modus RESET: Bestätigung des Löschvorgangs
MS	LS <sup>3)</sup>	Grün	1 Puls	Warten auf IP-Konfiguration
U.S. OF			2 Pulse	Warten auf PTP-Synchronisation
			3 Pulse	Warten auf NTP-Synchronisation
			Ein	Netzwerk OK
		Rot	1 Puls	Zeitüberschreitung IP-Konfiguration <sup>4)</sup>
			2 Pulse	Zeitüberschreitung PTP-Synchronisation <sup>5)</sup>
			3 Pulse	Zeitüberschreitung NTP-Synchronisation
			4 Pulse	Fehler PTP-Status <sup>6)</sup>
			Ein	IP-Adressenkonflikt
	Speed <sup>7)</sup> G	Gelb	Ein	Übertragungsrate: 1 GBit/s
		Grün	Ein	Übertragungsrate: 100 MBit/s
		Gelb + Grün	Aus	Übertragungsrate der Gegenstelle entspricht nicht 1 GBit/s oder 100 MBit/s
	Link Grün	Aus	Kein Link zur Gegenstelle	
			Ein	Der Link zur Gegenstelle ist aufgebaut
			Flackernd	Der Link zur Gegenstelle ist aufgebaut. Die LED flackert, wenn Ethernet Aktivität vorhanden ist.

1) Modul-Status "MS": Diese LED ist eine grün/rote Dual-LED.

- 2) Siehe "Resettaster" auf Seite 18.
- 3) LAN-Status "LS": Diese LED ist eine grün/rote Dual-LED.

Die LED wechselt vom grün gepulsten Zustand in den rot gepulsten Zustand, wenn der aktuelle "Warten auf"-Status länger als 15 s ansteht. Bei Statuswechsel wird diese Zeit zurückgesetzt.

- 4) Dem TSN-Switch wurde noch keine IP-Adresse zugewiesen.
- 5) Der TSN-Switch ist noch nicht über PTP synchronisiert. Mögliche Ursachen:
  - Keine Verbindung zu einem PTP-Grandmaster
  - Der Synchronisationsoffset zum PTP-Grandmaster ist außerhalb der Vorgabe (abs(OffsetFromMaster) > SyncOffsetNs).
  - PTP-Konfigurationsfehler
- 6) Mögliche Ursachen:
  - Der TSN-Switch wurde als PTP-Grandmaster konfiguriert (Priority1 < 128), ist jedoch PTP-Slave.
  - Der TSN-Switch wurde als PTP-Slave konfiguriert (SlaveOnly = true), ist jedoch PTP-Grandmaster.
- 7) Netzwerkgeschwindigkeit: Diese LED ist eine grün/gelbe Dual-LED.

#### Status-LEDs - Blinkzeiten



#### 3.3.2 Ethernet Anschluss

Schnittstelle	Anschlussbelegung		
	Pin	Ethernet	
	1	D1+	Daten 1+
	2	D1-	Daten 1-
	3	D2+	Daten 2+
	4	D3+	Daten 3+
	5	D3-	Daten 3-
	6	D2-	Daten 2-
Geschirmter RJ45 Port	7	D4+	Daten 4+
	8	D4-	Daten 4-

#### 3.3.3 Resettaster

Auf der Unterseite des Moduls befindet sich ein Resettaster (roter Kreis).



#### **Reset während Hochlauf**

Anzeige des Hochlaufs: LED "MS" leuchtet noch nicht dauerhaft grün oder rot.

# Information:

Während des Hochlaufs ist das Drücken des Resettasters nicht zulässig.

#### **Reset während Betrieb**

Während des Betriebs ist die ausgelöste Funktion von der Länge der Betätigungsdauer abhängig, welche der Resettaster gedrückt wird.

Funktion	Betätigungsdauer	LED-Anzeige <sup>1)</sup>	Bestätigung
Temporäre IP-Adresse setzen 2)	1 s	LED "MS": Aus	-
Neustart	5 s	LED "MS": Nach 5 Sekunden 1 Puls	-
Konfiguration löschen	10 s	LED "MS": Nach 10 Sekunden 2 Pulse	Wird der Resettaster innerhalb von 5 s erneut
Sicherheitskonfiguration löschen 15 s		LED "MS": Nach 15 Sekunden 3 Pulse	betätigt, wird die Aktion ausgeführt und an-
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	20 s	LED "MS": Nach 20 Sekunden 4 Pulse	schließend der TSN-Switch neu gestartet.

1) Siehe "Status-LEDs - Blinkzeiten" auf Seite 18.

2) Temporäre IP-Adresse 192.168.1.1; siehe "Einstellen der IP-Adresse" auf Seite 19.

#### 3.3.4 24 VDC Versorgung

Klemme	Belegung
1	24 VDC
2	Funktionserde
3	0 V / GND

## 3.4 Versorgung des TSN-Switchs

Zur Versorgung des TSN-Switchs ist ein Netzteil mit einer Ausgangsspannung zwischen 20,4 bis 28,8 V notwendig.

Es wird die Verwendung eines B&R 24 VDC-Netzteils empfohlen. B&R-Netzteile stellen sicher, dass der TSN-Switch selbst bei kurzfristigen Netzausfällen (≤10 ms) zuverlässig versorgt wird.

# Achtung!

Primärstromkreise, aus denen die angeschlossenen Sekundärspannungen erzeugt werden, müssen auf die Überspannungskategorie II begrenzt sein und dürfen eine Systemspannung von maximal 300 V haben.

Alle angeschlossenen Stromkreise müssen die Anforderungen an SELV/PELV-Stromkreise (Klasse III) gemäß UL/CSA/IEC 61010-1, 61010-2-201 erfüllen.

# 3.5 Einstellen der IP-Adresse

Je nach verwendetem Einsatzgebiet kann eine IP-Adresse dem TSN-Switch auf verschiedene Arten zugewiesen werden.

Automatische Zuweisung per DHCP-Server

Standardmäßig ist der TSN-Switch für eine automatische IP-Adresszuweisung per DCHP-Server konfiguriert. In Maschinennetzwerken mit einer B&R-Steuerung wird die DHCP-Server-Funktion von der Automation Runtime bereitgestellt.

PCs oder Laptops mit Desktop-Betriebssystemen, wie z. B. Windows oder Linux, bieten jedoch normalerweise keinen DHCP-Server an.

- Einstellen der temporären IP-Adresse (192.168.1.1) durch Betätigen des Resettaster. (Siehe Abschnitt "Resettaster" auf Seite 18)
- Konfiguration per OPC UA-Server
- Konfiguration im Automation Studio

# 3.6 Abmessungen



# 3.7 Montage

Der TSN-Switch wird mit der mitgelieferten Hutschienenbefestigung im Schaltschrank montiert. Dabei sind folgende Einbaulagen möglich:

- Waagrechte Montage
- Senkrechte Montage
- Liegende Montage
- Schräge Montage

# Achtung!

Das Modul muss in das endgültige Sicherheitsgehäuse eingebaut werden, das die Anforderungen nach UL/CSA/IEC 61010-1, UL/CSA/IEC 61010-2-201 aufweist und die geforderten Eigenschaften bezüglich Brandausbreitung erfüllt.

Es sind in jedem Fall die einschlägigen nationalen und internationalen Fachnormen, Vorschriften und Sicherheitsmaßnahmen zu beachten und einzuhalten

#### Modul (de-)montieren

Zur Montage den TSN-Switch von unten in die Hutschiene einhängen (1) und Oberseite in Hutschiene einrasten (2). Zur Demontage Entriegelungshebel (3) drücken und den TSN-Switch von Hutschiene entfernen (4).



#### Optionen

Alle Einbaulagen verfügen über die Optionen "Netzwerkanschluss vorne" und "Netzwerkanschluss unten bzw. seitlich".

Die Hutschienenhalterung ist bereits für die Option "Netzwerkanschluss vorne" vormontiert.

Netzwerkanschluss vorne	Netzwerkanschluss unten

3.7.1 Ummontieren der Hutschienenhalterung



#### 3.7.2 Einbaulagen und Derating

#### Waagrechte Montage



Ein Betrieb ist bis 60°C möglich. Bei der waagrechten Montage sind zwischen 2 Modulen folgende Abstände einzuhalten:

- Bis 50°C Abstand 10 mm
- Ab 50°C Abstand 20 mm

#### Senkrechte Montage



# Information:

Bei einer senkrechten Montage muss der TSN-Switch mit einer Endklammer gegen Herabrutschen gesichert werden.

Ein Betrieb ist bis 50°C möglich. Bei der senkrechten Montage sind zwischen 2 Modulen folgende Abstände einzuhalten:

- Bis 40°C Abstand 10 mm
- Ab 40°C Abstand 20 mm

#### Liegende Montage



Ein Betrieb ist bis 45°C möglich. Bei der liegenden Montage ist zwischen 2 Modulen ein Abstand von 10 mm einzuhalten.

#### Schräge Montage



Ein Betrieb ist bis 60°C möglich. Bei der schrägen Montage ist das zu verwendete Derating vom Winkel a abhängig:

- α < 70°: Entspricht liegender Montage
- α > 70°: Entspricht waagrechter Montage

# 3.8 Blitz- und Überspannungsschutz

# Information:

Versehen Sie blitzschlaggefährdete Leitungen mit einem geeigneten Überspannungsschutz.

Die Stromkreise müssen auf die Überspannungskategorie II gemäß IEC 60664-1 begrenzt sein oder entsprechend anderslautender Informationen des Moduldatenblattes.

Für die Auslegung Ihrer elektrischen Anlage siehe ABB-Dokumentation "<u>Global guide to surge pro-</u><u>tection</u>".

#### 3.8.1 UL/CSA

Die elektrischen Installationen müssen den jeweils relevanten Anforderungen des National Electrical Code® (ANSI/ NFPA-70 (NEC®) und gegebenenfalls Canadian Electrical Code (CEC), CE Code, or CSA C22.1 entsprechen. Dies gilt speziell für elektrische Kommunikationsleitungen, welche außerhalb eines Gebäudes geführt werden und als blitzgefährdet gelten (siehe (ANSI/NFPA-70 (NEC®) 2020 Edition - Part III Protection 805.90 Protective Devices.

# 4 Erste Schritte

Der TSN-Switch wird mit Werkseinstellungen ausgeliefert. Das bedeutet, das weder Gerätefunktionalität noch etwaige Sicherheitseinstellungen konfiguriert sind. Um die Inbetriebnahme sicher zu gestalten, soll dafür gesorgt werden, dass der TSN-Switch vorerst nur in einer sicheren Umgebung benutzt wird. Sichere Umgebungen sind z. B. von Unternehmensnetzwerk getrennte Netzwerke oder eine direkte Verbindung mit dem zur Konfiguration benutzten PC. Nach erfolgter Sicherheitskonfiguration kann der TSN-Switch auch in einer nicht sicheren Umgebung sicher betrieben werden.

# 4.1 Vorbereitung

In den folgenden Beispielen wird die OPC UA Client-Software "UaExpert" für die Konfiguration verwendet. Sie kann aber auch mit anderen, vergleichbaren Tools durchgeführt werden.

Dabei sollte folgende Mindestversion verwendet werden:

 UaExpert ab Version 1.6 Download: <u>https://www.unified-automation.com</u>

Zu Beginn kann der folgende Aufbau für eine Erstkonfiguration verwendet werden. Dieser besteht aus einem PC mit UaExpert-Software, einem direkt angeschlossenen TSN-Switch und einem DHCP-Server. Der DHCP-Server kann dabei auch Teil des PCs sein.



# 4.2 Verbindungsaufbau

# Information:

Um Problem beim Verbindungsaufbau zu vermeiden, siehe auch Abschnitt 7.2 "Integration im IT-Netzwerk".

In der Werkseinstellung wird am TSN-Switch ein DHCP-Client gestartet und ein Hostname abhängig von Produktkennung und MAC-Adresse generiert. Ein im Netzwerk vorhandener DHCP-Server kann dadurch dem TSN-Switch eine IP-Adresse zuweisen. Zusätzlich ist am TSN-Switch Multicast-DNS (mDNS) aktiviert.

In der Werkseinstellung werden folgende Netzwerkeinstellungen vom DHCP-Server übernommen:

- IP-Adresse
- Subnetzmaske
- Gateway
- Hostname
- Domäne
- DNS-Server
- NTP-Server

Um die Werkseinstellungen zu ändern (siehe Abschnitt 4.5 "Allgemeine Netzwerkeinstellungen über OPC UA"), muss zuerst einer der folgenden, werkseitig vorhandenen Mechanismen für die erste Verbindung verwendet werden.

#### 4.2.1 Verbindungsaufbau per Hostname

#### 4.2.1.1 Hostnamen ermitteln

Für den Verbindungsaufbau muss zuerst der Hostname des TSN-Switchs bekannt sein. In den Werkseinstellungen wird dieser aus der Produktkennung und der TSN-Switch-MAC-Adresse generiert und hat folgendes Format:

0acst052-1-[MAC-Adresse]

# Information:

Nach einer Änderung des Hostnamens ist der Default-Hostname aus Produktkennung und Bus Controller-MAC-Adresse nicht mehr gültig.

#### Beispiel

Für einen TSN-Switch mit MAC-Adresse 00:60:65:00:22:01 ergibt sich folgender Hostname:

0acst052-1-006065002201

Um den Hostnamen zu ermitteln gibt es folgende Möglichkeiten:

#### 4.2.1.1.1 Hostname mit Gehäuseaufdruck ermitteln

Die TSN-Switch-MAC-Adresse ist, zusammen mit den MAC-Adressen der Ports, am Gehäuse aufgedruckt.

#### 4.2.1.1.2 Hostname mit LLDP und Direktverbindung ermitteln

Alternativ kann der Hostname über eine Netzwerkverbindung mit LLDP ermittelt werden. Der TSN-Switch veröffentlicht die MAC-Adresse des Endpoints im Netzwerk über das "Link Layer Discovery Protokoll (LLDP)" mit der Bezeichnung "ChassisID" an direkte Nachbargeräte. Diese lässt sich z. B. von einem PC mit Linux und direktem Geräteanschluss mithilfe von LLDP ermitteln:



#### Beispiel

```
$ lldpctl
Interface: enx9cebe8ae5553, via: LLDP, RID: 42, Time: 0 day, 01:03:00
 Chassis:
   ChassisID:
                  mac 00:60:65:00:22:01
   SysName:
                  0acst052-1-006065002201.home
   SysDescr:
                 B&R Industrial Automation GmbH, 802.1Q TSN Switch, 0ACST052.1,
                 SW 1.0.0, HW CO
   MgmtIP:
                 192.168.0.128
                 2a02:810d:6e3f:e9a0:260:65ff:fe00:2201
   MamtIP:
   Capability: Bridge, on
   Capability: Router, or
Capability: Wlan, off
                  Router, off
   Capability: Station, off
  Port:
   PortID:
                mac 00:60:65:00:22:03
                  sw0p3
   PortDescr:
   PMD autoneg: supported: yes, enabled: yes
                  100Base-TX, HD: no, FD: yes
   Adv:
                  1000Base-T, HD: no, FD: yes
   Adv:
   MAU oper type: 100BaseTXFD - 2 pair category 5 UTP, full duplex mode
                                                                        _____
```

#### 4.2.1.2 Hostnamen auflösen

Nachdem der Hostname ermittelt wurde, muss er durch die Netzwerk-Infrastruktur in eine IP-Adresse aufgelöst werden. Dafür gibt es folgende Möglichkeiten:

#### 4.2.1.2.1 Hostname-Auflösung per mDNS

Nachdem der Hostname bekannt ist, kann der TSN-Switch vom PC aus über diesen Namen angesprochen werden. Die Verbindung erfolgt in diesem Fall über den Hostnamen und der ".local"-mDNS-Domäne. Die IP-Adresse muss bei dieser Möglichkeit nicht bekannt sein.



Folgende "Endpoint-URL" kann im UaExpert für den Verbindungsaufbau verwendet werden (siehe 4.4 "Anlegen des initialen Benutzers"):

opc.tcp://<Produktkennung>-<MAC-Adresse>.local:4840

Bzw. für dieses Beispiel:

opc.tcp://0acst052-1-006065002201.local:4840

# Information:

Der OPC UA Server am TSN-Switch erwartet eingehende Verbindungen auf Port 4840.

#### 4.2.1.2.2 Hostname-Auflösung per DNS

In großen Netzwerken mit vielen Teilnehmern oder wenn eine DHCP/DNS-Infrastruktur vorhanden ist und genutzt wird, besteht die Möglichkeit mDNS über das OPC UA Informationsmodell zu deaktivieren.

Die Verbindung erfolgt über den Hostnamen, da eine DHCP/DNS-Infrastruktur existiert. Die IP-Adresse muss bei dieser Möglichkeit nicht bekannt sein.



Folgende "Endpoint-URL" kann im UaExpert für den Verbindungsaufbau verwendet werden (siehe 4.4 "Anlegen des initialen Benutzers"):

opc.tcp://<Produktkennung>-<MAC-Adresse>:4840

Bzw. für dieses Beispiel:

opc.tcp://0acst052-1-006065002201:4840

## 4.2.2 Verbindungsaufbau per IP-Adresse

Je nach vorhandener Infrastruktur kann die Verbindung durch eine statische oder dynamischen IP-Adresse erfolgen.

#### 4.2.2.1 Statische IP-Adresse

Für diese Methode wird kein DHCP-Server benötigt. Mit Hilfe des Resettasters wird die IPv4-Adresse für den aktuellen Bootvorgang auf den Wert "192.168.1.1" gesetzt.



Folgende "Endpoint-URL" kann im UaExpert für den Verbindungsaufbau verwendet werden (siehe 4.4 "Anlegen des initialen Benutzers"):

opc.tcp://192.168.1.1:4840

Falls die IPv4-Adresse bereits konfiguriert und bekannt ist, ist der Resetvorgang nicht notwendig. In diesem Fall lautet die "Endpoint-URL" im UaExpert:

opc.tcp://<Bekannte IP-Adresse>:4840

#### 4.2.2.2 Dynamische oder unbekannte IP-Adresse

Die Zuweisung einer IP-Adresse an den TSN-Switch kann auf mehrere Arten erfolgen:

- Durch den DHCP-Server
- Bekommt der TSN-Switch keine IP-Adresse per DHCP zugewiesen, wird vom TSN-Switch automatisch eine zufällige IPv4 Link-Local (IPv4LL) Adresse generiert

Diese zugewiesene IPv4-Adresse lässt sich per LLDP (siehe Abschnitt Hostname mit LLDP und Direktverbindung ermitteln) mit der Bezeichnung "MgmtIP" ermitteln.



Folgende "Endpoint-URL" kann im UaExpert für den Verbindungsaufbau verwendet werden (siehe 4.4 "Anlegen des initialen Benutzers"):

opc.tcp://<Ermittelte IP-Adresse>:4840

# 4.3 Mit OPC UA Client verbinden

• Für die erste OPC UA Verbindung ist die Einstellung *Anonymous* zu verwenden. Zusätzlich sollte eine angemessene Security-Policy wie *Basic256SHA256* ausgewählt werden, da sensible Daten übertragen werden.

Add Server		?	×
Configuration Name 0ACST052.1			
PKI Store Default			-
Discovery Advanced			
Server Information			
Endpoint Url op	c.tcp://192.168.1.1:4840		
Reverse Connect			
Security Settings			
Security Policy Ba	sic256Sha256	•	
Message Security Mode Sig	gn & Encrypt	•	
Authentication Settings			
Anonymous			
Username		Store	
ys			
Session Name urr	n:ATEGGE5332:UnifiedAutomation:UaExp	oert	
Connect Automatically			
	ОК	Cance	9

• Der TSN-Switch ist initial noch nicht in eine Public-Key-Infrastruktur (PKI) eingebunden und hat daher lediglich ein selbst erzeugtes Zertifikat. Dieses Zertifikat ist korrekt, der Client kann dessen Herkunft aber nicht verifizieren und warnt daher. In einer vertrauenswürdigen Umgebung ist es aber sicher, dieses Zertifikat zu akzeptieren.

Certificate Validat	tion		?	×
Validating the o	ertificate of server 'OACST052.1' returned an error:			
BadCertific	ateUntrusted			
Certificate Chain				
Name	Trust Status			
3 0ACST052	.1 Untrusted			
Certificate Details				
Errors		_		
Error	ok [BadCertificateUntrusted]			
Subject				
Common Nar	ne 0ACST052.1			
Organization	B&R Automation GmbH			
Organization	Init			
Locality	Eggelsberg			
		Trust Server	Certifi	cate

• Durch Auswahl von "Accept the server certificate temporarly for this session" und einen Klick auf *Continue* wird das Zertifikat akzeptiert.

# Information:

In einer nicht vertrauenswürdigen Umgebung kann durch das Akzeptieren eines solchen selbst erstellten Zertifikats ein gewisses Risiko entstehen. Ein Angreifer könnte sich als "Man-in-the-Middle" in die Kommunikation einklinken und den Datenverkehr trotz Verschlüsselung mitlesen und verfälschen.

# 4.4 Anlegen des initialen Benutzers

# Information:

Es muss zwingend ein Benutzer angelegt werden, ansonsten kann keine weitere Konfiguration durchgeführt werden.

#### Benutzer anlegen

Der TSN-Switch ist aktuell noch im Kommissionierungsmodus und erlaubt dem anonymen Client nur den Aufruf weniger Methoden. Diese enthalten das Anlegen des ersten Benutzers, das Setzen des Passworts und die Zuordnung zur Rolle *SecurityAdmin*.

• Als erster Schritt wird der Benutzer angelegt, der für die weitere Konfiguration zuständig ist. Dies geschieht durch Aufruf der Methode *Root/Objects/Server/ServerCapabilities/UserSet/AddUser*. Durch einen Klick auf *Call...* wird der Benutzerdialog angezeigt.

✓ SerSet > Iso AddUser	Call AddUser on UserSet	? ×
<ul> <li>Remove G Rebrowse</li> <li>ServerConfigura G Call</li> <li>ServerDiagnostic</li> </ul>	Input Arguments Name Value UserName admin Output Arguments	DataType Description
	Name Value	DataType Description
	UserNodeId 0 🜩 Numeric 🛩 0	NodeId
		Call Close

Ein erfolgreicher Aufruf wird unter "Result" angezeigt und die Knoten-ID des angelegten Benutzers zurückgegeben.

Input Arg	juments	
Name	Value	DataType Description
UserName	admin	Load file String
Output A	rguments	
Name	Value	DataType Description
UserNodeId	1 😧 String 🗸 User.admin@UserObject	NodeId
Result		
Succeeded		

#### Passwort zuordnen

• Der Name des neu angelegten Benutzers wird im Informationsmodell angezeigt. Um das Passwort zu konfigurieren, wird die Methode *Root/Objects/Server/ServerCapabilities/UserSet/<NAME>/SetPassword* aufgerufen. Durch einen Klick auf *Call...* wird der Passwortdialog angezeigt.

~	4	UserSet	Call SetPassword on admin	?	×
	>	=🖗 AddUser			
	>	=♀ RemoveUser	Input Arguments		
	~	뤚 admin	Name Value	DataType Des	cription
		> 🕸 AddSshKey	Password secret Load file	String	
		> 🔹 DisablePassword	Result		
		HasPassword			
		> 🔹 RemoveSshKey			
		🔗 Roles			
		> SetPassword			
		SshKeys SshKeys SshKeys		Rall Cl	ose
		🖉 UserName 🛛 📫 Call		43	
4	Ser	verConfiguration 6			

#### Information:

Das Passwort wird verschlüsselt vom Client zum TSN-Switch übertragen. Um ungewollte Zugriffe auf den TSN-Switch zu vermeiden, ist sicherzustellen, dass das Passwort während der Eingabe nicht von unbefugten Personen gesehen werden kann.

#### SecurityAdmin-Rolle zuweisen

• Als nächstes ist dem Benutzer die für die weitere Konfiguration nötigen Berechtigungen als "Security Admin" zuzuweisen. Dazu wird die Methode *Root/Objects/Server/ServerCapabilities/RoleSet/SecurityAdmin/AddIdentity* aufgerufen.

~		RoleSet	de la ca	II AddIdentity on SecurityAdmin		?	×
	>	臱 Anonymous					
	>	뤚 AuthenticatedUser	Inpu	t Arguments			
	>	💑 ConfigureAdmin	Name	Value	DataType	Descr	iption
	>	뤚 Engineer	Rule	Click '' to display value	IdentityMappingRuleType		
	>	뤚 Observer	Resu	lt			
	>	뤚 Operator					
	~	뤚 SecurityAdmin					
		> 🔍 AddIdentity					
		Identities					
		> 🕸 Removeldentity			Cal	Clos	
	>	뤚 Supervisor			Cui	Citra	_

Nach einem Klick auf "..." kann als *CriteriaType* der Eintrag "1 (UserName)" ausgewählt werden. Als "Criteria" wird der Benutzernamen angegeben.

E E	dit Value				×
Name	6	Value			
~		IdentityMappingRuleType			
	CriteriaTyp	e 1 (UserName)			
	Criteria	admin			
			ſ	Write	Cancel

Mit einem Klick auf *Write* werden die Daten übernommen und der Dialog geschlossen. Anschließend wird der SecurityAdmin-Dialog mit Klick auf *Call* geschlossen und der Benutzer damit als Security Admin angemeldet.

#### Rollenzuordnung anzeigen

• Einem Benutzer können mehrere Rollen zugeordnet werden, bzw. mehrere Benutzer können dieselbe Rolle ausüben. Mit Hilfe der beiden Properties *Root/Objects/Server/ServerCapabilities/RoleSet* und ... /ServerCapabilities/UserSet können diese eingesehen werden.

#### Beispiel

Ausgabe aller Benutzer, welche als SecurityAdmin angemeldet sind.

~	齃 RoleSet	✓ Value				
	> 骉 Anonymous	SourceTimestamp	03-Mar-21 16:01:29.198			
	💑 AuthenticatedUser	SourcePicoseconds	0			
	> 💑 ConfigureAdmin	ServerTimestamp	03-Mar-21 16:01:29.198			
	> 💫 Engineer	ServerPicoseconds	0			
	> 💑 Operator	StatusCode	Good (0x0000000)			
	🗙 💑 SecurityAdmin	✓ Value	IdentityMappingRuleType Array[1]			
	> 🕸 AddIdentity	✓ [0]	IdentityMappingRuleType			
	Identities	CriteriaType	1 (UserName)			
	> 🔍 Removeldentity	Criteria	admin			
	<ul> <li>Supervisor</li> <li>ServerProfileArray</li> </ul>					

SoftwareCertificates

#### Beispiel

Ausgabe aller Rollen, welche dem Benutzer mit Namen "admin" zugeordnet sind.

~	2	UserSet	<ul> <li>Value</li> </ul>				
	>	■ AddUser	SourceTimestamp 03-Mar-21 16:06:27.937				
	>	=∲ RemoveUser	SourcePicoseconds 0				
	~	💑 admin	ServerTimestamp 03-Mar-21 16:06:27.937				
		> = AddSshKey	ServerPicoseconds 0				
		Password	StatusCode Good (0x0000000)				
		> 🔍 RemoveSshKey	✓ Value String Array[1]				
		Roles	[0] SecurityAdmin				
		<ul> <li>SetPassword</li> <li>SshKeys</li> </ul>					

#### Weitere Zuordnungen

Mit dem Anlegen des ersten Benutzers, dem Setzen des Passworts und der Zuordnung zur Rolle *SecurityAdmin* sind die Möglichkeiten des anonym angemeldeten Clients erschöpft.

• Um weitere Zuordnungen und Einstellungen vornehmen zu können, muss die Verbindung zum TSN-Switch getrennt und eine neue, mit Benutzername und Passwort authentifizierte Sitzung begonnen werden.

Security Policy	Basic256Sha256	•
Message Security Mode	Sign & Encrypt	•
Authentication Settings		
Username	admin 🗹 St	Store

• Damit zusätzliche Einstellungen vorgenommen werden können, muss dem Benutzer zusätzlich die Rolle ConfigureAdmin zugewiesen werden. Dazu wird die Methode Root/Objects/Server/ServerCapabilities/RoleSet/ConfigureAdmin/AddIdentity aufgerufen und der Name, wie unter SecurityAdmin-Rolle zuweisen beschrieben, zugeordnet.

> 🗀 OperationLimits
🗸 👶 RoleSet
> 🔍 AddRole
> 👶 Anonymous
> 👶 AuthenticatedUser
🗸 👶 ConfigureAdmin
> 🕫 AddApplication
> 🔹 AddEndpoint
> 🔹 AddIdentity
Applications

# 4.5 Allgemeine Netzwerkeinstellungen über OPC UA

Eine gültige Netzwerkkonfiguration kann über OPC UA durchgeführt werden.

• Dafür werden die verschiedenen Parameter für die Netzwerk-Konfiguration unter *Root/Objects/Device-Set/0ACST052.1/Configuration/Network* aufgerufen und entsprechend beschrieben.

🛩 🔒 DeviceSet	UserRolePermissions	RolePermissionType Array[0]
✓ ♣ 0ACST052.1	AccessRestrictions	BadAttributeIdInvalid (0x80350000)
Y Configuration	✓ Value	
> A Bridge	SourceTimestamp	01.01.1970 02:23:28.219
> A Control	SourcePicoseconds	0
X A Network	ServerTimestamp	01.01.1970 02:23:28.219
	ServerPicoseconds	0
	StatusCode	Good (0x0000000)
> W EnableMulticastDNS	Value	192.168.1.1
> 🖾 Gateway	✓ DataType	String
> 🔲 Hostname	NamespaceIndex	0
> IP-Address	IdentifierType	Numeric
> 💷 Netmask	Identifier	12 [String]
> 💷 PrimaryDNS		
> 🔘 SecondaryDNS		

Knotenname	Beschreibung
EnableDHCP	<ul> <li>Aktiviert beziehungsweise deaktiviert die DHCP-Client-Funktionalität</li> <li>Bei fehlender IP-Zuweisung durch einen DHCP-Server wird dem TSN-Switch eine zufällige Link Local Adresse aus dem Bereich 169.254.0.0/16 zugewiesen. IPv4LL (RFC3927).</li> <li>Wenn der DHCP-Client aktiviert ist, werden die Parameter <i>Gateway</i>, <i>IP Address</i>, <i>Netmask</i>, sowie <i>Primary DNS</i> und <i>Secondary DNS</i> vom DHCP-Server bezogen.</li> </ul>
Gateway	Konfiguration der Default-Gateway IP-Adresse - Wenn der Parameter <i>EnableDHCP</i> gesetzt ist, kann zusätzlich eine Gateway-Adresse vom DHCP-Server über- mittelt werden. - Wenn der Parameter <i>Gateway</i> gesetzt ist, wird die manuelle Konfiguration verwendet und die vom DHCP-Server übermittelte Adresse ignoriert.
Hostname	Konfiguration des Hostnamens
IP-Address	Konfiguration einer statischen IP-Adresse - Wenn der Parameter <i>EnableDHCP</i> gesetzt ist, dann wird der Parameter ignoriert und die vom DHCP-Server übermittelte IP-Adresse verwendet.
Primary DNS Secondary DNS	Konfiguration eines primären bzw. sekundären DNS-Servers - Wenn der Parameter <i>EnableDHCP</i> gesetzt ist, können zusätzlich Adressen für DNS-Server vom DHCP-Server übermittelt werden. - Wenn mindestens 1 DNS-Server manuell gesetzt ist, wird die manuelle Konfiguration verwendet und die vom DHCP-Server übermittelten Adressen werden ignoriert.
Netmask	Einstellung der Subnetzmaske - Wenn der Parameter <i>EnableDHCP</i> gesetzt ist, wird dieser Parameter ignoriert und die vom DHCP-Server über- mittelte Subnetzmaske verwendet.
EnableMulticastDNS	Aktiviert beziehungsweise deaktiviert Multicast DNS (mDNS) - In der Werkseinstellung ist mDNS aktiviert, um auch bei fehlender Netzwerkinfrastruktur den TSN-Switch über den Hostnamen ansprechen zu können.

• Damit die neue Konfigurationsdaten gespeichert werden, muss die Methode Root/Objects/Device-Set/0ACST052.1/Configuration/Control/ApplyChanges aufgerufen werden.



## Information:

Die neue Netzwerkkonfiguration wird erst beim Neustart des TSN-Switchs übernommen.

#### 4.6 Zeitsynchronisation

Für den Betrieb benötigt der TSN-Switch Informationen zur aktuellen Uhrzeit. Diese wird vor allem benötigt, damit digitale Zertifikate korrekt verarbeitet werden können und um die Zeitstempel von OPC UA Werten richtig zu setzen.

Im Folgenden wird beschrieben wie die sogenannte "WallClock" konfiguriert werden muss, damit eine Synchronisation über das Network Time Protocol (NTP) erfolgt. Die notwendigen Parameter befinden sich unter *Root/Objects/DeviceSet/0ACST052.1/Configuration/TimeSynchronization/WallClock*.

• Damit NTP für die Zeitsynchronisation verwendet wird, muss über Parameter ... /WallClock/TimeSyncProtocol das Protokoll für die Synchronisation auf NTP eingestellt werden.



• Der nächste Konfigurationsschritt ist von der Art des Netzwerks abhängig, in dem sich der TSN-Switch befindet.

- Wenn im Netzwerk Zeitserver mittels DHCP übermittelt werden, muss kein Zeitserver eingestellt werden, sondern es werden die vom DHCP-Server übermittelten Zeitserver verwendet.
- Wenn im Netzwerk kein Zeitserver mittels DHCP übermittelt wird, muss im Unterobjekt NTP mindestens 1 Zeitserver konfiguriert werden. Hierzu ist im Attribut Value des Knotens TimeServer0x der Hostnamen oder die IP-Adresse einzutragen.

• Damit die neuen Konfigurationsdaten gespeichert werden, muss die Methode Root/Objects/Device-Set/0ACST052.1/Configuration/Control/ApplyChanges aufgerufen werden.

# Information:

Die neue Konfiguration wird erst beim Neustart des TSN-Switchs übernommen.

## 4.7 Neustart und Reset

Ein Neustart kann über die Methode *Root/Objects/DeviceSet/0ACST052.1/Configuration/Control/Reboot* ausgelöst werden. Vorher mittels der Methode *ApplyChanges* gespeicherte Konfigurationen werden beim Hochfahren des TSN-Switchs übernommen und angewendet.

Wurde die Netzwerkkonfiguration geändert, ist nach dem Neustart der TSN-Switch nur unter den neuen Einstellungen erreichbar. Bei Verbindungsproblemen sind daher im UaExpert die Verbindungseinstellungen entsprechend der neuen Konfiguration anzupassen.

# 4.8 Aktualisierung des Self-Signed Zertifikats

Der TSN-Switch verfügt im Informationsmodell über eine Methode, die verwendet werden kann, um auf einfache Weise ein neues selbstsigniertes Zertifikat zu erzeugen, das notwendige applikationsspezifische Informationen enthält.

• Für die Aktualisierung muss die Methode *UpdateSelfSignedCertificate* durch einen Klick auf *Call* unter *Root/ Objects/Server/ServerConfiguration* (1) aufgerufen werden.

Y 🚕 ServerConfiguration	👌 📕 Call UpdateSelfSig	nedCertificate on ServerConfiguration		? ×
3 > ApplyChanges				
> U AuthorizationServices	Input Arguments			
CertificateGroups	Name	Value	DataType	Description
CreateSigningRequest	ExpiryDate	2030-01-01T00:00:00.000Z	Date	
> = GetRejectedList	Subject 🖌	strial Automation GmbH/CN=0ACST052.1 Load file	String	
> a KeyCredentialConfiguration	DNS	Load file	String	If empty then the configured hostname is used
MaxTrustListSize	IncludeIPAddress		Boolean	If set then the IP-Address is included into the certificate
<ul> <li>MulticastDnsEnabled</li> <li>ServerCapabilities</li> </ul>	IPAddress	Load file	String	If empty and a static IP-Address is configured then the configured IP is used
SupportedPrivateKeyEormats	Output Arguments			
> = Undet Cetificate	Name	Value	DataType	Description
	ApplyChangesRequired		Boolean	
UpdateSelfSignedCer	Result			
> 💑 ServerDiagnostics 😏 Reprowse				
> 뤚 ServerRedundancy 🔷 🖓				
> ServerStatus				Call Close

Im Methodendialog (2) werden die gewünschten Werte eingegeben. Die Methode verfügt über folgende Argumente:

Argument	Beschrei	Beschreibung			
Eingangsargumente	· · · · · ·				
ExpiryDate	Ablaufdat	Ablaufdatum, bis zu dem das Zertifikat gültig ist.			
	Informat	Information: Die Eingabe wird nur auf den Tag genau ausgewertet			
Subject	Sequenz aus X.509 Name-Wert-Paaren die durch ein "/"-Zeichen getrennt werden.				
	Die folgenden Namen sind vorgesehen:				
	Name	Vollständiger Name	Beschreibung		
	CN	CommonName	Name des Produkts oder vergleichbare Information		
	0	Organization	Information Name der Organisation die den TSN-Switch betreibt		
	OU	Organization Unit	Organisationseinheit		
	DC	Domain Component	Domain der Organisation		
	L	Locality	Ort oder Stadt		
	S	State	Bundesstaat		
	С	Country	2-Zeichen Ländercode		
	Information: Die Angabe der Werte /CN und /O ist verpflichtend. Beispiel "/O=B&R Industrial Automation GmbH/CN=0ACST052.1-OPCUA/DC=switch/DC=machine/DC=customer/ DC=com"				
DNS (optional)	Hostname oder Fully Qualified Domain Name (FQDN) des Switchs. Wenn bei diesem Parameter ein leerer String angegeben wird, wird der konfigurierte Hostname des TSN-Switchs in das Zertifikat eingetragen.				
IncludeIPAddress	Gibt an, ob eine IP-Adresse in das Zertifikat eingetragen werden soll. Das Eintragen der IP-Adresse ist notwendig, wenn die IP-Adresse statisch vergeben ist und Clients mit Hilfe der IP-Adresse auf den TSN-Switchzugreifen (Zum Beispiel über die URL opc.tcp://192.168.1.1:4840). Wird die IP-Adresse über einen DHCP-Server bezogen, ist es nicht sinnvoll eine IP-Adresse in das Zertifikat einzutragen, da sie dynamisch zugeteilt wird und nicht immer gleich ist.				
IP Address (optional)	IP-Adresse, die in das Zertifikat eingetragen werden soll. Wenn hier ein leerer String übergeben wird und <i>IncludeIPAddress</i> gesetzt ist, dann wird die konfigurierte IP- Adresse in das Zertifikat eingetragen.				
Ausgangsargumente					
ApplyChangesRequired	Zeigt an, ob die Methode <i>Root/Objects/Server/ServerConfiguration/ApplyChanges</i> ausgeführt werden kann, um die Änderungen zu übernehmen.				

• Wenn das Zertifikat erfolgreich erstellt werden konnte, muss im Anschluss die Methode *Root/Objects/Server/Serve* 

#### Information:

Beim Aufruf der Methode *ApplyChanges* werden alle verbundenen Clients getrennt. Eine neue Verbindung ist erst wieder möglich, wenn dem neuen Zertifikat vertraut wird.

# 4.9 TSN-Netzwerkkonfiguration über NETCONF

#### 4.9.1 Benutzerrechte

• Damit eine Konfiguration über NETCONF möglich ist, muss einem existierenden Benutzer die Rolle *Configure-Admin* zugewiesen sein. Diese Rolle kann mit der Methode *Root/Objects/Server/ServerCapabilities/RoleSet/ConfigureAdmin/AddIdentity* hinzugefügt werden.

-	Ro	oleSet AddRole	Cal	l Addldentity on Confi	gureAdmin		?	$\times$	
	-	Anonymous							
~	•	AuthenticatedUser     Inp     ConfigureAdmin     P → AddApplication     AddEndpoint     Rule	Input	Input Arguments					
	/ 👶 >		Name	Name Value		DataType	Desc	ription	
	>		Rule	Click '' to display value		IdentityMappingRul	IdentityMappingRuleType		
	>	> AddIdentity Res		esult Edit Valu					
		Applications				11.000			
		ApplicationsExclude			Name	Value			
		Endpoints			~	IdentityMapping	RuleType		
		EndpointsExclude			Criteria	ype 1 (UserName)			
		Identities			Criteria	admin			
	>	RemoveApplication							

• Mit der Variable *Root/Objects/Server/ServerCapabilities/RoleSet/ConfigureAdmin/Identities* lässt sich das Ergebnis überprüfen.



#### 4.9.2 Konfigurationswerkzeuge

Für die vereinfachte Durchführung von TSN-Netzwerkkonfigurationen, ohne detaillierte Kenntnisse über NET-CONF zu benötigen, stehen verschiedene Konfigurationswerkzeuge zur Verfügung. Für Beispiele dafür siehe 7.3 "Konfiguration über NETCONF".
# 5 Firmwareupdate über OPC UA

Mit der Firmwareupdate-Funktionalität lässt sich über OPC UA die Firmware des TSN-Switchs auf einen beliebigen Versionsstand bringen. Dabei bleibt sichergestellt, dass auch bei einem Spannungsausfall oder einer Unterbrechung der Übertragung stets eine kommunikationsfähige Firmware geladen wird.

Der Updatemechanismus richtet sich nach der Spezifikation "OPC 10000-100 - UA Specification Part 100 - Devices 1.03.0" und verwendet die "Cached-Loading" Option, bei der die Firmwaredatei zuerst auf den Server geladen und in einem zweiten Schritt installiert wird. Zuletzt muss die installierte Firmware noch aktiviert werden.

Um ein Firmwareupdate durchzuführen wird ein UaExpert Client benötigt, der folgende OPC UA Typen unterstützt:

- FileType
- TemporaryFileTransferType
- OptionSet

Für Details zur Durchführung des Firmwareupdates mit UaExpert siehe Abschnitt 5.1 "Update durchführen".

Für eine detaillierte Beschreibung der Struktur des Firmwareupdate Objekts siehe 12.1.2 "Firmwareupdate".

## 5.1 Update durchführen

Alle benötigten Methoden und Statusinformationen für den Firmwareupdate befinden sich unter *Root/Objects/DeviceSet/0ACST052.1/FirmwareUpdate*. Zusätzlich wird noch die Methode "Reboot" unter *Root/Objects/DeviceSet/0ACST052.1/Configuration/Control/Reboot* benötigt.

Ein Firmwareupdate kann mit UaExpert auf einfache Art durchgeführt werden. Dazu sind folgende Schritte nötig:

#### • Vorbereitung

Gewünschte Firmwareupdate-Datei von der <u>B&R Homepage (https://www.br-automation.com)</u> herunterladen und entpacken.

#### • Übertragung

Nachdem eine Verbindung mit dem TSN-Switch hergestellt wurde, im Objekt *Root/Objects/Device-Set/0ACST052.1/FirmwareUpdate/Loading/FileTransfer* einen Rechtsklick auf *Write from local file …* durchführen und die entpackte Firmwareupdate Datei (\*.fw) auswählen.

~ 🐥	0ACST052.1
>	🛅 Configuration
	DeviceManual
	DeviceRevision
~	뤚 FirmwareUpdate
	DefaultInstanceBrowseName
	> 👶 Installation
	🗸 🔧 Loading
	> 👶 CurrentVersion
	> 🗐 ErrorMessage
	> 💑 FileTransfer
	> =🛛 GetUpdateB 😏 Rebrowse
	> 👶 PendingVer: 🛃 🛛 Read to local file
	> 💫 PowerCycle 🔲 Write from local file
	> 🔘 UpdateStatus
	A Hundhammen data

• Die ausgewählte Datei wird von UaExpert auf den TSN-Switch übertragen. Zur Kontrolle kann die zu installierende Datei durch Aufruf der Methode *Root/Objects/DeviceSet/0ACST052.1/FirmwareUpdate/Loading/Pending-Version/SoftwareRevision* überprüft werden. Diese muss mit der gerade übertragenen Datei übereinstimmen und lässt sich anhand des letzten Teils des Dateinamens ermitteln:

<Bestellnummer>\*V<SoftwareRevision>.zip
 Beispiel
 0ACST052.1\_FIRMWARE\_V1.0.0.zip → entspricht SoftwareRevision = 1.0.0

#### Installation

Im Objekt *Root/Objects/DeviceSet/0ACST052.1/FirmwareUpdate/Installation/InstallSoftwarePackage* einen Rechtsklick auf *Call* durchführen und die erforderlichen Parameter eintragen. Diese sind:

- ManufacturerURI: "https://www.br-automation.com"
- SoftwareRevision: entsprechend Beispiel oben

	DeviceRevision	Call InstallSoftwarePackage on Installation	? ×
~	💫 FirmwareUpdate		
	DefaultInstanceBrowseName	Input Arguments	
	🖌 臱 Installation	Name Value DataType	Description
	> 💷 CurrentState	ManufacturerUri https://www.br-automation.com Load file String	
	> 🔍 InstallSoftwarePackage	SoftwareRevision 1.1.2 Load file String	
	> PercentComplete	PatchIdentifiers	
	> 🕸 Resume 🚳 Call	Hash Load file ByteString	
	> 💑 Loading	Result	
	> 💑 PowerCycle		
	> 🕘 UpdateStatus		
	HardwareRevision	Call	Close

• Installation mit Klick auf *Call* abschließen und warten, bis die Installation abgeschlossen wurde. Der Status einer erfolgreichen Installation kann mit folgenden Parametern überprüft werden:

- Parameter Root/Objects/DeviceSet/0ACST052.1/FirmwareUpdate/Installation/CurrentState zeigt "Installing"
- Parameter Root/Objects/DeviceSet/0ACST052.1/FirmwareUpdate/PowerCycle/CurrentState zeigt "WaitingForPowerCycle"

Beide Parameter müssen den beschriebenen Wert anzeigen. Alternativ kann auch der Parameter *Root/Objects/De-viceSet/0ACST052.1/FirmwareUpdate/UpdateStatus* ausgewertet werden. Dieser sollte den Wert "[INFO] Installation successful, reboot required" enthalten.



## Information:

Die Firmware-Installation kann bis zu einer Minute dauern.

Der anschließende Neustart darf erst durchgeführt werden, wenn der Parameter *Root/Objects/De-viceSet/0ACST052.1/PowerCycle/CurrentState* den Status "WaitingForPowerCycle" anzeigt. Ansonsten wird das Firmware-Update abgebrochen und das Gerät bootet wieder mit der alten Version.

#### • Neustart und Überprüfung

Einen Neustart durchführen. Dieser kann durch Aufruf der Methode *Root/Objects/DeviceSet/0ACST052.1/Configuration/Control/Reboot* oder durch ein Aus- und Einschalten der Spannungsversorgung erfolgen.

Nach dem Neustart kann die erfolgreiche Aktivierung des Firmwareupdates überprüft werden. Das geschieht durch Auslesen des Knotens *Root/Objects/DeviceSet/0ACST052.1/Loading/CurrentVersion/SoftwareRevision*. Die angezeigte Firmwareversion muss mit der SoftwareRevision der Firmwareupdate "\*.zip"-Datei identisch sein.



#### • Fehlerbehandlung

Falls während des Firmwareupdates ein gravierender Fehler auftritt, muss dieser zurückgesetzt werden, da im Fehlerzustand kein weiterer Firmwareupdate möglich ist. Dies kann durch folgende Möglichkeiten geschehen:

- Quittierung des Fehlers mittels der Methode Root/Objects/DeviceSet/0ACST052.1/FirmwareUpdate/Installation/Resume
- Rücksetzten des Fehlerzustands durch einen Neustart. Dadurch wird wieder die ursprüngliche Firmware geladen.

Das fehlgeschlagene Firmwareupdate wird durch jede der beiden Methoden korrekt abgebrochen und beendet.

# 6 Features / Funktionalität

# 6.1 Verwendete Namespaces

Im TSN-Switch werden folgende Namespaces verwendet:

Index	Namespace URL	Beschreibung
0	http://opcfoundation.org/UA/	Adressraum für Typen und Objekte, welche in der OPC UA Spezifikation definiert sind
1	http://br-automation.com/OpcUa/0ACST052.1/ <seriennum- mer&gt;/</seriennum- 	Dieser Namespace-URL stellt den Adressraum des TSN-Switchs dar, auf dem der OPC UA Server läuft. Die <seriennummer> entspricht der Seriennummer des TSN-Switchs</seriennummer>
2	http://opcfoundation.org/UA/DI/	Adressraum für Typen und Objekte, welche in der OPC UA Companion Spezifikation für Geräteintegration (DI = Device Integration) definiert sind.
3	http://br-automation.com/OpcUa/BrDevice	Basis-Informationsmodell für B&R Feldgeräte
4	http://br-automation.com/OpcUa/io-system	Informationsmodell des TSN-Switchs

## Die verwendeten Namespaces können auch im OPC UA Informationsmodell ausgelesen werden:

Poot	> UserRolePermissions	RolePermission Type Array[2]
	AccessRestrictions	BadAttributeldInvalid (0x80350000)
Objects	✓ Value	
> 🛅 Aliases	SourceTimestamp	25.03.2021 15:33:53.831
> 🔔 DeviceSet	SourcePicoseconds	0
	ServerTimestamp	25.03.2021 15:33:53.831
> 🚕 DeviceTopology	ServerPicoseconds	0
> 📥 NetworkSet	StatusCode	Good (0x00000000)
V A Conver	✓ Value	String Array[5]
<ul> <li>Auditing</li> <li>Dictionaries</li> <li>EstimatedReturnTime</li> <li>GetMonitoredItems</li> <li>LocalTime</li> <li>NamespaceArray</li> </ul>	[0]	http://opcfoundation.org/UA/
	[1]	http://br-automation.com/OpcUa/0ACST052.1/ /
	[2]	http://opcfoundation.org/UA/DI/
	[3]	http://br-automation.com/OpcUa/BrDevice
	[4]	http://br-automation.com/OpcUa/BC/io-system/
	✓ DataType	String
	NamespaceIndex	0
	IdentifierType	Numeric
	Identifier	12 [String]
Namespaces A DublichSubscribe	ValueRank	1 (OneDimension)

# 6.2 Geräteinformation

Unter dem Knoten *Root/Objects/DeviceSet/0ACST052.1* befinden sich weitere Knoten, durch die Basisinformationen des TSN-Switchs ausgelesen werden können:



Knotenname	Beschreibung
DeviceManual	URL, unter der weitere Informationen zum Modul zur Verfügung stehen
DeviceRevision bzw.	B&R Hardwarevariante
Processdata/HardwareVariant	
HardwareRevision	Hardwarerevision des TSN-Switchs
Manufacturer	Hersteller des TSN-Switchs
Model	Modulbezeichnung
RevisionCounter	Reserviert (immer -1)
Serialnumber	Vollständige Seriennummer als String
SoftwareRevision	Aktuelle Softwarerevision
Identification/ModuleID bzw.	Numerische Identifikationsnummer des Moduls
Processdata/ModuleID	
Processdata/SerialNumber	Seriennummer als 32 Bit Integer

# 6.3 Zeitsynchronisation und Zeitdomänen

Der TSN-Switch verfügt über 2 voneinander unabhängige Uhren, die mit unterschiedlichen Zeitdomänen synchronisiert werden können. Damit bekommen alle Netzwerkgeräte, welche zur gleichen Zeitdomäne synchronisiert sind, ein einheitliches Zeitverhalten. Das heißt, dass sowohl die Zeitwerte als auch die Frequenzen der Uhren miteinander abgestimmt werden. Dadurch lassen sich Aktivitäten auf diversen Geräten zeitlich exakt koordinieren und deren Zeitstempel in eine genaue Zeitabfolge bringen.

Für die Zeitsynchronisation am TSN-Switch kann entweder das Network Time Protocol (NTP) oder das IEEE 802.1AS-2020 Profil des Precision Time Protocol (PTP) verwendet werden.

Die beiden Uhren können wie folgt eingesetzt werden:

#### WallClock

Die Wallclock entspricht der klassischen Systemuhr. Sie kann über NTP oder PTP mit der aktuelle UTC-Zeit synchronisiert und beispielsweise für Logging-Zeitstempel oder Zertifikatsvalidierung verwendet werden.

#### WorkingClock

Die WorkingClock ist unabhängig von der UTC-Zeit und wird vor allem für das zeitgenaue Versenden der TSN-Ethernet-Frames verwendet. Im Vergleich zur WallClock wird bei der WorkingClock sichergestellt, dass nach der erstmaligen Synchronisation keine weiteren Sprünge im Zeitverlauf mehr erfolgen (z. B. durch Schaltsekunden, wie sie bei UTC-Zeit vorkommen). Um sicherzustellen, dass TSN-Ethernet-Frames ausreichend genau versendet werden, ist bei der WorkingClock die Anforderung an die Synchronisationsgenauigkeit viel höher. Aus diesem Grund steht für die WorkingClock nur PTP als Synchronisationsmethode zu Verfügung.

## Information:

Es ist zu beachten, dass am TSN-Switch die PTP-Zeitsynchronisation für jede PTP-Zeitdomäne, die von verbundenen Netzwerkgeräten verwendet wird, aktiviert werden muss. Dies ist auch notwendig, wenn der TSN-Switch die entsprechende Domäne selbst nicht benutzt.

## 6.4 Time Sensitive Networking (TSN)

Der TSN-Switch verfügt über 4 Ports, die Time Sensitive Networking (TSN) unterstützen (siehe 6.6 "Geräteeigenschaften"). Zur Bereitstellung der TSN-Funktionalitäten sind am TSN-Switch folgende Standards implementiert:

- IEEE 802.1Q
- IEEE 802.1AS-2020 Precision Time Protocol (PTP)
- IEEE 802.1Qbv
- IEEE 802.1Qav
- IEEE 802.1Qbu
- IEEE 802.3br

Die Nutzung der folgenden TSN-Funktionalitäten erfordert die Konfiguration des TSN-Switchs durch das NET-CONF-Protokoll gemäß der hier aufgelisteten Standards und unter Nutzung der korrespondierenden YANG-Modelle. Diese Aufgabe kann durch geeignete Konfigurationswerkzeuge automatisiert und für den Anwender transparent erfolgen (siehe 7 "Konfiguration").

#### 6.4.1 Frame-Forwarding

Geplante Kommunikation und speziell die TSN-Funktionalität erfordert, dass sich die richtigen Frames zum vorgegebenen Zeitpunkt in der korrekten Queue des vorbestimmten Ausgangsports befinden.

Um dies sicherzustellen, müssen entsprechende Weiterleitungsregeln in der Filtering Database (FDB) des TSN-Switchs eingetragen werden. Ein Eintrag in der FDB gibt dabei an, welche empfangenen Frames an welche Ports weitergeleitet werden müssen. Die Weiterleitung kann dabei auf unterschiedlichen Filtern beruhen. Beispielsweise können diese Regeln einzelne Zieladressen (Destination MAC-Adressen) oder VIDs betreffen. Schließlich ordnet das Portspezifische Priority Mapping, welches per NETCONF modifiziert werden kann, einen Frame einer entsprechenden Queue zu.

## 6.4.2 Zeitgesteuerte Kommunikation (Scheduled Traffic)

Bei der zeitgesteuerten Kommunikation werden Ethernet-Frames im Netzwerk zu festgelegten Zeitpunkten versendet. Dadurch lassen sich Kommunikationspfade im Netzwerk für festgelegte Zeiträume reservieren, um so die Einhaltung von Echtzeitanforderungen an den Datenaustausch garantieren zu können. Dies wird durch die Umsetzung der Standards IEEE 802.1Qbv und IEEE 802.1AS ermöglicht. Zur kollisionsfreien zeitgesteuerten Kommunikation ist eine erfolgreiche Zeitsynchronisation der WorkingClock (siehe Abschnitt 6.3 "Zeitsynchronisation und Zeitdomänen") erforderlich. Mit Hilfe dieser Zeitbasis steuert der TSN-Switch die Übertragung der Frames nach einem festgelegten Zeitplan, welcher in der sogenannten Gate-Control-List (GCL) im TSN-Switch hinterlegt ist. Entsprechend der Einträge in der GCL öffnet und schließt der TSN-Switch seine internen Queues periodisch zu den vorgegebenen Zeitpunkten.

Ein bereitstehender Frame wird dann übertragen, wenn er sich an erster Stelle einer geöffneten Queue befindet und eine vollständige Übertragung bis zum Schließen der Queue möglich ist. Wenn mehrere Queues gleichzeitig geöffnet sind, in denen sich Frames befinden, dann wird jener Frame in der Queue mit der höchsten Priorität übertragen.

### 6.4.3 Credit-based Shaping

Ein Credit-based Shaper (CBS) ist ein Mechanismus zur Begrenzung der Bandbreite für Ethernet-Frames bestimmter Prioritätsklassen. Dieser verhindert, dass ein Ethernet-Link durch Frames mit hoher Priorität dominiert wird und dadurch Frames mit niedrigerer Priorität nicht mehr weitergeleitet werden können. Der IEEE 802.1Qav Standard beschreibt die Umsetzung eines CBS.

Ein CBS ordnet einer Queue einen Creditwert zu, der beim Versenden von Frames aus der Queue reduziert wird. Die SendSlope definiert, wie viele Credits beim Versenden eines Frames mit bestimmter Größe verbraucht werden. Unterschreiten die Credits einer Queue den Wert 0, so wird diese Queue für eine bestimmte Zeit gesperrt und Frames aus den verbleibenden Queues (insbesondere auch Queues mit niedrigerer Priorität) können übertragen werden. Mit fortschreitender Zeit werden die Credits der Queues wieder erhöht. Durch Konfiguration der IdleSlope kann die maximale Bandbreite festgelegt werden. Diese gibt an, wie schnell sich die Credits wieder auffüllen, sodass die Queue mit höherer Priorität wieder für die Übertragung freigegeben wird. Credits können nur dann einen Wert größer 0 erreichen, wenn in der betreffenden Queue ein Frame zur Übertragung bereitsteht. Andernfalls kann maximal der Wert 0 erreicht werden.

CBS und Mechanismen zur zeitgesteuerten Kommunikation (siehe Abschnitt 6.4.2 "Zeitgesteuerte Kommunikation (Scheduled Traffic)") sind unabhängig voneinander und können kombiniert verwendet werden.

### 6.4.4 Frame Preemption

Durch Umsetzung der Standards IEEE 802.1Qbu und IEEE 802.3br stellt der TSN-Switch einen Frame Preemption Mechanismus zur Verfügung.

Dieser ermöglicht die Unterbrechung einer Frameübertragung auf einem Port, um den korrespondierenden Link für die Übertragung eines Expressframes freizugeben. Das kann einerseits zur Optimierung der Bandbreite genutzt werden, da die notwendigen Schutzbänder bei der Umschaltung der Zeitfenster stark reduziert werden können. Andererseits lässt sich dadurch die Latenz von Expressframes reduzieren, die ansonsten durch die Übertragung anderer, großer Frames lange verzögert werden könnten. Frame Preemption muss für jeden Port explizit konfiguriert werden und findet immer nur auf einem Link zwischen 2 benachbarten Netzwerkgeräten statt, die beide den Frame Preemption Standard unterstützen. Ein unterbrochener Frame kann am Nachbargerät erst dann weiterverarbeitet werden, wenn dieser dort wieder zusammengesetzt wurde.

Der Frame Preemption Mechanismus kann gemeinsam mit zeitgesteuerter Kommunikation (siehe Abschnitt 6.4.2 "Zeitgesteuerte Kommunikation (Scheduled Traffic)") eingesetzt werden.

## 6.5 Netzwerkmanagementprotokolle

Für das erweiterte Netzwerkmanagement unterstützt der TSN-Switch weitere Protokolle, die automatisch beim Hochlauf aktiviert werden.

## 6.5.1 Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)

Dieses Protokoll dient der logischen Auftrennung redundanter Verbindungen im Netzwerk, sodass Broadcast-Frames nicht mehrfach im Kreis gesendet werden können, was eine unnötige Belastung des Netzwerks darstellen würde. Durch Austausch von Konfigurationsnachrichten wird eine logische Baumtopologie erstellt, welche die Weiterleitung von Ethernet-Frames auf redundanten Pfaden verhindert. Im Falle von MSTP wird für alle vorhandenen Virtuellen Local Area Networks (VLANs) ein eigener logischer Baum aufgebaut.

Da sich die logischen Baumtopologien im Netzwerk dynamisch ändern können, sind diese für zeitgesteuerte Kommunikation ungeeignet. Daher ist es notwendig, Netzwerkpfade für zeitgesteuerte Kommunikation explizit mittels TSN-Konfiguration festzulegen. Das geschieht durch Konfiguration von Weiterleitungsregeln. Diese festgelegten Pfade werden nicht durch MSTP beeinflusst.

Detailinformationen zu MSTP können dem Standard IEEE 802.1Q entnommen werden. Die Konfiguration des MSTP Stacks oder Statusabfragen können via NETCONF durchgeführt werden. Die Konfigurationsparameter und Statuswerte sind dem entsprechenden YANG-Modell zu entnehmen.

## 6.5.2 Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

LLDP wird dazu benutzt, um zwischen benachbarten Netzwerkgeräten Informationen zur Identität und zu unterstützten Funktionalitäten auszutauschen. Diese Informationen werden individuell für jeden Port gesammelt, an dem ein LLDP-fähiges Gerät angeschlossen ist.

Detailinformationen zu LLDP können dem Standard IEEE 802.1AB entnommen werden. Eine Statusabfrage ist via NETCONF, mit dem dazugehörigen YANG-Modell, möglich. Zu Diagnosezwecken sind einige der Statuswerte auch im OPC UA Informationsmodell aufgelegt (siehe dazu 8.1 "Port-Status").

## 6.6 Geräteeigenschaften

Die Ports des TSN-Switchs, deren Beschriftung auf der Vorderseite des TSN-Switchs (siehe Abschnitt 3.3 "Bedienund Anschlusselemente"), deren Bezeichnungen und TSN-Fähigkeit sind in der folgenden Tabelle aufgelistet.

Beschriftung	Bezeichnung im OPC UA Informati- onsmodell	Interne Bezeichnung (LLDP. NETCONF)	TSN-fähig
ETH TSN 1	ETH1	sw0p2	Ja
ETH TSN 2	ETH2	sw0p3	Ja
ETH TSN 3	ETH3	sw0p4	Ja
ETH TSN 4	ETH4	sw0p5	Ja
ETH5	ETH5	sw0p6	Nein

## Information:

# Die internen Bezeichnungen sw0p1 und sw0ep werden jeweils für den Internen und den Management Port des TSN-Switchs verwendet. Diese haben keinen Bezug zu den externen Ports des TSN-Switchs.

Die folgende Tabelle zeigt die Dimensionierung verschiedener Eigenschaften des TSN-Switchs. Wenn nicht explizit angegeben, gelten die angegebenen Werte global für den gesamten TSN-Switch.

Eigenschaft	Wert
Anzahl Filtering Database (FDB) Einträge	512
Maximale Anzahl VIDs	64
Anzahl Queues pro Port	8
Anzahl Gate Control List (GCL) Einträge pro Port	255

# 6.7 Port-Mirroring und Port-Isolation

# Information:

## Erst ab Firmwareversion 1.4.0

Das Port-Mirroring stellt eine Spezialvariante des Frame-Forwarding dar. Diese Funktionalität erlaubt es jeden einkommenden Ethernet-Frame eines Ports (Quell-Port), zusätzlich zum normalen Frame-Forwarding, zu duplizieren und über einen separaten Port (Ziel-Port) zu versenden.

Damit können übertragene Ethernet-Frames im Zuge einer Diagnose auf einem zusätzlich angeschlossenen Gerät aufgenommen und ausgewertet werden.

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie die einkommenden Ethernet-Frames der geplanten Kommunikation zwischen APC und Bus Controller (Scheduled Traffic) dupliziert und zusätzlich an ein Trace Device weitergeleitet werden. (Mirrored Traffic)



Um eine derartige Diagnose zu vereinfachen und die duplizierten Ethernet-Frames von anderem Verkehr zu trennen gibt es die zusätzliche Funktionalität der Port-Isolation. Die Port-Isolation bietet die Möglichkeit den ausgehenden Standardverkehr auf einem ausgewählten Port zu deaktivieren. Dies verhindert sämtliche Ethernet-basierten Kommunikationen über diesen Port.

Folgende Limitierungen und Rahmenbedingungen sind bezüglich Port-Mirroring und Port-Isolation zu beachten:

- Es können nur einkommende Ethernet-Frames des Quell-Ports mittels Port-Mirroring weitergeleitet werden.
- Von einem Quell-Port ausgehend kann Port-Mirroring nur zu einem einzelnen Ziel-Port konfiguriert werden.
  - ⇒ Ein einzelner Ziel-Port kann jedoch sehr wohl f
    ür mehrere Quell-Ports verwendet werden. Auf Grund der Bandbreitenlimitierung beim Ziel-Port kann es dabei jedoch vorkommen, dass Ethernet Frames verworfen werden m
    üssen.
- Port-Mirroring erfasst alle einkommenden Ethernet-Frames, außer jene mit einer Zieladresse (Destination MAC-Adresse) im Bereich 01:80:C2:00:00 bis 01:80:C2:00:00:1F
  - ⇒ Dieser Bereich inkludiert unter anderem die Protokolle PTP, LLDP und MSTP.
- Das Versenden über den Ziel-Port wird durch alle aktiven Ausgangsfunktionalitäten beeinflusst.
  - ⇒ Diese Funktionalitäten sind zum Beispiel Scheduled Traffic, Credit-based Shaping oder Frame Preemption.
- Wird die zusätzliche Funktionalität der Port-Isolation am Ziel-Port nicht verwendet, so werden über den Ziel-Port die duplizierten Ethernet-Frames und Ethernet-Frames der normalen Kommunikation versendet.
- Es gibt keine zeitlichen Garantien für die weitergeleiteten duplizieren Ethernet-Frames. Daher ist beispielsweise eine genaue zeitliche Vermessung der Sendezeitpunkte von Ethernet-Frames am Ziel-Port in den wenigsten Fällen sinnvoll.
- Sämtliche Ports des Gerätes (ETH1 bis ETH5) können sowohl als Quell-Port als auch als Ziel-Port konfiguriert werden.

# 7 Konfiguration

# 7.1 Konfiguration über OPC UA

## 7.1.1 Methoden

Die Konfiguration mittels OPC UA erfolgt, indem die gewünschten Konfigurationswerte auf entsprechende OPC UA Variablen Knoten geschrieben werden.

Die konfigurierten Werte werden erst durch den Aufruf der Methode ApplyChanges übernommen.

Position der Methoden im Informationsmodell: Root/Objects/DeviceSet/0ACST052.1/Configuration/Control

#### 7.1.1.1 ApplyChanges

Geänderte Werte werden erst durch einen Aufruf dieser Methode gespeichert und übernommen.

#### 7.1.1.2 RevertChanges

Die zuletzt mit ApplyChanges gespeicherten Werte werden wiederhergestellt.

#### 7.1.1.3 RestoreDefaultConfiguration

Die Default-Konfigurationswerte werden wiederhergestellt.

## Information:

Durch den Aufruf der Methode werden die Default-Konfigurationswerte nur temporär in die Knoten geladen. Um die Default-Konfiguration zu Speichern bzw. zu Übernehmen ist zusätzlich ein Aufruf der Methode *ApplyChanges* notwendig.

#### 7.1.1.4 Reboot

Löst einen Neustart des TSN-Switchs aus.

## 7.1.2 Allgemeine Netzwerkkonfiguration

Die Konfiguration kann über das OPC UA Informationsmodell vorgenommen werden. Die entsprechenden Parameter befinden sich im Modell unter dem Knoten *Root/Objects/DeviceSet/0ACST052.1/Configuration/Network*.

Knotenname	Beschreibung
EnableDHCP	Aktiviert beziehungsweise deaktiviert die DHCP-Client-Funktionalität - Bei fehlender IP-Zuweisung durch einen DHCP-Server wird dem TSN-Switch eine zufällige Link Local Adresse aus dem Bereich 169.254.0.0/16 zugewiesen. IPv4LL (RFC3927). - Wenn der DHCP-Client aktiviert ist, werden die Parameter <i>Gateway</i> , <i>IP Address</i> , <i>Netmask</i> , sowie <i>Primary DNS</i> und <i>Secondary DNS</i> vom DHCP-Server bezogen.
Gateway	Konfiguration der Default-Gateway IP-Adresse - Wenn der Parameter <i>EnableDHCP</i> gesetzt ist, kann zusätzlich eine Gateway-Adresse vom DHCP-Server über- mittelt werden. - Wenn der Parameter <i>Gateway</i> gesetzt ist, wird die manuelle Konfiguration verwendet und die vom DHCP-Server übermittelte Adresse ignoriert.
Hostname	Konfiguration des Hostnamens
IP-Address	Konfiguration einer statischen IP-Adresse - Wenn der Parameter <i>EnableDHCP</i> gesetzt ist, dann wird der Parameter ignoriert und die vom DHCP-Server übermittelte IP-Adresse verwendet.
Primary DNS Secondary DNS	Konfiguration eines primären bzw. sekundären DNS-Servers - Wenn der Parameter <i>EnableDHCP</i> gesetzt ist, können zusätzlich Adressen für DNS-Server vom DHCP-Server übermittelt werden. - Wenn mindestens 1 DNS-Server manuell gesetzt ist, wird die manuelle Konfiguration verwendet und die vom DHCP-Server übermittelten Adressen werden ignoriert.
Netmask	Einstellung der Subnetzmaske - Wenn der Parameter <i>EnableDHCP</i> gesetzt ist, wird dieser Parameter ignoriert und die vom DHCP-Server über- mittelte Subnetzmaske verwendet.
EnableMulticastDNS	Aktiviert beziehungsweise deaktiviert Multicast DNS (mDNS) - In der Werkseinstellung ist mDNS aktiviert, um auch bei fehlender Netzwerkinfrastruktur den TSN-Switch über den Hostnamen ansprechen zu können.

Damit neue Konfigurationsdaten gespeichert werden, muss die Methode Root/Objects/DeviceSet/0ACST052.1/ Configuration/Control/ApplyChanges aufgerufen werden.

# Information:

Die Netzwerkkonfiguration wird erst beim Neustart des TSN-Switchs übernommen.

#### 7.1.3 Bridge-Konfiguration

#### 7.1.3.1 Methoden für Bridge-Konfiguration

Im OPC UA Informationsmodell werden 2 Methoden bereitgestellt, um die aktuelle Bridge-Konfiguration zu persistieren bzw. diese auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.



#### 7.1.3.2 Restore

Die aktuelle Bridge-Konfiguration wird gelöscht und auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Nach dem Ausführen dieser Methode ist ein Neustart des Geräts erforderlich.

#### 7.1.3.3 Store

Die aktuelle Bridge-Konfiguration wird am Gerät persistiert.

## 7.1.4 Multiple Spanning Tree Protokoll

# Information:

## Erst ab Firmwareversion 1.4.0

Unter dem Knoten *Root/Objects/DeviceSet/0ACST052.1/Configuration/BridgePorts/PORT\_NAME/MultipleSpanningTreeProtocol* im OPC UA Informationsmodell können Port spezifische Einstellungen konfiguriert werden.

Knotenname	Beschreibung		
BDPU Filter enabled	Aktiviert oder deaktiviert den BPDU-Filter für den Port.		
	Mögliche Werte :		
	True	BPDU-Filter ist aktiv	
	False	BPDU-Filter ist nicht aktiv	

## Information:

Die Konfiguration wird erst durch den Aufruf der Methode ApplyChanges und anschließendem Neustart des TSN-Switchs übernommen.

## 7.1.5 Port-Mirroring und Port-Isolation

# Information:

### Erst ab Firmwareversion 1.4.0

Die Funktionalitäten des Port-Mirroring und Port-Isolation können über das OPC UA Informationsmodell über die folgenden Knoten konfiguriert werden.

Position der Daten im Informationsmodell: *Root/Objects/DeviceSet/0ACST052/Configuration/Bridge-Ports/PORT\_NAME/PortMirroring.* 

Knotenname	Beschreibung		
IngressMirror	Auswahl des Ziel-Ports für die Port-Mirroring Funktionalität.		
Isolation	Aktiviert die Port-Isolation für den Port. Mögliche Werte :		
	True Port-Isolation ist aktiv		
	False Port-Isolation ist nicht aktiv		

# Information:

Die Parameter zum Port-Mirroring und Port-Isolation werden erst durch den Aufruf der Methode ApplyChanges übernommen.

Die Parameter zum Port-Mirroring und Port-Isolation können nicht persistiert werden und werden daher durch jeden Neustart auf deren Standardwerte zurückgesetzt.

## 7.1.6 Zeitsynchronisation

Die verwendeten Protokolle zur Zeitsynchronisation müssen für die beiden Zeitdomänen *WallClock* und *Working-Clock* getrennt konfiguriert werden.



Position der Daten im Informationsmodell: Root/Objects/DeviceSet/0ACST052.1/Configuration/TimeSynchronization

## Information:

Die Parameter für die Zeitsynchronisation werden erst durch den Aufruf der Methode ApplyChanges und anschließendem Neustart des TSN-Switchs übernommen.

#### 7.1.6.1 NTP

Der NTP-Client kann für die *WallClock* aktiviert werden, indem der Konfigurationsparameter *TimeSyncProtocol* auf den Wert "2 (NTP)" eingestellt wird. Es können bis zu 4 Zeitserver angegeben werden. Optional ist es möglich, dass NTP-Server die Adressen durch den DHCP-Server zugewiesen bekommen. Wenn mehrere Zeitserver zur Verfügung stehen (entweder durch Konfiguration oder vom DHCP-Server bezogen), wird davon einer ausgewählt, der für die Zeitsynchronisation verwendet wird. Die anderen stehen als Redundanz zu Verfügung und werden verwendet, falls der aktuell aktive Zeitserver ausfällt.

Knotenname	Beschreibung
TimeServer0x	URL oder IP-Adresse von bis zu 4 Zeitservern, die manuell konfiguriert werden können.
	Bei Konfiguration von mehreren Zeitservern ist die Auswahl-Reihenfolge der Zeitserver nicht festgelegt.

### 7.1.6.2 PTP

PTP-Synchronisation kann sowohl für die *WallClock*, als auch die *WorkingClock* aktiviert werden. Dafür muss der Konfigurationsparameter *TimeSyncProtocol* der entsprechenden Uhr auf den Wert "1 (PTP)" eingestellt werden. Danach können weitere PTP-spezifische Parameter gesetzt werden, wie z. B. die Nummer der synchronisierten Zeitdomäne oder Parameter, die für die Auswahl der Zeitquelle (dem PTP-Grandmaster) relevant sind.

Knotenname	Beschreibung		
DomainNumber	Nummer der Zeitdomäne,	auf welche die b	etreffende Uhr synchronisiert werden sollte.
	Standardwerte	WallClock	0
		WorkingClock	20
Priority1	Übergeordneter Prioritätsv	vert der lokalen L	Ihr bei der automatischen Auswahl des PTP-Grandmasters durch den
	Best Master Clock Algorith	nmus (BMCA), g	emäß IEEE Std 802.1AS-2020. Ein kleinerer Wert repräsentiert eine
	höhere Priorität. Bei gleich	er Priority1 werd	len weitere Faktoren ausgewertet (z. B. die Genauigkeit der Uhr).
	Wertebereich	1 bis 255	
	Standardwert	246	
Priority2	Untergeordneter Prioritäts	wert der lokalen	Uhr bei der automatischen Auswahl des PTP-Grandmasters durch
	den Best Master Clock Al	gorithmus (BMC)	A), gemäß IEEE Std 802.1AS-2020. Ein kleinerer Wert repräsentiert
	eine höhere Priorität. Dies	er Wert ist nur re	elevant, wenn bei mindestens 2 Uhren sowohl Priority1, als auch alle
	Faktoren zur Uhrengenaui	gkeit identisch si	nd.
	Wertebereich	2 bis 255	
	Standardwert	247	
SlaveOnly	Durch dieses Flag kann di	e lokale Uhr von	der Master Clock Auswahl im Netzwerk ausgeschlossen werden.
	Wertebereich	False	Die lokale Uhr kann als PTP-Grandmaster ausgewählt werden.
		True	Die lokale Uhr kann nicht als PTP-Grandmaster ausgewählt werden
			(Priority1 und Priority2 werden ignoriert)
	Standardwert	False	
SvncOffsetNs Offsetwert in Nanosekunden zur Signalisierung, dass die erforderliche Svnchronisation			ung, dass die erforderliche Synchronisationsgenauigkeit erreicht wur-
	de. Wenn der Absolutwert des berechneten Offsets zum ausgewählten Grandmaster kleiner als dieser l ist, so wird die korrespondierende Uhr als zeitsynchron angenommen.		
	Wertebereich	0 bis 2 <sup>32</sup>	
	Standardwert	1000	

## Information:

Bei der Nutzung von PTP in Kombination mit TSN-Zeitfenstern ist darauf zu achten, dass auch ein offenes Zeitfenster für den Netzwerkmanagementverkehr konfiguriert sein muss, damit PTP-Zeitsynchronisationsnachrichten nicht blockiert werden. Standardmäßig wird am Switch der Netzwerkmanagementverkehr der Verkehrsklasse 7 (höchste Priorität) zugeordnet.

### 7.1.6.3 TimeSyncProtocol

Die Konfigurationsparameter für NTP bzw. PTP sind nur dann gültig, wenn das entsprechende Synchronisationsprotokoll ausgewählt wurde.

Knotenname	Beschreibung			
TimeSyncProtocol	Über diesen Parameter kann die Synchronisation der jeweiligen Uhr aktiviert bzw. das Synchronisationsprotokoll			
	ausgewählt werden.			
	Mögliche Werte:			
	0 Kein Synchronisationsprotokoll ausgewählt			
	1 PTP-Protokoll ausgewählt			
	2 NTP-Protokoll ausgewählt			

# 7.2 Integration im IT-Netzwerk

Beim Hochlauf des TSN-Switchs wird automatisch der Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Stack gestartet (siehe 6.5.1 "Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)"). Bei der Ausführung dieses Stacks werden Konfigurationsnachrichten zwischen Netzwerkgeräten ausgetauscht, welche mittels Bridge Protocol Data Unit (BPDU) Frames übertragen werden.

Diese Konfigurationsdaten können die logische Topologie eines Netzwerks beeinflussen, was insbesondere im Fehlerfall oder im Falle bewusster Manipulation zu unerwünschtem Verhalten im Netzwerk führen kann. Um derartigen Problemen vorzubeugen, unterstützen viele handelsübliche Switches sogenannte BPDU-Filter, welche auf einzelne Ports angewandt werden können. Einerseits können diese Filter dazu genutzt werden, um BPDU-Pakete zu verwerfen. Andererseits ist es möglich, den Port, mit dem das verursachende Gerät verbunden ist, zu sperren.

Bei der Integration des TSN-Switchs in ein IT-Netzwerk sind die Vorgaben der IT-Administration zu beachten, damit es zu keinen Störungen kommt, z. B. durch automatischen Ausschluss des Ports, an dem der TSN-Switch angeschlossen wurde. Sind im IT-Netzwerk keine BPDU-Pakete erlaubt, so sollte an dem IT-Switch, welcher für den TSN-Switch als Zugang zum IT-Netzwerk dient, ein BPDU-Filter eingestellt werden, der entsprechende Pakete an der Weiterleitung hindert. Siehe 7.1.4 "Multiple Spanning Tree Protokoll".

# 7.3 Konfiguration über NETCONF

Der TSN-Switch unterstützt das zentrale Konfigurationsmodell nach dem Standard IEEE 802.1Qcc. Dabei werden sogenannte YANG-Modelle (IEEE 802.1Qcp) für die Darstellung der Konfigurations- und Statusparameter verwendet. Als Konfigurations- und Abfrageprotokoll wird NETCONF unterstützt. Die verwendeten YANG-Modelle entsprechen den aktuellen Versionen der entsprechenden Standards wie IEEE 802.1Qcw. Der TSN-Switch kann mit jedem Netzwerkkonfigurationstool, welches diesen Standards genügt, konfiguriert werden.

## 7.3.1 Konfiguration mittels Automation Studio

# Information:

### Erst ab Firmwareversion 1.4.0

Um sich nicht direkt mit dem NETCONF-Protokoll befassen zu müssen, bietet Automation Studio ein einfaches Werkzeug für die TSN-Netzwerkkonfiguration. Dazu ist die Installation des OPC UA FX Technologiepakets entsprechend der Automation Studio Hilfe erforderlich.

Wenn das OPC UA FX Technologiepaket installiert ist, befindet sich eine schrittweise Anleitung zur Nutzung von Automation Studio für die TSN-Netzwerkkonfiguration im Abschnitt "Kommunikation > OPC UA FX > TSN Netzwerkkonfiguration" der Automation Help.

# Information:

Für die TSN-Netzwerkkonfiguration wird ein OPC UA FX Technologiepaket ≥1.1.0 benötigt.

## 7.3.2 Konfiguration mit TTTech Slate XNS

Slate XNS der Firma TTTech ist eine browserbasierte Software, mit der sich Topologien modellieren und Konfigurationen für TSN-Netzwerke erstellen lassen. Die Offline-Netzwerkkonfiguration wird über eine Benutzeroberfläche ermöglicht, die eine Topologieansicht oder einen tabellenbasierten Editor bietet. Netzwerkkomponenten werden dabei mit Hilfe offener YANG-Standardmodelle konfiguriert und per NETCONF übertragen.

Die Verwendung des TTTech Slate XNS Tools ist in der Evaluierungsversion (maximal 5 Netzwerkteilnehmer) kostenfrei. Der Zugang für den Download des TTTech Slate XNS Tools kann unter der Email-Adresse slatexns@tttech-industrial.com beantragt werden.

# Information:

Als Mindestversion ist Slate XNS ≥ 2.3 zu verwenden.

# 8 Status

Das OPC UA Informationsmodell des TSN-Switchs zeigt Statusinformationen, die der Information beziehungsweise Diagnose von auftretenden Funktionsstörungen dienen sollen. Diese sind:

- Port-Status
- Zeitsynchronisation
- Netzwerk

# 8.1 Port-Status

Die entsprechenden Knotennamen befinden sich im OPC UA Informationsmodell unter den Knoten *Root/Objects/DeviceSet/0ACST052.1/Status/BridgePorts*. Für jeden Port des TSN-Switchs befindet sich unter diesem Pfad ein Eintrag mit der Bezeichnung des Ports selbst (*ETHx*). Dieser entspricht der Beschriftung, die an der jeweiligen RJ45-Buchse angebracht ist. Die folgende Tabelle listet die für jeden Port verfügbaren Statusinformationen.

Kn	otenname	Beschreibung				
Inte	ernalName	Systeminterner Name der	Systeminterner Name der Schnittstelle.			
Fra	ameStatistics/					
	FcsErrorFrameCount	Anzahl der am jeweiligen F quence)	Anzahl der am jeweiligen Port empfangenen Ethernet-Frames mit fehlerhafter Ethernet FCS (Frame Check Se- quence)			
	GeneralRxErrorFrameCount	Anzahl der am jeweiligen F fangen werden konnten.	Anzahl der am jeweiligen Port eingegangenen Ethernet-Frames, die aufgrund switchinterner Fehler nicht emp- fangen werden konnten.			
	GeneralTxErrorFrameCount	Anzahl der am jeweiligen Port zu sendenden Ethernet-Frames, die aufgrund switchinterner Fehler nicht gesendet werden konnten.				
	RxFrameCount	Anzahl der am jeweiligen Port erfolgreich empfangenen Ethernet-Frames.				
	SizeErrorFrameCount	Anzahl der am jeweiligen F max. Ethernet Framelänge	Port empfangenen Ethernet-Frames, die aufgrund ungültiger Länge (< 64 Byte oder > ) verworfen wurden.			
	TxFrameCount	Anzahl der am jeweiligen F	Port erfolgreich gesendeten Ethernet-Frames.			
Lin	kPartner/					
	ChassisId	Bezeichnung der "Chassis"	-Komponente des angeschlossenen Geräts, z. B. die MAC-Adresse.			
ĺ	ManagementAddress	Management-Adresse des	angeschlossenen Geräts, z. B. die IP-Adresse.			
	PortId	Bezeichnung der "Port"-Ko	mponente des angeschlossenen Geräts, z. B. interner Schnittstellenname.			
Lin	kProperties/	,				
	Duplex	Duplexmodus des Ports. Mögliche Werte:				
		Full	Port arbeitet im Full-Duplex Modus			
		Half	Port arbeitet im Half-Duplex Modus			
		Kein Eintrag	Verbindung ist nicht aktiv			
	LinkStatus	Status der Verbindung. Mögliche Werte:				
		UP	Verbindung ist aktiv			
		DOWN	Verbindung ist nicht aktiv			
	Speed	Geschwindigkeit der Verbin Mögliche Werte:	ndung.			
		100Mb/s	Verbindung arbeitet mit 100 Mbit/s			
		1000Mb/s	Verbindung arbeitet mit 1000 Mbit/s			
		Kein Eintrag	Verbindung ist nicht aktiv			
Mu	ItipleSpanningTreeProtocol					
	BPDU-Filter enabled	Status des BDPU-Filters. Mögliche Werte:				
		True	BPDU-Filter ist aktiv			
		False	BPDU-Filter ist nicht aktiv			
Po	rtMirroring <sup>1)</sup>					
	MirroringActive	Status der Port-Mirroring F Mögliche Werte:	unktionalität des Ports.			
		True	Port-Mirroring ist aktiv			
		False	Port-Mirroring ist nicht aktiv			

1) Erst ab Firmwareversion 1.4.0

Position der Daten im Informationsmodell: Root/Objects/DeviceSet/0ACST052/Status/BridgePorts/PORT\_NAME/PortMirroring

# 8.2 Zeitsynchronisation

Der Zustand der Zeitsynchronisierung kann über die Knoten im Objekt *Root/Objects/DeviceSet/0ACST052.1/Status/TimeSynchronization* abgefragt werden. Entsprechende Informationen stehen sowohl für die *WallClock*, als auch für die *WorkingClock* zur Verfügung.

Knotenname		Beschreibung			
Wa	IIIClock/NTP/				
	SyncOK	Status der NTP-Synchronisation der WallClock. Mögliche Werte:			
		True Die WallClock ist mit einem Zeitserver synchronisiert			
		False Die WallClock ist mit keinem Zeitserver synchronisiert			
	TimeServer	URL oder IP-Adresse des Zeitservers, mit dem die WallClock synchronisiert wird.			
Wa	IIIClock/PTP/				
	ClockIdentity	Eindeutiger Identifikator der PTP-Instanz der WallClock.			
	GrandmasterIdentity	Identität der PTP-Instanz, die im Netzwerk als Grandmaster für die WallClock dient.			
	OffsetFromMaster	Berechnete Zeitabweichung in 1/65536 Nanosekunden <sup>1)</sup> der lokalen WallClock zur Uhr des Grandmasters.			
	ParentPortIdentity	Identität des Ports jenes Nachbargeräts, über den die PTP-Synchronisationsnachrichten zur lokalen WallClock PTP-Instanz gesendet werden. Die Identität ist als Byte-String dargestellt. Wenn die lokale WallClock die Grandmaster-Instanz ist, entspricht dieser String der <i>ClockIdentity</i> gefolgt von 2 Null-Bytes.			
Wa	IIIClock/PTP/ <b>ETHx</b> /				
	PortIdentity	Eindeutiger Port Identifikator des Ethernet Ports <b>ETHx</b> bei aktivierter PTP-Synchronisation der WallClock an diesem Port. x korrespondiert mit der Nummer des Ports am Gehäuse des TSN-Switchs.			
	PortState	Status der WallClock PTP-Synchronisation am Ethernet Port ETHx.         Mögliche Werte:         3       Port ist deaktiviert         6       Port ist Master für die WallClock         7       Port ist passiv         9       Port ist Slave für die WallClock			
14/		Detailinformationen siehe IEEE 802.1AS – 2020, Tabelle 14-7.			
VVo					
	ClockIdentity	Eindeutiger Identifikator der PTP-Instanz der WorkingClock.			
	GrandmasterIdentity	Identitat der PTP-Instanz, die im Netzwerk als Grandmaster für die WorkingClock dient.			
	ParentPortIdentity	Berechnete Zeitabweichung in 1/os536 Nanosekunden <sup>17</sup> der lokalen WorkingClock Zur Uhr des Grändmäster. Identität des Ports jenes Nachbargeräts, über den die PTP-Synchronisationsnachrichten zur lokalen Working- Clock PTP-Instanz gesendet werden. Die Identität ist als Byte-String dargestellt. Wenn die lokale WorkingClock die Grandmäster-Instanz ist, entspricht dieser String der <i>ClockIdentity</i> gefolgt von 2 Null-Bytes.			
Wo	rkingClock/PTP/ <b>ETHx</b> /				
	PortIdentity	Eindeutiger Port Identifikator des Ethernet Ports <i>ETHx</i> bei aktivierter PTP-Synchronisation der WorkingClock an diesem Port. x korrespondiert mit der Nummer des Ports am Gehäuse des TSN-Switchs.			
	PortState	Status der WorkingClock PTP-Synchronisation am Ethernet Port ETHx.         Mögliche Werte:         3       Port ist deaktiviert         6       Port ist Master für die WorkingClock         7       Port ist passiv         9       Port ist Slave für die WorkingClock         Detailinformationen siehe IEEE 802.1AS – 2020. Tabelle 14-7.			

1) Wert 65536 = 1 Nanosekunde.

## 8.3 Netzwerk

Die aktuell verwendete Netzwerkkonfiguration kann über die Knoten im Objekt Root/Objects/Device-Set/0ACST052.1/Status/Network ausgelesen werden.

Knotenname	Beschreibung		
CurrentDNS	Aktuell verwendete DNS-Server. Der String kann mehrere Einträge enthalten, wenn mehrere DNS-Server zur		
	Verfügung stehen.		
CurrentGateway	Aktuell verwendeter Default-Gateway		
CurrentHostname	Aktuell verwendeter Hostname		
CurrentIPConfig	Aktuelle IP-Konfiguration. Der String kann mehrere Einträge enthalten, falls mehrere IP-Adressen existieren (z. E		
	eine durch Drücken des Resettasters hinzugefügte temporäre IP-Adresse).		

# 9 Cyber-Security

Dieses Kapitel gibt eine kurze Einführung in das Thema der Cyber-Security. Die Beschreibung der Begriffe erfolgt dabei nur auf sehr allgemeiner Ebene. Daher können unter einem allgemeinen Begriff je nach Situation eine Reihe unterschiedlicher Aspekte gemeint sein.

Geräte werden mit Werkseinstellungen ausgeliefert. Das bedeutet, dass normalerweise weder Gerätefunktionalität noch Sicherheitseinstellungen konfiguriert sind. Um die Inbetriebnahme dieser Geräte sicher zu gestalten, sollte daher dafür gesorgt werden, dass sie vorerst nur in einer vertrauenswürdigen Umgebung benutzt werden. Das kann z. B. erreicht werden, indem das Maschinennetzwerk vom restlichen Unternehmensnetzwerk getrennt ist, oder die Geräte direkt mit dem zur Konfiguration benutzen PC verbunden werden.

OPC UA over TSN ermöglicht IT-OT konvergente Netzwerke, in denen man nicht davon ausgehen kann, dass alle Netzwerkteilnehmer vertrauenswürdig sind. Das setzt keinen bewussten Angriff voraus, sondern bereits Fehlkonfiguration von Steuerungen außerhalb des eigentlichen Maschinennetzwerks könnten zu unbeabsichtigten Störungen führen.

Fragen der Cyber-Security spielen daher in OPC UA over TSN eine wichtige Rolle und beide Basistechnologien, das heißt, sowohl OPC UA als auch TSN, enthalten alle dafür notwendigen Mechanismen.

#### Security-Relevante Fehler und Benachrichtigungen

Cyber-Security lebt von einer offenen Fehlerkultur. Fehler einer Geräte-Firmware, die z. B. unberechtigten Zugriff erlauben, werden von B&R aktiv verfolgt und behandelt. Kritische Sicherheitslücken und deren Behebung werden gesammelt unter <u>https://www.br-automation.com/en/service/cyber-security/</u> zur Verfügung gestellt.

## Information:

Alle Fehler, die die Sicherheit von B&R Geräten betreffen, sollen unverzüglich an die oben angegebene Webseite gemeldet werden.

# 9.1 Grundbegriffe und Grundlagen

### 9.1.1 Verschlüsselung

Ziel der Verschlüsselung ist es, schützenswerte Daten für Außenstehende unlesbar zu machen. Selbst wenn ein Angreifer Zugriff auf die Daten hat, z. B. indem er mit Hilfe von Werkzeugen den Datenverkehr mitverfolgt, sollte es für ihn unmöglich sein, daraus wertvolle Informationen abzuleiten.

Zudem wird bei der Verschlüsselung unterschieden, ob Daten auf einem Computer, Gerät oder Datenträger gespeichert bleiben, oder ob sie über ein Kommunikationsmedium übertragen werden. Die grundlegenden Mechanismen sind in allen Fällen ähnlich.

Der Industriestandard für die Verschlüsselung ist die AES-Familie (Advanced Encryption Standard) und arbeitet mit Schlüssellängen von 128 oder 256 Bit. Sowohl OPC UA, als auch NETCONF unterstützen diesen Standard.

### 9.1.2 Integrität

Ein Angreifer muss geheime Daten nicht unbedingt entschlüsseln, um z. B. Störungen im Ablauf einer Maschine hervorzurufen. Vielmehr ist es oft schon ausreichend Daten zu verfälschen. Das gelingt selbst dann, wenn Daten verschlüsselt und eigentlich unlesbar sind.

Um diese Bedrohung zu verhindern, werden Daten daher um eine digitale Signatur erweitert. Die ist ähnlich einer CRC-Prüfsumme (Cyclic Redundancy Check). Die Algorithmen sind aber explizit darauf ausgelegt Verfälschungen durch einen Angreifer zu erkennen.

Häufig reicht es aus, lediglich die Integrität der Daten sicherzustellen zu können, ohne sie zu verschlüsseln zu müssen. Anwendungsfälle dafür sind zum Beispiel:

- Die Diagnose des Datenverkehrs mit Hilfe von Werkzeugen wie Wireshark. Die digitale Signatur verhindert die Diagnose nicht, wohingegen eine zusätzliche Verschlüsselung die Daten unlesbar und für eine Diagnose unbrauchbar machen würde.
- Sicherstellung der Integrität der Firmware von Geräten. Die Firmware bleibt auslesbar, es ist aber für einen Angreifer trotzdem nicht möglich Veränderungen durchzuführen.

Der Industriestandard für Signaturalgorithmen ist die SHA-Familie (Secure Hash Algorithm), mit Schlüssellängen von z. B. 256 Bit. Sowohl OPC UA, als auch NETCONF unterstützen diese Algorithmen.

#### 9.1.3 Symmetrische und asymmetrische Schlüssel

Algorithmen wie die AES-Familie werden als "symmetrisch" bezeichnet, weil ein einziger Schlüssel sowohl für die Verschlüsselung als auch die Entschlüsselung verwendet wird. Falls 2 Geräte miteinander Daten verschlüsselt austauschen wollen, muss also zuvor sichergestellt sein, dass beide Geräte denselben Schlüssel besitzen. Das ist in der Praxis nicht immer einfach durchzuführen.

Algorithmen wie die RSA-Familie (benannt nach den Erfindern Rivest, Shamir und Adleman) werden dagegen als "asymmetrisch" bezeichnet. Diese Algorithmen verwenden 2 unterschiedliche Schlüsseln, um das Problem des Schlüsselaustauschs zu vereinfachen.

- Ein "privater" Schlüssel dient dazu, Daten zu entschlüsseln, bzw. die Signatur zu erstellen.
- Ein "öffentliche" Schlüssel dient dazu, Daten zu verschlüsseln, bzw. die Authentizität einer Signatur zu prüfen.

Der öffentliche Schlüssel darf – und soll – von jedem lesbar sein. Geräte, die miteinander kommunizieren wollen, stellen einander gegenseitig ihre öffentlichen Schlüsseln zur Verfügung. Da der private Schlüssel nicht übermittelt werden muss, kann er auf einfache Weise im Gerät geheim gehalten werden.

Ablauf der Datenübertragung mit asymmetrischen Algorithmen:

- Der Sender A signiert die Daten mit seinem privaten Schlüssel P<sub>A</sub>.
- Der Sender A verschlüsselt die signierten Daten mit dem öffentlichen Schlüssel Ö<sub>B</sub> des Empfängers B.
- Der Empfänger B entschlüsselt die verschlüsselten und signierten Daten mit seinem privaten Schlüssel P<sub>B</sub>.
- Der Empfänger B prüfte die Echtheit der signierten Daten mit dem öffentlichen Schlüssel Ö<sub>A</sub> des Senders A.

Der Nachteil der asymmetrischen Algorithmen besteht im wesentlich größeren Rechenaufwand. Da für RSA Schlüssel mit einer Länge von 2048 Bit verwendet werden, sind sie für den Austausch großer Datenmengen nicht geeignet. Symmetrische Algorithmen wiederum verwenden nur Schlüssellängen von 256 Bit, wodurch sich die Datenübertragung wesentlich einfacher durchführen lässt.

In der Praxis wird daher oft eine Kombination beider Verfahren eingesetzt. Asymmetrische Algorithmen werden verwendet, um einen, bloß temporär für die Kommunikationssitzung erzeugten, symmetrischen Schlüssel auszutauschen. Die eigentliche Kommunikation danach wird mit symmetrischen Algorithmen durchgeführt.

## 9.1.4 Asymmetrischer Schlüsselaustausch

Obwohl ein öffentlicher Schlüssel von jedem gelesen und benutzt werden darf, bedeutet das nicht, dass keine Vorsicht bei dessen Verwendung nötig wäre. Ein Sender A muss z. B. sicher sein, dass der öffentliche Schlüssel  $\ddot{O}_B$  auch tatsächlich dem gewünschten Empfänger B gehört. Ohne eine derartige Versicherung wäre nämlich der folgende, als "Man-in-the-Middle" bekannte, Angriff möglich, bei dem sich der Angreifer in die Kommunikation einklinkt:

Sender A  $\leftrightarrow$  Angreifer C  $\leftrightarrow$  Empfänger B

- Der Sender A signiert die Daten mit seinem privaten Schlüssel P<sub>A</sub>.
- Der Angreifer C entschlüsselt die verschlüsselten und signierten Daten mit seinem privaten Schlüssel Pc.
- Der Angreifer C liest die Daten und verfälscht sie eventuell.
- Der Angreifer C signiert die Daten mit seinem privaten Schlüssel Pc.
- Der Angreifer C verschlüsselt die signierten Daten mit dem öffentlichen Schlüssel Ö<sub>B</sub> des Empfängers B.
- Der Empfänger B prüfte die Echtheit der signierten Daten fälschlicherweise mit dem öffentlichen Schlüssel Ö<sub>c</sub> des Angreifers C, an Stelle des öffentlichen Schlüssels Ö<sub>A</sub> des Senders A.

Der Angreifer kann ebenso die umgekehrte Kommunikationsrichtung mitlesen und verfälschen.

Um sich vor einem Man-in-the-Middle-Angriff zu schützen existieren im Wesentlichen 3 Möglichkeiten:

- Sicherstellen, dass zu Beginn des Kommunikationsaufbaus kein Angreifer anwesend sein kann, z. B. indem die Maschine vom Intra- und Internet getrennt ist. Die ausgetauschten Schlüssel sind danach sicher, auch wenn die Maschine wieder mit dem Intra- und Internet verbunden wird.
- Sicherstellen, dass der empfangener öffentlicher Schlüssel Ö<sub>x</sub> tatsächlich zum Kommunikationsteilnehmer X gehört. Das ist möglich, wenn es eine vertrauenswürdige dritte Stelle gibt, die garantiert, dass dieser Zusammenhang besteht.
- 3) Die öffentlichen Schlüssel auf eine geeignete Weise auf die jeweiligen Geräte verteilen. Dieser Weg bedeutet in der Regel manuelle Arbeit eines Benutzers oder Administrators.

NETCONF unterstützt – bei Verwendung des Kommunikationsprotokolls SSH (Secure Shell) – den ersten und dritten Weg. OPC UA unterstützt den zweiten und dritten Weg.

### 9.1.5 Vertrauenshierarchie und Autorität

Das auch im Internet angewandte Übertragungsprotokoll HTTPS (HyperText Transport Protocol Secure) basiert darauf, dass eine vertrauenswürdige dritte Stelle dafür bürgt, dass der öffentlicher Schlüssel Öx zu dem Kommunikationsteilnehmer X gehört.

Diese Garantie ist zusammen mit weiteren Informationen in einem sogenannten "Zertifikat" enthalten. Das Format der Zertifikate wurde durch die ITU (International Telecommunication Union) standardisiert und folgt dem Standard X.509. Die "bürgende" Stelle wird dementsprechend als Zertifizierungsstelle (engl. "Certificate Authority" CA) bezeichnet.

Ein Web-Browser akzeptiert z. B. das Zertifikat für https://www.br-automation.com, weil es beweisbar von der Zertifizierungsstelle "GlobalSign" ausgestellt wurde und der Web-Browser dieser Zertifizierungsstelle vertraut. Das Zertifikat von https://www.br-automation.com muss dafür vor Verfälschung geschützt sein, was wiederum über die symmetrischen und asymmetrischen Verfahren sichergestellt wird.

Während sich eine CA selbst durch eine höhere CA Zertifizieren lässt, gibt es einige CAs, denen Web-Browser und andere Geräte per Default vertrauen und die fest vorgegeben sind; die sogenannten Root-CAs. Diese stellen die höchste Certificate Authority im Internet dar.

- Eine Root-CA R erzeugt ein Zertifikat Z<sub>R</sub> für sich selbst, das ihren öffentlichen Schlüssel Ö<sub>R</sub> enthält.
- Die Root-CA R signiert das Zertifikat Z<sub>R</sub> mit ihrem privaten Schlüssel P<sub>R</sub> (self-signed Certificate).
- Ein Gerät A (oder Web-Browser) importiert das Zertifikat Z<sub>R</sub> und kann damit überprüfen, ob weitere Zertifikate gegebenenfalls von der Root-CA R ausgestellt wurden.
- Die Root-CA R erstellt ein Zertifikat Z<sub>A</sub> für das Gerät A, das dessen öffentlichen Schlüssel Ö<sub>A</sub> enthält.
- Die Root-CA R signiert das Zertifikat  $Z_A$  mit ihrem privaten Schlüssel  $P_R$ .
- Ein Gerät B (oder Web-Browser) importiert das Zertifikat Z<sub>R</sub> und kann damit überprüfen, ob weitere Zertifikate gegebenenfalls von der Root-CA R ausgestellt wurden.

- Die Root-CA R erstellt ein Zertifikat Z<sub>B</sub> für das Gerät B, das dessen öffentlichen Schlüssel Ö<sub>B</sub> enthält.
- Die Root-CA R signiert das Zertifikat  $Z_B$  mit ihrem privaten Schlüssel  $P_R$ .

Sobald Gerät A und Gerät B eine Kommunikationsverbindung eingehen, übermitteln sie einander zuerst ihre Zertifikate:

- Der Sender A sendet sein Zertifikat Z<sub>A</sub> an den Empfänger B.
- Der Empfänger B überprüft die Integrität des Zertifikats Z<sub>A</sub>, an Hand des öffentlichen Schlüssels Ö<sub>R</sub>, das er dem Zertifikat Z<sub>R</sub> der Root-CA R entnimmt.
- Der Empfänger B sendet sein Zertifikat Z<sub>B</sub> an den Sender A.
- Der Sender A überprüft die Integrität des Zertifikats Z<sub>B</sub>, an Hand des öffentlichen Schlüssels Ö<sub>R</sub>, das er dem Zertifikat Z<sub>R</sub> der Root-CA R entnimmt.
- Der Sender A signiert die Daten mit seinem privaten Schlüssel P<sub>A</sub>.
- Der Sender A verschlüsselt die signierten Daten mit dem öffentlichen Schlüssel Ö<sub>B</sub> des Empfängers B, den er aus dessen Zertifikat Z<sub>B</sub> entnimmt.
- Der Empfänger B entschlüsselt die verschlüsselten und signierten Daten mit seinem privaten Schlüssel P<sub>B</sub>.
- Der Empfänger B prüfte die Echtheit der signierten Daten mit dem öffentlichen Schlüssel Ö<sub>A</sub> des Senders A, das er dessen Zertifikat Z<sub>A</sub> entnimmt.

Die Verwendung einer Zertifizierungsstelle bedeutet anfangs einen erhöhten Aufwand. Jedoch entfällt dadurch bei größeren Systemen oder Maschinen die mühsame Verteilung von Zertifikaten auf die einzelnen Geräte.

# Information:

# In Unternehmen, welche eine eigene IT-Abteilung haben, sind meistens die nötigen Voraussetzungen für eine PKI (Public Key Infrastructure) bereits vorhanden.

OPC UA verwendet grundsätzlich Zertifikate im X.509-Format. Selbst wenn keine Zertifizierungsstelle verwendet wird, muss der öffentlichen Schlüssel  $\ddot{O}_x$  für das Gerät X in das Zertifikat  $Z_x$  verpackt und vom Gerät mit seinem private Schlüssel  $P_x$  signiert werden.

Beim initialen Verbindungsaufbau kann der Empfänger B nicht sicherstellen, ob das Zertifikat Z<sub>A</sub> tatsächlich vom Sender A stammt, oder von einem Man-in-the-Middle, und muss diesem Zertifikat blind vertrauen. Das ist der Grund für die Warnung, wenn man sich mit einem Programm wie UaExpert zum ersten Mal auf ein Gerät verbinden.

# 9.2 Benutzerzugriffe

#### Zugriffsrechte zuweisen

Der TSN-Switch verfügt über ein Rechte- und Rollensystem, das festlegt, welche Aktionen ein angemeldeter Benutzer hat. In der Regel sind nicht alle Benutzer gleichberechtigt.

Vielmehr ist es üblich, nur einen oder mehrere Administratoren zu definieren, die sensitive Einstellungen am TSN-Switch vornehmen dürfen.

#### Benutzer identifizieren

Der Zugriff auf den TSN-Switch erfolgt in der Regel authentifiziert. Die Identifizierung erfolgt entweder mit ihrem Benutzernamen und Passwort oder, im Falle von NETCONF, mittels einen SSH-Schlüssel.

Lediglich der erste Zugriff auf den TSN-Switch im Konfigurationsmodus erfolgt anonym, da zu diesem Zeitpunkt noch keine bekannten Benutzer am TSN-Switch existieren und diese erst angelegt werden müssen.

#### Rollenzuweisung

OPC UA bietet 8 "bekannte Rollen", die unter dem Knoten *Root/Objects/Server/ServerCapabilities/RoleSet* aufgeführt sind. Benutzern können eine oder mehrere dieser Rollen zugewiesen werden (siehe "SecurityAdmin-Rolle zuweisen"). Jeder Knoten im Informationsmodell hat die Attribute *RolePermissions* und *UserRolePermissions*. *UserRolePermissions* zeigt die Berechtigungen für die Rollen eines Benutzers für diesen Knoten an. SecurityAdmins haben die Berechtigung, das Attribut *RolePermissions* zu lesen, das die Berechtigungen aller Rollen auf dem Knoten anzeigt.

#### Beispiel für mögliche Werte der Attribute RolePermissions und UserRolePermissions:

Attributes	
🗲 🥪 🤱 🛞	
Attribute	Value
WriteMask	0
UserWriteMask	0
✓ RolePermissions	RolePermissionType Array[8]
✓ [0]	RolePermissionType
> Roleld	i=15644 [WellKnownRole_Anonymous]
Permissions	None
✓ [1]	RolePermissionType
> Roleld	i=15656 [WellKnownRole_AuthenticatedUser]
Permissions	None
✓ [2]	RolePermissionType
> Roleld	i=15668 [WellKnownRole_Observer]
Permissions	Browse, Read, ReceiveEvents
A 1-1	· · · · · ·
	KolePermission we
> Roleld	i=15704 [WellKnownRole_SecurityAdmin]
Permissions	Browse, ReadRolePermissions, WriteRolePermissions, Read
✓ UserRolePermissions	RolePermissionType Array[2]
✓ [0]	RolePermissionType
> Roleld	i=15716 [WellKnownRole ConfigureAdmin]
Permissions	Browse, Read, Write, ReceiveEvents, Call
✓ [1]	RolePermissionType
> Roleld	i=15704 [WellKnownRole_SecurityAdmin]
Permissions	Browse, ReadRolePermissions, WriteRolePermissions, Read
AccessRestrictions	BadAttributeIdInvalid (0x80350000)

Die Knoten im Informationsmodell sind Gruppen zugeordnet. Alle Knoten innerhalb einer Gruppe haben die selben Berechtigungseinstellungen. Die Berechtigungseinstellungen sind fest eingestellt und nicht änderbar.

Gruppe	Knotenpfad	Rolle		В	erecht			
			B <sup>1)</sup>	R <sup>2)</sup>	RE <sup>3)</sup>	W4)	C <sup>5)</sup>	RP <sup>6)</sup>
Default	Alle Knoten, die in keiner der anderen Gruppen unt	erge- Anonymous						
	ordnet sind	AuthenticatedUser						
		Observer	1	1	1			
		Operator	1	1	1			
		Engineer	1	1	1	1	1	
		Supervisor	1	1	1		1	
		ConfigureAdmin	1	1	1	1	1	
		SecurityAdmin	1	1				1
Security	Server/ServerConfiguration/*	Anonymous						
	Server/ServerCapabilities/RoleSet/*	AuthenticatedUser						
	Server/ServerCapabilities/UserSet/*	Observer						
		Operator						
		Engineer	1	1	1			
		Supervisor	1	1	1			
		ConfigureAdmin	1	1	1			
		SecurityAdmin	1	1	1	1	1	1
Configuration	DeviceSet/0ACST02.1/Configuration/*	Anonymous						
		AuthenticatedUser						
		Observer	1	1	1			
		Operator	1	1	1			
		Engineer	1	1	1	✓	1	
		Supervisor	1	1	√			
		ConfigureAdmin	1	1	1	✓	1	
		SecurityAdmin	1	1				1
User	Server/ServerCapabilities/CurrentUser/*	Anonymous						
		AuthenticatedUser						
		Observer	1	1	1	1	1	
		Operator	1	1	1	1	1	
		Engineer	1	1	1	✓	1	
		Supervisor	1	1	1	✓	✓	
		ConfigureAdmin	1	1	1	✓	1	
		SecurityAdmin	1	1	✓	✓	√	✓
SoftwareUpdate	DeviceSet/0ACST02.1/FirmwareUpdate/*	Anonymous						
		AuthenticatedUser						
		Observer						
		Operator						
		Engineer	1	1	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	
		Supervisor	1	1	$\checkmark$			
		ConfigureAdmin	1	1	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	
		SecurityAdmin	1	1	1	1	1	1

Die folgende Tabelle zeigt die möglichen Zugriffsrechte der Rollen für die Knoten innerhalb der verschiedenen Gruppen:

1) 2) 3) 4) 5) 6) Browse

Read

ReceiveEvent Write

Call

ReadRolePermissions und WriteRolePermissions

# 9.3 Schlüsselverwaltung für NETCONF

Damit ein NETCONF-Client mit dem TSN-Switch kommunizieren kann, sollten idealerweise SSH-Schlüssel verwendet werden. Grundsätzlich wäre zwar die Authentifikation über Benutzernamen und Passwort möglich, SSH-Schlüssel bieten aber bessere Sicherheit.

## Information:

Für das TTTech Slate XNS Tool ist dieser Schritt nicht möglich, da das Tool den Benutzernamen und das Passwort verwendet, aber keinen Schlüssel.

• Zuerst muss am Gerät, auf dem der NETCONF-Client läuft, ein SSH-Schlüsselpaar erzeugt werden. Unter Linux bzw. Windows mit Cygwin geschieht das z. B. über das Kommandozeilen-Tool ssh-keygen:

\$ ssh-keygen -q -N "" -f ~/.ssh/id\_rsa

Dieser Aufruf erzeugt 2 Dateien:

~/.ssh/id\_rsa ~/.ssh/id\_rsa.pub

Die Datei ~/.ssh/id\_rsa enthält den privaten Schlüssel und muss geschützt am Gerät verbleiben. Die andere Datei ~/.ssh/id\_rsa.pub enthält den öffentlichen Schlüssel, der auf den TSN-Switch übertragen wird. Der Inhalt dieser Datei ist eine einzelne ASCII-Textzeile der folgenden Art:

ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAAD...UmUCIxYc68QIw+OSoN admin@client

• Falls lediglich ein einziger Benutzer, wie der zuvor angelegte "admin" für sämtliche Verwaltungsaufgaben verwendet werden soll, kann der Schlüssel diesem Benutzer zuwiesen werden. Dazu muss die Methode *Root/Objects/Server/ServerCapabilities/CurrentUser/AddSshKey* aufgerufen und die gesamte Textzeile des öffentlichen SSH-Schlüssels hineinkopiert werden.

~		CurrentUser	Call AddSshKey on CurrentUser	?	×
	>	= AddSshKey	Input Arguments		
	>	DisablePassword	Name Value DataTyp	pe Desc	ription
		Password	Result		
	>	SemoveSshKey			
		Roles			
	>	SetPassword		Cla	-
		SshKeys	Car	00	×
		VserName			

Falls unterschiedliche Geräte zur Switchverwaltung über NETCONF benutzen werden, kann für jedes dieser Geräte ein eigener SSH-Schlüssel hinzugefügt werden. Nicht mehr verwendete SSH-Schlüssel lassen sich analog über die Funktion *Root/Objects/Server/ServerCapabilities/CurrentUser/RemoveSshKey* wieder vom TSN-Switch entfernen.

Die Liste der SSH-Schlüssel ist beim jeweiligen Benutzer zu sehen:

~		Currentliser	✓ Value			
-	~~	concisci	SourceTimestamp	09-Mar-21 11:09:14.036		
	>	AddSshKey     ShablePassword	SourcePicoseconds	0		
1	>		ServerTimestamp	09-Mar-21 11:09:14.036		
	<u>_</u>		ServerPicoseconds	0		
		Password	StatusCode	Good (0x00000000)		
	5	RemoveSchKey	✓ Value	String Array[1]		
	<u>e</u> 0		[0]	ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCiSJFjc		
		V Koles				
	$\geq$	=♦ SetPassword				
		SshKeys				
		UserName				

• Bei Bedarf können unterschiedliche Benutzer mit eigenen Rollen definiert werden, die z. B. für unterschiedliche Verwaltungsaufgaben zuständig sind. Neben einem allgemeinen *SecurityAdmin* für die Benutzer- und Rollenverwaltung, wäre ein weiterer *ConfigureAdmin* denkbar, der für die Verwaltung der TSN-Funktionalität des TSN-Switchs zuständig ist. Dieser Benutzer würde mit dem TSN-Switch ausschließlich über NETCONF kommunizieren. In diesem Fall kann dessen Passwort deaktiviert und ihm somit der Zugang über OPC UA verwehrt werden.

## 9.4 Zertifikatsmanagement

# Information:

Siehe auch 4.8 "Aktualisierung des Self-Signed Zertifikats".

## 9.4.1 Zertifikatsanforderung erzeugen

Will man Zertifikate verwenden, die von einer Zertifizierungsstelle (Certificate Authority, CA) signiert sind, dann sollte die notwendige Zertifikatsignierungsanforderung (Certificate-Signing-Request, CSR) direkt am Gerät erzeugt werden. Durch die Erzeugung des CSR am Gerät muss der private Schlüssel das Gerät nie verlassen, wodurch die Sicherheit erhöht wird. Der Prozess läuft folgendermaßen ab:

- Zum Erzeugen eines CSR gibt es unter *Root/Objects/Server/ServerConfiguration* die Methode *CreateSi-gningRequest*. Beim Aufruf der Methode wird optional ein neuer privater Schlüssel erzeugt. Sollte die Option nicht aktiviert sein, dann wird der bestehende Schlüssel verwendet. Der öffentliche Schlüssel, die Information über den Antragsteller, sowie weitere Informationen werden in einen "PKCS #10 DER" codierten Certificate-Request verpackt, der von der Methode zurückgegeben wird. Der Bytestring muss in eine entsprechende ".csr"-Datei gespeichert werden.
- Der CSR muss im Anschluss von einer Zertifizierungsstelle signiert werden, wobei noch zusätzliche Informationen in das Zertifikat eingetragen werden. Das Ergebnis ist ein gültiges Zertifikat.
- Das signierte Zertifikat kann im dann über die Methode Root/Objects/Server/ServerConfiguration/UpdateCertificate installiert werden.

# Information:

- Der private Schlüssel für den CSR bleibt nur so lange am Gerät hinterlegt, bis ein neuer CSR generiert wird oder bis das Gerät neu gestartet wird. Ein signiertes Zertifikat kann nur dann installiert werden, wenn der dazu gehörige private Schlüssel noch vorhanden ist.
- UaExpert bietet im GDS Push View eine vereinfachte Möglichkeit den CSR zu erzeugen und zu Speichern. Dadurch muss nicht direkt mit der Methode gearbeitet werden.

Weiterführende Details zur OPC UA Methode *CreateSigningRequest* finden sich in der OPC UA Spezifikation, Teil 12

## 9.4.2 Zertifikat mittels UpdateCertificate aktualisieren

Über die Methode *Root/Objects/Server/ServerConfiguration/UpdateCertificate* können signierte Zertifikate auf dem TSN-Switch installiert werden. Dabei macht es keinen Unterschied, ob es sich um ein von einer Zertifizierungsstelle signiertes Zertifikat oder um ein selbstsigniertes Zertifikat handelt. Wenn das Zertifikat nicht aus einem CSR erzeugt wurde der vom TSN-Switch generiert wurde, dann muss zusätzlich der private Schlüssel übergeben werden.

Damit die Änderungen übernommen werden, muss zusätzlich die Methode *Root/Objects/Server/ServerConfiguration/ApplyChanges* aufgerufen werden. Dabei werden alle verbundenen Clients getrennt. Eine neue Verbindung ist erst wieder möglich, wenn dem neuen Zertifikat vertraut wird.

# Information:

- Da beim Aufruf dieser Methode möglicherweise ein privater Schlüssel übertragen wird, ist der Aufruf nur möglich, wenn eine verschlüsselte Verbindung zwischen TSN-Switch und OPC UA Client besteht.
- UaExpert bietet im GDS Push View eine vereinfachte Möglichkeit Zertifikate zu aktualisieren. Dadurch muss nicht direkt mit der Methode gearbeitet werden.
- Zertifikate, die von anderen Zertifikaten abgeleitet sind, können nur installiert werden wenn alle übergeordneten Zertifikate bereits installiert wurden, (siehe 9.1.3 "Symmetrische und asymmetrische Schlüssel") sodass die vollständige Vertrauenskette überprüft werden kann.

Weiterführende Details zur OPC UA Methode UpdateCertificate finden sich in der OPC UA Spezifikation, Teil 12.

#### 9.4.2.1 Aktualisierung des selbstsignierten Zertifikats mittels UaExpert

UaExpert verfügt über Werkzeuge mit dessen Hilfe Zertifikate auf einfache Weise aktualisiert werden können.

## Information:

#### Da beim folgenden Ablauf ein privater Schlüssel übertragen wird funktioniert er nur, wenn eine verschlüsselte Verbindung zum TSN-Switch besteht.

• Im Projektfenster des UaExpert im Kontextmenü von *Documents* auf *Add…* klicken. Ein Dialog öffnet sich. In diesem Dialog den Dokument-Typ "GDS Push View" auswählen und durch Klick auf *Add* bestätigen.

Proj	ect	₽×
*	<ul> <li>Project</li> <li>Servers</li> <li>0ACST052.1</li> </ul>	
	✓ Documents Data Acce ↓ Add	
Add	ress Space	₽×
9	No Highlight	•
~	Root Dojects Aliases Aliases DeviceSet DeviceTopology NetworkSet Server	
>	<ul><li>Types</li><li>Views</li></ul>	

GDS Push View			
Description:			
This document type allows configuring a Model. With this, the server's trust lists certificate can be configured remotely. <b>Note: This feature is only availabl</b>	ervers using and applica e over enc	) the GDS tion instar <b>rypted</b>	Push nce
connections while being authention administrative user.			
connections while being authentia administrative user. License Type: Runtime License There are no functional limitations.			
connections while being authentia administrative user. License Type: Runtime License There are no functional limitations.			
connections while being authentia administrative user. License Type: Runtime License There are no functional limitations.			

#### • Das Zertifikat erstellen und übertragen.

GDS Push View		🙁 🔡 New Applicat	ion Instance Certificate	×
Current Server: 0ACST052.1		▼ Subject:		
Certificate Group: DefaultApplica	ationGroup 🔻	Common Name:	0ACST052.1-OPCUA5	
Server Certificate		Organization:	B&R Industrial Automation GmbH	
Certificate Type	RsaSha256ApplicationCertificateType	<ul> <li>Organization Uni</li> </ul>	tt	*
Create new self-signed certificate	e for download to server: 1 Create Certificate	Locality:	Eggelsberg	
Request a certificate signing requ	lest from the server: Create CSR	State:		*
		Country:	AT	<b>~</b>
Certificate	<generated 'create="" 's<="" by="" certificate="" td=""><td></td><td>(Two letter code, e.g. DE, US,)</td><td></td></generated>		(Two letter code, e.g. DE, US,)	
Include Private Key	<generated by="" certificate'="" create=""></generated>	OPC UA Informa	tion	
<u> </u>	4 Download	Application URI:	http://br-automation.com/OpcUa/0ACST052.1/FADD0168453/	
Forwar Cartificata Croups	- Domindud	Domain Names:	0acst052-1	4
Trusted				<b>~</b>
Inditied Issuers				
Certificates	lanater faster for a set	IP Addresses:	192.168.1.1	-
Status Name	Valid From Valid To Organization Organizatio	n		_ <b>~</b>
<	>	Certificate Settin	gs	
Certificate Revocation Lists		RSA Key Strengt	h: 2048 bits 🔻 Signature Algorithm: Sha256 👻 Certificate Validity: 5	Years 🔻
Number Valid From	n Next Update Organization OrganizationUnit			
				Cancel
<	>			
	5 Apply Cha	anges		

- 1) Klick auf Create Certificate
- 2) Im folgenden Dialog werden die für das Zertifikat erforderlichen Daten eingegeben.

## Information:

Das Eintragen der IP-Adresse ist nur notwendig, wenn die IP-Adresse statisch vergeben ist und Clients mit Hilfe der IP-Adresse auf den TSN-Switch zugreifen (z. B. über die URL opc.tcp://192.168.1.1:4840). Wird die IP-Adresse über einen DHCP-Server bezogen, dann ist es nicht sinnvoll eine IP-Adresse in das Zertifikat einzutragen, da diese in der Regel dynamisch zugeteilt wird und sich ändern kann.

- Da f
  ür die Aktualisierung der private Schl
  üssel mit 
  übertragen werden muss, ist die Option "Include Private Key" auszuw
  ählen.
- 4) Durch Klick auf *Download* wird das vorher erstellte Zertifikat auf den TSN-Switch übertragen. Die folgende Abfrage, ob Issuer-Zertifikate spezifiziert werden sollen kann mit "Nein" bestätigt werden.
- 5) Durch Klick auf *ApplyChanges* wird das neue Zertifikat übernommen. Dabei werden alle verbundenen Clients getrennt. Eine neue Verbindung ist erst wieder möglich, wenn dem neuen Zertifikat vertraut wird.

# 10 Diagnose

Auftretende Fehlfunktionen oder das Beobachten von unerwartetem bzw. unerwünschtem Verhalten des TSN-Switchs kann vielfältige Ursachen haben. Insbesondere beim Einsatz in größeren Netzwerken im Verbund mit Netzwerkinfrastruktur unterschiedlicher Hersteller, gestaltet sich oft bereits die Lokalisierung möglicher Fehlerquellen schwierig. Das vorliegende Kapitel soll als Hilfestellung bei der Diagnose von Fehlfunktionen und der Lokalisierung ihrer Ursachen dienen. Es beschreibt kontextbezogene Fehler und zeigt mögliche Ursachen und deren Lösung auf. Diese umfassen:

- Fehler im Kontext der Adressierung
- Fehler im Kontext der Datenübertragung
- Fehler im Kontext der Zeitsynchronisierung
- Fehler im Kontext von Cyber-Security

# 10.1 Adressierung

Nr.	Fehlerbild	Mögliche Ursache	Lösung	Siehe
1	Verbindung über Hostname im Werkszustand nicht möglich.	Hostname unbekannt	Der TSN-Switch ist standardmäßig unter dem mDNS-Hostnamen "0acst052-1- <mac-adresse>.local" erreichbar<sup>1)</sup>.</mac-adresse>	<ul><li> 4.2 "Verbindungsaufbau"</li><li> 7.1.2 "Allgemeine Netzwerk- konfiguration"</li></ul>
2	Verbindung über IP-Adresse im Werkszustand nicht mög- lich.	IP-Adresse unbekannt	• DHCP-Server ist im Netzwerk vorhanden <sup>2</sup> : Die dem TSN-Switch zugewiesene IP-Adresse beim zuständigen Netzwerkadministrator in Er- fahrung bringen.	- 8.1 "Port-Status"
			DHCP-Server ist im Netzwerk nicht vor- handen: Dem TSN-Switch zum Betrieb mit Hilfe des Re- settasters die statische IP-Adresse 192.168.1.1 zuweisen (Betätigen des Resettasters für 1 s) und anschließend eine benutzerdefinierte Kon- figuration über das OPC UA Informationsmodell durchführen.	<ul> <li>3.3.3 "Resettaster"</li> <li>3.5 "Einstellen der IP-Adresse"</li> <li>7.1.2 "Allgemeine Netzwerk- konfiguration"</li> </ul>
			Falls der TSN-Switch direkt mit einem ande- ren Switch verbunden ist, welcher bereits über Hostname oder IP-Adresse erreichbar ist, dann kann die gesuchte IP-Adresse von dem Port ausgelesen werden, an dem der TSN-Switch angeschlossen ist. <i>Root/Objects/DeviceSet/OACST052.1/</i> <i>Status/BridgePorts/</i> <i>ETHx/LinkPartner/ManagementAddress</i>	
3	In einem Netzwerk mit DHCP- Server ist die Verbindung zum TSN-Switch über IP-Adresse nicht möglich, nachdem eine statische IP-Adresse per Konfi- guration über das OPC UA In- formationsmodell gesetzt wur- de.	Es besteht ein IP-Adressenkonflikt mit einem anderen Gerät im Netzwerk, das dieselbe Adresse dynamisch vom DHCP-Server bezogen hat.	<ul> <li>Überprüfen, ob die statisch zugewiesene IP- Adresse außerhalb des vom DHCP-Server ver- walteten Bereichs liegt.</li> <li>Außerhalb des Bereichs: Alle Geräte mit statischen Adresseinstellungen auf Adresskonflikte überprüfen.</li> <li>Innerhalb des Bereichs: Standard-Adresse 192.168.1.1 wiederherstel- log und eine statischen IR Adresse die aufer-</li> </ul>	<ul> <li>3.3.3 "Resettaster"</li> <li>3.5 "Einstellen der IP-Adresse"</li> <li>7.1.2 "Allgemeine Netzwerk- konfiguration"</li> </ul>
			halb des vom DHCP-Server verwalteten Be- reichs liegt, konfigurieren.	
		Es wurde bei der Konfiguration über das OPC UA Informationsmodell eine Netzwerkmaske eines Subnetzes ver- geben, das vom Client aus nicht er- reicht werden kann.	Einstellungen des TCP/IP-Stacks auf dem Be- triebssystem des Clients überprüfen. • Innerhalb desselben Subnetzes: Befindet sich der Client im selben Subnetz, müssen die konfigurierten Netzwerkmasken am Client und am TSN-Switch identisch sein.	- 7.1.2 "Allgemeine Netzwerk- konfiguration"
			• Nicht innerhalb desselben Subnetzes: Befindet sich der Client nicht im selben Sub- netz, sind die Routing-Einstellungen des Be- triebssystems des Clients zu prüfen.	

#### 1) Information

• Eine Adressierung des Geräts über den oben genannten Hostname erfordert eine entsprechende mDNS-Unterstützung auf dem Betriebssystem des zugreifenden Clients.

Die zu verwendende MAC-Adresse im Hostname des TSN-Switchs, ist dem seitlich am TSN-Switch angebrachten Etikett zu entnehmen ("MAC1"), welches auch die Seriennummer enthält.

Ein benutzerdefinierter Hostname ist über das OPC UA Informationsmodell konfigurierbar.

2) Der TSN-Switch wird standardmäßig mit aktiviertem DHCP-Client ausgeliefert und eine IP-Adresse muss von einem DHCP-Server im Netzwerk zugewiesen werden.

# 10.2 Datenübertragung

Nr.	Fehlerbild	Mögliche Ursache	Lösuna	Siehe
<b>Nr.</b> 1	Fehlerbild Kompletter Kommunikations- ausfall zwischen 2 oder mehr an den TSN-Switch ange- schlossenen Geräten <sup>1)</sup> .	Mögliche Ursache Ethernet Auto-Negotiation zwischen TSN-Switch und einem oder mehreren angeschlossenen Geräten ist fehlge- schlagen.	Lösung LinkStatus der betroffenen Ports im OPC UA In- formationsmodell prüfen: Root/Objects/DeviceSet/OACST052.1/ Status/BridgePorts/ETHx/ LinkProperties/LinkStatus Steht dieser Wert nicht auf UP, besteht auf Netzwerkebene kein Link zwischen TSN- Switch und angeschlossenem Gerät. Kabelverbindung kontrollieren: – Fester Sitz der Steckverbindung – max. Länge (100m) des Kabels nicht überschritten – Eventuelle Kabelschäden Eventuell vorhandene Log-Ausgaben des Switchs bzw. des angeschlossenen Geräts kon- trollieren. Diese können Aufschluss über Hard- wareprobleme geben. Fehlerzähler der betroffenen Ports im OPC UA Informationsmodell prüfen: <i>Root/Objects/DeviceSet/OACST052.1/</i> Status/BridgePorts/ETHx/FrameStatistics/ • <i>RxFrameCount</i> und <i>TxFrameCount</i> Weisen diese Zähler den Wert 0 auf, werden von den angeschlossenen Geräten keine oder fehlerhafte Ethernet-Frames versendet. • <i>FcsErrorFrameCount</i> , <i>GeneralRxErrorFrameCount</i> , <i>GeneralTxErrorFrameCount</i> Bei fehlerfreiem Betrieb weisen diese Zähler den Wert 0 auf. Werte ungleich 0 deuten in den meisten Fällen auf Fehler in Netzwerkkompo- nenten der angeschlossenen Geräte oder dem TSN-Switch selbst hin. Eventuell vorhandene Log-Ausgaben des TSN- Switchs bzw. des angeschlossenen Geräte kon- trollieren. Diese können Aufschluss über Hard- wareprobleme geben.	Siehe - 8.1 "Port-Status" - 8.1 "Port-Status"
		Ethernet-Frames die mit einem VLAN- Tag versehen sind und/oder Multi- cast DMAC-Adressen wurden nicht am TSN-Switch konfiguriert.	Konfiguration zur Weiterleitung von Ether- net-Frames mit VLAN-Tag und/oder Multicast DMAC-Adressen im Konfigurationstool über- prüfen.	
2	Datenempfang an einem an den TSN-Switch angeschlos- senen Empfänger erfolgt nicht zum erwarteten Zeitpunkt <sup>2</sup> ).	Link-Geschwindigkeit zwischen TSN- Switch und angeschlossenem Ge- rät entspricht nicht Erwartungshaltung (100 Mbit/s statt 1 Gbit/s). Duplex-Mode zwischen TSN-Switch und angeschlossenem Gerät entspricht nicht Erwartungshaltung (Half-Duplex anstatt Full-Duplex).	<ul> <li>Knoten Speed und Duplex der betroffenen Ports im OPC UA Informationsmodell prüfen. Root/Objects/DeviceSet/0ACST052.1/ Status/BridgePorts/ETHx/ LinkProperties/Speed bzw. Duplex</li> <li>Entspricht die Geschwindigkeit oder der Du- plex-Modus nicht der Erwartungshaltung, dann folgende Punkte überprüfen: <ul> <li>Unterstützt das angeschlossene Gerät die erwartete Geschwindigkeit/Duplex- Modus?</li> <li>Wurde der korrekte Kabeltyp verwen- det? (Für Gigabit-Ethernet ist mindestens Cat 5 erforderlich)</li> <li>Kabelverbindung kontrollieren: <ul> <li>Fester Sitz der Steckverbindung</li> <li>Eventuelle Kabelschäden</li> <li>Verlegung in der Nähe von potenziel- len Einstreuungsquellen</li> </ul> </li> </ul></li></ul>	- 8.1 "Port-Status"
		Geräte wurden nicht an den laut Sys- temdesign vorgesehenen TSN-Switch- Ports angeschlossen. Dadurch entsprechen die Übertra- gungslatenzen nicht der Erwartungs- haltung.	Knoten unter <i>LinkPartner</i> der betroffenen Ports im OPC UA Informationsmodell prüfen. <i>Root/Objects/DeviceSet/0ACST052.1/</i> <i>Status/BridgePorts/ETHx/LinkPartner/</i>	

1) Beispielsweise, wenn Nachrichten eines OPC UA Publishers an einem OPC UA Subscriber nicht empfangen werden.

2) Beispielsweise, wenn ein OPC UA Subscriber verspätet eingetroffene oder ausgefallene Ethernet-Frames feststellt.

# 10.3 Zeitsynchronisierung

Nr.	Fehlerbild	Mögliche Ursache	Lösung	Siehe		
1	Die PTP-Zeitsynchronisation am TSN-Switch angeschlosse- ner Geräte funktioniert nicht.	Die PTP-Zeitsynchronisation am TSN- Switch ist nicht aktiviert.	PTP-Zeitsynchronisation im OPC UA Informati- onsmodell aktivieren <sup>1)</sup> . • WallClock: Root/Objects/DeviceSet/0ACST052.1/Configu- ration/TimeSynchronization/WallClock/ TimeSyncProtocol • WorkingClock: Root/Objects/DeviceSet/0ACST052.1/Configu- ration/TimeSynchronization/WorkingClock/ TimeSyncProtocol	- 7.1.6 "Zeitsynchronisation"		
		Es wurde die Zeitsynchronisation der falschen PTP-Domäne am TSN-Switch oder dem angeschlossenen Gerät kon- figuriert.	Identische PTP-Domäne an allen beteiligten Geräten konfigurieren <sup>2)</sup> . Am TSN-Switch kann diese Einstellung im OPC UA Informationsmodell erfolgen. • WallClock: Root/Objects/DeviceSet/0ACST052.1/Configu- ration/TimeSynchronization/WallClock/PTP/ DomainNumber • WorkingClock: Root/Objects/DeviceSet/0ACST052.1/Configu- ration/TimeSynchronization/WorkingClock/ PTP/DomainNumber	- 7.1.6 "Zeitsynchronisation"		
		Es gibt keinen PTP-Grandmaster im Netzwerk.	Wenn der TSN-Switch als PTP Grandmaster fungieren sollte, Option <i>SlaveOnly</i> im OPC UA Informationsmodell deaktivieren. • WallClock: <i>Root/Objects/DeviceSet/0ACST052.1/Configu-</i> <i>ration/TimeSynchronization/WallClock/PTP/</i> <i>SlaveOnly</i> • WorkingClock: <i>Root/Objects/DeviceSet/0ACST052.1/Configu-</i> <i>ration/TimeSynchronization/WorkingClock/</i> <i>PTP/SlaveOnly</i>	- 7.1.6 "Zeitsynchronisation"		
		Für die Verkehrsklasse ('Traffic Class') des Netzwerkmanagementver- kehrs wurde kein offenes Zeitfenster konfiguriert, wodurch Zeitsynchronisa- tionsnachrichten blockiert werden.	Konfiguration eines offenen Zeitfensters für den Netzwerkmanagementverkehr. Standardmäßig wird der Netzwerkmanage- mentverkehr der Verkehrsklasse 7 (höchste Priorität) zugeordnet.	- 7.3 "Konfiguration über NET- CONF"		
2	Der TSN-Switch sollte PTP- Grandmaster sein, es wurde aber ein anderes Netzwerkge- rät ausgewählt.	Die Priorität der PTP-Uhr des TSN- Switchs ist im Vergleich zum gewählten Netzwerkgerät zu niedrig.	Die Priority1 Einstellung der PTP-Uhr im OPC UA Informationsmodell anpassen. Je niedriger der Wert eingestellt wird, desto hö- her ist die Priorität. • WallClock: Root/Objects/DeviceSet/0ACST052.1/Configu- ration/TimeSynchronization/WallClock/PTP/ Priority1 • WorkingClock: Root/Objects/DeviceSet/0ACST052.1/Configu- ration/TimeSynchronization/WorkingClock/ PTP/Priority1	- 7.1.6 "Zeitsynchronisation"		
3	Datenempfang an einem an den TSN-Switch angeschlos- senen Empfänger erfolgt nicht zum erwarteten Zeitpunkt <sup>3)</sup> .	Die an der Kommunikation beteiligten Geräte sind nicht, oder nicht den Anfor- derungen entsprechend, zeitsynchroni- siert.	Uberprüfen der korrekten Zeitsynchronisation der PTP-Domäne der WorkingClock aller Netz- werkgeräte zwischen Sender und Empfänger. Der Zustand der Zeitsynchronisation des TSN- Switchs kann im OPC UA Informationsmodell überprüft werden: <i>Root/Objects/DeviceSet/0ACST052.1/Status/</i> <i>TimeSynchronization/WorkingClock/PTP</i>	- 8.2 "Zeitsynchronisation"		

1)

Standardmäßig ist am TSN-Switch die Zeitsynchronisation deaktiviert. Standardmäßig wird die WallClock über Domäne 0 und die WorkingClock über die Domäne 20 synchronisiert. Beispielsweise, wenn ein OPC UA Subscriber verspätet eingetroffene oder ausgefallene Ethernet-Frames feststellt. 2) 3)

# 10.4 Cyber-Security

Nr.	Fehlerbild	Mögliche Ursache	Lösung	Siehe
1	Der Aufbau einer sicheren Ver-	Gültigkeitsbereich des vom Client ver-	Bei Verwendung von NTP	- 4.5 "Allgemeine Netzwerkein-
	bindung zum OPC UA Server	wendeten Zertifikats liegt außerhalb	Sicherstellen, dass mindestens einer der konfi-	stellungen über OPC UA"
	des TSN-Switchs wird mit Hin-	des aktuellen Datums bzw. der aktuel-	gurierten NTP-Server erreichbar ist und die kor-	- 6.3 "Zeitsynchronisation und
	weis auf ein abgelaufenes Zer-	Ien Uhrzeit des TSN-Switchs <sup>1)</sup> .	rekte Uhrzeit verteilt.	Zeitdomänen"
	tifikat abgelehnt.			- 7.1.6 "Zeitsynchronisation"
			<ul> <li>Bei Verwendung von PTP</li> </ul>	- 8.1 "Port-Status"
			Sicherstellen, dass der PTP-Grandmaster aktiv	- 3.3.3 "Resettaster"
			ist und mit der entsprechenden PTP-Domäne	
			(für die WallClock) die korrekte Uhrzeit verteilt.	
			Ist keine Quelle für die WallClock vorhanden	
			oder funktional, Sicherheitseinstellungen des	
			Geräts zurücksetzen.	
			Nur in diesem Zustand kann eine unverschlüs-	
			selte Verbindung hergestellt werden.	

1)

Maßgeblich ist hierfür der Wert der WallClock. Beim sicheren Verbindungsaufbau unter Verwendung von SSL/TLS, erfolgt sowohl Client- als auch Serverseitig eine Überprüfung der verwendeten Zertifikate.

# 11 Lizenzen

Mit Hilfe der Firmware-Upgrades, welche von der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) herunter geladen werden können, ist es möglich die Lizenzinformationen abzurufen.

- 1. Firmwareupgrade (ZIP-Datei) des Moduls von B&R Homepage herunterladen.
- 2. Das Firmwareupgrade in einen neuen Ordner entpacken. Es sollte danach eine ZIP-Datei licenses.zip vorhanden sein.
- Die ZIP-Datei entpacken. Aus technischen Gründen können in der ZIP-Datei Dateien mit gleichem Namen enthalten sein. Dies sollte beim Entpacken der ZIP-Datei beachtet werden.
- 4. Nach dem Entpacken können die Lizenzdateien im Ordner ... Vicenses eingesehen werden.

# 12 Anhang

# 12.1 OPC UA Informationsmodell

Der TSN-Switch bietet über das OPC UA Informationsmodell Zugang zur Konfiguration des TSN-Switchs. Auch OPC UA Clients können sich über dieses Informationsmodell Zugriff auf die vorhandenen Daten verschaffen.



Dem Hauptknoten *Root/Objects/DeviceSet/0ACST052.1* sind dabei über hierarchische Referenzen alle Knoten untergeordnet, die für den TSN-Switch verfügbar sind.

## 12.1.1 Benutzerverwaltung

Der Zugriff auf den TSN-Switch ist im normalen Betrieb auf autorisierte Benutzer beschränkt. Benutzer wiederum haben unterschiedliche Rechte, entsprechend den ihnen zugewiesenen Rollen. Die dafür nötige Benutzer- und Rollenverwaltung erfolgt über das OPC UA Informationsmodell.



Der TSN-Switch kommt mit vordefinierten, standardisierten Rollen. Die Rollen unterscheiden sich strukturmäßig im Informationsmodell nicht, sondern besitzen alle die gleichen Methoden und Attribute. Beispielhaft wird hier die für Administrationsaufgaben zuständige Rolle *ConfigureAdmin* dargestellt.

Position der Daten im Informationsmodell: Root/Objects/Server/ServerCapabilities/RoleSet

Knotenname	Beschreibung
AddIdentity	Hinzufügen eines Benutzers zu dieser Rolle
Removeldentity	Entfernen eines Benutzers aus dieser Rolle
Identities	Liste aller Benutzer in dieser Rolle



In der Werkseinstellung kommt der TSN-Switch ohne vordefinierte Benutzer. Diese können frei vergeben werden, bis auf wenige reservierte Namen, wie z. B. "root". Diese erscheinen dann unterhalb des *UserSet*-Objekts.

Position der Daten im Informationsmodell: Root/Objects/Server/ServerCapabilities/UserSet

Knotenname	leschreibung				
AddUser	Hinzufügen eines Benutzers				
RemoveUser	Entfernen eines Benutzers				
	<ul> <li>✓ Set UserSet</li> <li>&gt; =♦ AddUser</li> <li>&gt; =♦ RemoveUser</li> <li>✓ admin</li> <li>&gt; =♦ RemoveSshKey</li> <li>&gt; =♦ DisablePassword</li> <li>&gt; =♦ SetPassword</li> <li>&gt; =♦ AddSshKey</li> <li>Password</li> </ul>				
	<ul> <li>Roles</li> <li>SshKeys</li> </ul>				

Angelegte Benutzer unterscheiden sich strukturmäßig im OPC UA Informationsmodell nicht, sondern besitzen alle die gleichen Methoden und Attribute. Beispielhaft wird hier der häufig verwendete Benutzer "admin" dargestellt.

Benutzer können sich am TSN-Switch auf unterschiedliche Weise authentifizieren. Der Zugriff über OPC UA wird durch Passwörter, der Zugriff über NETCONF hingegen über SSH-Schlüssel gesichert. Es ist erlaubt, beide Arten gleichzeitig zu aktivieren.

Ein Benutzer kann höchstens ein Passwort haben. Es ist sinnvoll, ein Passwort von hinreichender Komplexität zu wählen. Der TSN-Switch überprüft allerdings das eingestellte Passwort nicht, wodurch auch das leere Passwort "" möglich ist.

Ein Benutzer kann beliebig viele SSH-Schlüssel haben. Das bietet sich an, wenn der Zugriff auf den TSN-Switch von unterschiedlichen Geräten aus erwünscht ist. Im Gegensatz zu Passwörtern sind SSH-Schlüssel grundsätzlich sicher und nicht zu erraten. Der TSN-Switch erlaubt die Verwendung von SSH-Schlüsseln allerdings nur für NETCONF. Der OPC UA Standard unterstützt SSH nicht.

Position der Daten im Informationsmodell: Root/Objects/Server/ServerCapabilities/UserSet

Beschreibung	Knotenname
Roles	Liste aller Rollen, die der Benutzer inne hat
Password	Anzeige, ob Passwortauthentifizierung für diesen Benutzer aktiv ist
SetPassword	Setzen eines Passworts
DisablePassword	Löschen des Passworts und Deaktivierung der Passwortauthentifizierung dieses Benutzers
SshKeys	Liste der öffentlichen SSH-Schlüssel
AddSshKey	Hinzufügen eines öffentlichen SSH-Schlüssels
RemoveSshKey	Entfernen eines öffentlichen SSH-Schlüssels

~ 🍦	CurrentUser
>	AddSshKey
>	DisablePassword
	Password
>	🕸 RemoveSshKey
	Roles
>	=♦ SetPassword
	SshKeys
	VserName

Der Zugriff auf die allgemeine Benutzer- und Rollenverwaltung ist beschränkt auf privilegierte Benutzer. Jeder Benutzer hat dagegen die nötigen Berechtigungen, um z. B. das eigene Passwort zu ändern. Der aktuelle Benutzer der Sitzung ist im Informationsmodell extra repräsentiert; dieser spiegelt dynamisch die Attribute und Methoden eines auch über die allgemeine Benutzerverwaltung erreichbaren Benutzers.

Position der Daten im Informationsmodell: Root/Objects/Server/ServerCapabilities/CurrentUser

Knotenname	Beschreibung				
Roles	Liste aller Rollen, die der Benutzer dieser Sitzung inne hat				
Password	Anzeige, ob Passwortauthentifizierung für diesen Benutzer aktiv ist				
SetPassword	Setzen eines Passworts				
DisablePassword	Löschen des Passworts und Deaktivierung der Passwortauthentifizierung dieses Benutzers				

Anhang

Knotenname	Beschreibung
SshKeys	Liste der öffentlichen SSH-Schlüssel
AddSshKey	Hinzufügen eines öffentlichen SSH-Schlüssels
RemoveSshKey	Entfernen eines öffentlichen SSH-Schlüssels
UserName	Name des aktuellen Benutzers der Sitzung

#### 12.1.1.1 Angelegten Benutzer löschen

Um bereits angelegte Benutzer zu löschen, muss folgendes beachtet werden:

- Nur ein Benutzer mit SecurityAdmin-Rechten kann einen Benutzer löschen
- · Benutzer können sich nicht selbst löschen

In diesem Beispiel soll der Benutzer "Example" gelöscht werden.



- 1) Zuerst muss die Methode 12.1.1 "RemoveUser" aufgerufen werden.
- 2) Als Eingangsargumente werden der NamespaceIndex und der Identifier des Benutzers übergeben
- 3) Zuletzt wird der Benutzer durch Klick auf "Call" gelöscht.

ddress Space					₽×	Data	Access View		8	Attributes
🕜 No Highlight					-	#	Server			😏 🧹 🔖 💿
0 0 0	MaxSelectClauseParameters MaxSessions MaxStringLength MaxSubscriptions				Ŷ	1 2 3 4 5	66_0ACST052.1_L 0ACST052.1 0ACST052.1 0ACST052.1 0ACST052.1	inks NS4 String BrD NS4 String BrD NS4 String BrD NS4 String BrD NS4 String BrD	ev ev ev ev	Attribute V Nodeld NamespaceInde IdentifierType
	MaxSubscriptionsPerSession MaxWhereClauseParameters MinSupportedSampleRate ModellingRules Operation1 inits		Call Ren	noveUser ( uments	on UserSet			_		? ×
÷ 4	RoleSet ServerProfileArray SoftwareCertificates UserSet		Name UserNodeId	Value	String	<b>▼</b> U	ser.example@UserOb	2 oject	_	DataType Description NodeId
1 >	RemoveUser									
>	<ul> <li>configTester</li> <li>example</li> <li>user</li> </ul>									
Address Space	Project									
og										
# 🖯										
Fimestamp 18.05.2023 07:13 18.05.2023 07:13 18.05.2023 07:13	Source Attribute Plugin Reference Plugin AddressSpaceModel	Ser 00_ 66_ 66_								3 Call Close
#### 12.1.2 Firmwareupdate

Die Firmwareupdate-Funktionalität wird im OPC UA Informationsmodell dem TSN-Switch durch den Knoten *Root/ Objects/DeviceSet/0ACST052.1/FirmwareUpdate* bereitgestellt. Die folgende Tabelle beschreibt die Hierarchie al-Ier Unterknoten und deren Bedeutung:

Knot	Knotenname		Datentyp		Beschreibung
Defa	DefaultInstanceBrowseName			ame	Name des verwendeten Objekts.
					Festgelegter Standardname = "SoftwareUpdate"
Insta	Installation				
	CurrentState LocalizedText		ext	Nutzer-lesbarer Installationsstatus	
					Mögliche Werte
					Idle
					Installing
					Error
		ld	Nodeld		Maschinen-lesbarer Installationsstatus
					Mögliche Werte
					271 Idle Objekt
					273 Installation Objekt
					275 Error Objekt
	Instal	ISoftwarePackage			Startet die Installation des zuvor geladenen Firmwarepakets
		InputArguments	String	ManufacturerUri	ManufacturerUri und SoftwareRevision; dient zur Identifkation des zu installie-
			String	SoftwareRevision	renden Firmwarepakets.
			String[]	PatchIdentifiers	Die Argumente Patchldentifiers und Hash sind ohne Funktion und müssen leer
			ByteString	Hash	bleiben.
			Dytootinig	Haon	Information: Möchte man eine Firmware-Installation erzwingen, bei der eine
					identische, bereits installierte Version überschrieben werden soll, muss dem Ar-
					gument Patchidentifiers[0] der String "force" zugewiesen werden.
	Perce	entComplete	Byte		Zeigt den Installationsfortschritt an.
					Information: Diese Methode ist nicht für die Erkennung einer abgeschlossenen
	Deer				Installation geeignet.
	Resu	me			Setzt den Installationsstatus von "Error" zuruck auf "Idle"
Load	ing				
	Curre	entVersion			Zeigt Eigenschaften der aktiven Firmware
		Manufacturer	LocalizedTo	ext	Hersteller
		ManufacturerUri	String		Hersteller-URI
		SoftwareRevision	String		Version des Firmwarepakets
	Error	Message	LocalizedT	ext	Nutzerinformation für den Dateitransfer - siehe Fehlernachrichten
	FileTi	ransfer			Gibt Informationen zum Dateitransfer des Firmwarepakets
		ClientProcessingTimeout			Zeit in Sekunden, nach der der Server den Transfer beendet, sollte der Client
					keine für den Transfer erforderlichen Methodenaufrufe mehr ausführen.
		CloseAndCommit			Beendet den Dateitransfer
		GenerateFileForRead			Wird nicht unterstützt
		GenerateFileForWrite			Generiert eine FileType Instanz, die für den Dateitransfer genutzt wird.
		TransferState			Transferstatus Objekt
İ	GetU	pdateBehavior			Zeigt Update-Eigenschaften der geladenen Firmware
		InputArguments	String	ManufacturerUri	ManufacturerUri und SoftwareRevision; dient zur Identifkation des vorher gela-
			String	SoftwareRevision	denes Firmwarepakets.
			String[]	Patchldentifiers	Das Argument Patchldentifiers ist ohne Funktion und muss leer bleiben.
		OutputArguments	Llint32	- atomaonanoro	Reschreibt wie der TSN-Switch ein Undate durchführen kann
		Culput rgunents	OIIItOZ		Mögliche Werte
					4 RequiresPowerCycle
	Pending/ersion				Zeigt Eigenschaften der geladenen Eirmware1)
	i enu	Manufacturer	LocalizadT	avt	Harstallar
		Manufacturor Iri	String	5/1	
		Software Devision	String		
<b>_</b>		SUIWAREKEVISION	String		
Powe	PowerCycle				
	CurrentState		Localized	ext	Nutzer-lesbarer Rebootstatus
					Mögliche Werte
					NotVValtingForPowerCycle
					WaitingForPowerCycle
		ld	Nodeld		Maschinen-lesbarer Rebootstatus
					Mögliche Werte
					299 NotWaitingForPowerCycle Objekt
					301 WaitingForPowerCycle Objekt
Upda	UpdateStatus Localize		LocalizedT	ext	Nutzerinformation und Rückmeldung für den gesamten Updatevorgang, siehe

1) Nur wenn die entsprechende Firmwareupdate-Datei bereits auf das Zielgerät übertragen wurde und bereit zur Installation ist.

#### Fehlernachrichten

Nr.	Text	Bedeutung
0	[ERROR] File invalid or not loaded	Wird angezeigt, wenn der Knoten <i>Root/Objects/DeviceSet/0ACST052.1/FirmwareUpdate/Loading/PendingVersion</i> ausgelesen wird, das Firmwarepaket jedoch ungültig ist oder fehlt.

#### Anhang

Nr.	Text	Bedeutung
0	[ERROR] Requested version not present or file invalid	Eingabeparameter der Methode <i>GetUpdateBehavior</i> oder <i>InstallSoftwarePacka-</i> <i>ge</i> passen nicht zum geladenen Firmwarepaket. Die angefragte Version ist nicht vorhanden, oder das Firmwarepaket ist ungültig.
1	[ERROR] Installation failed. See FirmwareIn-stall.log in system dump archive.	Die von der Methode InstallSoftwarePackage ausgelöste Installation des Firm- warepakets wurde gestartet, ist jedoch fehlgeschlagen. Weiterführende Informationen sind im "SystemDump" Objekt, in der Datei "Firm- wareInstall.log", zu finden.
2	[ERROR] Action not allowed in current state	Methodenaufruf wurde verwehrt, da dieser im aktuellen Status nicht erlaubt ist.
3	[INFO] Installation successful, reboot required	Der TSN-Switch benötigt einen Neustart, um die installierte Firmware zu aktivie- ren. Dieser kann durch Aufruf der Methode <i>Root/Objects/DeviceSet/0ACST052.1/</i> <i>Configuration/Control/Reboot</i> oder durch ein Aus- und Einschalten der Span- nungsversorgung erfolgen.

# 13 0TB2103.9110

## **13.1 Allgemeines**

Die einreihige 3-polige Feldklemme wird als Spannungsversorgungsklemme verwendet.

#### 13.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Feldklemmen	
0TB2103.9110	Zubehör Feldklemme, 3-polig, Push-in-Klemme 2,5 mm <sup>2</sup>	

Tabelle 5: 0TB2103.9110 - Bestelldaten

### 13.3 Technische Daten

Bestellnummer	0TB2103.9110	
Allgemeines		
Zulassungen		
CE	Ja	
UL	cULus E115267	
<b>F</b> .1.01		
Feidklemme		
Anmerkung	Nenndaten nach UL	
Anzahl der Pole	3	
Art der Klemmung	Ausführung als Push-in-Klemme 1)	
Kabelart	Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)	
Rastermaß	5,08 mm	
Anschlussquerschnitt		
AWG-Leiter	AWG 24 bis 12	
Aderendhülse mit Kunststoffkragen	0,25 bis 2,50 mm <sup>2</sup>	
eindrähtig	0,20 bis 2,50 mm <sup>2</sup>	
feindrähtig	0,20 bis 2,50 mm <sup>2</sup>	
mit Aderendhülse	0,25 bis 2,50 mm <sup>2</sup>	
Elektrische Eigenschaften		
Nennspannung	300 V	
Nennstrom <sup>2)</sup>	10 A / Kontakt	
Durchgangswiderstand	≤5 mΩ	

Tabelle 6: 0TB2103.9110 - Technische Daten

1) Die Feldklemme in Push-in-Ausführung ist nicht anreihbar.

2) Die jeweiligen Grenzdaten der Geräte sind zu berücksichtigen!

## 13.4 Prüfzugang

Jeder Kontakt ist mit 2 zusätzlichen Öffnungen für die Benutzung einer Prüfspitze versehen.

