

16.2 AC010 / AC020

16.2.1 Technische Daten



Bezeichnung	AC010	AC020
Bestellnummer	7AC010.9	7AC020.9
Kurzbeschreibung	2003 Busabdeckung, 5 Stück	2003 Busabdeckung, 1 Stück

16.2.2 Allgemeines

Wenn Modulplätze frei bleiben, wird die Anbringung einer Busabdeckung auf dem ersten freien Modulplatz empfohlen. Dadurch ist das letzte Modul vor Beschädigung geschützt.