

7. Connecteur de bus RS485

7.1 Généralités

Le connecteur de bus RS485 permet de connecter un système de contrôle à un réseau B&R RIO, PROFIBUS ou RS485. Une résistance de terminaison est intégrée au connecteur de bus. Elle peut être connectée ou déconnectée.

7.2 Symbolisation commerciale

Référence	Description	Illustration
0G1000.00-090	Connecteur de bus, RS485, pour réseaux PROFIBUS et E/S déportées B&R RIO	

Tableau 411 : Connecteur de bus RS485 – Symbolisation commerciale